

FORD FOCUS Наръчник на собственика



Информацията, съдържаща се в това издание е достоверна към момента на отпечатване. С оглед на постоянното развитие ние си запазваме правото да променяме модификации, дизайни или оборудване по всяко време и без предварително предизвестие или задължение за това. Някоя част от това издание не може да се копира, разпространява, съхранява в системи за последваща обработка или превежда на който и да е език под каквато и да е форма и по каквито и да е причини без нашето предварително писмено съгласие. Възможно е да има грешки или пропуски.

© Ford Motor Company 2014

Всички права запазени.

Номер на частта: CG3630en 09/2014 20140916111444

Съдържание

Въведение

За този наръчник	7
Речник на символите	7
Записване на данни	9
Части за смяна - Препоръки	10
Оборудване за мобилни комуникации	10

Бърз преглед

Външен изглед отпред	11
Външен изглед отзад	12
Изглед на купето	13
Изглед на арматурното табло – ляв волан	14
Изглед на арматурното табло – десен волан	15

Безопасност за деца

Монтиране на детски седалки ...	17
Позициониране на детска седалка	21
Заклучващи механизми за безопасност на децата – автомобили с: механични механизми:	24
Заклучващи механизми за безопасност на децата – автомобили с: дистанционни механизми:	24

Предпазни колани

Поставяне на предпазните колани	25
Регулиране на височината на предпазния колан	26
Предупредителен индикатор за предпазните колани	26

Допълнителна система за безопасност

Функциониране	27
Въздушна възглавница на шофьора	27
Въздушна възглавница на пътника	28
Странични въздушни възглавници	29
Странични въздушни възглавници – “завеси”	29
Ключове и дистанционни Обща информация за радиочестотите	30
Дистанционно – автомобили с: изскачащ ключ	30
Дистанционно – автомобили с: влизане без ключ	31
Смяна на изгубен ключ или дистанционно	33

MyKey™

Функциониране	34
Създаване на MyKey	34
Изчистване на всички MyKeys ...	35
Проверка на системния статус на MyKey	36
Използване на MyKey със системи за дистанционно стартиране ...	36
MyKey –решаване на проблеми	36

Ключалки

Заклучване и отключване.....	38
Ръчно управляема задна врата	40
Влизане без ключ.....	41

Сигурност

Пасивна система	
против кражба	44
Аларма – автомобили с:	
периметърна аларма	44
Аларма – автомобили с:	
вътрешни	
сензори	45
Аларма – автомобили с:	
интегрален акумулатор:	46

Защита на ръба на вратата

Функциониране	49
---------------------	----

Волан

Регулиране на волана	50
Управление на	
аудио системата.....	50
Гласово управление	51
Темпомат	51
Управление на	
информационния дисплей	52
Отопляем волан.....	52

Чистачки и пръскалки

Чистачки на челното стъкло.....	53
Автоматични чистачки	53
Пръскалки на челното стъкло....	54
Чистачка и пръскалки	
на задното стъкло	55
Пръскалки на фаровете	55

Осветление

Обща информация	56
Управление на светлините.....	56
Автоматични светлини.....	57
Затъмняване на таблото	58
Забавено изключване на	
фаровете	58
Дневни светлини	58
Автоматични дълги светлини	58

Предни светлини за мъгла	60
Задни светлини за мъгла	60
Регулиране на фаровете	60
Фарове за осветяване на ъгли...	61
Мигачи	61
Вътрешно осветление	62
Заобикалящо осветление	63

Прозорци и огледала

Електрически прозорци.....	64
Глобално отваряне	
и затваряне.....	65
Външни огледала.....	66
Огледало за обратно виждане...	67
Сенници	68
Шибедях	68

Арматурно табло

Измервателни уреди.....	70
Предупредителни лампи и	
индикатори	71
Звукови предупреждения и	
индикатори	74

Информационни дисплей

Обща информация	75
Бордови компютър.....	78
Информационни съобщения	78

Климатик

Функциониране	87
Въздушни дюзи	87
Ръчно управление	
на климатика	88
Автоматично управление	
на климатика	90
Съвети за управление	
на климата в купето	92
Отопляеми прозорци	
и огледала	94
Отопляемо челно стъкло	94
Допълнителен нагревател	94

Седалки

Сядане в правилното положение	99
Подглавници	99
Ръчни седалки	100
Електрически седалки – автомобили с: електрическа седалка на шофьора с регулиране в 6 посоки	101
Електрически седалки – автомобили с: електрическа седалка на шофьора с регулиране в 8 посоки	103
Задни седалки	104
Отопляеми седалки	106

Допълнителни изходи за захранване

Допълнителни изходи за захранване	107
Запалка	107

Отделения за вещи

Държачи за чаши	108
Централна конзола	108
Конзола на тавана	109

Стартиране и спиране на двигателя

Обща информация	110
Ключ за запалване	110
Стартиране без ключ	110
Заклучване на волана – автомобили със: запалване с бутон:	113
Заклучване на волана – автомобили със: запалване с бутон	113

Стартиране на бензинов двигател	113
Стартиране на дизелов двигател	115
Филтър за твърди частици (дизел)	116
Спиране на двигателя	117
Нагревател на блока на двигателя	117

Уникални характеристики на шофиране

Автоматично стартиране-спиране	119
--------------------------------------	-----

Гориво и зареждане

Предпазни мерки	121
Качество на горивото - бензин	122
Качество на горивото - дизел	122
Местоположение на фунията за зареждане с гориво	123
Свършване на горивото	123
Катализатор	124
Зареждане	125
Разход на гориво	126

Скоростна кутия

Ръчна скоростна кутия	128
Автоматична скоростна кутия ..	128

Спирачки

Обща информация	132
Съвети при шофиране със спирачки със система против блокиране	132
Ръчна Спирачка	132
Асистент при тръгване по наклон	133

Контрол на сцеплението

Функциониране	135
Използване	135

Контрол на стабилността

Функциониране	136
Използване	136

Парктроници

Функциониране	137
Преден парктроник	137
Заден парктроник	139
Активен асистент при паркиране	140
Странична система за засичане	143
Камера за задно виждане	144

Темпомат

Функциониране	148
Използване	148
Използване на адаптивния темпомат	149

Асистенти при шофиране

Ограничител на скоростта автомобили с: темпомат	155
Ограничител на скоростта автомобили с: адаптивен темпомат	155
Предупреждение за водача	156
Система за следене на лентата за движение	158
Система за информация за мъртвата точка	161
Разпознаване на пътните знаци	165
Активно спиране в градски условия	167
Икономичен режим	168
Система за предупреждаване за сблъсък	169

Превозване на товари

Обща информация	172
Точки за закрепване на багажа	172
Задно отделение под пода	172
Щори за покриване на багажа	173
Багажници и рейки на покрива	173
Решетка за кучета	174

Теглене

Теглене на ремарке	176
Контрол на залюляването на ремаркетото	177
Теглич	177
Точки за теглене	179
Теглене на автомобила на четири колела – ръчна скоростна кутия	180
Теглене на автомобила на четири колела – автоматична скоростна кутия	181

Съвети при шофиране

Сработване	183
Влошена работа на двигателя	183
Икономично шофиране	183
Предупреждения при ниски температури	184
Шофиране през вода	184
Стелки	184

Аварийни ситуации на пътя

Аварийни светлини	186
Аптечка	186
Предупредителен триъгълник	186
Спиране на горивото	186
Стартиране с кабели	187

Система за предупреждение след злополука	188	Щека за маслото - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) дизел.....	211
Предпазители		Щека за маслото - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) дизел.....	211
Местоположение на кутиите с предпазители.....	189	Проверка на маслото на двигателя.....	211
Описание на предпазителите	190	Проверка на охладителя на двигателя.....	212
Смяна на предпазител	199	Проверка на течността за спирачките	213
Поддръжка		Проверка на течността за съединителя – ръчна скоростна кутия.....	213
Обща информация	201	Проверка на течността за чистачките.....	213
Отваряне и затваряне на предния капак	201	Източване на утайника за вода на горивния филтър.....	213
Под капака - 1.0L EcoBoost™	202	Смяна на акумулатор 12V.....	214
Под капака - 1.5L EcoBoost™	203	Проверка на перата на чистачките	214
Под капака - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)	204	Смяна на перата на чистачките	215
Под капака - 2.0L Duratec-HE (M14)	205	Смяна на крушка.....	216
Под капака - 2.0L EcoBoost™	206	Спецификация на крушките	220
Под капака - 1.5L Duratorq-TDCi дизел	207		
Под капака - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) дизел	208	Грижа за автомобила	
Под капака- 2.0L Duratorq-TDCi (DW) дизел	209	Почистване отвън	222
Щека за маслото - 1.0L EcoBoost™	210	Почистване на купето	222
Щека за маслото - 1.5L EcoBoost™	210	Отстраняване на дребни дефекти по боята.....	223
Щека за маслото - 1.6L Duratec-16V (Sigma).....	210	Почистване на алуминиевите джанти.....	223
Щека за маслото - 2.0L Duratec-HE (M14)	210	Колела и гуми	
Щека за маслото - 2.0L EcoBoost™	211	Комплект за временна мобилност	224
Щека за маслото - 1.5L Duratorq-TDCi дизел.....	211	Грижи за гумите.....	228
		Използване на зимни гуми	228
		Използване на зимни гуми - ST	228

Използване на вериги	228	Аудио система – автомобили със: SYNC 2	268
Система за следене на налягането в гумите	229	Цифрово радио	269
Смяна на колело	232	Цифрово радио – автомобили със: SYNC 2	270
Налягания в гумите	239	Жак за вкл. на външно устройство	272
Налягания в гумите - ST	242	USB порт.....	272
Секретни гайки	244	Медиен хъб	273
Капацитети и спецификации		Решаване на проблеми с аудио системата.....	273
Размери на автомобила	245	SYNC™	
Табелка с данни за автомобила	249	Обща информация	274
Идентификационен номер на автомобила	250	Използване на гласовото разпознаване.....	275
Капацитети и спецификации - 1.0L EcoBoost™	251	Използване на SYNC™ с Вашия телефон.....	278
Капацитети и спецификации - 1.5L EcoBoost™	252	SYNC™ приложения и услуги.....	289
Капацитети и спецификации - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)	253	Използване на SYNC™ с Вашия плеър	296
Капацитети и спецификации - 2.0L Duratec-HE (M14)	255	SYNC™ решаване на проблеми	302
Капацитети и спецификации - 2.0L EcoBoost™	256	SYNC™ 2	
Капацитети и спецификации - 1.5L Duratorq-TDCi дизел	257	Обща информация	312
Капацитети и спецификации - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) дизел	259	Настройки.....	321
Капацитети и спецификации - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) дизел.....	260	Забавление	335
Разход на гориво	261	Телефон.....	344
Аудио система		Информация	352
Обща информация	262	Климатик.....	357
Аудио система – автомобили с: AM/FM/CD	264	Навигация.....	358
Аудио система – автомобили със: SYNC	266	SYNC™ решаване на проблеми	369
		Приложения	
		Електромагнитна съвместимост.....	377
		Лицензионен договор за краен потребител	378

Въведение

ЗА ТОЗИ НАРЪЧНИК

Благодарим Ви, че избрахте Ford. Препоръчваме Ви да отделите време и да опознаете автомобила си като прочетете този наръчник. Колкото повече знаете за автомобила, толкова по-безопасно и приятно ще бъде шофирането му.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Шофирането когато сте разсеяни може да доведе до загуба на контрол върху автомобила, до злополуки и наранявания. Силно Ви препоръчваме да използвате особено внимателно устройствата или функциите, които отвлечат вниманието Ви от пътя. Вашата основна отговорност е безопасната експлоатация на автомобила. Препоръчваме Ви да не използвате преносими устройства докато шофирате и Ви насърчаваме да използвате гласовото управление, когато е възможно. Винаги спазвайте приложимите закони относно използването на електронни устройства при шофиране.


Забележка: Този наръчник описва функциите и опциите на продукта в пълната им гама, понякога даже и преди да са пуснати в експлоатация. Възможно е да са описани опции, които не са инсталирани на Вашия автомобил.

Забележка: Някои от илюстрациите в този наръчник може да са използвани за други модели и да се различават от Вашия автомобил.

Забележка: Винаги използвайте и управлявайте автомобила съгласно приложимите закони и наредби.

Забележка: Предайте този наръчник при продажбата на автомобила. Той е неразделна част от него.

В наръчника може да се посочва разположение на даден компонент като от дясната или от лявата страна. Страната се определя когато сте на седалката и гледате напред.



E154903

A дясна страна.

B лява страна.

РЕЧНИК НА СИМВОЛИТЕ

Това са част от символите, които може да видите на автомобила.



Предупреждение за безопасност



Виж Наръчника на собственика



Климатична система



Система против блокиране на спирачките



Избягвайте пушенето, огъня или искрите



Акумулатор



Акумулаторна киселина



Спирачна течност – без петролни продукти

Въведение



Спирачна система



Филтър на купето



Проверете капачката на резервоара



Отключване/заклучване на

вратите за безопасност на децата



Долно захващане на детска седалка



Горно закрепване на детска седалка



Темпомат



Не отваряйте когато е горещо



Въздушен филтър на двигателя



Охладител на двигателя



Температура на охладителя на двигателя



Масло на двигателя



Взривоопасен газ



Предупреждение за перка



Поставете коланите



Предна въздушна възглавница



Предни светлини за мъгла



Рестартиране на горивната помпа



Отделение за предпазители



Аварийни светлини



Отопляем заден прозорец



Отопляемо челно стъкло



Отваряне на багажника отвътре



Крик



Пазете от деца



Управление на осветлението



Предупреждение за ниско налягане в гумите



Поддържайте правилното ниво на флуида



Прочетете инструкциите за експлоатация

Въведение



Паник аларма



Парктроник



Ръчна спирачка



Течност за сервоусилвателя



Предни/задни електрически прозорци



Заклучване на електрическите прозорци



Обслужете двигателя скоро



Странична въздушна възглавница



Защитете очите



Контрол на стабилността



Измиване и почистване на челното стъкло

ЗАПИСВАНЕ НА ДАННИ

Голям брой от електронните компоненти на Вашия автомобил имат модули за съхранение на данни, които запаметяват технически данни, временно или за постоянно, за състоянието на автомобила, събитията и грешките.

По принцип, тази техническа информация описва състоянието на частите, модулите, системите или околната среда:

- Работни условия на системните компоненти (напр. нива на зареждане).
- Съобщения за състоянието на автомобила и отделните компоненти (напр. брой завъртания на колелата/скорост на завъртане, намаляване, латерално ускоряване).
- Повреди и дефекти във важни системни компоненти (напр. осветление и спирачна система).
- Поведение на автомобила при особени условия на шофиране (напр. активиране на въздушна възглавница, активиране на системата за регулиране на стабилността).
- Условия на околната среда (напр. температура).

Тези данни са предимно технически и помагат за определяне и отстраняване на грешките, както и за оптимизиране на функциите на автомобила. Профилите на движение, посочващи изминатите маршрути, не могат да се създават с тези данни.

Ако се използват сервизни услуги (напр. ремонти, сервизни процеси, гаранционни случаи, гарантиране на качеството), служителите от сервизната мрежа (включително производителите) могат да прочетат тази техническа информация от съхранените данни за събитията и грешките чрез специални диагностични уреди. Ако е необходимо, можете да получите допълнителна информация. След отстраняването на грешка тези данни се изтриват от модула на съхранение или върху тях постоянно се записва нова информация. При експлоатацията на автомобила могат да възникнат ситуации, в които тези технически данни, свързани с друга информация (доклад за злополука, повреди по автомобила, показания на свидетели, др.) могат да се обвържат с определени лица – вероятно с помощта на експерт.

Въведение

Допълнително договорените с клиента функции (напр. установяване местоположението на автомобила в извънредни ситуации) позволяват изпращането на определени данни от автомобила.

ЧАСТИ ЗА СМЯНА - ПРЕПОРЪКИ

Вашият автомобил е произведен по най-високи стандарти с използване на качествени части. Препоръчваме Ви да изисквате използването на оригинални части на Ford и Motorcraft когато автомобилът се нуждае от обслужване или ремонт. Вие можете лесно да разпознаете оригиналните части на Ford и Motorcraft като потърсите фирмените маркировки на Ford, FoMoCo или Motorcraft върху частите или техните опаковки.

Планирано обслужване и механични ремонти

Един от най-добрите начини да сте сигурни, че Вашият автомобил гарантира дългосрочна експлоатация е да го обслужвате съгласно нашите препоръки, като използвате части, отговарящи на спецификациите, описани в този Наръчник на собственика. Оригиналните части на Ford и Motorcraft отговарят или надвишават тези спецификации.

Ремонти след злополуки

Надяваме се да не претърпявате злополуки, но те се случват. Оригиналните части на Ford за подмяна след злополуки отговарят на нашите строги изисквания за монтаж, изработка, структурна цялостност, защита от корозия и изгниване. При разработването на автомобила ние оценяваме дали тези части предоставят желаното ниво на защита като една цяла система. Най-добрият начин да сте сигурни, че тези нива на защита са гарантирани е да използвате оригинални части на Ford при ремонти след злополуки.

Гаранция на частите за смяна

Оригиналните части за смяна на Ford и Motorcraft са единствените части обхванати от гаранцията на Ford. Повредите по автомобила, причинени от дефект в неоригинални части на Ford може да не се покрият от гаранцията на Ford. За повече информация прочетете условията на гаранцията на Ford.

ОБОРУДВАНЕ ЗА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ

Използването на оборудване за мобилни комуникации става все по-важно за бизнес и лични нужди. Въпреки това, не трябва да правите компромиси със своята безопасност или с безопасността на другите, когато използвате подобно оборудване. Мобилните комуникации могат да подсилят личната безопасност и сигурност, когато са използвани подходящо, особено в извънредни ситуации. Безопасността трябва да е на първо място при използването на мобилните комуникации, за да се избягнат нежеланите резултати от подобно използване. Оборудването за мобилни комуникации включва, но не само, мобилни телефони, пейджъри, преносими устройства за електронна поща, устройства за текстови съобщения и преносими двупосочни радиопредаватели.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Шофирането когато сте разсеяни може да доведе до загуба на контрол върху автомобила, до злополуки и наранявания. Силно Ви препоръчваме да използвате особено внимателно устройствата или функциите, които отвлечат вниманието Ви от пътя. Вашата основна отговорност е безопасната експлоатация на автомобила. Препоръчваме Ви да не използвате преносими устройства докато шофирате и Ви насърчаваме да използвате гласовото управление, когато е възможно. Винаги спазвайте приложимите закони относно използването на електронни устройства при шофиране.

Бърз преглед

ВЪНШЕН ИЗГЛЕД ОТПРЕД




E187236

- A Виж **Гориво и зареждане** (стр. 121).
- B Виж **Заклучване и отключване** (стр. 38).
- C Виж **Смяна на перата на чистачките** (стр. 215).
- D Виж **Поддръжка** (стр. 201).
- E Виж **Точки за теглене** (стр. 179).
- F Виж **Смяна на крушка** (стр. 216).
- G Виж **Колела и гуми** (стр. 224).
- H Виж **Смяна на колело** (стр. 232).

Бърз преглед

ВЪНШЕН ИЗГЛЕД ОТЗАД




E187237

- A Виж **Смяна на крушка** (стр. 216).
- B Виж **Смяна на перата на чистачките** (стр. 215)
- C Виж **Комплект за временна мобилност** (стр. 224). Виж **Смяна на колело** (стр. 232)
- D Виж **Смяна на крушка** (стр. 216).
- E Виж **Смяна на колело** (стр. 232)
- F Виж **Колела и гуми** (стр. 224).

Бърз преглед

ИЗГЛЕД НА КУПЕТО




E187238

- A Виж **Скоростна кутия** (стр. 128).
- B Виж **Заклучване и отключване** (стр. 38).
- C Виж **Електрически прозорци** (стр. 64).
- D Виж **Подглавници** (стр. 99).
- E Виж **Поставяне на предпазните колани** (стр. 25).
- F Виж **Задни седалки** (стр. 104).
- G Виж **Ръчни седалки** (стр. 100). Виж **Електрически седалки** (стр. 101).
- H Виж **Ръчна спирачка** (стр. 132).
- I Виж **Отваряне и затваряне на предния капак** (стр. 201).

Бърз преглед

ИЗГЛЕД НА АРМАТУРНОТО ТАБЛО – ЛЯВ ВОЛАН



E187239

- A Въздушни дюзи. Виж **Въздушни дюзи** (стр. 87).
- B Мигачи. Виж **Мигачи** (стр. 61).
- C Управление на аудио системата. Виж **Управление на аудио системата** (стр. 50).
- D Арматурно табло. Виж **Измервателни уреди** (стр. 70).
- E Гласово управление. Виж **Гласово управление** (стр. 51).
- F Лостче на чистачките. Виж **Чистачки и пръскалки** (стр. 53).
- G Дисплей за информация и забавление. Виж **Обща информация** (стр. 75).
- H Бутон за аварийните светлини. Виж **Аварийни ситуации на пътя** (стр. 186).
- I Аудио система. Виж **Аудио система** (стр. 264).
- J Управление на климатика. Виж **Климатик** (стр. 87).
- K Бутон на парктрониците. Виж **Парктроници** (стр. 137).
- L Допълнителен изход за захранване. Виж **Допълнителни изходи за захранване** (стр. 107).
- M USB порт. Виж **USB порт** (стр. 272).

Бърз преглед

- N Бутон за стартиране без ключ. Виж **Стартиране без ключ** (стр. 110).
- O Ключ за запалване. Виж **Ключ за запалване** (стр. 110).
- P Регулиране на волана. Виж **Регулиране на волана** (стр. 50).
- Q Бутони на темпомата. Виж **Използване на темпомата** (стр. 148).
- R Управление на осветлението. Виж **Осветление** (стр. 56).

ИЗГЛЕД НА АРМАТУРНОТО ТАБЛО – ДЕСЕН ВОЛАН



E187240

- A Въздушни дюзи. Виж **Въздушни дюзи** (стр. 87).
- B Мигачи. Виж **Мигачи** (стр. 61).
- C Управление на аудио системата. Виж **Управление на аудио системата** (стр. 50).
- D Арматурно табло. Виж **Измервателни уреди** (стр. 70).
- E Гласово управление. Виж **Гласово управление** (стр. 51).
- F Лостче на чистачките. Виж **Чистачки и пръскалки** (стр. 53).
- G Дисплей за информация и забавление. Виж **Обща информация** (стр. 75).

Бърз преглед

- H Бутон за аварийните светлини. Виж **Аварийни ситуации на пътя** (стр. 186).
- I Аудио система. Виж **Аудио система** (стр. 264).
- J Управление на климатика. Виж **Климатик** (стр. 87).
- K Бутон на парктрониците. Виж **Парктроници** (стр. 137).
- L Допълнителен изход за захранване. Виж **Допълнителни изходи за захранване** (стр. 107).
- M USB порт. Виж **USB порт** (стр. 272).
- N Бутон за стартиране без ключ. Виж **Стартиране без ключ** (стр. 110).
- O Ключ за запалване. Виж **Ключ за запалване** (стр. 110).
- P Регулиране на волана. Виж **Регулиране на волана** (стр. 50).
- Q Темпомат. Виж **Темпомат** (стр. 148).
- R Управление на осветлението. Виж **Осветление** (стр. 56).

Безопасност на децата

МОНТИРАНЕ НА ДЕТСКИ СЕДАЛКИ



E161855



E133140



E68916

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Особено опасно! Не използвайте детска седалка обърната назад на предна седалка с въздушна възглавница пред нея. Може да причините смъртта или сериозни наранявания на детето.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Вашият автомобил може да има бутон за деактивиране на въздушната възглавница на пътника. Трябва да я изключите когато използвате детска седалка обърната назад на предната седалка. Трябва да включите въздушната възглавница на пътника след като махнете детската седалка. В противен случай може да причините сериозни наранявания или смърт.

 Използвайте одобрени детски седалки да подсигурите деца с ръст под 59 инча (150 см) на задната седалка.

 Прочетете и спазвайте инструкциите на производителя когато монтирате детската седалка.

 Не модифицирайте детската седалка.

 Не дръжте дете на коленете си докато автомобилът се движи.

 За да се избегне риска от нараняване не оставяйте деца и животни без надзор в автомобила.

 Ако автомобилът Ви е претърпял злополука проверете детските седалки при оторизиран дилър.

Само детски седалки сертифицирани по ECE-R129 или ECE-R44.03 или по-нова версия са били изпробвани и одобрени за Вашия автомобил. Избор от такива седалки има при всеки оторизиран дилър.

Забележка: *Задължителното използване на детски седалки варира в различните страни.*

Детски седалки за различни тегловни групи

Използвайте подходящата детска седалка както е показано по-долу:

Безопасност на децата

Безопасна седалка за бебета обърната назад (група 0+)



E68918

Подсигурете деца с тегло под 29 паунда (13 килограма) на обрнатата назад седалка за бебета на задната седалка.

Безопасна седалка за деца (група 1)



E68920

Подсигурете деца с тегло между 29 (13 килограма) и 40 паунда (18 килограма) на седалка за деца на задната седалка.

Повдигащи седалки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Не монтирайте повдигаща седалка или възглавница само с напречната част на предпазния колан.
-  Не монтирайте повдигаща седалка или възглавница с хлабав или усукан предпазен колан.
-  Не поставяйте колана под ръката или зад гърба на детето.
-  Не използвайте възглавници, книги или хавлии, за да повдигнете детето.
-  Проверявайте дали детето стои изправено.
-  Когато използвате детска седалка на задната седалка проверете дали тя лежи плътно на седалката на автомобила. Ако трябва изправете облегалката. Може да се наложи да вдигнете или свалите подглавника. Виж **Подглавници** (стр. 99).
-  Трябва да върнете подглавника след като махнете детската седалка. Виж **Подглавници** (стр. 99).

Подсигурете деца с тегло над 33 паунда (15 килограма), но с ръст под 59.06 инча (150 сантиметра) с повдигаща седалка или възглавница.

Безопасност на децата

Повдигащи седалки (група 2)



E70710

Препоръчваме Ви да използвате повдигаща седалка, която комбинира възглавница и облегалка вместо само възглавница. Повдигнатата позиция на сядане Ви позволява да позиционирате горната част на предпазния колан за

възрастни през средата на раменете на детето, а напречната част на колана през бедрата му.

Повдигаща възглавница (група 3)



E68924

Точки за закрепяне ISOFIX



E174928

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Монтирайте устройство против завъртане когато използвате системата ISOFIX. Препоръчваме Ви горно захващане или опорен крак.

Вашият автомобил е оборудван с точки за закрепяне ISOFIX, които са приложими за общоприетите детски седалки ISOFIX.

Системата ISOFIX се състои от две твърди планки на детската седалка. Те се закрепят към точките за закрепяне на втората редица седалки, където се събират облегалката и възглавницата. При детските седалки с горно закрепяне точките са разположени зад гърба на втория ред седалки.

Забележка: Когато купувате седалка ISOFIX проверете дали знаете точната тегловна група и класът на размера ISOFIX за желаните позиции на сядане. Виж **Позициониране на детска седалка** (стр. 21).

Безопасност на децата


Монтиране на детска седалка с горно закрепяне

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Не монтирайте горното закрепяне на друго място освен на подходящата точка за закрепяне.

Спазвайте инструкциите на производителя на детската седалка когато монтирате седалка с горно закрепяне.

Точки за горно закрепяне - 4 врати



E132903

Точките за закрепяне са разположени под капачката в горната част на облегалката на задната седалка.

Точки за горно закрепяне - 5 врати



E132902

Точките за закрепяне са разположени в задната част на облегалката на задната седалка.

Монтиране на детска седалка с опорен крак

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Опорният крак трябва да е достатъчно дълъг, за да стига до пода.

 Проверете дали производителят на седалката е описал Вашия автомобил като подходящ за този вид детски седалки.

Спазвайте инструкциите на производителя на детската седалка когато монтирате седалка с опорен крак.

Безопасност на децата



E185352

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ДЕТСКА СЕДАЛКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Обърнете се към оторизиран дилър за най-новите ни препоръки за детските седалки.
-  Особено опасно! Не използвайте детска седалка обърната назад на седалка с въздушна възглавница пред нея! Може да причините смърт или сериозни наранявания на детето.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Когато използвате детска седалка с опорен крак опорният крак трябва да стъпва стабилно на пода.
-  Когато използвате детските седалки с колан проверете дали коланът не е усукан или хлабав.
-  Когато използвате детска седалка на задната седалка проверете дали тя лежи плътно на седалката на автомобила. Ако трябва изправете облегалката. Може да се наложи да вдигнете или свалите подглавника. Виж **Подглавници** (стр. 99).
-  Трябва да върнете подглавника след като махнете детската седалка. Виж **Подглавници** (стр. 99).

Забележка: Когато използвате детска седалка на предната седалка винаги поставяйте предната седалка на шофьора възможно най-назад. Ако се окаже трудно да затегнете хоризонталната част на колана без да е хлабав изправете облегалката изцяло и вдигнете седалката. Виж **Седалки** (стр. 99).

Безопасност на децата

Позиции на сядане	Категории тегловни групи				
	0	0+	1	2	3
	До 22 lbs (10 кг)	До 29 lbs (13 кг)	20 - 40 lbs (9 - 18 кг)	33 - 55 lbs (15 - 25 кг)	49 - 79 lbs (22 - 36 кг)
Предна дясна седалка с включена въздушна възгл.	X	X	UF ¹	UF ¹	UF ¹
Предна дясна седалка с изключена въздушна възгл.	U ¹	U ¹	U ¹	U ¹	U ¹
Задни седалки	U	U	U	U	U

X Не е подходяща за деца от тази тегловна група.

U Подходяща за универсални детски седалки, одобрени за тази тегловна група.

U¹ Подходяща за универсални детски седалки, одобрени за тази тегловна група.

Препоръчваме Ви да подситеgurите децата на детска седалка, одобрена от властите и поставена на задната седалка.

UF¹ Подходяща за универсални детски седалки обърнати напред. Препоръчваме Ви да подситеgurите децата на детска седалка, одобрена от властите и поставена на задната седалка.

Детски седалки ISOFIX

Позиции на сядане		Категории тегловни групи			
		0	0+	I	
		Обърнати назад		Обърнати напред	Обърнати назад
		До 29 lbs (13 кг)		20 - 40 lbs (9 - 18 кг)	
Предна седалка на пътника	Клас размер	Не е оборудвана с ISOFIX			
	Тип размер				
Задна външна седалка ISOFIX	Клас размер	C, D, E ¹	A, B, B1 ¹	C, D ¹	
	Тип размер	IL ²	IL ² , IUF ³	IL ²	

Безопасност на децата

Позиции на сядане		Категории тегловни групи			
		0	0+	I	
		Обърнати назад		Обърнати напред	Обърнати назад
		До 29 lbs (13 кг)		20 - 40 lbs (9 - 18 кг)	
Задна централна седалка	Клас размер	Не е оборудвана с ISOFIX			
	Тип размер				

II Подходяща са определени системи детски седалки ISOFIX в полу-универсалната категория. Прочетете препоръчителния списък с марките автомобили на производителя на детската седалка за повече информация.

IUF Подходяща да използване със системи детски седалки ISOFIX обърнати напред от универсалната категория.

¹Главните букви А до G определят класа размер ISOFIX за универсалните и полу-универсалните системи детски седалки. Можете да видите идентификационните букви на детските седалки ISOFIX.

²Към момента на отпечатване препоръчителната група 0+ на безопасни седалки за бебета ISOFIX е Britax Romer Baby Safe.

³Към момента на отпечатване препоръчителната група 1 детски седалки ISOFIX е Britax Romer Duo.

I-размер детски седалки

	Предна седалка на пътника	Задни външни седалки	Задна централна седалка
I-размер системи за обезопасяване на деца	X	i-U	X

i-U Подходяща за използване със системи за обезопасяване на деца обърнати напред и назад от размер i.

X Не е подходяща за използване със системи за обезопасяване на деца от размер i.

Безопасност на децата

ЗАКЛЮЧВАЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА – АВТОМОБИЛИ С МЕХАНИЧНИ МЕХАНИЗМИ

Когато те са активирани задните врати не могат да се отварят отвътре.



E112197

Механизмите за безопасност на децата са разположени в задната част на всяка задна врата и трябва да се активират за всяка врата поотделно.

От лявата страна

Завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да заключите и по посока на часовниковата стрелка, за да отключите.

От дясната страна

Завъртете по часовниковата стрелка, за да заключите и обратно на часовниковата стрелка, за да отключите.

ЗАКЛЮЧВАЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА – АВТОМОБИЛИ С ДИСТАНЦИОННИ МЕХАНИЗМИ



E124779

Натиснете бутона, за да ги активирате.

Забележка: Не може да използвате бутоните на задните електрически прозорци когато са активирани механизмите за безопасност.

Натиснете бутона отново, за да ги деактивирате.

Предпазни колани

ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Вкарайте езика в катарамата докато не чуete отлнчнтелно щракване. Не сте поставили колана правилно, ако не се чуе отлнчнтелно щракване.



Проверявайте дали коланът е прибран добре и дали не се показва извън колата при затваряне на вратата.



E74124



E85817

Издърпвайте колана внимателно, защото може да се заключи при по-рязко дърпане или ако автомобилът е на наклон.

Задният външен колан може да се заключи, ако вдигнете облегалката от сгънато положение рязко. Ако коланът се заключи вкарайте малка част от него обратно в механизма в посока прибиране.

Натиснете червения бутон, за да освободите колана. Задръжте езика докато коланът се прибере бавно и изцяло в основното си положение.

Използване на колани по време на бременност



E142590

Предпазни колани

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Поставете колана правилно за Вашата безопасност и тази на нероденото Ви дете. Не използвайте само хоризонталната или горната части на колана.

Бременните жени трябва винаги да носят предпазен колан. Хоризонталната част на комбинираните колани трябва да се прокара през бедрата и под корема и да се стегне само толкова, колкото е комфортно. Горната част на колана трябва да премине през средата на рамото и центъра на гръдния кош.

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПРЕДПАЗНИЯ КОЛАН

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Поставете регулатора на височината на колана така, че коланът да преминава през средата на рамото.

Неправилното поставяне на колана може да намали неговата ефективност и да увеличи риска от нараняване при злополука.



За да регулирате височината на колана натиснете бутона и плъзнете регулатора нагоре или надолу. Пуснете бутона и дръпнете надолу регулатора, за да го застопорите.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ИНДИКАТОР ЗА ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Системата гарантира безопасността Ви само когато предпазният колан се използва правилно.

Предупредителният индикатор светва и се чува звуков сигнал при следните условия:

- Предните колани не са поставени.
- Автомобилът превишава сравнително ниска скорост.

Индикаторът светва и се чува звуков сигнал когато преден колан се свали, докато автомобилът се движи.

Ако не поставите предпазния колан предупреждението се изключва автоматично след около пет минути

Изключване на предупредителния индикатор

Обърнете се към оторизиран дилър.

Допълнителна система за безопасност

ФУНКЦИОНИРАНЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Особено опасно! Не използвайте детска седалка обърната назад на седалка с въздушна възглавница пред нея. Може да причините сериозни наранявания или смърт на детето.

 Не модифицирайте предницата на автомобила си. Това може да повлияе върху отварянето на въздушните възглавници.

Неспазването на това предупреждение може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

 Използвайте предпазния колан и оставайте достатъчно място между Вас и волана. Само при правилното използване на колана той може да Ви задържи в положение където въздушната възглавница ще има оптимален ефект. Виж **Сядане в правилното положение** (стр. 99). Неспазването на това предупреждение може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

 Ремонтите по волана, кормилната колона, седалките, въздушните възглавници и предпазните колани трябва да се извършват от оторизиран дилър. Неспазването на това предупреждение може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

 Пред въздушните възглавници не трябва да се поставят предмети. Не монтирайте нищо върху или над капациите на възглавниците. В случай на злополука твърдите предмети могат да причинят сериозни наранявания или смърт.


 Не пробивайте седалките с остри предмети. Това може да повреди въздушните възглавници и да наруши отварянето им. Неспазването на това предупреждение може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

 Използвайте покривала за седалки, проектирани за седалки със странични въздушни възглавници. Те трябва да бъдат монтирани от оторизиран дилър. Неспазването на това предупреждение може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

Забележка: *Ще чуете гърмящ звук и ще видите облак от безопасен прах, ако се отвори въздушна възглавница. Това е нормално.*

Забележка: *Почиствайте капациите на въздушните възглавници само с влажен парцал.*

ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА НА ШОФЬОРА




E68581

Въздушната възглавница се отваря при значителен челен удар или при удари, които са до 30 градуса отляво или отдясно. Въздушната възглавница се издува за хилядни от секундата и спада при контакт с тялото, като по този начин омекотява движението напред на тялото. При незначителни челни удари, преобръщане, удари отзад и отстрани въздушната възглавница не се отваря.

Допълнителна система за безопасност

ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА НА ПЪТНИКА



E68581

Въздушната възглавница се отваря при значителен челен удар или при удари, които са до 30 градуса отляво или отдясно. Въздушната възглавница се издува за хилядни от секундата и спада при контакт с тялото, като по този начин омекотява движението напред на тялото. При незначителни челни удари, преобръщане, удари отзад и отстрани въздушната възглавница не се отваря.

Изключване на въздушната възглавница на пътника (ако има)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Особено опасно! Трябва да изключите въздушната възглавница на пътника когато използвате детска седалка обрната назад върху седалката на пътника. Не използвайте детска седалка обрната назад на седалка с въздушна възглавница. Може да причините сериозни наранявания или смърт на детето.

Ако се налага да монтирате детска седалка на седалка с въздушна възглавница пред нея поставете ключ за деактивиране на въздушната възглавница на пътника. Обърнете се към оторизиран дилър.



E190145

Ключът за деактивиране на въздушната възглавница на пътника се намира в жабката.



E71312

A B

- A изключено
- B включено

Завъртете ключа в положение A.

Когато включите запалването проверете дали предупредителния индикатор за изключена въздушна възглавница свети. Той се намира на конзолата на тавана.

Допълнителна система за безопасност

Включване на въздушната възглавница на пътника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Трябва да включите въздушната възглавница когато не използвате детска седалка обърната назад на предната седалка. Неспазването на това предупреждение може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

Завъртете ключа в позиция В.

Когато включите запалването проверете дали предупредителния индикатор за изключена въздушна възглавница не свети. Той се намира в конзолата на тавана

СТРАНИЧНИ ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Използвайте покривала за седалки, проектирани за седалки със странични въздушни възглавници. Те трябва да бъдат монтирани от оторизиран дилър.




E72658

Въздушните възглавници се намират в облегалките на предните седалки. Това е отбелязано с надпис отстрани на облегалката.

Въздушната възглавница се отваря при значителни странични удари. Тя не се отваря при леки странични и челни удари, задни удари или преобръщане.

СТРАНИЧНИ ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ “ЗАВЕСИ”



E75004

Въздушните възглавници се намират над предните и задните странични прозорци.

Въздушната възглавница се отваря при значителни странични удари. Тя се отваря и при значителни челни удари под ъгъл. “Завесите” не се отварят при леки странични и челни удари, удари отзад или преобръщане.

Ключове и дистанционни

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАДИОЧЕСТОТИТЕ

Забележка: Промените или модификациите, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, може да анулират правото на потребителя да използва оборудването.

Стандартният обхват на Вашия предавател е около 33 фута (10 метра).

Обхватът може да се намали от:

- атмосферните условия
- радио предаватели наблизо
- сгради около автомобила
- други автомобили паркирани до Вашия.

Радиочестотата, използвана от Вашето дистанционно, може да се използва и от други радио предаватели на кратки разстояния (напр. непрофесионални

радия, медицинско оборудване, дистанционни слушалки, дистанционни и аларми). Ако честотите са претоварени няма да можете да използвате дистанционното. Можете да отключвате и заключавате вратите с ключа.

Забележка: *Винаги заключавайте автомобила когато го оставяте без надзор.*

Забележка: *Ако сте в обхват, дистанционното може да се активира, ако натиснете бутоната без да искате.*

Забележка: *Дистанционното се състои от чувствително електрическо оборудване. То може да се повреди, ако се изложи на влага или удар.*

ДИСТАНЦИОННО – АВТОМОБИЛИ С: ИЗСКАЧАЩ КЛЮЧ

Програмиране на ново дистанционно

Препрограмиране на функцията за отключване

Забележка: *Когато натиснете бутоната за отключване или всички врати се отключват или само вратата на шофьора. Натискането на бутоната за отключване отново отключва всички врати.*

Натиснете и задръжте бутоните за отключване и заключване на дистанционното за минимум четири секунди при изключено запалване. Мигачите ще премигнат два пъти, за да потвърдят промяната.

За връщане към първоначалната настройка повторете горната процедура.


Смяна на батерията на дистанционното

Дистанционното използва три-волтова батерия тип "монета" CR2032 или еквивалент.



Изхвърляйте старите батерии по начин, който

не замърсява околната среда. Потърсете съвет от местните власти относно рециклирането на батерии.



E128809

1. Вкарайте подходящ уред, например отвертка, в показаното място и внимателно натиснете.
2. Натиснете клипса внимателно надолу, за да свалите капака на батерията.

Ключове и дистанционни



E128810

3. Внимателно свалете капака.



E128811

Забележка: Не докосвайте полюсите на батерията или платката с отвержката.

4. Завъртете дистанционното, за да извадите батерията.
5. Поставете новата батерия с + нагоре.
6. Върнете капака на батерията.

Забележка: Не забърсвайте замърсяването на клемите на батерията или на задната повърхност на платката.

Забележка: Не трябва да препрограмирате дистанционното след като сте сменили батерията, То трябва да работи нормално.

Намиране на автомобила

Натиснете бутона за заключване два пъти в рамките на три секунди. Мигачите ще премигнат.

Мигачите не премигват ако:

- заключването не е било успешно.
- ако дадена врата или задният капак са отворени.
- отворен е предният капак при автомобилите с аларма.

ДИСТАНЦИОННО – АВТОМОБИЛИ С: ВЛИЗАНЕ БЕЗ КЛЮЧ

Ключ за интелигентен достъп



E162192

Подвижен ключ

Ключът за интелигентен достъп има и подвижен механичен ключ, който можете да използвате за отключване на автомобила.



E87964

За освобождение на подвижния ключ:

Ключове и дистанционни

1. Натиснете и задръжте бутоните в краищата на капака. Свалете капака внимателно.
2. Извадете подвижния ключ.

Програмиране на ново дистанционно


За да програмирате допълнително дистанционно. Виж **Сигурност** (стр. 44).

Смяна на батерията на дистанционното



Изхвърляйте старите батерии по начин, който

не замърсява околната среда. Потърсете съвет от местните власти относно рециклирането на батерии.




E87964

1. Натиснете и задръжте бутоните в краищата на капака. Свалете капака внимателно.
2. Извадете подвижния ключ.




E105362

3. С подходящ инструмент, например отвертка, внимателно разделете двете половини на дистанционното.



E119190

4. Завъртете отвертката в показаното място, за да отделите половините на дистанционното.



E125860

Ключове и дистанционни

Забележка: *Не докосвайте полюсите на батерията или платката с отвертката.*

5. Внимателно извадете батерията с отвертката.
6. Поставете новата батерия (3V CR 2032) с + нагоре.
7. Сглобете двете половини на дистанционното.
8. Върнете подвижния ключ.

Забележка: *Не забърсвайте замърсяването на клемите на батерията или на задната повърхност на платката.*

Забележка: *Смяната на батерията не изтрива предавателя от автомобила. Предавателят трябва да работи нормално.*

Намиране на автомобила

Натиснете бутона за заключване два пъти в рамките на три секунди. Мигачите ще премигнат и ще се чуе клаксонът.

Клаксонът може да се чуе два пъти, а мигачите да не премигнат, ако:

- заключването не е било успешно.
- ако дадена врата или задният капак са отворени.
- отворен е предният капак при автомобилите с аларма или дистанционно стартиране.

СМЯНА НА ЗАГУБЕН КЛЮЧ ИЛИ ДИСТАНЦИОННО

Загубените ключове или дистанционни могат да бъдат закупени от всеки оторизиран дилър. Оторизираните дилъри могат да програмират дистанционните на Вашия автомобил. Виж **Смяна на загубен ключ или дистанционно** (стр. 33).

За препрограмиране на пасивната система против кражба трябва да се обърнете към оторизиран дилър.

ФУНКЦИОНИРАНЕ

Системата Ви позволява да програмирате ключове с ограничени режими на шофиране, за да се гарантират добрите навици на шофиране. Можете да активирате тези ограничени режими на всички програмирани ключове за автомобила без един.

Всички ключове, които не са програмирани се считат за администраторски или главни ключове. Те могат да се използват за:

- създаване на ключ MyKey
- програмиране на функции MyKey по избор
- изтриване на всички функции на MyKey заедно.

Когато ключът е вече програмиран можете да имате достъп до следната информация, като използвате информационния дисплей:

- Колко администраторски и колко MyKey ключове са програмирани за автомобила.
- Общото разстояние, изминато с ключ MyKey.

Забележка: *Включете запалването, за да използвате системата.*

Забележка: *Всички ключове MyKeys са програмирани с едни и същи настройки. Те не могат да се програмират поотделно.*

Стандартни настройки

Тези настройки не могат да се променят:

- Safety belt minder (Предупреждение за предпазните колани). Тази функция не може да се деактивира. Звукът на аудио системата се изключва когато се активира тази функция.
- Low fuel level warning (предупреждение за ниско ниво на горивото). Когато нивото на горивото е ниско на дисплея се показват предупреждения придружени от звуков сигнал.
- Функции за подпомагане на шофьора, напр. навигация и парктроници. Тези системи се включват автоматично когато включите запалването.

Настройки по избор

Тези настройки могат да се конфигурират веднага след програмирането на първия ключ MyKey или да се променят в последствие с администраторски ключ.

Следните настройки могат да се конфигурират с администраторски ключ:

- Могат да се въведат различни ограничения в скоростта. Предупрежденията се изписват на дисплея заедно със звуково предупреждение когато автомобилът достигне дадената скорост. Не можете да се движите над тази скорост като натиснете педала на газта докрай.
- Могат да се въведат различни предупреждения за скорост. Предупрежденията се изписват на дисплея заедно със звуково предупреждение когато въведената скорост се надвиши.
- Максимална сила на звука на аудио системата от 45%. На дисплея се изписва съобщение когато се опитате да надвишите ограничението. Автоматичното контролиране на силата на звука се деактивира.
- Настройка "винаги включено". Когато тя бъде избрана няма да можете да изключите аварийната помощ или услугата "не безпокой"

Автомобили с влизане "без ключ"

Ако са налични MyKey и администраторски ключ Вашият автомобил ще разпознае само администраторския ключ.

СЪЗДАВАНЕ НА КЛЮЧ МУКЕЙ

Създайте ключ MyKey чрез информационния дисплей:

1. Вкарайте ключа, който искате да програмирате в запалването, или ако автомобилът има стартиране без ключ, поставете чипа на ключа за интелигентен достъп в слота. Местоположението на слота е описано в друг раздел. Виж **Стартиране и спиране на двигателя** (стр. 110).

2. Включете запалването.
3. Влезте в основното меню на информационния дисплей и изберете Settings (настройки) после MyKey като натиснете ОК или >.
4. Натиснете ОК или >, за да изберете **Create MyKey (създай MyKey)**.
5. Когато системата Ви подкани натиснете и задръжте бутон **ОК** докато не видите съобщение, което Ви информира да маркирате ключа като MyKey. Ключът ще бъде ограничен при следващото му използване за стартиране на автомобила.

Ключът е програмиран успешно. Маркирайте ключа, за да го разграничавате от администраторските ключове.

Можете също така да програмирате променливи настройки за ключа(-овете). Виж Програмиране/смяна на настройките по избор.

Програмиране/смяна на настройките по избор

Използвайте информационния дисплей за достъп до настройките по избор на MyKey.

За да изчистите всички MyKeys от всички настройки MyKey натиснете лявата стрелка, за да влезете в основното меню и намерете:

Съобщение	Действие и описание
Settings (настройки)	Натиснете ОК.
MyKey	Натиснете ОК.
Clear MyKey (изчисти MyKey)	Натиснете и задръжте ОК докато не се изпише следното съобщение.
All MyKeys Cleared (всички ключове MyKey изчистени)	

Забележка: Когато изчистите ключовете MyKeys, Вие премахвате всички ограничения и връщате всичките ключове MyKeys в първоначалния им статус на администраторски ключове.

1. Включете запалването с администраторски ключ или чип.
2. Влезте в основното меню на информационния дисплей и изберете Settings (настройки) после MyKey като натиснете ОК или >.
3. Използвайте стрелките, за да стигнете до опцията.
4. Натиснете ОК или >, за да изберете.

Забележка: Можете да изчистите или смените настройките на MyKey по време на същия цикъл с който създавате MyKey. След като изключите двигателя ще Ви трябва администраторски ключ за смяна или изчистване на настройките на MyKey.

ИЗЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКИ КЛЮЧОВЕ MYKEY

Можете да изчистите или смените настройките на Вашите MyKey от бутоните на информационния дисплей на волана. Виж **Информационни дисплеи** (стр. 75).

Включете запалването с администраторски ключ или чип.

ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА MYKEY

Можете да намерите информация за програмираните ключове MyKey чрез бутоните на информационния дисплей.

MyKeyDistance (пробег с MyKey)

Проследява пробегата когато потребителите използват MyKey. Единственият начин да се изтрие пробегата е да се използва администраторски ключ, за изчистване на Вашия MyKey. Ако пробегът не се натрупва според очакваното значи потребителят не използва MyKey или потребител с администраторски ключ наскоро е изчистил и след това създад MyKey.

Number of MyKeys (брой ключове MyKey)

Показва броя ключове MyKey програмирани за Вашия автомобил. Използвайте тази опция, за да установите колко MyKey ключа има за автомобила и да видите кога са изтрети всички MyKey.

Number of Admin Keys (брой администраторски ключове)

Показва колко администраторски ключове са програмирани за автомобила. Използвайте тази опция, за да установите колко неограничени ключа има за Вашия автомобил и да видите дали е програмиран допълнителен ключ MyKey.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА MYKEY СЪС СИСТЕМИ ЗА ДИСТАНЦИОННО СТАРТИРАНЕ

MyKey не е съвместим с неоригинални системи за дистанционно стартиране, които не са одобрени от Ford. Ако искате да монтирате система за дистанционно стартиране проверете при оторизиран дилър за такава система, одобрена от Ford.

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ С КЛЮЧА MYKEY

Състояние	Евентуални причини
Не мога да създам ключ MyKey.	Ключът, използван за стартиране на двигателя, няма администраторски права. Ключът, използван за стартиране на двигателя, е единствения ключ. Автомобили със стартиране без ключ: Предавателят за стартиране без ключ не е поставен в слота на централната конзола. Виж Обща информация (стр. 110). Пасивната система против кражба е деактивирана или в неограничен режим.
Не мога да програмирам функциите по избор.	Ключът, използван за стартиране на двигателя, няма администраторски права. Не са създадени ключове MyKey. Виж Създаване на ключ MyKey (стр. 34).
Не мога да изчистя ключовете MyKey.	Ключът, използван за стартиране на двигателя, няма администраторски права. Не са създадени ключове MyKey. Виж Създаване на ключ MyKey (стр. 34).
Изгубих единствения администраторски ключ.	Купете нов ключ от оторизиран дилър.


MyKey™

Състояние	Евентуални причини
Изгубих ключ.	Програмирайте резервен ключ. Виж Пасивна система против кражба (стр. 44).
Не се натрупва пробег на MyKey.	MyKey не се използва от предназначения ползвател. Всичките ключове MyKey са изчистени. Виж Изчистване на всички ключове MyKey (стр. 35).
Нито един ключ MyKey не функционира с предавателя за влизане "без ключ".	Присъства администраторски предавател при стартирането на двигателя. Не са създадени ключове MyKey. Виж Създаване на ключ MyKey (стр. 34).

ЗАКЛЮЧВАНЕ И ОТКЛЮЧВАНЕ

Електрически ключалки

Електрическите ключалки се управляват от панелите на вратата на шофьора.



E184784

- A отключване
- B заключване

Дистанционно

Можете да използвате дистанционното по всяко време при изключено запалване.

Отключване



Натиснете бутона, за да отключите всички врати. Мигачите ще премигнат.

Забележка: Можете да отключите шофьорската врата с ключа когато дистанционното не работи.

Забележка: Когато заключвате автомобила за няколко седмици дистанционното се изключва. Автомобилът трябва да се отключи и двигателят да се запали с ключа. Отключването и стартирането ще активират дистанционното.

Препрограмизиране на функцията за отключване

Можете да препрограмизирате функцията за отключване така, че само шофьорската врата да се отключва. Виж **Дистанционно** (стр. 30)

Locking the Doors



Press the button to lock all the doors. The direction indicators will flash.

Забележка: Ако някоя врата или задният капак е отворена или ако предният капак е отворен при автомобилите с аларма или дистанционно стартиране мигачите няма да премигнат.

Двойно заключване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не използвайте двойното заключване когато в автомобила има хора или животни. Няма да можете да отключите вратите отвътре, ако сте използвали тази функция.

Двойното заключване е функция за предотвратяване на кражби, която не позволява вратите да се отворят отвътре. То функционира само когато всичките врати са изцяло затворени.



Натиснете бутона два пъти в рамките на три секунди.

Автоматично повторно заключване

Вратите се заключват автоматично ако не отворите врата до 45 секунди от отключването с дистанционното. Ключалките на вратите и алармата се връщат в първоначалния си режим.

Заключване и отключване на вратите отвътре

Използвайте бутона за заключване на вратите на панелите на вратата на шофьора.

Заключване и отключване на вратите с ключа

Заключване с ключа

Завъртете горната част на ключа към предницата на автомобила.

Ключалки

Двойно заключване с ключа

Завъртете ключа в посока заключване два пъти в рамките на три секунди.

Отключване с ключа

Завъртете горната част на ключа към задницата на автомобила.

Забележка: Ако сте активирали защитните ключалки за деца и дръпнете вътрешната дръжка ще изключите само аварийното заключване, но не и ключалката за деца. Можете да отворите вратата само с външната дръжка.

Заключване и отключване на вратите поотделно с ключа

Заключване



E112203

Ако централното заключване не работи можете да заключите вратите поотделно с ключа както е показано.

От лявата страна

Завъртете по часовниковата стрелка за заключване.

От дясната страна

Завъртете обратно на часовниковата стрелка за заключване.

Отключване

Ако централното заключване не работи отключете вратата на шофьора и след това отключете останалите врати поотделно като дръпнете вътрешните дръжки.

Забележка: Ако вратите са отключени по този начин те трябва да се заключат поотделно докато не се възстанови работата на централното заключване.

Отваряне на задната врата

С дистанционното



Натиснете бутона два пъти в рамките на три секунди.

Отвън на автомобила



Натиснете бутона над регистрационния номер, за да отключите вратата. Автомобилът трябва да е отключен или на разстояние от 3 фута (1 м) от задната врата да има интелигентен трансмитер.

РЪЧНА ЗАДНА ВРАТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Изключително опасно е да се возите в товарния отсек, в или извън автомобила. При злополука хората возещи се в тези зони има по-голяма вероятност да се наранят сериозно или да загинат. Не позволявайте на никой да се вози в автомобила в зони без седалки и предпазни колани. Проверявайте дали всеки е седнал на седалка и дали използва предпазния колан. Неспазването на това предупреждение може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

 Винаги затваряйте и заключвайте задната врата, за да не позволят на отработените газове да навлязат в купето. Това също така ще предпази пътниците и товара от изпадане извън автомобила. Ако се налага да пътувате с отворена задна врата отворете прозорците или дюзите, за да проветрявате добре купето. Неспазването на това предупреждение може да доведе до сериозни наранявания.


Забележка: *Внимавайте когато вдигате или сваляте задната врата в гаражи и други затворени помещения, за да не я повредите.*

Забележка: *Не провесвайте нищо напр. стойки за велосипеди от прозореца или задната врата. Това може да повреди задната врата и нейните компоненти.*

Забележка: *Не оставяйте задната врата отворена докато шофирате. Нейните компоненти може да се повредят.*

Отваряне на вратата

Ръчно



E190028

Натиснете бутона над регистрационния номер, за да отключите вратата.

С дистанционното



Натиснете два пъти в рамките на три секунди.

Затваряне на вратата



E155976

От вътрешната страна има дръжка за улесняване на затварянето.

ВЛИЗАНЕ БЕЗ КЛЮЧ


Обща информация

Системата няма да работи, ако:

- акумулаторът няма заряд.
- батерията на пасивния ключ е изтощена.
- честотите на пасивния ключ са претоварени.

Забележка: Ако системата не работи ще трябва да използвате ключа за отключване и заключване на автомобила.

Системата Ви позволява да използвате автомобила без ключ или дистанционно.



E78276

Пасивното отключване и заключване изисква пасивен ключ, който да е разположен в един от трите външни обсега. Те се намират на около пет фута (1.5 м) от дръжките на предните врати и тази на задната врата.

Забележка: Системата може да не работи, ако пасивният ключ е близо до метални предмети или електронни устройства, например ключове или мобилен телефон.


Пасивен ключ

Вашият автомобил може да се отключва и заключва с пасивен ключ. Можете да го използвате и като дистанционно за отключване и заключване. Виж

Заключване и отключване (стр. 38)

Заключване на автомобила

Забележка: Вашият автомобил не се заключва автоматично. Ако не докоснете сензор за заключване автомобилът ще остане отключен.



E185863

Бутоните за заключване се намират на всяка от предните врати.

За централно заключване и активиране на алармата натиснете бутона веднъж.

За двойно заключване и активиране на алармата натиснете бутона два пъти в рамките на три секунди.

Забележка: Когато заключвате автомобила не хващайте дръжката на вратата.

Забележка: Поддържайте дръжката на вратата чиста, за да гарантирате безпроблемната работа на системата.

Забележка: Автомобилът остава заключен за около една секунда. Когато периодът на забавяне приключи можете отново да отворите вратите, при условие, че пасивният ключ е в дадения обсега.


Две къси премигвания на мигачите ще потвърдят, че всички врати включително и задната са заключени и че алармата е активирана.

Задна врата

Задната врата не може да се затвори и ще се отвори сама, ако пасивният ключ е в багажника при заключени врати.

Забележка: Ако втори пасивен ключ се намира в обсега на задната врата тя може да се затвори.

Отключване на автомобила



E186297

Дръпнете външната дръжка, за да отключите и отворите вратата. Не докосвайте сензора в предната част на дръжката.

Едно дълго премигване на мигачите ще потвърди, че всички врати включително и задната са отключени и че алармата е деактивирана.

Забележка: В обсега на съответната врата трябва да има валиден пасивен ключ.

Отключване само на вратата на шофьора

Можете да програмирате системата да се отключва само вратата на шофьора. Виж **Заключване и отключване** (стр. 38).

Ако функцията на отключване се програмира така, че да се отключва само вратата на шофьора ще се случи следното:

- Ако първо се отвори вратата на шофьора другите врати ще останат заключени. Другите врати могат да се отключат от бутоните намиращи се вътре в автомобила като натиснете бутона за отключване на вратата на шофьора или на пътника. Останалите врати могат да се отключат поотделно като се дръпнат вътрешните им дръжки.
- Ако се отвори първо предната врата на пътника останалите врати и задната врата също ще се отключат.

Деактивирани ключове

Всички ключове оставени в автомобила когато е заключен се деактивират.

Не можете да използвате деактивиран ключа за запалване или стартиране на двигателя.

Трябва да реактивирате всички пасивни ключове, за да можете да ги използвате. За активиране на пасивните ключове отключете автомобила с пасивен ключ, който не е деактивиран или чрез дистанционното. След което всички пасивни ключове се активират като включите запалването или запалите двигателя с валиден ключ.

Забележка: Все още ще можете да стартирате автомобила, ако пасивният ключ е в положение бекъл. Виж **Стартиране без ключ** (стр. 110).

Ключалки

Заклучване и отключване на вратите с ключа



E87964

1. Свалете капака внимателно.
2. Извадете подвижния ключ и го вкарайте в ключалката.

Забележка: Само вратата на шофьора има патрон.

ПАСИВНА СИСТЕМА ПРОТИВ КРАЖБА

Функциониране

Системата не позволява стартирането на двигателя с ключ с грешен код.

Забележка: *Не оставяйте правилно кодираните ключове в автомобила. Винаги вземайте ключовете със себе си и заключвайте всички врати.*

Кодирани ключове

Ако изгубите ключа си всеки оторизиран дилър може да Ви предостави нов ключ. Ако е възможно, дайте на дилъра номера на ключа, отбелязан на табелката на оригиналните ключове. От оторизираните дилъри можете да получите и допълнителни ключове.

Забележка: *Всичките Ви други ключове трябва да се изтрият и прекодират, ако сте изгубили ключ. Заменените ключове трябва да се прекодират с останалите Ви ключове. За повече информация се обърнете към оторизиран дилър.*

Забележка: *Не покривайте ключовете с метални предмети. Това може да попречи на приемника да разпознае кодирания ключ.*

Активиране на имобилайзера

Когато изключите запалването след кратко време се активира имобилайзера на двигателя.

Деактивиране на имобилайзера

Когато включите запалването имобилайзерът на двигателя се деактивира автоматично, ако е използван правилният кодиран ключ.

Ако не можете да стартирате двигателя с правилния кодиран ключ автомобилът трябва да се провери от оторизиран дилър.

АЛАРМА – АВТОМОБИЛИ С: ПЕРИМЕТЪРНА АЛАРМА

Периметърната аларма е средство против неправомерен достъп до автомобила през вратите и предния капак. Тя защитава и аудио системата.

Ако алармата се задейства клаксонът ще се активира и аварийните светлини ще мигат.

Проверете всички дистанционни при оторизиран дилър, ако има потенциален проблем с алармата.

Активиране на алармата

За активиране на алармата заключете автомобила. Виж **Ключалки** (стр. 38).

Деактивиране на алармата

Автомобили без влизане "без ключ"

Деактивирайте алармата и изключете звуковите сигнали като отключите вратите с ключа и включите запалването с правилно кодиран ключ или като отключите вратите с дистанционното.

Автомобили с влизане "без ключ"

Забележка: *За влизане "без ключ" в обсега на вратата трябва да има валиден ключ. Виж **Влизане без ключ** (стр. 41).*

Деактивирайте алармата и изключете звуковите сигнали като отключите вратите и включите запалването или като отключите вратите с дистанционното.

АЛАРМА - АВТОМОБИЛИ С: ВЪТРЕШЕН СЕНЗОР

Аларма

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Не активирайте алармата на пълна защита, ако в автомобила има пътници, животни или други подвижни предмети.

Периметърна аларма

Периметърната аларма е средство против непозволен достъп до автомобила през вратите и предния капак. Тя защитава и аудио системата.

Вътрешни сензори



E131656

Забележка: Не покривайте сензорите във вътрешната лампа.

Сензорите действат като средство против непозволен достъп като улавят движенията в автомобила.

Задействане на алармата

Когато е активирана алармата се задейства в следните случаи:

- Ако някой отвори врата, задния капак или предния капак без валиден ключ или дистанционно.
- Ако някой свали навигацията или аудио системата.
- Ако включите запалването без правилно програмиран ключ.
- Ако вътрешните сензори установят движение в автомобила.

Ако алармата се задейства клаксонът ще се активира за 30 секунди и аварийните светлини ще мигат пет минути.

Всеки последващ опит да се извършат горните действия ще задейства алармата отново.

Пълна и ограничена защита

Пълна защита

Това е стандартната настройка.

При пълна защита вътрешните сензори са включени при активиране на алармата.

Ограничена защита

При ограничена защита вътрешните сензори са изключени при активиране на алармата.

Избиране на пълна или ограничена защита

Можете да изберете пълна или ограничена защита от информационния дисплей. Виж **Обща информация** (стр. 75).

Запитване при излизане (ако има)

Можете да настроите информационния дисплей да Ви пита какво ниво на защита искате да настроите.

Сигурност

С бутоните на информационния дисплей изберете:

Съобщение	Действие и описание
Settings (настройки)	Натиснете бутон ОК.
Vehicle settings (настройки на автомобила)	Натиснете бутон ОК.
Alarm (аларма)	Натиснете бутон ОК.
Ask on exit (запитване при излизане)	Натиснете бутон ОК.
Reduced guard (ограничена защита)	Изписва се на информационния дисплей всеки път когато изключите двигателя. Ако искате да активирате ограничена защита натиснете ОК когато се появи това съобщение. Ако искате да активирате пълна защита излезте от автомобила без да натискате ОК.

Забележка: Избирането на ограничена защита не поставя алармата постоянно в този режим. Това се отнася само за текущия цикъл на заключване.

Активиране на алармата

Заключете автомобила, за да активирате алармата. Виж **Ключалки** (стр. 38).

Деактивиране на алармата

Автомобили без влизане "без ключ"

Деактивирайте алармата и изключете звуковите сигнали като отключите вратите с ключа и включите запалването с правилно кодиран ключ или като отключите вратите с дистанционното.

Автомобили с влизане "без ключ"

Забележка: За влизане "без ключ" в обсега на вратата трябва да има валиден ключ. Виж **Влизане без ключ** (стр. 41).

Деактивирайте алармата и изключете звуковите сигнали като отключите вратите и включите запалването или като отключите вратите с дистанционното.

АЛАРМА - АВТОМОБИЛИ С: ИНТЕГРИРАН АКУМУЛАТОР

Аларма

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Не активирайте алармата на пълна защита, ако в автомобила има пътници, животни или други подвижни предмети.

Периметърна аларма

Периметърната аларма е средство против неправомерен достъп до автомобила през вратите и предния капак.

Вътрешни сензори



E131656

Забележка: *Не покривайте сензорите във вътрешната лампа.*

Сензорите действат като средство против непозволен достъп като улавят движенията в автомобила.

Сирена с акумулатор

Сирената с акумулатор е допълнителна алармена система, която излъчва сигнал когато се разкачи акумулатора или сирената. Когато заключите автомобила системата се активира. Сирената има собствен акумулатор и ще излъчи звуков сигнал дори и ако някой разкачи акумулатора на автомобила или самата сирена.

Задействане на алармата

Когато е активирана алармата се задейства в следните случаи:

- Ако някой отвори врата, задния капак или предния капак без валиден ключ или дистанционно.
- Ако някой сваля навигацията или аудио системата.

- Ако включите запалването без правилно кодиран ключ.
- Ако вътрешните сензори установят движение в автомобила.
- При автомобилите със сирена с акумулатор, ако някой разкачи акумулатора на автомобила или самата сирена.

Ако алармата се задейства клаксонът ще се активира за 30 секунди и аварийните светлини ще мигат пет минути.

Всеки последващ опит да се извършат горните действия ще задейства алармата отново.

Пълна и ограничена защита

Пълна защита

Това е стандартната настройка.

При пълна защита вътрешните сензори са включени при активиране на алармата.

Ограничена защита

При ограничена защита вътрешните сензори са изключени при активиране на алармата.

Избиране на пълна или ограничена защита

Можете да изберете пълна или ограничена защита от информационния дисплей. Виж **Обща информация** (стр. 75).

Запитване при излизане (ако има)

Можете да настроите информационния дисплей да Ви пита какво ниво на защита искате да настроите.

Сигурност

С бутоните на информационния дисплей изберете:

Съобщение	Действие и описание
Settings (настройки)	Натиснете бутон ОК.
Vehicle settings (настройки на автомобила)	Натиснете бутон ОК.
Alarm (аларма)	Натиснете бутон ОК.
Ask on exit (запитване при излизане)	Натиснете бутон ОК.
Reduced (ограничена защита)	Изписва се на информационния дисплей всеки път когато изключите двигателя. Ако искате да активирате ограничена защита натиснете ОК когато се появи това съобщение. Ако искате да активирате пълна защита излезте от автомобила без да натискате ОК.

Забележка: Избирането на ограничена защита не поставя алармата постоянно в този режим. Това се отнася само за текущия цикъл на заключване.

Активиране на алармата

Заключете автомобила, за да активирате алармата. Виж **Ключалки** (стр. 38)

Деактивиране на алармата

Автомобили без влизане "без ключ"

Периметърна аларма

Деактивирайте алармата и изключете звуковите сигнали като отключите вратите с ключа и включите запалването с правилно кодиран ключ или като отключите вратите с дистанционното.

Аларма от категория едно

Деактивирайте алармата и изключете звуковите сигнали като отключите вратите с ключа и включите запалването с правилно кодиран ключ до 12 секунди или като отключите вратите или задната врата с дистанционното.

Автомобили с влизане "без ключ"

Забележка: За влизане "без ключ" в обсега на вратата трябва да има валиден ключ. Виж **Влизане без ключ** (стр. 41).

Периметърна аларма

Деактивирайте алармата и изключете звуковите сигнали като отключите вратите и включите запалването или като отключите вратите с дистанционното.

Аларма от категория едно

Деактивирайте алармата и изключете звуковите сигнали като отключите вратите с ключа и включите запалването с правилно кодиран ключ до 12 секунди или като отключите вратите или задната врата с дистанционното.

ФУНКЦИОНИРАНЕ

Предните и задните врати имат подвижен пластмасов предпазител, който се придвижва в положение когато отворите вратата. Механизмът предпазва ръба на вратата от повреди, които могат да се причинят от допир с други предмети.

Ако предпазителят не се движи свободно или заседне не опитвайте да го местите. Проверете автомобила при оторизиран дилър.

Забележка: *Предпазителят може внимателно да се премести при отворена врата, за да се гарантира достъп за почистване. Проверете дали механизмът е върнат на правилното място иначе той може да не се прибере когато опитате да затворите вратата.*

Забележка: *Предпазвайте ръбовете на вратата от сняг, лед и натрупване на замърсяване.*


РЕГУЛИРАНЕ НА ВОЛАНА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не регулирайте волана докато автомобилът се движи.

Забележка: Проверете дали седите в правилното положение. Виж **Сядане в правилното положение** (стр. 99)



E95178

1. Отключете кормилната колона.
2. Регулирайте волана до постигане на желаното положение.



E95179


3. Заклучете кормилната колона.

УПРАВЛЕНИЕ НА АУДИО СИСТЕМАТА

Изберете желания източник на аудио системата.

Можете да управлявате следните функции от волана:

Тип едно




E187452

- A Увеличаване на звука.
B Търсене напред или следващо.

- C Намаляване на звука.
- D Търсене назад или предишно.

Тип две



- A Увеличаване на звука.
- B Търсене напред или следващо.
- C Намаляване на звука.
- D Търсене назад или предишно.
- E Натиснете за избор на източника.

Търсене, следващо или предишно


Натиснете бутона за търсене, за да:

- настроите радиото на предишната или следваща запазена радиостанция.
- пуснете следващия или предишния запис.

Натиснете и задръжте бутона за търсене, за да:

- настроите радиото на предишната или следващата радиостанция по честотния диапазон.
- прослушате записа.

ГЛАСОВО УПРАВЛЕНИЕ



E186744

Натиснете бутона, за да изберете или откажете гласовото управление. Виж **Използване на гласовото управление** (стр. 275).

ТЕМПОМАТ



E144500

Виж **Функциониране** (стр. 148).

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ДИСПЛЕЙ



E188902

Виж **Обща информация** (стр. 75).

ОТОПЛЯЕМ ВОЛАН



E189138

Натиснете бутона, за да включите системата. LED индикаторът на бутона светва когато системата е активирана.

Забележка: Системата функционира само при работещ двигател.

Натиснете бутона, за да изключите системата.

Системата контролира температурата автоматично, за да се избегне прегряването.

Когато температурата в купето е висока може да не усетите подгряването на волана. Това е нормално и не означава, че системата е повредена.


ЧИСТАЧКИ НА ЧЕЛНОТО СЪГЪЛО

Забележка: Размразете челното стъкло изцяло преди да пуснете предните чистачки.

Забележка: Изключете предните чистачки и запалването преди да влезете в автомивката.

Забележка: Почистете челното стъкло и перата на чистачките, ако започнат да замазват или да оставят следи. Виж **Проверка на перата на чистачките** (стр. 214). Ако това не реши проблема, монтирайте нови пера. Виж **Смяна на перата на чистачките** (стр. 215).


Забележка: Не пускайте чистачките при сухо челно стъкло. Това може да повреди стъклото, перата на чистачките или да доведе до изгаряне на моторчето на чистачките. Винаги използвайте пръскалките преди да избършете сухо челно стъкло.



- A Еднократно почистване.
- B Почистване с интервал.
- C Нормално почистване.
- D Бързо почистване.

Забележка: Преместете на позиция **O** отбелязана на лостчето на чистачките, за да ги изключите.

Почистване с интервал



- A кратък интервал.
- B среден интервал.
- C дълъг интервал.

Бутнете лостчето нагоре, за да включите чистачките и след това използвайте въртящия се селектор, за да настроите интервала.

Чистачки зависещи от скоростта (ако има)

C увеличаване скоростта на автомобила се намалява интервала на чистачките.


АВТОМАТИЧНИ ЧИСТАЧКИ

Забележка: Размразете челното стъкло изцяло преди да пуснете предните чистачки.

Забележка: Изключете предните чистачки и запалването преди да влезете в автомивката.

Автоматичните чистачки използват сензор за дъжд. Той се намира около огледалото за обратно виждане. Сензорът наблюдава количеството вода на стъклото и автоматично включва чистачките. Той регулира скоростта на чистачките в зависимост от количеството вода по челното стъкло.

Чистачки и пръскалки



Включете автоматичните чистачки като вдигнете лостчето на първото положение. Изключете автоматичните чистачки като дръпнете лостчето надолу.

Използвайте въртящия се селектор, за да регулирате чувствителността на сензора за дъжд. При минимална чувствителност чистачките се активират когато сензорът установи голямо количество влага по челното стъкло. При максимална чувствителност чистачките се активират когато сензорът установи малко количество влага по стъклото.

Функцията на автоматичните чистачки е активирана и готова когато лостчето е в първото положение и е избрана от информационния дисплей. Можете да смените автоматичните чистачки на почистване с интервал от информационния дисплей. Виж **Обща информация** (стр. 75).

Забележка: Проверете режима на чистачките от информационния дисплей. Виж **Обща информация** (стр. 75). Автоматичните чистачки работят само когато ги активирате от менюто на информационния дисплей и преместите лостчето на чистачките на първата позиция. Автоматичните чистачки остават включени докато не ги смените на почистване с интервал от менюто на информационния дисплей.

Забележка: Ако активирате автоматичните светлини заедно с автоматичните чистачки когато автоматичните чистачки се активират за постоянно от сензора за дъжд късите светлини също ще се включат автоматично. Виж **Автоматични светлини** (стр. 57).

Почиствайте външната част на челното стъкло. Сензорът за дъжд е много чувствителен и чистачките може да се активират, ако в стъклото се удари прах, роса или насекоми.

При мокро време или зимни условия с лед, сняг или посолени пътища, чистачките може да се активират неочаквано или да зацапат стъклото. В такива случаи можете да направите следното за почистване на стъклото:

- Понижете чувствителността на автоматичните чистачки, за да намалите замазването.
- Превключете на нормална или висока скорост на почистване като вдигнете лостчето нагоре.
- Изключете автоматичните чистачки и включете почистването с интервал от информационния дисплей. Виж **Обща информация** (стр. 75).
- Изключете автоматичните чистачки като бутнете лостчето надолу.

Забележка: Почистете челното стъкло и перата на чистачките, ако започнат да замазват или да оставят следи. Ако това не реши проблема, монтирайте нови пера. Виж **Смяна на перата на чистачките** (стр. 215).

ПРЪСКАЛКИ НА ЧЕЛНОТО СЪГКЛО

Забележка: Не използвайте пръскалките когато няма течност за чистачки. Това може да доведе до прегряване на помпата.

Чистачки и пръскалки



E168042

Дръпнете лостчето към Вас, за да активирате пръскалките. Няколко секунди след напръскването се активират чистачките.

ЧИСТАЧКА И ПРЪСКАЛКИ НА ЗАДНОТО СЪГКЛО

Чистачка на задното стъкло

Забележка: Изключете задната чистачка и запалването преди да влезете в автоматичната автомивка.




E171615

- A почистване с интервал.
- B почистване на бавна скорост.
- C изключено.

Натиснете горната част на бутона, за да изберете почистване с интервал. Натиснете отново, за да изберете бавна скорост. Натиснете долния край на бутона, за да изключите задната чистачка.

Когато включите предните чистачки и изберете задна предавка R задната чистачка ще се включи автоматично на почистване с интервал.

Пръскалка на задното стъкло



E167407

За да използвате пръскалката на задното стъкло бутнете лостчето напред. Когато го пуснете чистачката ще се активира за кратко.

ПРЪСКАЛКИ НА ФАРОВЕТЕ

Когато фаровете са включени пръскалките на фаровете се активират заедно с предните пръскалки.

Забележка: Пръскалките на фаровете не се активират всеки път когато използвате пръскалките на челното стъкло. Така съдът за течността за чистачките не се изпразва бързо.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Конденз в лампите

Външните светлини имат вентилационни отвори, за да се абсорбират нормалните промени във въздушното налягане.

Кондензът може да е естествен страничен продукт на този дизайн. Когато влажният въздух навлезе във фара през вентилационните отвори, има възможност да се образува конденз когато температурите са ниски. При наличието на нормален конденз може да се образува лека влага по лещата. Тази влага се изчиства в последствие и излиза през вентилационните отвори при нормална експлоатация.

Времето за отстраняване на влагата може да отнеме до 48 часа при сухи климатични условия.

Примери за нормален конденз са:

- наличието на лека влага (без следи, стичания или големи капки).
- леката влага покрива по-малко от 50% от лещата.

Примери за неприемлив конденз са:

- натрупване на вода във фара.
- стичания, белези от капки или големи капки по вътрешната част на лещата.

Ако установите неприемливи нива на конденз накарайте оторизиран дилър да прегледа автомобила.

УПРАВЛЕНИЕ НА СВЕТЛИНИТЕ



E142449

- A Изключено
- B Паркинг светлини, светлини на арматурното табло, осветление на номера и задни светлини
- C Фарове

Дълги светлини



E162279

Бутнете лостчето напред, за да активирате дългите светлини.

Бутнете лостчето напред отново или го дръпнете към Вас, за да изключите дългите светлини.

Присветване с фаровете



E162680

Дръпнете лостчето леко към Вас и го отпуснете, за да присветнете с фаровете.

АВТОМАТИЧНИ СВЕТЛИНИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Автоматичните фарове може да не се активират при всички условия с ниска видимост, например мъгла през деня. Винаги проверявайте дали фаровете са на автоматичен или включен режим според необходимото при лоша видимост. Неспазването на това предупреждение може да причини злополука.



E142451

Когато ключът е в положение автоматични фарове те се включват автоматично при слаба светлина или когато се активират чистачките.

Ако са оборудвани следните също активират светлините когато ключът е в положение автоматични фарове и ги включите от информационния дисплей:

- програмируеми дневни светлини.
- автоматични дълги светлини.
- адаптивно управление на фаровете.

Фаровете остават включени за известно време след като изключите запалването. Използвайте информационния дисплей, за да настроите времето през което фаровете остават включени. Виж **Информационни дисплей** (стр. 75).

Забележка: При автоматичен режим на фаровете можете да включите дългите светлини само когато системата е включила фаровете.

Фарове активирани от чистачките на челното стъкло

Когато ключът за фаровете е в положение автоматични светлини фаровете, активирани от чистачката на челното стъкло, ще се включат до 10 секунди след като активирате чистачките на челното стъкло. Фаровете ще се изключат след около 60 секунди след изключване на чистачките на челното стъкло.


Тази функция не включва външните светлини:

- при еднократно почистване.
- когато чистачките са активирани за отстраняване на течност за измиване на стъклото.
- ако чистачките са в автоматичен режим или режим с интервал.

Забележка: Ако включите автоматичните светлини заедно с автоматичните чистачки, късите светлини ще се включат автоматично когато чистачките са в постоянен режим.

ЗАТЪМНЯВАНЕ НА ТАБЛОТО

Забележка: Ако разкачите акумулатора или ако той е изтощен или ако е монтиран нов акумулатор осветлението на таблото ще премине в режим на най-силно светене.



E161902

Натиснете последователно или постоянно до достигане на желаното ниво.

ЗАБАВЕНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФАРОВЕТЕ

След като изключите запалването можете да включите фаровете като дръпнете лостчето за мигачите към Вас. Ще чуете кратък звуков сигнал. Фаровете ще се изключат автоматично след три минути при отворена врата или след 30 секунди след затваряне на последната врата. Можете да спрете тази функция като дръпнете лостчето за мигачите към Вас отново или като включите запалването.

ДНЕВНИ СВЕТЛИНИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Не забравяйте да включите светлините когато е тъмно или при лоши атмосферни условия. Системата не активира светлините на задната врата и може да не гарантира достатъчно осветяване при подобни условия. Невключването на светлините при тези условия може да доведе до пътна злополука.

За да включите системата:

1. Включете запалването.
2. Поставете ключа в положение изключено или автоматични фарове.

АВТОМАТИЧНИ ДЪЛГИ СВЕТЛИНИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Системата не Ви освобождава от задължението да шофирате отговорно и внимателно. Може да се наложи ръчно преодоляване, ако системата не включи или изключи дългите светлини.

 Ръчно преодоляване на системата може да се наложи когато приближавате други участници в движението, напр. велосипедисти.

 Не използвайте при мъгла.

 При много ниски и екстремни температури системата може да не работи. В такива случаи може да се наложи ръчно управление на дългите светлини.

 Системата може да не изключи дългите светлини, ако светлините на приближаващ автомобил са скрити от предмети (например, мантинели).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Проверявайте и заменяйте перата на чистачките редовно за да гарантирате ясна видимост на сензора през челното стъкло.

Сменените пера трябва да са с подходящата дължина.

Забележка: Почиствайте челното стъкло от птичи екскременти, насекоми, сняг или лед.

Забележка: Отражителните пътни знаци може да се възприемат като насрещен трафик и фаровете да се превключат на къси светлини.

Забележка: Винаги монтирайте оригинални части на Ford когато сменят крушките на фаровете. Останалите крушки могат да намалят ефективността на системата.

Системата автоматично включва дългите светлини, ако е достатъчно тъмно и няма трафик. Ако се установят фаровете или стоповете на приближаващ автомобил или осветен участък на пътя системата изключва дългите светлини преди да попречат на останалите участници в движението. Късите светлини остават включени.

Сензор с камера е монтиран централно зад челното стъкло на автомобила. Той постоянно наблюдава обстановката, за да прецени кога да включи или изключи дългите светлини.

Когато системата е активирана дългите светлини се включват, ако:

- е достатъчно тъмно и
- няма трафик или осветен участък на пътя и
- скоростта е над 25 мили/ч (40 км/ч).

Дългите светлини се изключват, ако:

- заобикалящата светлина е достатъчно силна.
- установени са фаровете или задните светлини на друг автомобил.
- имаulichно осветление.

- скоростта падне под 16 мили/ч (25 км/ч).
- сензорът е прекалено горещ или е блокиран.

Активиране на системата

Включете системата от информационния дисплей. Виж **Информационни дисплеи** (стр. 75). Поставете ключа в положение автоматични фарове. Виж **Автоматични фарове** (стр. 57)



E142451

Индикаторът светва, за да потвърди, че системата е в готовност да се включи.

Ръчно преодоляване на системата



E169254

Бутнете или дръпнете лостчето, за да превключите между дълги и къси светлини.

Забележка: Това е временно преодоляване на системата, която след кратък период се връща в автоматичен режим.

Осветление

За постоянно изключване на системата използвайте менюто на информационния дисплей или поставете ключа в положение фарове.

ПРЕДНИ СВЕТЛИНИ ЗА МЪГЛА



E132709

Натиснете бутона, за да включите или изключите светлините за мъгла.

Можете да включите светлините за мъгла когато ключът за светлините е във всяко друго положение освен изключено.

Забележка: Използвайте предните светлини за мъгла само когато видимостта е ограничена, напр. мъгла, сняг или силен дъжд.

Забележка: Ако сте включили автоматичните светлини можете да включите предните светлини за мъгла само когато функцията е активирала фаровете.

ЗАДНИ СВЕТЛИНИ ЗА МЪГЛА



E132710

Натиснете бутона, за да включите или изключите задните светлини за мъгла.

Можете да включите задните светлини за мъгла когато са включени предните светлини за мъгла или късите светлини.

Забележка: Използвайте задните светлини за мъгла само при видимост под 164 фута (50 метра).

Забележка: Не използвайте задните светлини за мъгла когато вали дъжд или сняг.

Забележка: Ако сте включили автоматичните светлини можете да включите задните светлини за мъгла само когато функцията е активирала фаровете.

РЕГУЛИРАНЕ НА ФАРОВЕТЕ

Регулирайте фаровете според теглото на автомобила.

Поставете ключа за регулиране на фаровете в положение нула, когато автомобилът е празен. Нагласете фаровете така, че да подсиуряват от 115 фута до 328 фута (35 м до 100 м) осветеност на пътя когато автомобилът е частично или изцяло натоварен.

За да регулирате фаровете:




E132711

1. Натиснете ключа, за да изскочи.
2. Завъртете ключа в желаното положение.

Осветление

3. Бутнете ключа, за да се прибере.

ФАРОВЕ ЗА ОСВЕТАЯВАНЕ НА ЪГЛИ



E72898

- A Лъч на фаровете
- B Лъч на фаровете за осветяване на ъгли

Фаровете за осветяване на ъгли осветяват вътрешната част на ъгъла когато завивате.

МИГАЧИ



E162681

Осветление

Бутнете лостчето нагоре или надолу, за да използвате мигачите.

Забележка: Бутнете леко лостчето нагоре или надолу и мигачите ще премигнат три пъти, за да посочат намерението Ви да смените лентата за движение.

ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ


Лампите се включват когато е налично едно от следните условия:

- отворена е врата.
- натиснали сте бутон на дистанционното.
- натиснали сте бутон на лампите за четене на карти.

Предни вътрешни лампи (ако има)

Забележка: Натиснете бутона за изключване на функцията "отворена врата", за да изключите вътрешното осветление когато се отвори врата. Когато тази функция е изключена индикаторът светва в кехлибарено. Когато функцията е спряна и отворите врата лампите във вратите и централната лампа няма да се включат. Натиснете бутона отново, за да активирате функцията. Индикаторът светва в бяло. Когато функцията е активирана и отворите врата лампите във вратите и централната лампа светват.


Централна лампа



E139420

- A лява лампа за карти.
- B дясна лампа за карти.
- C бутон за функцията "отворена врата".
- D всички лампи включени.

Странична лампа



E139419

- A лампа за карти.
- B бутон за функцията "отворена врата".
- C всички лампи включени.

ЗАОБИКАЛЯЩО ОСВЕТЛЕНИЕ

Системата за заобикалящо осветление осветява купето в няколко цвята по избор. Бутонът за управление на заобикалящото осветление се намира на конзолата на тавана.



E142456

- A цветове
- B бутон за управление
- C режим на търсене

Завъртете B след първия белег, за да активирате функцията и да регулирате яркостта.

Натиснете A, за да прегледате наличните цветове. Натиснете C, за да включите всички вътрешни лампи и заобикалящото осветление. Натиснете C отново, за да изключите вътрешните светлини и да върнете заобикалящото осветление в предишния избран цвят.

Заобикалящото осветление се включва при следните условия:

- включване на запалването
- включване на фаровете

Заобикалящото осветление остава включено докато не изключите запалването и при наличието на едно от следните условия:

- автомобилът е заключен
- изтича периода на забавеното изключване на аксесоарите.

Прозорци и огледала

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЦИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Не оставяйте деца без надзор в автомобила и не им позволявайте да си играят с електрическите прозорци. Могат да се наранят сериозно.

 Когато затваряте електрическите прозорци трябва да сте сигурни, че на пътя им няма предмети, както и че деца и животни не са в близост до прозорците.



E70848

Натиснете бутона, за да отворите прозореца. Вдигнете бутона, за да затворите прозореца.

Забележка: Може да чуете глух шум когато се отваря само един от прозорците. Свалете леко противоположния прозорец, за да намалите шума.

Сваляне с едно натискане (ако има)

Натиснете бутона докрай и го пуснете. Натиснете отново или бутнете нагоре, за да спрете прозореца.

Вдигане с едно натискане (ако има)

Вдигнете бутона докрай и го пуснете. Натиснете отново или бутнете нагоре, за да спрете прозореца.

Заклучване на прозорците



E70850

Натиснете бутона, за да заключите или отключите управлението на задните прозорци. Той светва когато заключите задните прозорци.

Автоматично спиране (ако има)

Прозорецът спира автоматично докато се затваря. Той се връща леко назад, ако на пътя му има препятствие.

Преодоляване на автоматичното спиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Когато преодолявате автоматичното спиране прозорецът няма да се върне назад, ако установи препятствие. Внимавайте когато затваряте прозорците, за да избегнете нараняванията или повредите по автомобила.

За да преодолеете тази функция изпълнете долните стъпки, когато има препятствие например сняг през зимата:

1. Затворете прозореца два пъти докато стигне точката на съпротивление и го оставете да се върне назад.

Прозорци и огледала

2. Затворете прозореца трети път до точката на съпротивление. Деактивирали сте функцията и вече можете да затворите прозореца ръчно. Прозорецът подминава точката на съпротивление и можете да го затворите изцяло.

Свържете се с оторизиран дилър, ако прозорецът не се затвори и след третия опит.

Възстановяване на автоматичното спиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Автоматичното спиране остава изключено докато не занулите паметта.

Ако сте разкачвали акумулатора трябва да рестартирате паметта за всеки прозорец отделно.

1. Вдигнете и задръжте бутона докато прозорецът не се затвори изцяло.
2. Пуснете бутона.
3. Вдигнете и задръжте бутона отново за няколко секунди.
4. Пуснете бутона.
5. Вдигнете и задръжте бутона отново за няколко секунди.
6. Пуснете бутона.
7. Натиснете и задръжте бутона докато прозорецът не се отвори изцяло.
8. Вдигнете и задръжте бутона докато прозорецът не се затвори изцяло.
9. Пуснете бутона.
10. Отворете прозореца и се опитайте да го затворите автоматично.
11. Повторете процедурата, ако прозорецът не се затваря автоматично.

Забавено изключване на прозорците (ако има)

Можете да използвате бутоните на прозорците за няколко минути след изключване на запалването или докато не отворите някоя от предните врати.


ГЛОБАЛНО ОТВАРЯНЕ И ЗАТВАРЯНЕ

Можете да използвате глобалното отваряне и затваряне, за да управлявате прозорците при изключено запалване.

Забележка: Глобалното отваряне работи само за кратко след като сте отключили автомобила с дистанционното.

Забележка: Глобалното затваряне работи само ако сте въвели правилно паметта за всеки прозорец. Виж **Електрически прозорци** (стр. 64).

Глобално отваряне (ако има)



E71955

За отваряне на всички прозорци:

1. Натиснете и пуснете бутона за отключване на дистанционното.
2. Натиснете и задръжте бутона за отключване на дистанционното поне за три секунди.


Прозорци и огледала

Натиснете бутона за отключване или заключване, за да спрете отварянето.

Глобално затваряне (ако има)
Автомобили без "влизане без ключ"

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


 Използвайте глобалното затваряне внимателно. В случай на инцидент натиснете веднага бутона за отключване или заключване, за да спрете.



E71956

За да затворите всички прозорци натиснете и задръжте бутона за заключване на дистанционното за минимум три секунди. Натиснете бутона за отключване или заключване, за да спрете затварянето. При глобалното затваряне автоматичното спиране е активно.

Автомобили с "влизане без ключ"



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Използвайте глобалното затваряне внимателно. В случай на инцидент докоснете сензора на дръжката на вратата, за да спрете.

Забележка: Глобалното затваряне може да се включи от дръжката на вратата на шофьора. Глобалното отваряне и затваряне могат да се включват и от бутоните на пасивния ключ.


За да затворите всички прозорци натиснете и задръжте дръжката на вратата на шофьора за минимум три секунди. При глобалното затваряне автоматичното спиране е активно.

ВЪНШНИ ОГЛЕДАЛА

Електрически външни огледала

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


 Не регулирайте огледалата докато автомобилът се движи.



E70846

- A ляво огледало
- B изключено
- C дясно огледало

Прозорци и огледала




E70847

Натиснете стрелките за регулиране на огледалото.

Сгъваеми външни огледала

Бутнете огледалото към прозореца. Проверете дали огледалото е застопорено за стойката когато го разгъвате.

Електрически сгъваеми огледала



E72623

Когато включите запалването можете да използвате функцията за електрическо сгъване на огледалата. Натиснете бутона, за да сгънете или отворите огледалата.

Забележка: Можете да управлявате огледалата (накланяне и сгъване) за няколко минути след изключване на запалването. Когато отворите врата функцията се изключва автоматично.

Натиснете бутона отново, за да спрете и обърнете посоката на движение.

Забележка: Продължителното сгъване и отваряне на огледалата ще доведе до тяхното прегриване и ще ги изключи за кратко. Така се избягва по-голяма щета.

Отопляеми външни огледала (ако има)

Виж **Отопляеми прозорци и огледала** (стр. 94).

Монитор на мъртвата точка (ако има)

Виж **Система за информиране на мъртвата точка** (стр. 161).

ОГЛЕДАЛО ЗА ОБРАТНО ВИЖДАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не регулирайте огледалото докато автомобилът се движи.

Забележка: Не почиствайте кожата или стъклената повърхност на което и да е огледало с абразивни препарати, горива петролни или амониеви почистващи продукти.

Можете да нагласите вътрешното огледало спрямо Вашите желания. Някои огледала имат втора ябълка. Това позволява огледалото да се движи нагоре или надолу и наляво и надясно.

Дръпнете пръстчето под огледалото, за да намалите заслепяването през нощта.


Огледало с автоматично затъмняване (ако има)

Забележка: Не препречвайте сензорите отпред и отзад на огледалото. Може да се наруши ефективността на огледалото. Пътник седнал в средата на задната седалка или вдигнат среден заден подглавник могат да попречат на светлината да достигне до сензора.

Прозорци и огледала

Огледалото се затъмнява автоматично, за да намали заслепяването от автомобила зад Вас. То автоматично се връща в нормален режим когато изберете задна предавка, за да имате ясно отражение когато се движите назад.


СЕННИЦИ



E138666

Завъртете сенника към страничния прозорец и го дръпнете назад за повече сянка.

Осветено огледало в сенника (ако има)



E162197

Вдигнете капака, за да включите лампата.

ШИБЕДАХ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


 Не позволявайте на децата да си играят с шибедата и не ги оставяйте без надзор в автомобила. Могат да се наранят сериозно.

 Когато затваряте шибедата трябва да проверите за предмети на пътя му и дали в близост до него няма деца или животни.

Управлението се намира на конзолата на тавана.

Шибедата може да се отваря и затваря с едно натискане. За да спрете движението при използване на функцията с едно натискане, натиснете бутона отново.

Отваряне и затваряне на шибедата



E138669

Натиснете и пуснете задната част на бутона, за да отворите шибедата. Той спира малко преди изцяло отвореното положение.

Забележка: Тази позиция позволява да се намали шума от вятъра, което се случва при напълно отворен шибедата. Натиснете и задръжте бутона, за да отворите шибедата изцяло.

Натиснете и пуснете предната част на бутона, за да затворите шибедата.

Защитна функция

Шибедахът спира автоматично докато се затваря. Той се връща известно разстояние назад, ако на пътя му има препятствие.

Натиснете и задръжте предната част на бутона в рамките на две секунди от автоматичното спиране, за да изключите функцията. Когато защитната функция е активна силата на затваряне се увеличава всеки от следващите три пъти когато затваряте шибедаха.


Проветряване на шибедаха

Натиснете и пуснете предната част на бутона, за да проветрите шибедаха. Натиснете и пуснете задната част на бутона, за да затворите шибедаха.

Забележка: *Когато проветрявате шибедаха той се вдига до 1.57 инча (4 см) и след това се спуска леко. Не можете да спрете шибедаха в най-високото му положение.*

Арматурно табло

ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ



E145825

- A Информационен дисплей.
- B Скоростомер.
- C Индикатор за температурата на охладителя.
- D Индикатор за горивото.
- E Тахометър.

Информационен дисплей

Одометър

Отчита изминатото разстояние изминато от автомобила.

Външна температура

Показва температурата на въздуха отвън.

Бордови компютър

Виж **Бордови компютър** (стр. 78).

Настройки на автомобила и персонализиране

Виж **Обща информация** (стр. 75)

Индикатор за температурата на охладителя на двигателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Никога не сваляйте капачката на радиатора когато двигателят работи или е горещ.

При нормална работна температура стрелката остава в центъра.

Забележка: *Не рестартирайте двигателя докато не се отстрани проблема с прегриването.*

Ако стрелката навлезе в червения сектор двигателят прегрива. Спрете двигателя, изключете запалването и установете причината когато двигателят е изстинал. Виж **Проверка на охладителя на двигателя** (стр. 212).

Индикатор за горивото

Включете запалването. Индикаторът ще

покаже приблизително колко гориво има в резервоара. Стрелката до знака за горивната помпа показва от коя страна е капачката на резервоара.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЛАМПИ И ИНДИКАТОРИ

Следните предупредителни лампи и индикатори ще Ви предупреждават за състояния на автомобила, които могат да станат сериозни. Някои лампи светват когато стартирате автомобила, за да се провери дали работят. Ако някоя лампа остане да свети след стартиране на автомобила прегледайте съответната системна предупредителна лампа за повече информация.

Забележка: *Някои предупредителни индикатори са на информационния дисплей и функционират като предупредителни лампи, но не светват при стартиране на двигателя.*

Индикатор за ABS системата



Ако индикаторът светне докато шофирате, това означава, че има повреда. Спирачната система ще продължи да работи нормално (без система против блокиране) освен ако не свети и предупредителният индикатор за спирачната система. Проверете автомобила при оторизиран дилър.

Индикатор за автоматичните дълги светлини (ако има)



Светва когато тази функция се активира. Виж **Автоматични дълги светлини** (стр. 58)

Предупредителен индикатор за акумулатора



Ако светне докато шофирате това означава, че има повреда.

Изключете всички ненужни електрически системи. Проверете автомобила при оторизиран дилър незабавно.

Индикатор на монитора на мъртвата точка (ако има)



Светва когато изключите системата или ако има съобщение. Виж **Система за информиране за мъртвата точка** (стр. 161). Виж **Информационни съобщения** (стр. 78).

Предупредителен индикатор за спирачната система



Светва когато активирате ръчната спирачка при включено запалване.

Арматурно табло

Ако светне докато шофирате проверете дали не е активирана ръчната спирачка. Ако не е активирана това показва, че нивото на спирачната течност е ниско или че има проблем в спирачната система. Незабавно проверете автомобила при оторизиран дилър.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Шофирането на автомобила със светнала предупредителна лампа е опасно. Може да възникне значително влошаване на спирачната функция. Автомобилът Ви ще спира по-бавно. Незабавно проверете автомобила при оторизиран дилър. Шофирането на дълги разстояния с активирана ръчна спирачка може да доведе до отказ на спирачките и наранявания.

Индикатор на темпомата (ако има)



Светва когато активирате функцията. Виж **Използване на темпомата** (стр. 148).

E71340

Индикатор на мигачите



Светва когато са активирани десния или левия мигач или аварийните светлини. Ако индикаторът свети постоянно или мига бързо, проверете за изгоряла крушка. Виж **Смяна на крушка** (стр. 216)

Предупредителен индикатор за маслото на двигателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не продължавайте пътуването, ако светне дори и при нормални нива. Проверете автомобила.



Ако свети след запалване на двигателя или ако светне докато пътувате, това показва, че има повреда. Спрете на безопасно място и изключете двигателя. Проверете нивото на маслото Виж **Проверка на маслото на двигателя** (стр. 211)

Предупредителни индикатори на двигателя



Индикатор за повреда

Всички автомобили

Ако светне докато двигателят работи това показва, че има повреда. Двигателят ще продължи да работи, но ще има ограничена мощност. Ако индикаторът премигва докато шофирате намалете скоростта незабавно. Ако продължи да мига избягвайте рязкото ускоряване или намаляване. Проверете автомобила при оторизиран дилър незабавно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Проверете повредата незабавно.

Предупредителен индикатор за коланите



Светва и се чува звуков сигнал, за да Ви напомни да поставите предпазните колани. Виж

Предупредителен индикатор за предпазните колани (стр. 26).

Предупредителен индикатор за предната въздушна възглавница



Ако не светне при стартиране на автомобила, ако премигва или продължи да свети, това означава, че системата може да е деактивирана. Проверете автомобила при оторизиран дилър.

Арматурно табло

Индикатор на предните светлини за мъгла



Светва когато включите предните светлини за мъгла.

Предупредителен индикатор за заледяване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Дори и когато температурата се покачи над +39°F (4°C) няма гаранция, че на пътя няма опасности, причинени от лоши атмосферни условия.



Светва когато външната температура е 39°F (4°C) или по-ниска.

Индикатор на подгревните свещи



Виж **Стартиране на дизелов двигател** (стр. 115).

Индикатор за дългите светлини



Светва когато включите дългите светлини. Премигва когато светлите.

Информационен индикатор



Светва когато на информационния дисплей е запазено ново съобщение. В ост от значимостта на съобщението индикаторът може да е червен или кехлибарен и ще остане да свети до отстраняване на причината за съобщението. Виж **Информационни съобщения** (стр. 78).

Предупредителен индикатор за ниско ниво на горивото



Ако светне докато шофирате заредете с гориво възможно най-скоро.

Индикатор за фаровете и паркинг светлините



Светва когато активирате паркинг светлините или фаровете.

Индикатор за задните светлини за мъгла



Светва когато активирате задните светлини за мъгла.

Индикатор на предавките



Светва, за да Ви информира, че преминаването на по-висока или по-ниска предавка може да подобри разхода и да намали емисиите CO2. Не светва при силно ускоряване, спиране или когато педалът на съединителя е натиснат.



Ограничител на скоростта



Светва когато изключите системата за ограничаване на скоростта. Изгасва когато включите отново системата или когато изключите запалването.

Предупредителен индикатор за контрола на стабилността



Премигва когато системата е активирана. Ако не светне при включване на запалването или ако свети когато включите запалването значи има повреда. При повреда системата се изключва. Проверете автомобила при оторизиран дилър незабавно.

Арматурно табло

Индикатор за стартиране-спиране



Светва, за да Ви информира, че двигателят спира или че има съобщение. Виж

Автоматично

стартиране-спиране (стр. 119). Виж
Информационни съобщения (стр. 78).

ЗВУКОВИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНДИКАТОРИ

Автоматична скоростна кутия

Включва се когато отворите вратата на шофьора и не сте преместили скоростния лост в положение паркинг Р.

Ключ извън автомобила

Автомобили със система без ключ

Активира се когато затворите врата и двигателят работи, а системата не установява пасивен ключ в автомобила.

Предупредителен сигнал за включени фарове

Прозвучава когато извадите ключа от запалването, а вратата на шофьора е отворена и са включени фаровете или габаритите.

Ниско ниво на горивото

Чува се предупредителен сигнал когато остатъчното гориво е около 1.3 галона (6 литра). Отбелязаното разстояние до свършване на горивото може да варира в зависимост от стила на шофиране и пътната обстановка.

Предупредителен индикатор за предпазните колани

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Предупредителният индикатор за предпазните колани остава в режим на готовност когато предните колани са поставени.

Той се активира ако един от двата колана се сваля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не сядайте върху поставен предпазен колан, за да изключите предупредителния индикатор.

Системата за защита на пътниците гарантира максимална защита само когато предпазните колани се използват правилно.

Прозвучава когато автомобилът надвиши предварително зададена скорост и предните колани не са поставени. Сигналят се изключва след известно време.

Информационни дисплеи

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Шофирането когато не сте концентрирани може да доведе до загуба на управление на автомобила, злополука и нараняване. Препоръчваме Ви да използвате много внимателно всяко устройство или функция, които могат да отнемат вниманието Ви от пътната обстановка. Вашето основно задължение е безопасното управление на автомобила. Не препоръчваме използването на преносими устройства докато шофирате и насърчаваме използването на гласово управление, когато е възможно. Запознайте се с всички приложими закони относно използването на електронни устройства при шофиране.

Можете да управлявате различни системи на автомобила чрез бутоните за управление на информационния дисплей на волана.

Информационният дисплей изписва съответната информация.

Управление на информационния дисплей



E184819

- Натиснете стрелките нагоре и надолу, за да прегледате избраните опции на менютата и да ги изберете.
- Натиснете дясната стрелка, за да влезете в подменю.
- Натиснете лявата стрелка, за да излезете от подменю.
- Натиснете бутон **OK**, за да изберете и потвърдите настройките или съобщенията.

Структура на менюто – информационен дисплей

Можете да влезете в менюто с бутоните на информационния дисплей.

Забележка: Може да са описани опции, които не са монтирани на автомобила.

Trip computer 1 and 2¹ (бордов компютър 1 и 2)

Опция за изписване на всички стойности на екрана

Speed (скорост)

Trip Odometer (одометър на пътуването)

Average fuel (среден разход)

Ford EcoMode (икономичен режим на Ford)

Gear shifting (смяна на предавките)

Информационни дисплеи

Trip computer 1 and 2 ¹ (бордови компютър 1 и 2)	
	Anticipation (преценка на обстановката)
	Speed (скорост)
	Ford EcoMode (икономичен режим на Ford)
Instant fuel (моментен разход на гориво)	
Dist to empty (разстояние до свършване на горивото)	
Trip timer (таймер на пътуването)	
Average speed (средна скорост)	
Опция да се избере менюто на навигацията.	

¹ Виж **Бордови компютър** (стр. 78).

Information (информация)	
Driver alert (предупреждение за водача)	
Traffic signs (пътни знаци)	
MyKey	
MyKey	
System check (проверка на системата)	

Settings (настройки)			
Driver assist (асистенти на шофьора)	Traction ctrl (контрол на сцеплението)		
	BLIS (система за информирание за мъртвата точка)		
	City Stop (спиране в градски условия)		
	Forward alert (предупреждение за опасност отпред)		
	Cross traffic alert (предупреждение за напречен трафик)		
	Cruise control (темпомат)	Adaptive (адаптивен)	
		Normal (нормален)	
	Driver alert (предупреждение за шофьора)		

Информационни дисплей

Settings (настройки)		
	Hill start assist (асистент при тръгване по наклон)	
	Tyre monitor (наблюдение на гумите)	
	Traffic signs (пътни знаци)	
	Lane keeping (следене на лентата за движение)	
Vehicle settings (настройки на автомобила)	Aux heater (допълнителен нагревател)	
	Park heater (нагревател при спрял автомобил)	Heater clock (часовник на нагревателя)
		Time 1 (време 1)
		Time 2 (време 2)
		Onse (веднъж)
		Heat now (подгрей сега)
	Chimes (звукови сигнали)	Park slot found (намерено място за паркиране)
		Information (информация)
		Warning (предупреждение)
	Lighting (осветление)	Traffic (R/L) (трафик (дясно/ляво))
		Auto highbeam (автоматични дъгли)
		Rain light (светлина при дъжд)
		Hdlamp delay (забавено изключване на фаровете)
Rain sensing (сензор за дъжд)		
Wipers (чистачки)		
MyKey	Create MyKey (създай MyKey)	Натиснете ОК за създаване.
	Traction ctrl (контрол на сцеплението)	Винаги включено или по избор на потребителя.
	ESC (електронен контрол на стабилността)	Винаги включено или по избор на потребителя.
	Max speed (макс. скорост)	По избор на потребителя или изключено.
	Speed warning (предупреждение за скоростта)	По избор на потребителя или изключено.
	Volume limit (ограничаване силата на звука)	
	Do not disturb (не безпокой)	Винаги включено или по избор на потребителя.
	Clear all (изтрий всички)	Натиснете ОК за изтриване на всички MyKeys.
Display (дисплей)	Language (език)	Изберете приложимата настройка.

Информационни дисплей

Settings (настройки)

	Vehicle graphic (графика на автомобила)	
	Measure unit (мерна единица)	Изберете приложимата настройка.
	Temp unit (единица на температурата)	Изберете приложимата настройка.

System Check (проверка на системата)

Всички активни предупреждения, ако има, се изписват първи на дисплея. Менюто за проверка на системата може да изглежда различно в зависимост от опциите на оборудването и състоянието на автомобила. Натиснете стрелките нагоре и надолу, за да прегледате списъка. Виж **Информационни съобщения** (стр. 78).

TRIP COMPUTER (БОРДОВИ КОМПЮТЪР)

Зануляване на компютъра

Натиснете и задръжте **OK** на текущия екран, за да занулите съответното пътуване, пробег, време и среден разход на гориво.

All values (Всички стойности)

Показва съответните стойности на пътуването, пробега, времето и средния разход на гориво.

Average Fuel Consumption (Среден разход на гориво)

Показва средния разход на гориво след последното зануляване на системата.

Distance to empty (Разстояние до свършване на горивото)

Показва приблизителното разстояние, което Вашият автомобил ще измине с оставащото гориво в резервоара. Промените в начина на шофиране може да повлияят върху тези стойности.

Outside Air Temperature (температура отвън)

Показва температурата отвън.

Trip Odometer (Одометър на пътуванията)

Записва изминатото разстояние на отделните пътувания.

Trip Timer (Таймер на пътуването)

Отчита изминалото време на индивидуалните пътувания или общото време от последното зануляване на системата.

ИНФОРМАЦИОННИ СЪОБЩЕНИЯ

Забележка: В зависимост от опциите на Вашия автомобил и арматурното табло не всички съобщения ще се изписват или ще бъдат налични.

Забележка: Някои съобщения може да са съкратени на информационния дисплей.



E184814

Натиснете бутона **OK**, за да потвърдите и изтриете част от съобщенията от информационния дисплей.

Другите съобщения се изтриват автоматично от информационния дисплей след известно време.

Информационни дисплей

Някои съобщения трябва да се потвърдят преди да имате достъп до менютата.

Индикатор за съобщения (ако има)



Индикаторът за съобщенията светва, за да допълни някои съобщения.

Той може да е кехлибарен или червен на цвят според значимостта на съобщението и ще продължава да свети до отстраняване на причината за съобщението.

Някои съобщения се допълват от специфични системни символи към индикатора за съобщения.

Active City Stop (Активно спиране в градски условия)

Active City Stop (Активно спиране в градски условия)

Съобщение	Действие
Active City Stop Auto braking (автоматично спиране с активното спиране в градски условия)	Виж Активно спиране в градски условия (стр. 167)
Active City Stop Sensor blocked Clean screen (сензорът на активното спиране в градски условия е замърсен, почистете стъклото)	Виж Активно спиране в градски условия (стр. 167)
Active City Stop not available (активното спиране в градски условия не работи)	Виж Активно спиране в градски условия (стр. 167)

Airbag (Въздушна възглавница)

Съобщение	Действие
Airbag fault Service now (повреда във въздушна възглавница, отстранете веднага)	Изписва се когато системата трябва да се обслужи. Обърнете се към оторизиран дилър.

Alarm (Аларма)

Съобщение	Действие
Alarm activated Check Vehicle (активирана аларма, проверете автомобила)	Изписва се когато алармата е активирана поради неправомерно влизане. Виж Аларма (стр. 44).
Alarm fault Service required (повреда в алармената система, необходимо е сервизно обслужване)	Изписва се когато системата трябва да се обслужи. Обърнете се към оторизиран дилър.

Информационни дисплеи

Battery and Charging System (Акумулатор и електрическо захранване)

Съобщение	Действие
Electrical system overvoltage Stop safely (свръх напрежение в електрическата система, спрете на безопасно място)	Спрете автомобила веднага щом имате възможност и изключете двигателя. Проверете автомобила при оторизиран дилър.
Battery low See manual (ниско напрежение в акумулатора, виж упътването)	Изписва се, за да съобщи за влошено състояние на акумулатора. Изключете всички ненужни електрически аксесоари. Проверете автомобила при оторизиран дилър.

Blind Spot Monitor and Cross Traffic Alert System (Монитор на мъртвата точка и система за предупреждение за напречен трафик)

Съобщение	Действие
BLIS Low visibility See manual (ниска видимост на системата за следене на мъртвата точка, виж упътването)	Изписва се когато сензорите на системата за следене на мъртвата точка и системата за предупреждение за напречен трафик са замърсени. Виж Система за информирание за мъртвата точка (стр. 161).
BLIS: right sensor fault Service required (повреда в десния сензор на системата за следене на мъртвата точка, необходимо е сервизно обслужване)	Изписва се при повреда в системата. Проверете автомобила при оторизиран дилър възможно най-скоро.
BLIS: left sensor fault Service required (повреда в левия сензор на системата за следене на мъртвата точка, необходимо е сервизно обслужване)	Изписва се при повреда в системата. Проверете автомобила при оторизиран дилър възможно най-скоро.
BLIS not available Trailer attached (системата за следене на мъртвата точка не работи, прикачено е ремарке)	Изписва се когато системата не е налична поради прикачване на ремарке. Виж Система за информирание за мъртвата точка (стр. 161).
Cross Traffic Vehicle coming from right (напречен трафик, автомобил отдясно)	Изписва се когато системата забележи автомобил. Виж Система за информирание за мъртвата точка (стр. 161).
Cross Traffic Vehicle coming from left (напречен трафик, автомобил отляво)	Изписва се когато системата забележи автомобил. Виж Система за информирание за мъртвата точка (стр. 161).
Cross Traffic Sensor blocked See manual (блокиран сензор за напречния трафик, виж упътването)	Изписва се когато сензорите на системата за следене на мъртвата точка и системата за предупреждение за напречен трафик са замърсени. Виж Система за информирание за мъртвата точка (стр. 161).
Cross Traffic malfunction Service required (повреда в сензора за напречен трафик, необходимо е сервизно обслужване)	Изписва се при повреда в системата. Проверете автомобила при оторизиран дилър.
Cross Traffic disabled Trailer attached (деактивирано е следенето на напречния трафик, прикачено е ремарке)	Изписва се когато системата не е налична поради прикачване на ремарке. Виж Система за информирание за мъртвата точка (стр. 161).

Информационни дисплей

Engine (Двигател)

Съобщение	Действие
Engine fault Service now (повреда в двигателя, обслужете веднага)	Необходимо е обслужване на двигателя. Проверете автомобила при оторизиран дилър.
High engine temperature Stop safely (Висока температура на двигателя, спрете на безопасно място)	Изписва се когато температурата на двигателя е прекалено висока. Спрете автомобила на безопасно място и оставете двигателя да се охлади. Ако проблемът продължи проверете автомобила при оторизиран дилър. Виж Проверка на охладителя на двигателя (стр. 212).
Power reduced to lower engine temperature (намалена мощност за понижаване на температурата)	Изписва се когато двигателят има намалена мощност за понижаване на температурата.

Hill Start Assist (Асистент при тръгване по наклон)

Съобщение	Действие
Hill start assist not available (асистентът при тръгване по наклон не работи)	Изписва се когато асистентът при тръгване по наклон не работи. Проверете автомобила при оторизиран дилър. Виж Асистент при тръгване по наклон (стр.133).

Keyless Vehicle (Автомобили без ключ)

Съобщение	Действие
Ford KeyFree Key inside vehicle (ключът Ford KeyFree Key е в автомобила)	Изписва се, за да Ви напомни, че ключът е в багажника. Виж Стартиране без ключ (стр. 110).
Ford KeyFree No key detected (не е намерен ключ Ford KeyFree)	Изписва се ако ключът не е разпознат от системата. Виж Стартиране без ключ (стр. 110).
Ford KeyFree Switch ignition off Press POWER (Ford KeyFree изключете запалването, натиснете POWER (вкл./изкл.))	Изписва се като напомняне да изключите запалването. Виж Стартиране без ключ (стр. 110).
Press brake to start (натиснете спирачката, за да запалите)	Изписва се като напомняне да натиснете спирачката докато да стартирате двигателя.
Ford KeyFree Key not inside car (ключът Ford KeyFree Key не е в автомобила)	Изписва се когато в автомобила няма валиден ключ. Виж Стартиране без ключ (стр. 110).
Key Battery low Replace soon (батерията на ключа е изтощена, заменете я скоро)	Изписва се когато батерията на ключа е изтощена. Сменете батерията възможно най-скоро. Виж Дистанционно (стр. 30).

Информационни дисплей

Lane Keeping Aid (Система за следене на лентата за движение)

Съобщение	Действие
Lane keeping sys malfunction Service required (повреда в системата за следене на лентата за движение)	Изписва се когато системата установи състояние, което изисква сервизно обслужване. Проверете автомобила при оторизиран дилър.

Lighting (Осветление)

Съобщение	Действие
Brake lamp Bulb fault (изгоряла крушка на стоповете)	Изписва се когато е изгоряла крушка на стоповете. Обърнете се към оторизиран дилър.
Rear fog lamp Bulb fault (повреда в крушка на задните светлини за мъгла)	Изписва се когато крушка на задните светлини за мъгла е изгоряла. Обърнете се към оторизиран дилър.
Low beam Bulb fault (изгоряла крушка на късите светлини)	Изписва се когато е изгоряла крушка на късите светлини. Обърнете се към оторизиран дилър.
Headlamp fault Service required (повреда във фаровете, необходимо е сервизно обслужване)	Изписва се при проблем в електрическата инсталация на фаровете. Обърнете се към оторизиран дилър.

Maintenance (Поддръжка)

Съобщение	Действие
Oil change required (необходима е смяна на маслото)	Изписва се когато годността на маслото е изтекла и е необходима смяна. Виж Проверка на маслото на двигателя (стр. 211).
Brake fluid level low Service now (ниско ниво на спирачната течност, обслужете веднага)	Показва, че спирачната течност е недостатъчна и спирачната система трябва да се провери веднага. Виж Проверка на спирачната течност (стр. 213).

Информационни дисплей

МуKey (Ключове МуKey)

Съобщение	Действие
МуKey active Drive safely (активиран ключ МуKey, шофирайте внимателно)	Изписва се когато е активиран ключ МуKey.
МуKey Vehicle near top speed (автомобилът наближава максималната скорост)	Изписва се когато е използван ключ МуKey и ограничението на скоростта е активирано и автомобилът наближава 80 мили/ч (130 км/ч).
МуKey vehicle at top speed (достигната е максимална скорост на автомобила)	Изписва се при използване на ключ МуKey и е достигнато ограничението на скоростта.
МуKey Check speed Drive safely (проверете скоростта, шофирайте внимателно)	Изписва се когато е активиран ключ МуKey.
Buckle up to unmute audio (поставете колана, за да се включи звука на аудио уредбата)	Изписва се при използване на ключ МуKey и активиран предупредителен индикатор за предпазните колани.
МуKey Park aid cannot be deactivated (парктроникът не може да се деактивира)	Изписва се при използване на ключ МуKey и активиран парктроник.
МуKey Key is already МуKey (моят МуKey вече е МуKey)	Изписва се когато опитвате да създадете МуKey за ключ, който вече е програмиран като МуKey.
МуKey ESC cannot be deactivated (не може да се деактивира електронния контрол на стабилността)	Изписва се при програмиране на ключ МуKey.

Occupant Protection (Защита на пътниците)

Съобщение	Действие
Service Beltminder (сервизно напомняне за предпазните колани)	Изписва се когато системата установи състояние, което изисква сервизно обслужване. Проверете автомобила при оторизиран дилър възможно най-скоро.

Park Aid (Парктроник)

Съобщение	Действие
Parking aid malfunction Service required (повреда в парктроника, необходимо е сервизно обслужване)	Изписва се когато системата установи състояние, което изисква сервизно обслужване. Проверете автомобила при оторизиран дилър. Виж Функциониране (стр. 137).

Информационни дисплей

Park Brake (Ръчна спирачка)

Съобщение	Действие
Park brake applied (активирана ръчна спирачка)	Изписва се при активирана ръчна спирачка и работещ двигател и скорост на автомобила над 3 мили/час (5 км/ч). Ако предупреждението остане след освобождаване на ръчната спирачка проверете автомобила при оторизиран дилър.

Power Steering (Серво управление)

Съобщение	Действие
Steering loss Stop safely (загуба на управление, спрете на безопасно място)	Серво управлението не работи. Спрете автомобила на безопасно място. Проверете автомобила при оторизиран дилър.
Steering assist malfunction Service required (повреда в серво управлението, необходимо е сервизно обслужване)	Серво управлението не работи. Спрете автомобила на безопасно място. Проверете автомобила при оторизиран дилър.
Steering malfunction Service now (повреда в управлението, обслужете веднага)	Системата на серво управлението е установила състояние в серво управлението или пасивното влизане или пасивната система на запалване, което изисква сервизно обслужване. Проверете автомобила при оторизиран дилър.

Starting System (Система на стартиране)

Съобщение	Действие
Press brake to start (натиснете спирачката, за да стартирате)	Изписва се при стартиране на двигателя, за да Ви напомни да натиснете спирачката.
Cranking time exceeded (надвишено време за стартиране)	Изписва се когато двигателят откаже да запали.

Информационни дисплеи

Start-Stop (Стартиране-спиране)

Съобщение	Действие
Auto StartStop Switch ignition off (ключ за автоматично стартиране/спиране, запалването е изключено)	Изключете запалването преди да слезете от автомобила, ако системата е изключила двигателя. Виж Автоматично стартиране-спиране (стр. 119).
Auto StartStop malfunction Service required (повреда в автоматичното стартиране/спиране, необходимо е сервизно обслужване)	Проверете автомобила при оторизиран дилър.
Auto StartStop Press a pedal to start engine (автоматично стартиране/спиране, натиснете педал, за да запалите двигателя)	Двигателят трябва да се рестартира, натиснете педала на съединителя, за да стартирате. Виж Автоматично стартиране-спиране (стр. 119).
Auto StartStop Select neutral to start engine (автоматично стартиране/спиране, изберете неутрална скорост за стартиране на двигателя)	Изберете неутрална скорост, за да се рестартира двигателя. Виж Автоматично стартиране-спиране (стр. 119).
Auto StartStop Manual restart required (автоматично стартиране/спиране, необходимо е ръчно рестартиране)	Системата не функционира. Необходимо е ръчно рестартиране.

Transmission (Скоростна кутия)

Съобщение	Действие
Transmission malfunction Service now (повреда в скоростната кутия, отстранете веднага)	Проверете автомобила при оторизиран дилър.
Transmission overteheating Stop safely (скоростната кутия прегрява, спрете на безопасно място)	Скоростната кутия прегрява и трябва да се охлади. Спрете автомобила възможно най-скоро.
Transmission overteheating Stop safely (скоростната кутия прегрява, спрете на безопасно място)	Скоростната кутия започва да прегрява. Спрете автомобила, за да се охлади или ускорете.
Vehicle not in Park Select P (автомобилът не е на положение паркиране, изберете P)	Изписва се като напомняне да превключите на предавка паркинг.
Press brake to unlock selector lever (натиснете спирачката, за да отключите скоростния лост)	Изписва се, за да напомни на шофьора да натисне спирачките спрямо изискванията на системата.
Selector lever unlocked (скоростният лост е отключен)	Изписва се когато скоростният лост е отключен и могат да се сменят предавките.

Информационни дисплей

Tyre pressure monitoring system (Система за следене на налягането на гумите)

Съобщение	Действие
Check tyre pressures (проверете налягането в гумите)	Изписва се когато налягането в една или повече гуми е ниско. Виж Система за следене на налягането в гумите (стр. 229).
Tyre monitor malfunction Service required (повреда в системата за контролиране на налягането, необходим е ремонт)	Изписва се когато системата за следене на налягането в гумите не работи. Ако предупреждението остане или продължава да се появява проверете автомобила при оторизиран дилър. Виж Система за следене на налягането в гумите (стр. 229).
Tyre sensors not detected Check handbook (не са установени сензори за гумите, проверете в упътването)	Изписва се когато сензор за налягането в гумите не работи или използвате резервната гума. За повече информация как системата функционира при тези условия Виж Система за следене на налягането в гумите (стр. 229). Ако предупреждението остане или продължава да се появява проверете автомобила при оторизиран дилър възможно най-скоро.

ФУНКЦИОНИРАНЕ

Външен въздух

Почиствайте решетките за входящия въздух пред челното стъкло (сняг или листа), за да може климатичната инсталация да функционира нормално.

Рециркулиран въздух

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Продължителното използване на рециркулирания въздух може да доведе до запотвяване на прозорците. Изпълнете настройките за отстраняване на запотвяването на челното стъкло.

Въздухът в купето ще се рециркулира. Въздух отвън няма да навлиза в автомобила.

Отопление

Отоплението зависи от температурата на охладителя на двигателя.

Обща информация за управление на климата в купето

Затворете плътно прозорците.

Затопляне на купето

Насочете въздуха към краката. При студено или влажно време насочете част от въздуха към челното стъкло и страничните прозорци.

Охлаждане на купето

Насочете въздуха към лицето си.

Климатик


Въздухът преминава през изпарителя когато се охлажда. Влажността се отделя от въздуха, за да не се запотяват стъклата. Образувания конденз се пренасочва извън автомобила и затова е нормално да видите мокро петно под автомобила.

Забележка: Климатикът работи само при температури над 39°F (4°C).

Забележка: Ако използвате климатика разходът на гориво на автомобила ще се покачи.

ВЪЗДУШНИ ДЮЗИ

Централни




E132995

За да затворите дюзата бутнете плъзгача изцяло надолу.

Климатик


Странични

За да затворите дюзата бутнете плъзгача изцяло надолу.



E163442

РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИМАТИКА




E183638

- A **Управление на скоростта на вентилатора:** Контролира скоростта на въздуха, който циркулира в автомобила. Регулирайте за постигане на желаната скорост на въздуха.
- B **Климатик:** За да се подобри времето до достигане на комфортна температури в горещите дни шофирайте с отворени прозорци докато не усетите хладен въздух от дюзите.

- C **Отопляемо челно стъкло:** Натиснете бутона, за да почистите стъклото от тънък слой лед и замъгляване. Виж **Отопляемо челно стъкло** (стр. 94).
- D **Посока на въздуха – арматурно табло:** Натиснете бутона, за да насочите въздушния поток към дюзите на арматурното табло.
- E **Посока на въздуха – челно стъкло:** Натиснете бутона, за да насочите въздушния поток към дюзите на челното стъкло. Можете да използвате тази настройка и да премахнете тънък слой лед и запотвяване от стъклото. Когато температурата е над 4°C (39°F), климатикът се включва автоматично.
- F **Отопляемо задно стъкло:** Натиснете бутона, за да включите или изключите подгръването на задното стъкло. Виж **Отопляеми прозорци и огледала** (стр. 94).
- G **Рециркулиран въздух:** Натиснете бутона, за да изберете между външен въздух и рециркулиран въздух. Това може да съкрати времето, необходимо за охлаждане на купето и да спре нежеланите миризми да навлязат в купето.
- H **Регулиране на температурата:** Контролира температурата на въздуха, който циркулира в автомобила. Регулирайте до достигане на желаната температура.
- I **Максимално размразяване:** Завъртете бутона изцяло по посока на часовниковата стрелка. Климатикът се включва автоматично. Въздухът се пренасочва автоматично към челното стъкло. Температурата автоматично се нагласява на максимална стойност.
- J **MAX A/C:** Завъртете бутона изцяло обратно на посоката на часовниковата стрелка. Този режим е по-икономичен и ефикасен от нормалната работа на климата.
- K **Дясна отопляема седалка:** Натиснете бутона, за да включите или изключите подгръването на седалките. Виж **Отопляеми седалки** (стр. 106).
- L **Включване и изключване:** Натиснете бутона, за да включите или изключите системата.
- M **Посока на въздуха – краката:** Натиснете бутона, за да насочите въздушния поток към дюзите на краката.
- N **Лява отопляема седалка:** Натиснете бутона, за да включите или изключите подгръването на седалките. Виж **Отопляеми седалки** (стр. 106).

АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИМАТИКА



E183627

- A **AUTO**: Натиснете бутона за активиране на автоматичния режим. Системата автоматично контролира температурата, обема и разпределението на въздушния поток, за достигане на въведената температура. Можете да изключите двузоновия режим като натиснете и задържите бутона за повече от две секунди.
- B **Отопяемо челно стъкло (ако има)**: Натиснете бутона, за да почистите челното стъкло от тънък слой лед или запотяване. Виж **Отопяеми прозорци и огледала** (стр. 94).
- C **Намаляване скоростта на вентилатора**: Натиснете бутона, за да намалите обема на циркулирания въздух в автомобила.
- D **Размразяване**: Натиснете бутона, за да насочите въздуха през дюзите на челното стъкло. Можете да използвате тази настройка и за отстраняване на тънък слой лед и запотяване на стъклото.
- E **Дисплей на климатика**: Дисплеят показва въведената температура и скоростта на вентилатора.
- F **Увеличаване скоростта на вентилатора**: Натиснете бутона, за да увеличите обема на циркулирания въздух в автомобила.
- G **Отопяемо задно стъкло**: Натиснете бутона, за да включите или изключите подгръването на задното стъкло. Виж **Отопяеми прозорци и огледала** (стр. 94).
- H **Климатик**: Натиснете бутона, за да включите или изключите климатика. Климатикът охлажда автомобила Ви като използва въздух отвън. За да подобрите работата на климатика при стартиране на автомобила шофирайте с леко отворени прозорци за две-три минути.


Климатик

- I **Рециркулиран въздух:** Натиснете бутона, за да изберете между външен въздух и рециркулиран въздух. Въздухът в купето се рециркулира. Това може да съкрати времето, необходимо за охлаждане на купето и да спре нежеланите миризми да навлязат в купето.
- J **Отопляеми седалки (ако има):** Натиснете бутона, за да включите или изключите подгръването на седалките. Виж **Отопляеми седалки** (стр. 106).
- K **MAX A/C:** Натиснете бутона за максимално охлаждане. Рециркулираният въздух преминава пред дюзите на арматурното табло, климатикът се включва автоматично, а вентилаторът се нагласява автоматично на най-бърза скорост.
- L **Посока на въздуха – краката:** Натиснете бутона, за да насочите въздушния поток към дюзите на краката.
- M **Посока на въздуха – арматурно табло:** Натиснете бутона, за да насочите въздушния поток към дюзите на арматурното табло.
- N **Максимално размразяване:** Регулирайте бутона, за да включите размразяването. Външният въздух преминава през дюзите на челното стъкло, климатикът се включва автоматично и вентилаторът се настройва автоматично на най-висока скорост. Можете да използвате тази настройка и за да размразите и отстраните тънко покритие от лед върху челното стъкло. Подгръването на задното стъкло също се включва когато активирате максималното размразяване.
- O **Отопляеми седалки (ако има):** Натиснете бутона, за да включите или изключите подгръването на седалките. Виж **Отопляеми седалки** (стр. 106).
- P **Включване и изключване:** Натиснете бутона, за да включите или изключите системата. Когато системата е изключена външният въздух не може да навлезе в автомобила.

Забележка: Ако натиснете бутон за скоростта на вентилатора или посоката на въздуха ще изключите автоматичния режим. Натиснете **AUTO** за връщане към автоматичен режим.

Забележка: Продължителното използване на рециркулиран въздух може да доведе до запотвяване на стъклата. Ако системата установи висока влажност в автомобила рециркулираният въздух се изключва автоматично. Системата не се връща автоматично в режим на рециркулиран въздух.

Регулиране на температурата



E183686

Можете да настроите температурата между 60°F (15.5°C) и 85°F (29.5°C). В положение LO, системата преминава на постоянно охлаждане, а в положение HI на постоянно отопление.

Забележка: Ако изберете положение *LO* или *HI* системата не поддържа постоянна температура.

Моно режим

В този режим настройките за страната на шофьора и за пътника са свързани. Ако въведете настройки с въртящия се селектор от страната на шофьора същите настройки ще важат и за страната на пътника.

Изключване на моно режима

Изберете температурата като използвате въртящия се селектор от страната на пътника. Моно режимът се изключва автоматично. Температурата от страната на шофьора не се променя. Можете да регулирате страната на шофьора и тази на пътника отделно. Температурните настройки на двете страни се показват на дисплея.

Включване отново на моно режима

Натиснете и задръжте бутон **AUTO**. Температурата от страната на пътника се регулира спрямо тази от страната на шофьора.

СЪВЕТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИМАТА В КУПЕТО

Общи съвети

Забележка: Продължителното използване на рециркулиран въздух може да доведе до запотвяване на стъклата.

Забележка: За да се намали натрупването на влага в автомобила не шофирайте с изключен климатик или с постоянно включен рециркулиран въздух.

Забележка: Не поставяйте предмети под предните седалки, тъй като това може да попречи на въздуха да стига до задните седалки.

Забележка: Почиствайте решетките за входящия въздух пред челното стъкло от сняг, листа или лед.

Забележка: За да подобрите работата на климатика при стартиране на автомобила шофирайте с леко отворени прозорци за две или три минути.

Ръчно управление на климатика

Забележка: За да се намали запотвяването на челното стъкло при влажно време поставете разпределението на въздуха на дюзите на челното стъкло.

Автоматично управление на климатика

Забележка: Не регулирайте настройките когато купето на автомобила е прекалено горещо или студено. Системата автоматично активира предишните въведени настройки. За да работи ефикасно системата дюзите на арматурното табло и страничните дюзи трябва да са изцяло отворени.

Забележка: При ниски температури и избран режим **AUTO (АВТОМАТИЧНО)** въздушният поток се насочва към челното стъкло и страничните прозорци докато двигателят е още студен.

Забележка: Когато системата е в автоматичен режим (**AUTO**) и температурата в купето и навън е висока системата автоматично избира рециркулиран въздух, за да оптимизира охлаждането на купето. При достигане на избраната температура системата автоматично включва на външен въздух.

Климатик

Бързо подгриване на купето

Автомобили с ръчно управление на климатика	Автомобили с автоматично управление на климатика
1. Нагласете вентилатора на най-висока скорост.	Нагласете вентилатора на най-висока скорост.
2. Нагласете температурата на най-висока стойност.	Нагласете температурата на желаната стойност.
3. Насочете въздушната струя към дюзите на краката.	

Препоръчителни настройки за затопляне

Автомобили с ръчно управление на климатика	Автомобили с автоматично управление на климатика
1. Нагласете вентилатора на втората скорост.	Натиснете бутон AUTO
2. Нагласете температурата на средната стойност на отопление.	Нагласете температурата на желаната стойност.
3. Насочете въздушната струя към дюзите на краката и дюзите на челното стъкло.	

Бързо охлаждане на купето

Автомобили с ръчно управление на климатика	Автомобили с автоматично управление на климатика
1. Нагласете температурата на положение MAX A/C.	Натиснете бутон MAX A/C

Препоръчителни настройки за охлаждане

Автомобили с ръчно управление на климатика	Автомобили с автоматично управление на климатика
1. Нагласете вентилатора на втората скорост.	Натиснете бутон AUTO
2. Нагласете температурата на средната стойност на охлаждане.	Нагласете температурата на желаната стойност.
3. Насочете въздушната струя към дюзите на таблото.	

Премахване на запотвяването на страничните стъкла при ниски температури

Автомобили с ръчно управление на климатика	Автомобили с автоматично управление на климатика
1. Изберете дюзите на челното стъкло чрез бутоните.	Натиснете бутона за премахване на запотвяването и заскрежаването от челното стъкло.
2. Натиснете бутон А/С.	Нагласете температурата на желаната стойност.
3. Нагласете температурата на желаната стойност.	
4. Нагласете вентилатора на максимална скорост.	

ОТОПЛЯЕМИ ПРОЗОРЦИ И ОГЛЕДАЛА

Отопляемо задно стъкло



Натиснете бутона, за да почистите задното стъкло от тънък лед и запотвяване.

Отоплението се изключва автоматично след кратък период от време. Стартирайте двигателя преди да включите подгръването на задното стъкло.

Забележка: *Не използвайте остри ножчета или други остри предмети за почистване на вътрешната част на задното стъкло или за отстраняване на стикери от вътрешната част на задното стъкло. Така може да повредите нагревателните ленти и това да не се покрива от гаранцията.*

Отопляеми външни огледала (ако има)



Когато включите подгръването на задното стъкло отопляемите външни огледала също ще се включат автоматично.

Забележка: *Не махайте леда със стъргалка и не се опитвайте да настройвате огледалото, ако е замръзнало. Може да повредите стъклото и огледалото.*

Забележка: *Не почиствайте кожата на огледалото или стъклото с твърди абразиви, горива или други петролни почистващи препарати.*

ОТОПЛЯЕМО ЧЕЛНО СЪГКЛО



Натиснете бутона, за да почистите челното стъкло от тънък лед и запотвяване.

Отоплението се изключва автоматично след кратък период от време. Стартирайте двигателя преди да включите подгръването на челното стъкло.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН НАГРЕВАТЕЛ

Нагревател с гориво при паркиран автомобил

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не използвайте нагревателя на бензиностанции, в затворени помещения или в близост до възпламеними газове и прах. Това може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

Системата загрява кръга на охладителя на двигателя и купето като използва гориво от резервоара.

Използвана правилно системата:

- загрява двигателя и купето.
- предпазва прозорците от замръзване и предотвратява образуването на конденз.
- избягва се стартирането на студен двигател и се ускорява достигането на работната температура.

След цикъл на подгриване, ако не стартирате двигателя системата няма да активира следващия програмиран цикъл на подгриване.

След цикъл на подгриване и за да се предпази акумулатора от изтощаване Ви препоръчваме да шофирате автомобила в продължение минимум на цикъла на подгриване.

Системата функционира само ако има минимум 1.6 галона (7.5 л) гориво в резервоара и външната температура е под 59°F (15°C). Системата не функционира, ако зарядът на акумулатора е нисък.

Забележка: Когато системата работи от долната страна на автомобила се изпускат отработени газове. Това е нормално.

Забележка: При автомобилите с ръчно управление на климатика подгриването на купето ще зависи от настройките на затопляне. Виж **Климатик** (стр. 87).

Програмиране на нагревателя с гориво при паркиран автомобил

Използвайте бутоните на информационния дисплей на волана. Виж **Информационни дисплеи** (стр. 75).

Забележка: Трябва да настроите точните ден и час на часовника.

Забележка: Програмираните времена трябва да се настроят минимум 70 минути преди желаното от Вас време.

Забележка: Програмираното време е част в който искате автомобилът да е подгрят и готов за използване, а не част в който се включва нагревателя.

За да програмирате нагревателя с гориво намерете:

Съобщение	Действие и описание
Settings (настройки)	Натиснете бутон ОК.
Vehicle settings (настройки на автомобила)	Натиснете бутон ОК.
Park heater (нагревател при паркиран автомобил)	Натиснете бутон ОК.
Изберете едно от следните:	
Time 1 (време 1)	Позволява Ви да програмирате цикъл на подгриване за всеки ден от седмицата. Тези времена остават запаметени и системата ще подгрее автомобила в зададените часове.
Time 2 (време 2)	Позволява Ви да програмирате втори цикъл на подгриване за всеки ден от седмицата. Тези времена остават запаметени и системата ще подгрее автомобила в зададените часове. Изберете, за да въведете втори цикъл на подгриване, например различни часове на различни дни или два пъти в един ден.
Once (веднъж)	Позволява Ви да програмирате един цикъл на подгриване за даден ден.
Heat now (подгрей сега)	Включва нагревателя веднага.

Програмиране на времевите функции

Изберете часа, в който автомобилът да е подгрят и готов за използване.

Използвайте бутоните на информационния дисплей на волана. Виж **Информационни дисплеи** (стр. 75).

1. Изберете дните, в които нагревателят трябва да подгрее автомобила. Изберете всеки определен ден и натиснете бутон **ОК**.
2. Отбележете часа в горната част на менюто и натиснете бутон **ОК**. Часовете започват да премигват.
3. Въведете часа чрез стрелките нагоре и надолу.
4. Натиснете дясната стрелка. Минутите започват да мигат. Въведете минутите със стрелките нагоре и надолу. Натиснете бутон **ОК**.

Програмиране на функцията за еднократно подгряване

Избирането на тази функция Ви позволява да програмирате един цикъл на подгряване за даден ден.

Въведете часа, в който автомобилът трябва да е подгрят и готов за използване. Използвайте бутоните на информационния дисплей на волана. Виж **Информационни дисплеи** (стр. 75).

1. Отбележете часа в горната част на менюто и натиснете бутон **ОК**. Часовете започват да премигват.
2. Въведете часа чрез стрелките нагоре и надолу.
3. Натиснете дясната стрелка. Въведете минутите със стрелките нагоре и надолу. Натиснете бутон **ОК**.

Изключване на програмираните функции

Използвайте бутоните на информационния дисплей на волана. Виж **Информационни дисплеи** (стр. 75).

За изключване на програмираните функции намерете:

Съобщение	Действие и описание
Settings (настройки)	Натиснете бутон ОК .
Vehicle settings (настройки на автомобила)	Натиснете бутон ОК .
Park heater (нагревател при паркиран автомобил)	Натиснете бутон ОК .
Изберете едно от следните:	
Time 1 (време 1)	Размаркирайте активните програмирани цикли според необходимото
Time 2 (време 2)	Размаркирайте активните програмирани цикли според необходимото
Once (веднъж)	Размаркирайте активните програмирани цикли според необходимото

Включване на функцията "Подгрей сега"

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не използвайте нагревателя на бензиностанции, в затворени помещения или в близост до възпламеними газове и прах. Това може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

Изборът на тази опция Ви позволява да включите нагревателя в момента.

Използвайте бутоните на информационния дисплей на волана. Виж **Информационни дисплеи** (стр. 75)

За да активирате функцията "подгрей сега" намерете:

Съобщение	Действие и описание
Settings (настройки)	Натиснете бутон ОК.
Vehicle settings (настройки на автомобила)	Натиснете бутон ОК.
Park heater (нагревател при паркиран автомобил)	Натиснете бутон ОК.
Heat now (подгрей сега)	Натиснете бутон ОК. В кутиятата се появява X когато включите нагревателя. За да го изключите размаркирайте опцията.

Включване на функцията "подгрей сега" от дистанционното

Изборът на тази функция Ви позволява да включите нагревателя в момента като използвате дистанционното.

Забележка: *Автомобилът не е нужно да е отключен.*

1. Натиснете бутон **ON** на дистанционното, за да включите системата.
2. Натиснете бутон **OFF** на дистанционното, за да изключите системата.

Нагревател с гориво

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не използвайте нагревателя на бензиностанции, в затворени помещения или в близост до възпламеними газове и прах. Това може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

Нагревателят загрява кръга на охладителя на двигателя като използва гориво от резервоара.

Системата функционира само ако има минимум 1.6 галона (7.5 л) гориво в резервоара. Системата не функционира, ако зарядът на акумулатора е нисък.

Системата се включва и изключва автоматично в зависимост от температурата на охладителя на двигателя и температура на външния въздух под 37°F (3°C), освен ако не е изключена.

Забележка: *По подразбиране системата е включена.*

Забележка: *Когато системата работи от долната страна на автомобила ще появяват изгорели газове. Това е нормално.*

Забележка: *При автомобилите с ръчно управление на климатика подгреването на купето ще зависи от настройките на затопляне. Виж **Климатик** (стр. 87).*

Използвайте бутоните на информационния дисплей на волана. Виж **Информационни дисплеи** (стр. 75).

Климатик

За да включите и изключите допълнителния нагревател намерете:

Съобщение	Действие и описание
Settings (настройки)	Натиснете бутон ОК.
Vehicle settings (настройки на автомобила)	Натиснете бутон ОК.
Aux heater (допълнителен нагревател)	Натиснете бутон ОК. В кутийката се появява X когато включите нагревателя.

СЯДАНЕ В ПРАВИЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Не поставяйте облегалката прекалено назад, тъй като пътникът може да се окаже под предпазния колан и това да доведе до сериозни наранявания в случай на злополука.

 Неподходящата поза или преместването на облегалката прекалено назад могат да доведат до нараняване или смърт при злополука. Винаги стойте изправени и облегнати с крака на пода.

 Не поставяйте предмети по-високи от облегалката, за да намалите риска от сериозно нараняване в случай на злополука или рязко спиране.



E68595

Използвани правилно седалките, подглавниците, предпазните колани и въздушните възглавници гарантират максимална защита в случай на злополука.

Препоръчваме Ви да спазвате следните насоки:

- сядайте изправени като основата на гръбнака трябва да е максимално назад.
- не наклоняйте облегалката на повече от 30 градуса.

- Настройте подглавника така, че горната му част да е наравно с горната част на главата Ви и колкото се може по-напред. Във всяко едно време трябва да се чувствате комфортно.
- Оставете достатъчно разстояние между Вас и волана. Препоръчваме минимум 10 инча (25 сантиметра) между гърдите Ви и капака на въздушната възглавница.
- Дръжте волана с леко свити ръце.
- Свийте леко крака, за да можете да натискате педалите докрай.
- Поставете горната част на предпазния колан през центъра на рамото, а долната част стегнато през бедрата.

Винаги сядайте комфортно и така, че да имате пълен контрол над автомобила.

ПОДГЛАВНИЦИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Вдигнете задните подглавници когато на задните седалки има пътници.
-  Не махайте предните подглавници когато предните седалки се използват.

Регулиране на подглавника

Настройте подглавника така, че горната му част да е наравно с горната част на главата Ви.

Седалки

Сваляне на подглавника

Предни подглавници



E140447

1. Натиснете и задръжете заключващия бутон.
2. С подходящата сила освободете задържащия клипс.


Задни външни подглавници



E135437

Натиснете заключващия бутон и свалете подглавника.

Заден централен подглавник



E135401

Натиснете заключващите бутони и свалете подглавника.

РЪЧНИ СЕДАЛКИ

Преместване на седалката напред и назад

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Разклатете седалката напред и назад след като освободите лостчето, за да сте сигурни, че е застопорена изцяло.



E189041


Седалки

Регулиране на височината на седалката на шофьора




E189042

Регулиране на лумбалната опора (ако има)



E78058

Регулиране на ъгъла на облегалката




E130250

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЕДАЛКИ – АВТОМОБИЛИ С: ЕЛЕКТРИЧЕСКА СЕДАЛКА НА ШОФЬОРА С РЕГУЛИРАНЕ В 6 ПОСОКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Не регулирайте седалка или облегалка на шофьора докато автомобилът се движи. Това може да доведе до неочаквано преместване на седалката и да причини загуба на управление над автомобила.
-  Не поставяйте облегалката прекалено назад, тъй като пътникът може да се окаже под предпазния колан и това да доведе до сериозни наранявания в случай на злополука.

Седалки




E187687

Седалки

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЕДАЛКИ – АВТОМОБИЛИ С: ЕЛЕКТРИЧЕСКА СЕДАЛКА НА ШОФЬОРА С РЕГУЛИРАНЕ В 8 ПОСОКИ

Електрически седалки



E141827

Седалки

Регулиране дължината на седалката



E78816

Натиснете дръжката под седалката и плъзнете удължението напред или назад.

ЗАДНИ СЕДАЛКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Когато сгъвате облегалките надолу внимавайте да не прещипете пръстите си между облегалката и рамката.



Проверете дали седалките и облегалките са застопорени изцяло.


Сгъване на облегалките

Забележка: Снизете подглавниците. Виж *Подглавници* (стр. 99).



E135629

1. Натиснете бутоните надолу и ги задръжте така.
2. Бутнете облегалката напред.



E135628

Забележка: Проверете дали коланът е прибран изцяло.


3. Поставете коланите в държачите на външната тапицерия.

Седалки

Сгъване на седалките и задните облегалки напред

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Проверете дали червеният индикатор не се показва когато застопорявате седалката.
-  Снизете подглавниците. Виж **Подглавници** (стр. 99).
-  Когато вкарвате пръстите си между седалката и облегалката внимавайте да не преципете пръстите си в точките за закрепяне ISOFIX и скобата. Виж **Монтиране на детски седалки** (стр.17).



E135647



E135646

Забележка: *Дръжте ръба на седалката, за да избегнете точките за закрепяне ISOFIX и скобите.*

1. Вкарайте пръсти между седалката и облегалката и сгънете седалката напред.
2. Натиснете бутоните надолу и ги задръжте така.
3. Бутнете облегалката напред.

Забележка: *Коланът трябва да е прибран изцяло.*

4. Поставете коланите в държачите на външната тапицерия.

Вдигане на облегалките

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

-  Когато вдигате облегалките коланите трябва да са видими за пътниците и да не са затиснати зад седалката.

ОТОПЛЯЕМИ СЕДАЛКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Хората, които не изпитват болка на кожата си поради напреднала възраст, хронично заболяване, диабет, наранявания на гръбначния стълб, използване на медикаменти, алкохол, преумора или друго състояние на организма, трябва да внимават при използването на отопляемите седалки. Отопляемата седалка може да доведе до изгаряния дори и при ниски температури, особено ако се използва продължително. Не поставяйте нищо върху седалката, което служи като топлоизолация, напр. одеяла или възглавници. Това може да доведе до прегряване на седалката. Не дупчете седалките с игли, топлийки или други остри предмети. Това може да повреди нагревателя и да доведе до прегряване на седалката. Прегрялата седалка може да причини сериозни наранявания.

Не правете следното:

- Да поставяте тежки предмети на седалката.
- Да използвате отопляемата седалка, ако по нея има разлята вода или друга течност. Оставете седалката да изсъхне напълно.
- Да използвате отопляемите седалки при изключен двигател. Това може да доведе до изтощаване на акумулатора.



E146941

Натиснете бутона със символа за подгряване на седалките, за да прегледате различните опции и да изключите функцията. Настройките за по-висока температура се обозначават с повече светнали индикатори

Допълнителни изходи за захранване

Изход 12 V DC

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не включвайте електрически уреди в запалката. Неправилното използване на запалката може да причини щети, които не се покриват от гаранцията и да доведат до пожар или наранявания.

Забележка: Когато включите запалването можете да използвате изхода за захранване на 12-волтови уреди с максимално напрежение от 20 ампера. След като изключите запалването захранването ще работи за максимум 30 минути.

Забележка: Не кварвайте предмети освен буксите на аксесоарите в изхода за захранване. Може да го повредите или да изгорите предпазителя.

Забележка: Не повесявайте аксесоари или техни стойки на куплунга.

Забележка: Не претоварвайте изхода над капацитета му от 12 волта DC 180 вата или предпазителят ще изгори.

Забележка: Не използвайте изхода за включване на запалки.

Забележка: Неправилното използване на изхода може да доведе до повреда, които не се покриват от гаранцията Ви.

Забележка: Винаги дръжте капачките на изходите затворени когато не се използват.

Стартирайте двигателя за използване на пълния капацитет на изхода.

За да предпазите акумулатора от изтощаване:

- не използвайте изхода за повече от необходимото време при спрял двигател.
- не оставяйте устройства включени през нощта или когато автомобилът е в положение паркинг (P) за по-дълго време.

Местоположение

Изходите за захранване могат да се намират:

- на централната конзола.
- в централната конзола.
- в багажника (само при моделите комби).

ЗАПАЛКА


Забележка: Не дръжте запалката постоянно натисната.

Забележка: Ако използвате запалката при изключен двигател акумулаторът може да се изтощи.

Забележка: При включено запалване можете да използвате запалката за уреди със захранване 12 волта и максимална консумация от 20 ампера.

Забележка: След изключване на запалването изходът ще работи не повече от 30 минути.

Забележка: Използвайте само конектори на Ford или конектори предназначени за използване с изходи от стандарта SAE.



E103382

Натиснете запалката, за да я използвате. Тя ще изскочи автоматично.

ДЪРЖАЧИ ЗА ЧАШИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


⚠ Не поставяйте горещи напитки в държачите за чаши когато автомобилът се движи.

⚠ Внимавайте чашите, поставени в държачите, да не пречат на видимостта Ви като шофирате.

ЦЕНТРАЛНА КОНЗОЛА

Слагайте предметите в държачите за чаши внимателно понеже могат да паднат при спиране, ускоряване или сблъсък, а горещите напитки може да се разляят.

Конзолата може да включва:



E187899

- A държач за чаши с два плъзгащи се разделителя, които се регулират спрямо чашата и образуват по-дълбоко място за по-високи съдове. За използване натиснете надолу и плъзнете всеки разделител. Някои държачи за чаши включват подвижен капак, който се дърпа, за да се затвори.
- B отделение с изход за хранване, допълнителен вход за аудио устройства, USB порт и медиен хъб.
- C управление на парктрониците, автоматичното стартиране-спиране и отоплението на волана.
- D допълнителен изход за хранване.
- E USB port.

КОНЗОЛА НА ТАВАНА



E131605

Натиснете близо до задния край на вратичката, за да я отворите.

Стартиране и спиране на двигателя

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Работата на място при високи обороти на двигателя може да доведе до висока температура в двигателя и генерацията, което да създаде риск от пожар или повреда.

 Не паркирайте, шофирайте или оставайте да работи на празен ход автомобила върху суха трева или друго сухо покритие. Генерацията и двигателният отсек се загряват и създават опасност от пожар.

 Не стартирайте двигателя в затворени гаражи или помещения. Изгорелите газове са отровни. Винаги отваряйте вратата на гаража преди да стартирате двигателя.

 Ако усещате мирис на изгорели газове в купето проверете автомобила при оторизиран дилър незабавно. Не управлявайте автомобила, ако усещате изгорели газове в купето.

Ако разкачите акумулатора, автомобилът може да се държи неестествено в продължение на около 5 мили (8 километра) след закачването му. Това е понеже системата за управление на двигателя трябва да се ренастрои. През това време не трябва да обръщате внимание на това необичайно поведение на автомобила.

Системата за управление на силовите агрегати отговаря на всички канадски стандарти за оборудване, създаващо смущения, регламентиращи импулсните електрически полета или радио шума.

Когато стартирате двигателя избягвайте да подавате газ преди и след стартирането. Използвайте педала на газта само когато двигателят пали трудно.

КЛЮЧ ЗА ЗАПАЛВАНЕ



E72128

0(off) изключен – Запалването е изключено.

Забележка: *Когато изключите запалването и излезете от колата не оставайте ключа на таблото. Това може да доведе до спад в напрежението на акумулатора.*

I (accessory) отключване на волана – Позволява на електрическото допълнително оборудване като радио да работи без да се стартира двигателят.

Забележка: *Не оставайте ключа в това положение за продължително време, за да се избегне изтощаването на акумулатора.*

II (on) контакт – Всички електрически вериги са активирани. Предупредителните индикатори и лампи светват.

III (start) стартер – стартиране на двигателя. Пуснете ключа веднага щом двигателят запали.

СТАРТИРАНЕ БЕЗ КЛЮЧ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Винаги проверявайте дали воланът е отключен преди да преместите автомобила.

В противен случай може да се стигне до злополука.

Забележка: *Системата може да не функционира ако дистанционното е близко до метални предмети или електронни устройства като мобилни телефони.*

Стартиране и спиране на двигателя

Забележка: Запалването се изключва автоматично ако автомобилът е оставен без надзор. Така се предотвратява изтощаването на акумулатора.

Забележка: В автомобила трябва да има валиден пасивен ключ, за да се включи запалването и да се стартира двигателя.

Включване на запалването (активиране на аксесоарите)



E142555

Натиснете бутона веднъж без да натискате спирачките или съединителя. Той се намира на арматурното табло до волана. Всички електрически вериги и аксесоари са включени и предупредителните лампи и индикатори светват.

Натиснете бутона отново без да натискате спирачките или съединителя, за да изключите автомобила изцяло.

Стартиране на автомобила

Ръчна скоростна кутия

1. Натиснете педала на съединителя до край.
2. Натиснете бутона за кратко.

Забележка: Ако отпуснете педала на съединителя докато палите двигателя стартирането ще спре и ключът ще се върне в положение "контакт".

Автоматична скоростна кутия

1. Поставете скоростния лост в положение паркинг.
2. Натиснете педала на спирачките до край.
3. Натиснете бутона за кратко.

Забележка: Ако отпуснете педала на спирачките докато палите двигателя стартирането ще спре и ключът ще се върне в положение "контакт".

Дизелови двигатели


Забележка: Стартирането на двигателя няма да започне докато индикаторът на подгревните свещи не е загаснал. Това може да отнеме няколко секунди при много ниски температури.

Нестартиране на двигателя

Системата не работи когато:

- честотите на пасивния ключ са претоварени.
- батерията на пасивния ключ е изтощена.


Ако не успеете да стартирате двигателя направете следното:



E184385

1. Отворете капака на конзолата на пода.
2. Махнете поставката

Стартиране и спиране на двигателя



E184386

3. Поставете пасивния ключ върху символа на дъното на отделението на конзолата.
4. При поставен в това положение пасивен ключ можете да използвате бутона за включване на запалването и стартиране на двигателя.

Ръчна скоростна кутия

Ако двигателят не стартира при изцяло натиснат педал на съединителя и натиснат бутон за запалване направете следното:

1. Натиснете изцяло педала на спирачките и на съединителя.
2. Натиснете бутона докато двигателят не стартира.

Забележка: Ако отпуснете педала на съединителя докато палите двигателя стартирането ще спре и ключът ще се върне в положение "контакт". На дисплея се изписва съобщение.

Изключване на двигателя при спрял автомобил

Ръчна скоростна кутия

Натиснете бутона за кратко.

Автоматична скоростна кутия

1. Преместете скоростния лост в положение паркинг
2. Натиснете бутона.

Забележка: Запалването, електрическите вериги и предупредителните лампи и индикатори се изключват.

Спиране на двигателя когато автомобилът се движи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Изключването на двигателя ще доведе до загуба на серво управлението и усилването на спирачките.

Воланът няма да се заключи, но ще е необходима по-голяма сила. Когато запалването се изключи някои електрически вериги, включително въздушните възглавници, предупредителните лампи и индикатори, също може да се изключат. Ако запалването е изключено случайно можете да преминете на неутрална предавка (N) и да рестартирате двигателя.

1. Натиснете и задръжте бутона за момент или го натиснете три пъти в рамките на две секунди.
2. Преместете скоростния лост на неутрална предавка и използвайте спирачките, за да спрете автомобила безопасно.
3. Когато автомобилът е спрял преместете скоростния лост на паркинг и изключете запалването.

Бързо рестартиране

Функцията за бързо рестартиране Ви позволява да рестартирате двигателя до 10 секунди от изключването му, дори и ако няма валиден пасивен ключ.

До 10 секунди от изключването на двигателя натиснете педала на спирачките и бутона. След изтичането на 10 секунди вече няма да можете да рестартирате автомобила без наличен ключ в него.

Стартиране и спиране на двигателя

Когато автомобилът е стартирал той остава да работи докато не натиснете бутона, дори и ако системата не установи валиден ключ. Ако отворите и затворите врата системата търси за валиден пасивен ключ.

Ако отворите и затворите врата докато автомобилът работи системата търси за валиден ключ.

Не можете да стартирате автомобила, ако отворите вратата на шофьора и системата не е установила валиден пасивен ключ.

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВОЛАНА – АВТОМОБИЛИ СЪС: СТАРТ БУТОН

Вашият автомобил има електронно управление на заключването на волана, което функционира автоматично.

Заключването на волана се активира скоро след като сте паркирали автомобила и когато пасивният ключ не е в него или когато заключите автомобила.

Забележка: *Воланът няма да се заключи когато запалването е включено или когато автомобилът се движи.*

Отключване на волана

Включете запалването, за да отключите волана.

Забележка: *Може да се наложи да завъртите леко волана, за да помогнете на отключването.*

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВОЛАНА – АВТОМОБИЛИ БЕЗ: СТАРТ БУТОН

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Винаги проверявайте дали воланът е отключен преди да преместите автомобила.

За да заключите волана:

1. Махнете ключа от запалването.
2. Завъртете волана леко, за да го заключите.

За да отключите волана:

1. Вкарайте ключа в запалването.
2. Завъртете ключа в положение I.

Забележка: *Може да се наложи да завъртите леко волана, за да помогнете на отключването, ако усещате усилие.*

СТАРТИРАНЕ НА БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ

Празните обороти на двигателя веднага след стартирането му са оптимизирани за намаляване на емисиите и разхода и за увеличаване на комфорта в купето.

Стартиране и спиране на двигателя

Забележка: Можете да стартирате двигателя не повече от 60 секунди без да е стартирал двигателя преди системата за стартиране да се изключи временно. Тези 60 секунди не трябва да са на един път. Например, ако стартирате двигателя три пъти по 20 секунди всяко без да е стартирал двигателя Вие сте достигнали ограничението от 60 секунди. На информационния дисплей се изписва съобщение, което Ви предупреждава, че времето за стартиране е надвишено. Няма да можете да опитате отново до 15 минути. След 15 минути имате право на 15-секундно време за стартиране на двигателя. Ще трябва да изчакате 60 минути преди да можете да стартирате двигателя в продължение на 60 секунди отново.

Преди да стартирате автомобила проверете следните:

- Всички пътници трябва да са поставили коланите си.
- Фаровете и електрическите аксесоари трябва да са изключени.
- Ръчната спирачка трябва да е активирана.
- Скоростният лост трябва да е в положение (P).
- Завъртете ключа в положение II. Ако автомобилът има стартиране без ключ вижте следните инструкции.

Автомобили с ключ за запалване

Забележка: Не докосвайте педала на газта.

1. Натиснете педала на спирачките изцяло. Ако автомобилът има ръчна скоростна кутия натиснете изцяло педала на съединителя.
2. Завъртете ключа в положение III, за да стартирате двигателя.

Забележка: Двигателят може да продължи да се стартира до 15 секунди или докато запали.

Забележка: Ако не можете да стартирате двигателя до 10 секунди изчакайте малко и опитайте отново.

Автомобили със стартиране без ключ

Виж **Стартиране без ключ** (стр. 110).

Нестартиране на двигателя

Ако не успеете да стартирате двигателя след три опита изчакайте 10 секунди и направете следното:

1. Ако автомобилът има автоматична скоростна кутия натиснете изцяло педала на спирачките. Ако автомобилът има ръчна скоростна кутия натиснете педала на съединителя и дръпнете ръчната спирачка.
2. Преместете скоростния лост в положение P или N.
3. Натиснете изцяло педала на газта и го задръжте.
4. Стартирайте двигателя.

Автоматично изключване

Тази функция автоматично изключва двигателя, ако е работил на празни обороти дълго време. Запалването също се изключва, за да се пести акумулатора. Преди автомобилът да се изключи на информационния дисплей се изписва съобщение показващо таймер отброяващ 30 секунди. Ако не се намесите до 30 секунди автомобилът се изключва. Друго съобщение се появява на информационния дисплей, за да Ви информира, че автомобилът се е изключил с цел спестяване на гориво. Стартирайте автомобила по обичайния начин.

Преодоляване на автоматичното изключване

Забележка: Не можете да изключите за постоянно функцията за автоматично изключване. Когато я спрете временно тя се активира при следващия цикъл на запалване.

Стартиране и спиране на двигателя

Можете да спрете изключването или да рестартирате таймера по всяко време преди отброяването на 30 секунди като направите едно от следните:

- Можете да рестартирате таймера като използвате автомобила (напр., натискане на спирачките или газта).
- Можете временно да изключите автоматичното спиране когато запалването е включено (само за текущия цикъл на запалване). Използвайте информационния дисплей за целта. Виж **Информационни дисплеи** (стр. 75).
- По време на отброяването преди изключването се изписва съобщение да натиснете OK или RESET (рестартиране) (в зависимост от типа на информационния дисплей), за да изключите функцията временно (само за текущия цикъл на запалване).

Спиране на двигателя при спрял автомобил

Автомобили с ключ за запалване

1. Поставете скоростния лост на (P).
2. Завъртете ключа в положение 0.
3. Дръпнете ръчната спирачка.

Автомобили със стартиране без ключ

Виж **Стартиране без ключ** (стр. 110).

Спиране на двигателя когато автомобилът се движи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Изключването на двигателя ще доведе до загуба на серво управлението и усилването на спирачките. Воланът няма да се заключи, но ще е необходима по-голяма сила. Когато запалването се изключи някоя електрически вериги, включително въздушните възглавници, предупредителните лампи и индикатори, също може да се изключат. Ако запалването е изключено случайно можете да преминете на неутрална предавка (N) и да рестартирате двигателя.

Автомобили с ключ за запалване

1. Преместете скоростния лост на неутрална предавка и използвайте спирачките, за да спрете автомобила безопасно.
2. Когато автомобилът е спрял поставете скоростния лост на (P) и завъртете ключа в положение 0.
3. Дръпнете ръчната спирачка.

Автомобили със стартиране без ключ

Виж **Стартиране без ключ** (стр. 110).

Предпазване от отработени газове

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Ако усетите отработени газове в купето проверете автомобила при оторизиран дилър незабавно.

Не шофирайте автомобила, ако усещате отработени газове. В отработените газове има въглероден моноксид. Предпазете се от вредните му действия.

Важна информация за проветряването

Ако спрете автомобила и оставите двигателя да работи продължително Ви препоръчваме следното:

- Отворете прозорците минимум 1.0 инч (2.5 см).
- Поставете климатика на външен въздух.

СТАРТИРАНЕ НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ

Студен или топъл двигател



1. Включете запалването и изчакайте индикаторът на подгревните свещи да изгасне.
2. Натиснете изцяло педала на съединителя.
3. Запалете двигателя.

Стартиране и спиране на двигателя

Забележка: Не докосвайте педала на газта.

Забележка: Отпускането на педала на съединителя докато автомобилът стартира ще спре стартирането и ключът ще се върне в положение "контакт".

Забележка: Когато температурата е под 5°F (-15°C), паленето на двигателя може да продължи до 10 секунди.

Забележка: Стартерът може да се използва само за определен период от време.

Забележка: След определен брой опити за запалване на двигателя системата няма да Ви позволи да опитате отново до изтичането на примерно 30 минути.

Нестартиране на двигателя

Ако двигателят не запали когато педалът на съединителя е натиснат докрай и ключът на запалване е в позиция III.

1. Натиснете изцяло педала на съединителя и на спирачките.
2. Завъртете ключа на положение III докато автомобилът не запали.

ФИЛТЪР ЗА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (ДИЗЕЛ)

Филтърът е част от системата за намаляване на емисиите на Вашия автомобил. Той задържа вредните дизелови частици (сажди) в изгорелите газове.

Регенериране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не паркирайте колата и не я оставяйте да работи върху сухи листа, суха трева или запалими материали. Процесът на регенериране създава висока температура на изгорелите газове и генерацията отделя значителни количества висока температура по време на и след регенерирането, дори и след като изключите двигателя. Това е потенциален риск от пожар.

Забележка: При регенерирането на бавна скорост или на празен ход може да усетите мирис на нагорещ метал и да чуете пукащ звук. Това е поради високите температури по време на регенерирането и е нормално.

Забележка: Може да чуете промени в звука на двигателя и генерацията по време на регенерирането.

Забележка: След като сте изключили двигателя перките на вентилатора може да продължат да се въртят известно време.

Филтърът за твърди частици на Вашия дизелов двигател се нуждае от периодично регенериране, за да функционира нормално. Вашият автомобил извършва този процес автоматично.

Ако използвате автомобила при следните условия:

- шофирате само на кратки разстояния.
- често палите и гасите двигателя.
- при шофиране често ускорявате и намалявате скоростта.

трябва да направите следните пътувания, за да улесните процеса на регенериране:

- Шофирайте автомобила при благоприятни условия като по-висока скорост и нормално шофиране на магистрала или междуградски път в продължение на минимум 20 минути. Може да спирате за малко като това няма да повлияе на процеса на регенериране.
- Избягвайте продължителната работа на празен ход и винаги спазвайте ограниченията на скоростта и пътните условия.
- Не изключвайте двигателя.
- Изберете подходящата предавка, за да поддържате обороте на двигателя между 1500 и 3000 об/мин.

Забележка: Избягвайте да оставате без гориво.

Стартиране и спиране на двигателя

СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

Автомобили с турбо нагнетател

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не изключвайте двигателя докато работи на високи обороти. Ако го направите нагнетателят ще продължи да работи дори и когато налягането на маслото на двигателя спадне под нула. Това ще доведе до преждевременно износване на лагера на турбо нагнетателя.

Отпуснете педала на газта. Изчакайте двигателя да достигне празен ход и тогава го загасете.

НАГРЕВАТЕЛ НА БЛОКА НА ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Неспазването на инструкциите за нагревателя на блока може да доведе до повреди или сериозни наранявания.



Не използвайте нагревателя с незаземени инсталации или щепсели с две контактни клеми. Има опасност от електрически удар.

Забележка: *Нагревателят работи най-ефективно при външни температури под 0°F (-18°C).*

Нагревателят функционира като помощно средство при стартирането като подгрива охладителя на двигателя. Това позволява на климатика да сработи по-бързо. Оборудването включва нагревател (монтиран на блока на двигателя) и окабеляване. Можете да свържете системата към заземен контакт 220-240 V AC.

Препоръчваме Ви да спазвате следните с цел безопасна експлоатация:

- Използвайте удължител за външна употреба и при ниски температури. Този удължител трябва да е ясно маркиран, че е подходящ за употреба с уреди на открито. Не използвайте удължител за работа на закрито. Това може да причини електрически удар или пожар.
- Използвайте възможно най-къс удължител.
- Не използвайте няколко удължителя.
- Внимавайте при употреба щепселът и куплунга на нагревателя да не са мокри и да са на разстояние от вода. Това може да причини електрически удар или пожар.
- Паркирайте автомобила на чисто място без запалими предмети.
- Проверете дали нагревателят, кабелът на нагревателя и удължителят са свързани надеждно.
- Проверете за нагряване при свързката след като системата е работила около 30 минути.
- Системата трябва да е правилно разкачена и прибрана преди да потеглите с автомобила. Проверете дали предпазният капак покрива клемите на куплунга на нагревателя, когато не го използвате.
- Системата на нагревателя трябва да се провери дали функционира правилно преди началото на зимата.

Използване на нагревателя на блока

Проверете дали клемите са чисти и сухи преди употреба. Почистете ги със сух парцал, ако е необходимо.

Стартиране и спиране на двигателя

Нагревателят консумира 0.4 до 1.0 кВт електроенергия на час. Системата няма термостат. Тя достига максимална температура след около три часа работа. Използването на нагревателя повече от три часа не подобрява ефикасността на системата и ненужно изразходва енергия.

Уникални характеристики на шофиране

АВТОМАТИЧНО СТАРТИРАНЕ-СПИРАНЕ

Системата помага да се намали разхода на гориво и отделянето на CO₂ като изключва двигателя когато автомобилът е на място, например на светофар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Ако автомобилът има автоматична скоростна кутия поставете скоростния лост в положение Р преди

да излезете от автомобила.



Двигателят може да стартира автоматично, ако системата го изисква.



Изключете запалването преди да отворите капака на двигателя или да извършвате ремонтни работи.



Винаги изключвайте запалването когато излизате от автомобила понеже системата може да е изключила двигателя, но запалването да е включено.

Забележка: Индикаторът автоматично стартиране-спиране светва в зелено когато двигателят спре *Виж Предупредителни лампи и индикатори (стр. 71)*. Той премигва в кехлибарено заедно със съобщение ако трябва да превключите на неутрална или да натиснете педал. *Виж Информационни съобщения (стр. 78)*. Ако свети в сиво значи системата не работи.



Използване на стартиране-спиране - ръчни скоростни кутии

За да изключите двигателя

1. Спрете автомобила.
2. Поставете скоростния лост в неутрално положение.

За да рестартирате двигателя

Натиснете педала на съединителя.

Забележка: За да използвате системата максимално ефективно поставете скоростния лост на неутрално положение и освободете педала на съединителя когато спирате автомобила за повече от три секунди.

Забележка: Функцията е придружена и от опция за възстановяване работата на двигателя. Ако натиснете изцяло педала на съединителя след загасване на двигателя той ще се стартира автоматично.

Използване на стартиране-спиране - автоматични скоростни кутии

За да изключите двигателя

1. Спрете автомобила с положение на скоростния лост (D).
2. Отпуснете педала на газта.
3. Дръжте педала на спирачките натиснат.

Забележка: Двигателят се изключва и при неутрална (N) и паркинг (P) – с или без натиснат педал на спирачките.

3. Отпуснете педала на съединителя

За да рестартирате двигателя

Пуснете педала на спирачките или натиснете педала на газта.

Ограничения при ползване

Системата може да не изключи двигателя при следните условия, например:

- ниска температура на двигателя.
- за да поддържа климата в купето.
- при нисък заряд на акумулатора.
- външната температура е прекалено ниска или висока.
- отворена е вратата на шофьора в движение.
- не е поставен коланът на шофьора.
- включено е подгръването на челното стъкло.

Уникални характеристики на шофиране

- при регенериране на филтъра за твърди частици (дизел).
- скоростният лост е в положение спорт или ръчен режим (само при автоматичните скоростни кутии).

Системата може автоматично да рестартира двигателя при следните условия, например:

- за да поддържа климата в купето, напр., климатик.
- нисък заряд на акумулатора.
- автомобилът се спуска по наклон при неутрална предавка.
- включено е подгръването на челното стъкло.
- не е поставен коланът на шофьора (само при автоматичните скоростни кутии).
- отворена е вратата на шофьора (само при автоматичните скоростни кутии).
- скоростният лост е преместен в спорт или ръчен режим (само при автоматичните скоростни кутии).

Забележка: При автомобилите с автоматично стартиране-спиране изискванията за акумулатора са различни. Заменете го с акумулатор със същите спецификации.

Включване и изключване на системата



Системата се включва автоматично с всяко запалване.

За да я изключите натиснете бутона (думата OFF (изкл.) светва). За да я включите натиснете бутона отново. Системата се изключва само за текущия цикъл на запалване.

Забележка: Ако системата установи повреда тя ще се изключи. Индикаторът OFF (изкл.) на бутона ще свети постоянно. Ако това не се промени след цикъла на запалване проверете автомобила при оторизиран дилър.

Забележка: Системата може да не работи, ако оставите допълнителни електрически консуматори при изключено запалване.

Гориво и зареждане

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Не препълвайте резервоара. Непълването в препълнения резервоар може да доведе до течове, разлив на гориво и пожар.

 Горивната система може да е под налягане. Ако чувате съскач звук до капачката на резервоара (Easy Fuel система без капачка) не зареждайте докато звукът не изчезне. В противен случай може да се разлее гориво и да причини наранявания.

 Автомобилните горива могат да доведат до наранявания или смърт, ако се използват неправилно.

 Преминването на гориво през дюзата на колонката за зареждане, може да създаде статично електричество и да доведе до пожар, ако горивото се изпомпва в незаземен резервоар.

 Етанолът и бензинът може да съдържат бензен, който е канцерогенен агент.

 Когато зареждате винаги изключвайте двигателя и никога не допускате искри или открит огън до гърловината. Никога не пушете докато зареждате. Изпаренията от горивото са изключително опасни и вредни при определени условия. Избягвайте да вдъшвате изпаренията.


Спазвайте следните препоръки когато работите с автомобилно гориво:

- Изгасете всички димящи материали и открити огънове преди да заредите автомобила.
- Винаги изключвайте двигателя преди зареждане.

- Автомобилните горива са отровни и може да доведат до смърт, ако се погълнат. Горивата като бензина са силно токсични и при поглъщане може да доведат до смърт или трайни наранявания. В случай на поглъщане потърсете незабавно лекарска помощ, дори и ако първоначално няма симптоми. Токсичните ефекти на горивото може да не се появят с часове.
- Избягвайте да вдъшвате изпарения от горива. Прекомерното вдъшване на изпарения може да доведе до дразнене на очите и дихателните пътища. В извънредни случаи продължителното или значителното вдъшване на изпарения може да доведе до сериозни заболявания и трайни наранявания.
- Избягвайте контакт с очите. В случай на попадане в очите свалете контактните лещи (ако носите), измийте с вода поне в продължение на 15 минути и потърсете лекарска помощ. В противен случай може да се стигне до трайни наранявания.
- Горивата могат да са опасни и ако се абсорбират през кожата. В случай на допир с кожата, дрехите или и двете бързо свалете замърсените дрехи и измийте кожата обилно с вода и сапун. Продължителното или честото попадане на гориво или изпарения върху кожата може да доведе до кожно раздразнение.
- Бъдете особено внимателни, ако приемате "Antabuse" или други форми на дисулфирам за лечение на алкохолизъм. Поглъщането на бензинови изпарения или допира с кожата може да доведе до нежелателна реакция. При чувствителните лица може да се стигне до сериозни наранявания или заболявания. Ако върху кожата попадне гориво бързо измийте кожата обилно с вода и сапун. Незабавно потърсете лекарска помощ, ако почувствате нежелателни реакции.

КАЧЕСТВО НА ГОРИВОТО - БЕНЗИН

Избор на правилното гориво



E161513

Препоръчваме обикновен безоловен бензин с маркировка на колонката 87. Някои бензиностанции предлагат горива описани като обикновени, с октаново число под 87, особено във високите местности. Не препоръчваме горива с октаново число под 87.

Висококачественият безоловен бензин гарантира по-добра работа и се препоръчва при по-екстремна експлоатация, например напълно натоварен автомобил.

Не използвайте горива освен препоръчаните, понеже те може да повредят двигателя, а това да не се покрива от гаранцията на автомобила.

Забележка: Използването на други горива освен препоръчаните може да повреди системата за контрол на емисиите и да влоши работата на автомобила.

Не използвайте:

- дизел.
- горива с керосин или парафин.
- горива съдържащи над 15% етанол или E-85 гориво.
- горива с метанол.
- горива съдържащи добавки на метална основа, включително продукти съдържащи манган.

- горива с добавката повишаваща октановото число, метилциклопентадиенил манган трикарбонил (ММТ).
- оловно гориво (използването му е забранено от закона).

Използването на горива с метални съставки като метилциклопентадиенил манган трикарбонил (познат като ММТ), което е добавка за гориво на манганова основа, ще влоши работата на двигателя и системата за контролиране на емисиите.

Не се притеснявайте, ако понякога двигателят почуква леко. Въпреки това, ако се чува силно почукване при повечето условия на шофиране като използвате гориво с препоръчителното октаново число се свържете с оторизиран дилър, за да предотвратите повреда в двигателя.

КАЧЕСТВО НА ГОРИВОТО - ДИЗЕЛ

Избор на правилното гориво



E185351

Използвайте само обикновен дизел с цетаново число от 48 или повече. Препоръчваме използването на висококачествен дизел с цетаново число от 55 или повече за оптимално функциониране на автомобила. Висококачественият дизел се препоръчва при по-екстремна експлоатация, например напълно натоварен автомобил или теглене на ремарке.

Гориво и зареждане

Използването на дизел с цетаново число от 47 или по-ниско може да повреди двигателя, което да не се покрива от гаранцията на автомобила. Някои бензиностанции предлагат горива описани като обикновени, с цетаново число под 48, особено във високите местности. Не препоръчваме горива с цетаново число под 48.

Не използвайте горива освен препоръчаните, понеже те може да повредят двигателя, а това да не се покрива от гаранцията на автомобила.

Забележка: *Използването на други горива освен препоръчаните може да повреди системата за контрол на емисиите и да влоши работата на автомобила.*

Не използвайте:

- бензин.
- горива с керосин или парафин.
- горива с метанол.
- горива съдържащи добавки на метална основа, включително продукти съдържащи манган.

Използването на горива с метални съставки като метилциклопентадиенил манган трикарбонил (познат като MMT), което е добавка за гориво на манганова основа, ще влоши работата на двигателя и системата за контролиране на емисиите.

Не се притеснявайте, ако понякога двигателят почука леко. Въпреки това, ако се чува силно почукване при повечето условия на шофиране като използвате гориво с препоръчителното октаново число се свържете с оторизиран дилър, за да предотвратите повреда в двигателя.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ФУНИЯТА ЗА ГОРИВО

Фунията за зареждане на гориво се намира в отделението за резервната гума.

СВЪРШВАНЕ НА ГОРИВОТО

Свършването на горивото може да причини щети, които не се покриват от гаранцията на автомобила.

Ако свърши горивото:

- Добавете минимум 1.1 галона (5 л) гориво, за да рестартирате автомобила. Ако автомобилът се намира на наклон може да е необходимо повече гориво.
- Може да се наложи да подадете на контакт няколко пъти, за да може горивната помпа да захрани горивната система с гориво. При рестартиране, запалването на двигателя ще отнеме няколко секунди повече от обичайното.

Зареждане на преносим съд

Спазвайте следните насоки, за да избегнете образуването на статично електричество когато зареждате незаземен резервоар:

- Използвайте само одобрени съдове за прехвърляне на гориво в автомобила. Поставете съда на земята докато го пълните.
- Не пълнете съда за гориво докато е в автомобила (включително и в товарния отсек).
- Дръжте дюзата на колонката в контакт със съда докато зареждате.
- Не използвайте устройство, което държи дюзата на колонката в положение на пълнене.

Зареждане от преносим съд

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не вкарвайте дюзата на преносимия съд за гориво или неоригинални фунии в гърловината. Това може да повреди системата и уплътнението и да позволи на горивото да се излее на земята.

Гориво и зареждане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не се опитвайте да отворите насила системата без капачка. Това може да повреди системата или уплътнението, причинявайки наранявания на Вас или останалите.



Не изхвърляйте горивото с битовите отпадъци или в канализацията. Използвайте лицензирано депо.

Когато зареждате резервоара от преносим съд за гориво използвайте фунията доставена с автомобила. Виж

Местоположение на фунията за зареждане на гориво (стр. 123)

Забележка: Не използвайте неоригинални фунии тъй като те няма да сработят със системата без капачка и може да я повредят.

Забележка: Системите без капачка няма капачка на гърловината.

1. Отворете изцяло капака на резервоара и свалете капачката на гърловината.



E156223

2. Вкарайте пластмасовата фуния в гърловината на резервоара.

3. Налейте гориво в автомобила от преносимия съд.
4. Изкарайте пластмасовата фуния от гърловината на резервоара.
5. Върнете капачката на гърловината и затворете капака на резервоара.
6. Почистете пластмасовата фуния и я върнете в автомобила или я изхвърлете на подходящото място.

Забележка: *Допълнителни пластмасови фунии могат да се закупят от авторизираните дилъри, ако решите да я изхвърлите.*

КАТАЛИЗАТОР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не паркирайте и не оставяйте автомобила да работи върху сухи листа, суха трева или други запалими материали. Генерацията излъчва значително количество топлина при експлоатация дори и след като изключите двигателя. Това е потенциален риск от пожар.

Шофиране с катализатор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Избягвайте да оставате без гориво.



Не стартирайте двигателя прекалено дълго.



Не стартирайте двигателя когато кабел на свещта е разкачен.



Не палете автомобила с бутане или теглене. Използвайте кабели. Виж **Стартиране с кабели** (стр. 187).



Не изключвайте запалването докато шофирате.

ЗАРЕЖДАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Не опитвайте да запалите двигателя, ако сте заредили с грешното гориво. Това може да го повреди. Проверете автомобила при оторизиран дилър незабавно.

 Не използвайте никакви пламъци или източници на топлина до горивната система. Тя е под налягане. Има опасност от нараняване ако има течове в системата.

 Ако използвате машина с вода под налягане да почиствате автомобила напръскайте капачката на резервоара за кратко и от разстояние не по-малко от 8 инча (200 милиметра).

 Препоръчваме Ви да изчакате поне 10 секунди преди да извадите пистолета на колонката от гърловината, за да може остатъчното гориво да се стече в резервоара.

 Спрете да зареждате когато пистолетът на колонката спре за втори път. Ако не спазите това допълнителното гориво ще напълни разширението на резервоара, което може да доведе до преливане на горивото. Разливите може да са опасни за останалите водачи на пътя.


 Не изваждайте пистолета на колонката от положението му по време на цялото зареждане.

Забележка: *Вашият автомобил няма капачка на резервоара.*



E135934


1. Натиснете капачката, за да го отворите. Отворете го изцяло докато не се застопори.



E139202

Забележка: *Когато вкарате пистолет с правилния размер ще се отвори пластинка с пружина. Това предотвратява зареждането с неправилно гориво.*

2. Вкарайте пистолета до първия белег А включително. Оставете го да се облегне на отвора на тръбата за гориво.



3. Дръжте пистолета в положение В докато зареждате. Ако държите пистолета в позиция А струята гориво може да затвори пистолета преди резервоарът да се е напълнил.



4. Използвайте пистолета в показаната зона.



5. Вдигнете леко пистолета, за да го извадите.

РАЗХОД НА ГОРИВО

Стойностите на CO₂ и разхода на гориво се изчисляват чрез лабораторни проби съгласно Регламент (ЕС) 715/2007 или CR (ЕС) 692/2008 и последващите изменения.

Те се използват само за съпоставка между отделните модели и марки автомобили. Не са предназначени да представляват реалния разход на гориво, който ще установите като шофирате автомобила.

Реалният разход се управлява от редица фактори като: стил на шофиране, шофиране при високи скорости, използване на функцията стартиране-спиране, използване на климатика, монтираните аксесоари, товара и теленето.

Обявеният капацитет е комбинация от капацитета и резервата. Посоченият капацитет е разликата между горивото в резервоара и количеството когато индикаторът показва, че резервоарът е празен. Резервата е количеството гориво в резервоара след като индикаторът е показал, че резервоарът е празен.

Забележка: *Количеството използваемо гориво в резервата варира и не трябва да се разчита за удължаване на пробега. Когато зареждате автомобила след като индикаторът за гориво показва, че резервоарът е празен, може да не успеете да заредите цялото количество гориво, както е посочено на резервоара поради наличието на резервата в резервоара.*

Зареждане на резервоара

За оптимални резултати при зареждането:

- Изключете запалването.
- Не допускате повече от две автоматични изключвания на пистолета когато зареждате.

Резултатите са по-точни когато методът на зареждане не се променя.

Изчисляване разхода на гориво

Не измервайте разхода през първите 1000 мили (1600 км) шофиране (това е периодът на "сработване" на двигателя). По-точни стойности могат да се получат след 2500 мили (4000 км). Освен това, цената на горивото, честотата на зареждане или отчитането на индикатора за гориво не са начини за точно измерване на разхода на гориво.

1. Напълнете резервоара догоре и запишете първоначалната стойност на одомеръра.
2. Записвайте количествата гориво всеки път като зареждате.
3. След минимум три зареждания напълнете резервоара и запишете стойностите на одомеръра.
4. Извадете първоначалната стойност на одомеръра от текущата стойност.
5. Изчислете разхода като разделите изминатите мили на галоните гориво (За метрични единици: умножете използваните литри по 100 и после ги разделете на изминатите километри).


Изчислявайте разхода поне за период от един месец и отбелязвайте начина на шофиране (градско или извънградско). Това Ви предоставя точна стойност за разхода на гориво при текущите условия на шофиране. Освен това, поддържането на записи през зимата и лятото показва как температурата влияе върху разхода на гориво. По принцип ниските температури означават по-голям разход на гориво.

Скоростна кутия

РЪЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ

Избиране на задна предавка

Не включвайте задна предавка докато автомобилът се движи. Това може да повреди скоростната кутия.



E99067

Вдигнете нагоре когато избирате задна предавка.

АВТОМАТИЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Винаги дърпайте ръчната спирачка докрай и поставяйте скоростния лост на позиция P. Изключете двигателя и извадете ключа когато слизате от автомобила.

 Не натискайте спирачките и газта едновременно. Ако го направите за повече от три секунди ще ограничите оборотите на двигателя, което може да доведе до затруднено поддържане на скоростта при засилен трафик и да причини наранявания.

Положения на скоростния лост



E142628

- P паркиране
- R задна
- N неутрална
- D предни предавки
- S спортен режим

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Натискайте спирачките преди да преместите скоростния лост на предна или задна предавка и не ги пускайте докато не сте готови да потеглите.

Натискайте бутона в предната част на скоростния лост, за да изберете всяка позиция.

На дисплея се показва избраната позиция на скоростния лост.

P (паркиране)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Премествайте скоростния лост на позиция паркинг (P) само когато автомобилът е спрял.

 Натиснете ръчната спирачка и поставете скоростния лост в положение паркиране (P), преди да слезете от автомобила. Проверете дали лостът е застопорен в позицията.

Скоростна кутия

В тази позиция задвижването не се предава в задвижващите колела и скоростната кутия е заключена. В това положение можете да запалите двигателя.

Забележка: *Ще чуете звуково предупреждение, ако отворите вратата на шофьора, а не сте избрали позиция паркиране (P).*

R (задна)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Премествайте скоростния лост на задна предавка (R) само когато автомобилът е спрял и двигателят работи на празен ход.



Винаги спирайте напълно преди да изключите задната предавка (R).

Преместете скоростния лост на задна предавка (R), за да придвижите автомобила назад.

N (неутрална)

В тази позиция задвижването не се предава към задвижващите колела, но скоростната кутия не е заключена. В това положение можете да запалите двигателя.

D (предни предавки)

Изберете тази позиция (D) за автоматично сменяне на предавките за движение напред.

Скоростната кутия избира съответната предавка за оптимална работа на автомобила в зависимост от околната температура, наклона на пътя, теглото на автомобила и подаваното от Вас ускорение.

Спортен режим (S)

Включете спортния режим като преместите скоростния лост в положение (S).

Забележка: *В спортен режим скоростната кутия функционира нормално, но предавките се сменят по-бързо и при по-високи обороти на двигателя.*

Скоростна кутия SelectShift Automatic™ (ако има)

Вашият автомобил е оборудван с лост за избор на предавките на автоматичната скоростна кутия. Това Ви позволява да сменяте предавките нагоре или надолу (без съединител) според необходимото.

За да се предотврати работата на двигателя при прекалено ниски обороти, което може да доведе до неговото угасване системата продължава автоматично да сменя някои предавки, ако е установила, че не сте сменили предавката навреме. Въпреки че системата сменя предавките вместо Вас, Вие също можете да ги сменяте по всяко време, стига системата да прецени, че двигателят няма да се повреди от прекалено високите обороти

Забележка: *Двигателят може да се повреди, ако поддържате високи обороти без да сменяте предавките.*

Системата не сменя на горна предавка дори и ако двигателят достигне границата на оборотите. Трябва да превключите предавките ръчно като натиснете бутон +.

Ако на скоростния лост има бутон:

- натиснете (+) за смяна на по-горна предавка.
- натиснете (-) за смяна на по-ниска предавка.



E142629

Ако на волана има бутони:

Скоростна кутия

След като сте избрали предни предавки (D), бутоните Ви предоставят временно ръчно управление на предавките. Имате възможността да сменяте предавките бързо без да сваляте ръцете си от волана.

Може да получите по-голямо ръчно управление като поставите скоростния лост в спортен режим (S)

- дръпнете десния бутон (+) за смяна на по-горна предавка.
- дръпнете левия бутон (-) за смяна на по-ниска предавка.



E144821

Системата определя кога временният ръчен контрол вече не се използва и се връща в режим автоматична смяна на предавките.

Сменяйте предавките спрямо скоростта както е показано в долната таблица:

Преминаване на по-горна предавка когато ускорявате (препоръчва се за оптимален разход на гориво)	
Преминете на:	
1 - 2	15 мили/ч (24 км/ч)
2 - 3	25 мили/ч (40 км/ч)
3 - 4	40 мили/ч (64 км/ч)
4 - 5	45 мили/ч (72 км/ч)
5 - 6	50 мили/ч (80 км/ч)

На арматурното табло се изписва избраната предавка.

Забележка: Системата остава в ръчно управление докато не изберете друга предавка (например, предни предавки [D]).

Лост за аварийно освобождаване на позиция паркиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не шофирайте автомобила докато не проверите дали работят стоповете.



Тази процедура изисква от Вас да изключите скоростния лост от положение паркинг (P), за да може да движите автомобила. Дръпнете ръчната спирачка изцяло преди да

опитате да освободите скоростния лост.



Ако ръчната спирачка е освободена докрай, но предупредителния индикатор за спирачките остава да свети спирачките може да не функционират правилно. Системата е установила повреда, която трябва да се отстрани.


Забележка: За някои пазари тази функция е деактивирана.

Вашият автомобил е оборудван със заключване на скоростния лост, което позволява да се смени положението паркинг (P) когато запалването е включено, а спирачките не са натиснати.

Ако не можете да освободите лоста от положение паркинг (P) при включено запалване и натиснати спирачки, значи че може да е възникнала повреда. Възможно е да е изгорял предпазител или стоповете на автомобила да не работят правилно. Виж **Спецификация на предпазителите** (стр. 190).


Ако предпазителят не е изгорял и стоповете работят нормално следната процедура Ви позволява да преместите скоростния лост от положение паркинг (P):

Скоростна кутия



E155984

1. Свалете страничния панел от дясната страна на основата на скоростния лост.



E155985

2. Намерете отвора за достъп.



E155983

3. Вкарайте отвертката (или подобен инструмент) в отвора и натиснете лоста напред като същевременно премествате скоростния лост от положение паркинг (P) към неутрална (N).

4. Извадете инструмента и върнете панела.

5. Стартирайте автомобила и освободете ръчната спирачка.

Адаптивно обучение на автоматичната скоростна кутия

Тази опция може да увеличи експлоатационната годност на скоростната кутия и да гарантира нейната непроменлива работа. Новият автомобил или новата скоростна кутия може да има твърди предавки, меки предавки или и двете. Това е нормално и не влияе върху функционирането или годността на скоростната кутия. Във времето процесът на адаптивно обучение изцяло актуализира работата на скоростната кутия.

Ако автомобилът заседне в кал или сняг

Забележка: *Не разклащайте автомобила ако двигателят не е в нормална работна температура или може да повредите скоростната кутия.*

Забележка: *Не разклащайте автомобила повече от една минута или ще повредите скоростната кутия и гумите или ще прегреете двигателя.*

Ако автомобилът заседне в кал или сняг той може да се разклати като сменят между предна и задна предавка като спирате между предавките по един плавен начин.

На всяка предавка натискайте бавно педала на газа.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Шофирането когато сте разсеяни може да доведе до загуба на контрол върху автомобила, до злополуки и наранявания. Силно Ви препоръчваме да използвате особено внимателно устройствата или функциите, които отвлечат вниманието Ви от пътя. Вашата основна отговорност е безопасната експлоатация на автомобила. Препоръчваме Ви да не използвате преносими устройства докато шофирате и Ви насърчаваме да използвате гласовото управление, когато е възможно. Винаги спазвайте приложимите закони относно използването на електронни устройства при шофиране.

Забележка: *Нормално е понякога да се чува шум от спирачките. Ако се чува постоянно метално стържение, скърцане или свирене накладките може да са износени. Ако усещате постоянни вибрации или тресене на волана когато спирате, проверете автомобила при оторизиран дилър.*

Забележка: *Дори и при нормално шофиране по колелата може да се натрупа феродов прах от спирачките. Това е неизбежно при износването на спирачките. Виж **Почистване на алуминиевите джанти** (стр. 223)*

Забележка: *В зависимост от приложимото законодателство в страната за която автомобилът е предназначен първоначално, стоповете могат да премигват при рязко спиране. Също така аварийните светлини също могат да премигват когато спрете.*

Мокрите спирачки водят до по-бавно спиране. Натиснете педала внимателно когато излизате от автомивка или ако сте преминали през вода, за да изсушите спирачките.

Асистент при спиране

Асистентът при спиране установява кога спирате рязко като измерва скоростта, с която натискате спирачния педал. Той предоставя максимална ефективност на спирането докато сте натиснали педала. Асистентът може да намали спирачния път при извънредни ситуации.

Система против блокиране на спирачките

Тази система Ви позволява да запазите контрол над управлението и стабилността на автомобила при извънредно спиране, като предпазва спирачките от блокиране.

СЪВЕТИ ПРИ ШОФИРАНЕ СЪС СПИРАЧКИ СЪС СИСТЕМА ПРОТИВ БЛОКИРАНЕ

Забележка: *Когато системата се активира спирачният педал може да вибрира и да има по-дълъг ход. Запазете натиска върху педала. Може да чуете шум от системата. Това е нормално.*

Системата против блокиране на спирачките няма да предотврати риска когато:

- сте прекалено близко до автомобила пред Вас.
- автомобилът е в състояние на аквапланинг.
- вземате завоите с превишена скорост.
- пътната настилка е в лошо състояние.

РЪЧНА СПИРАЧКА

Автомобили с автоматична скоростна кутия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Винаги активирайте ръчната спирачка и поставяйте скоростния лост в положение паркинг (P).

Забележка: Ако паркирате автомобила на наклон обърнат нагоре включете на паркинг предавка (P) и завъртете волана по посока обратна на бордюра.

Забележка: Ако паркирате автомобила на наклон обърнат надолу включете на паркинг предавка (P) и завъртете волана по посока към бордюра.

Автомобили с ръчна скоростна кутия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Винаги дърпайте ръчната спирачка изцяло.

Забележка: Ако паркирате автомобила на наклон обърнат нагоре включете на първа предавка и завъртете волана по посока обратна на бордюра.

Забележка: Ако паркирате автомобила на наклон обърнат надолу включете на първа предавка и завъртете волана по посока към бордюра.

Всички автомобили

Забележка: Не натискайте бутона за освобождаване докато вдигате лоста на ръчната спирачка.

За да активирате ръчната спирачка:

1. Натиснете и задръжте педала на спирачките.

2. Дръпнете лоста на ръчната спирачка догоре.

За да освободите ръчната спирачка:

1. Натиснете педала на спирачките до край.

2. Вдигнете леко лоста нагоре.

3. Натиснете бутона за освобождаване и бутнете лоста надолу.

АСИСТЕНТ ПРИ ТРЪГВАНЕ ПО НАКЛОН

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Системата не заменя ръчната спирачка. Когато оставяте автомобила винаги активирайте ръчната спирачка и избирайте паркинг предавка при автоматичните скоростни кутии или първа предавка при ръчните.



Трябва да останете в автомобила когато включите системата.



През цялото време Вие отговаряте за контрола над автомобила, контролирането на системата и намесата, ако е необходимо.



Ако оборотите са високи или ако има повреда системата се изключва.

Системата позволява по-лесното потегляне когато автомобилът е на наклон без необходимостта от използване на ръчната спирачка.

Когато системата е активирана автомобилът ще остане неподвижен на наклон за две-три секунди след като освободите спирачките. Това Ви дава време да преместите крака си от спирачките на педала на газта. Спирачките се освобождават автоматично когато двигателят е генерирал достатъчно тяга, за да предотврати спускането на автомобила по наклон. Това е преимущество при потеглянето по наклон например от рампа на паркинг, кръстовище или когато шофирате назад по наклон, за да паркирате.

Системата се активира автоматично на наклон, който може да причини спускането на автомобила. При автомобилите с ръчна скоростна кутия можете да изключите функцията от информационния дисплей. Виж **Информационни дисплеи** (стр. 75). Системата остава включена или изключена в зависимост как е била настроена последно.

Забележка: Системата функционира само когато автомобилът е спрял изцяло. Поставете скоростния лост на задна предавка (R) когато автомобилът е обърнат надолу и на първа предавка (1) когато е обърнат нагоре.

Забележка: Няма предупредителен индикатор, който да показва дали системата е включена или изключена.

Използване на асистента

1. Натиснете педала на спирачките, за да спрете автомобила напълно. Дръжте педала натиснат.
2. Ако датчиците установят, че автомобилът е на наклон системата ще се включи автоматично.
3. Когато вдигнете крака си от педала на спирачките автомобилът ще остане неподвижен на наклона за две или три секунди. Това време на задържане се удължава автоматично ако сте в процес на потегляне.
4. Потеглете нормално. Спирачките се освобождават автоматично.

Контрол на сцеплението

ФУНКЦИОНИРАНЕ

Системата за контрол на сцеплението Ви помага да избегнете превъртането на задвижващите колела и загубата на сцепление.

Ако автомобилът започне да поднася системата прилага натиск върху спирачките на отделните колела и, при необходимост, същевременно намалява мощността на двигателя. Ако колелата превъртят при ускоряване върху хлъзгави или ронливи повърхности системата намалява мощността на двигателя, за да увеличи сцеплението.

ИЗПОЛЗВАНЕ

Системата се включва автоматично при всяко запалване.

Включване и изключване на системата от бутоните на информационния дисплей

Вашият автомобил се доставя с активирана функция. Ако е необходимо можете да я изключите от бутоните на информационния дисплей.

Контролът на стабилността остава включен дори и когато изключите контрола на сцеплението.

Включване и изключване на системата от бутон (ако има)

Бутонът се намира на арматурното табло.

Натиснете бутона. Ще видите съобщение и светеща иконка на дисплея. Натиснете бутона отново, за да върнете системата в нормален режим.

Контролът на стабилността остава включен дори и когато изключите контрола на сцеплението.


Контрол на стабилността

ФУНКЦИОНИРАНЕ

Програма за електронна стабилност (ESP)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Системата не Ви освобождава от задължението да шофирате внимателно. В противен случай ще загубите контрол над автомобила, причинявайки наранявания или смърт.



E72903

A. без ESP

B. с ESP

Системата увеличава стабилността когато автомобилът започне да поднася извън посоката на движение. Това се извършва чрез прилагане на усилие върху спирачките на отделни колела и намаляване мощността на двигателя.

Системата предоставя и високоефективна функция за контролиране на стабилността като намалява мощността на двигателя, ако колелата превъртят когато ускорявате. Това подобрява способността да потегляте при хлъзгави или ронливи повърхности и подобрява комфорта като се намалява превъртането на колелата при обратните завои.

Предупредителен индикатор за контрола на стабилността

Когато шофирате той премигва при активиране на системата. Виж **Предупредителни лампи и индикатори** (стр. 71).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНТРОЛА НА СТАБИЛНОСТТА

Системата се включва автоматично при всяко запалване.

Включване и изключване на системата от бутоните на информационния дисплей

Вашият автомобил се доставя с активирана функция. Ако е необходимо можете да я изключите от бутоните на информационния дисплей. Виж **Обща информация** (стр. 75).

Контролът на стабилността остава включен дори и когато изключите контрола на сцеплението.

Изключване на системата от бутон (ако има)

Бутонът се намира на арматурното табло.

Натиснете бутона. Ще видите съобщение и светеща иконка на дисплея. Натиснете бутона отново, за да върнете системата в нормален режим.

Контролът на стабилността остава включен дори и когато изключите контрола на сцеплението.

Парктроници

ФУНКЦИОНИРАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Системата не Ви освобождава от задължението да шофирате внимателно и отговорно.



Ако автомобилът е оборудван с теглич, който не е одобрен от Ford системата може да не отчете някои предмети.



Сензорите може да не отчетат предмети при силен дъжд или други условия, намаляващи видимостта.



Сензорите може да не отчетат предмети, чиято повърхност поглъща ултразвуковите вълни.



Системата не отчита предмети, които се отдалечават от Вас. Те ще се отчетат почти веднага след като започнат да се движат към автомобила.



Внимавайте когато се движите назад и имате теглич или други аксесоари отзад, напр. стойка за велосипеди тъй като задният парктроник отчита само разстоянието от бронята до препятствието.



Ако измивате автомобила с уред под налягане измивайте сензорите за кратко от разстояние не по-малко от осем инча (20 сантиметра).

Забележка: Ако имате теглич, системата се изключва автоматично когато се свържат светлини на ремарке (или светеща табела) към 13-пиновия конектор чрез модул за теглич, одобрен от Ford.

Забележка: Почиствайте сензорите от прах, лед и сняг. Не ги почиствайте с остри предмети.

Забележка: Системата може да издаде фалшиви сигнали, ако установи сигнал със същата честота като тази на сензорите или ако автомобилът е претоварен.

Забележка: Външните сензори могат да отчетат страничните стени на гараж. Ако разстоянието между външния сензор и стената остане непроменено за три секунди предупредителният сигнал се изключва. Като продължите вътрешните сензори отчитат препятствията отзад.

ПРЕДЕН ПАРКТРОНИК

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Системата само Ви помага да засечете предмети когато автомобилът се движи с бавна скорост. Внимавайте когато използвате системата, за да избегнете нараняванията.



За да се избегнат нараняванията винаги внимавайте когато се движите назад или когато използвате системата.



Системата не е проектирана да избягва малки или движещи се предмети. Тя е проектирана да Ви предупреждава и да Ви помага да засечете големи неподвижни предмети, за да избегнете повреди по автомобила. Системата може да не засече малки предмети, особено такива близко до земята.



Системите за контрол на трафика, лошите атмосферни условия, въздушните спирачки и външните мотори и перки могат да повлияят върху работата на системата, като това може да доведе до неправилно отчитане или влошено функциониране.

Предна система за засичане

Когато системата с парктрониците издаде звуков сигнал звукът на аудио системата може да се намали на предварително определено ниво.

Парктроници


Забележка: Почиствайте сензорите на бронята или предницата от сняг, лед и натрупване на прах. Ако сензорите са покрити точността на системата може да се влоши. Не почиствайте сензорите с остри предмети.

Забележка: Ако автомобилът претърпи повреда на бронята или предницата и те не са подравнени или са изкривени това ще доведе до неправилно измерване или грешни предупреждения.

Предните парктроници се активират когато скоростният лост е в положение различно от паркинг (P). Когато автомобилът се приближи до предмет се чуват предупредителни сигнали. Когато автомобилът се приближи до предмета се увеличава честотата на сигналите. Звуковият сигнал става постоянен когато предметът е на 12 инча (30 см) или по-малко от предната броня.

Можете да натиснете бутона на парктрониците, за да включите предните парктроници без да избирате задна предавка (R).

Системата се изключва автоматично когато скоростта достигне 7 мили/ч (12 км/ч).



E184301

- A Покритието на предния парктроник е до 28 инча (70 см) от предната броня и 6-14 инча (15-35 см) от страните на предната броня.

Ако скоростната кутия е на задна предавка (R) системата на предните парктроници излъчва звуково предупреждение когато автомобилът се движи и засече предмет се движи към автомобила. Когато автомобилът спре звуковото предупреждение се изключва след 2 секунди.

Системата засича предмети когато:

- автомобилът се движи напред с бавна скорост.
- автомобилът се движи напред с бавна скорост, а към предната част на автомобила приближава предмет с бавна скорост.

Натиснете бутона на парктрониците, за да изключите системата. Ако има повреда се появява предупредително съобщение на информационния дисплей и не Ви позволява да включите системата. Виж **Информационни съобщения** (стр. 78)

Индикатор за разстоянието до предмета (ако има)

Системата предоставя индикатор за разстоянието до предмета през информационния дисплей. Индикаторът на разстоянието се активира при задна предавка (R).

Индикаторът показва:

- с намаляване на разстоянието до предмета чертите на индикатора светват и се придвижват към иконката с автомобила.
- ако няма предмет лентите на индикатора се показват в сиво.

Автомобили с автоматична скоростна кутия

Ако скоростният лост е в неутрална предавка (N) системата показва индикация за разстоянието до предмета през информационния дисплей. Ако автомобилът се движи предните парктроници излъчват звуков сигнал когато автомобилът се движи със 5 мили/ч (8 км/ч) или по-бавно и е установен предмет в зоната на засичане. Когато автомобилът спре звуковият сигнал се изключва след 4 секунди.

Ако скоростният лост е на предни предавки (D) или друга предавка за придвижване напред предните парктроници излъчват предупредителен звуков сигнал когато автомобилът се движи и е установен предмет в зоната на засичане. Когато автомобилът спре звуковият сигнал се изключва след 2 секунди.

ЗАДЕН ПАРКТРОНИК

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Системата с парктроници Ви помага да откриете предмети само когато се движите бавно напред или назад.

Системите за контрол на трафика, лошите атмосферни условия, въздушните спирачки и външните мотори и перки могат да повлияят върху работата на системата, като това може да доведе до неправилно отчитане или влошено функциониране. За да се избягнат нараняванията трябва да се запознаете с ограниченията на системата, описани в този раздел.



Системата може да не предотврати сблъсък с по-малките или движещи се предмети, близо до земята.

Системата издава звуково предупреждение когато установи голям предмет, като по този начин предотвратява щетите по автомобила. За да се избягнат нараняванията трябва да внимавате при използването на системата.

Задна система за засичане

Когато системата с парктрониките издаде звуков сигнал звукът на аудио системата може да се намали на предварително определено ниво.

Забележка: Някои от аксесоарите могат да влошат функционирането или да доведат до грешни аларми. Например, големи теглички, стойки за велосипеди или сърфове.

Забележка: Почиствайте сензорите от сняг и лед, за да гарантирате правилното им функциониране. Не почиствайте сензорите с остри предмети.

Забележка: Ако автомобилът претърпи повреда на бронята и сензорите не са подравнени това ще доведе до неправилно измерване или грешни предупреждения.

Парктроници

Задните сензори се активират само когато преместите скоростния лост в положение R (задна) и автомобилът се движи със скорост под 3 мили/ч (5 км/ч). Колкото повече се приближава автомобилът до препятствието, толкова по-често се чува сигналът. Когато препятствието е на по-малко от 12 инча (30 сантиметра) от центъра на задната броня, звуковото предупреждение се чува постоянно.



E130178

- A Обхватът на системата е до 71 инча (180 сантиметра) от задната броня.

Забележка: *Покритие е намалено във външните ъгли на бронята.*

Системата засича големи препятствия когато скоростният лост е поставен на положение R (задна):

- и автомобилът се движи назад с бавна скорост.
- а автомобилът Ви не се движи, но е засечен приближаващ се предмет към задната част на автомобила с бавна скорост.
- и автомобилът се движи назад с бавна скорост, а към задната част на автомобила приближава предмет с бавна скорост.

Забележка: *Ако автомобилът не се движи две секунди звуковият сигнал ще се изключи. Ако автомобилът се движи назад ще чуете сигнала отново.*

Преместете скоростния лост от положение R (задна) или натиснете бутона, за да изключите системата. Ако системата е повредена се появява предупредително съобщение на информационния дисплей и не Ви позволява да активирате системата. Виж **Информационни съобщения** (стр. 78)

АКТИВЕН АСИСТЕНТ ПРИ ПАРКИРАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Трябва да останете в автомобила когато се активира системата. Във всеки един момент Вие отговаряте за управлението на автомобила, системата и за намесата, при необходимост. Невниманието може да доведе до загуба на управление на автомобила, сериозни наранявания или смърт.



Сензорите може да не засекат предмети при силен дъжд или други условия намаляващи отразяването.




Трябва да поемете пълен контрол над автомобила когато скоростта надвиши 6 мили/ч (10 км/ч) тъй като тогава системата е деактивирана.


Забележка: *Ако контролът на сцеплението е изключен активният асистент при паркиране също се деактивира.*

Парктроници

Активният асистент при паркиране използва редица сензори, за да Ви помогне да паркирате автомобила и да излезете от перпендикулярно или паралелно паркиране.



E186191



Паралелно или перпендикулярно паркиране

Системата проверява зоната от двете страни на автомобила за подходящо място за паркиране.

Системата Ви информира когато открие подходящо място. Когато спрете автомобила системата започва да управлява волана, за да насочи автомобила към мястото за паркиране.

Използване на системата

Използвайте лостчето за мигачите, за да изберете от коя страна да се търси място за паркиране.

Забележка: Ако не направите избора си системата автоматично търси място от страната на пътника.

Забележка: Стрелките или графиките на дисплея показват от коя страна ще се паркира автомобилът.

Паркиране на автомобила

Вие управлявате газта, скоростите и спирачките.

1. Натиснете веднъж бутона на активния асистент при паркиране.
2. Когато системата намери подходящо място се изписва съобщение на дисплея и се чува звуков сигнал.
3. Намалете и спрете около позиция А спазвайте инструкциите на системата.

Придвижете автомобила напред. Не докосвайте волана. Ще чуете предупредителни звуци от парктрониците. Спрете автомобила когато чуете постоянен сигнал.

Придвижете се бавно назад. Не докосвайте волана. Ще чуете предупредителни звуци от парктрониците. Спрете автомобила когато чуете постоянен сигнал.

Повторете стъпки 4 и 5 докато автомобилът не е паркиран. На дисплея ще се изпише когато системата е приключила с маневрите.

Забележка: Системата не спира автомобила, ако Вие не спрете като чуете постоянния сигнал.

Забележка: Можете да поемете контрол над маневрата като хванете волана. Ако на дисплея се изпише съобщение натиснете бутона на активния асистент при паркиране за възобновяване на работата му.

Системата може да не позиционира автомобила правилно, ако:

- се използва резервна гума или гума, която е поизносена от останалите
- автомобилът не е оборудван с препоръчаните от нас гуми
- опитвате да паркирате на тесен завой
- атмосферните условия са лоши (силен дъжд, сняг, мъгла, др.).

Асистент при излизане от мястото за паркиране

Системата поема управлението, за да насочи автомобила извън мястото за паркиране.

1. Натиснете бутона на активния асистент при паркиране.
2. Използвайте лостчето на мигачите, за да посочите от коя страна искате да напуснете мястото за паркиране.
3. Придвижете се бавно назад. Не докосвайте волана. Ще чуете предупредителни звуци от парктрониците. Спрете автомобила когато чуете постоянен сигнал.

Парктроници

4. Придвигете автомобила напред. Не докосвайте волана. Ще чуете предупредителни звуци от парктрониците. Спрете автомобила когато чуете постоянен сигнал.

5. Повторете стъпки 3 и 4 докато автомобилът не е паркиран. На дисплея ще се изпише когато системата е приключила с маневрите.

6. Поемете пълен контрол над автомобила като хванете волана.

Забележка: Системата не спира автомобила, ако Вие не спрете като чуете постоянния сигнал.

СТРАНИЧНА СИСТЕМА ЗА ЗАСИЧАНЕ

Страничната система на засичане използва предните и задните сензори за установяване на предмети, които са близо до страните на автомобила. Системата ги поставя на виртуална карта на арматурното табло докато автомобилът преминава покрай тях. Системата засича предмети дори и когато вече не са в обсега на сензора.

Забележка: Ако предмет приближава от страни на автомобила без да премине покрай преден или заден парктроник той няма да бъде засечен.

Страничните сензори се активират когато скоростният лост е в предавка различна от (P).



E190458

Покритието е до 24 инча (60 см) от страната на автомобила.

Когато системата засече сигнал в близост до страната на автомобила се чуват предупредителни сигнали. Когато предметът се приближи до страната на автомобил се увеличава честотата на сигналите. Честотата на предупредителния сигнал варира в зависимост от това дали предметът е в или извън пътя на движение на автомобила.

Индикатор на разстоянието (ако има)



E190459

Парктроници

Системата може да предостави индикация за разстоянието до предмета през информационния дисплей.

С намаляване на разстоянието до предмета чертите на индикатора светват и се придвижват към иконката с автомобила. Ако няма предмет лентите на индикатора не се показват.

Когато превключите на задна предавка (R), страничните парктроници излъчват звуков и визуален индикатор на разстоянието когато автомобилът се движи и са установени предмети в рамките на 12 инча (30 см) или когато са установени предмети в рамките на 12–24 инча (30–60 см) и се намират на пътя на автомобила. Когато автомобилът спре предупреждението се изключва след две секунди.

Забележка: *Визуалната индикация за разстоянието остава включена когато е избрана задна предавка (R).*

Когато превключите на (D) или друга предна предавка, например бавна (L), спорт (S) или друга при ръчните скоростни кутии страничните парктроници излъчват аудио и визуална индикация за разстоянието когато автомобилът се движи със 7 мили/ч (12 км/ч) или по-малко и са засечени предмети в рамките на 12 инча (30 см) или когато са засечени предмети в рамките на 12–24 инча (30–60 см) и са на пътя на автомобила. Когато автомобилът спре звуковото предупреждение се изключва след две секунди, а визуалното след четири секунди.

Забележка: *Ако предметът остане в рамките на 12–24 инч (30–60 см) визуалната индикация на разстоянието остава включена.*

Когато преминете на неутрална (N) страничните парктроници предоставят само визуална индикация на разстоянието когато автомобилът се движи със 7 мили (12 км/ч) или по-малко, например когато се движите по наклон и са установени предмети в рамките на 12 инча (30 см). Когато автомобилът спре

визуалното предупреждение се изключва след четири секунди.

Ако страничните парктроници не работят няма да се покажат лентите на страничната индикация на разстоянието.

Страничната система на засичане не работи при следните условия:

- ако изключите контрола на сцеплението.

Страничната система на засичане може да не сработи докато не изменете минимум дължината на автомобила, за да може системата да се рестартира, ако:

- включите, изключите и отново включите запалването.

- автомобилът не се движи повече от две минути.

- е активирана системата против блокиране на спирачките.

- е активирана системата за контрол на сцеплението.

КАМЕРА ЗА ЗАДНО ВИЖДАНЕ (ако има)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Камерата за задно виждане е помощно средство, което не отменя задължението на шофьора да използва външните огледала и огледалото за задно виждане за максимално покритие.



Предметите, които са близо до който и да е ъгъл на бронята или под бронята може да не се видят

на екрана поради ограниченото покритие на камерата.



Движете се назад възможно най-бавно, тъй като при високи скорости времето Ви за реакция при спиране на автомобила намалява.

Парктроници

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Използвайте задната камера внимателно когато капакът на багажника е отворен. Ако капакът на багажника е отворен, камерата няма да е на мястото си и видео изображението може да не е точно. Всички насочващи линии изчезват когато капакът на багажника е отворен.



Внимавайте когато включвате или изключвате опциите на камерата. Автомобилът не трябва да се движи.

Камерата за задно виждане показва видео образ на зоната зад автомобила.

По време на работа линиите се показват на дисплея и показват пътя на автомобила и близостта на предметите до задницата на автомобила.



E142435

Камерата е разположена на капака на багажника.

Използване на камерата за задно виждане

Камерата за задно виждане показва какво има зад автомобила когато включите задна предавка (R).

Забележка: Камерата за обратно виждане не работи при скорости над 7 мили/ч (12 км/ч) и може да не засече определени предмети под ъгъл или движещи се предмети.

Системата използва три вида линии, за да виждате какво има зад автомобила:

- Активни линии: Показват пътя на автомобила като се движите назад.
- Фиксирани линии: Показват реалния път на автомобила, който се движи назад в права линия. Това може да помогне когато паркирате на място или когато подравнявате автомобила с друг предмет отзад.
- Централна линия: Помага да се подравни центъра на автомобила с предмет (например, ремарке).

Забележка: Ако сте включили на задна предавка (R) и капакът на багажника или задната врата са отворени не се показват опциите на задната камера.

Забележка: Когато теглите камерата показва само това, което теглите. Това може да не е достатъчно покритие, така както при нормална експлоатация и някои предмети може да не се виждат. При някои автомобили линиите може да изчезнат когато свържете теглича към ремарке.


Камерата може да не функционира правилно при следните условия:

- нощно време или на тъмни места, ако една или двете светлини за заден ход не работят.
- кал, вода или боклуци пречат на камерата. Почистете лещата с мека гладка кърпа и неабразивен препарат.
- задната част на автомобила е ударена, което води до разместване на камерата.

Линии на камерата

Забележка: Активните линии се показват само когато сте избрали задна предавка (R).

Парктроници



E142436

- A активни линии
- B централна линия
- C фиксирана линия: зелена зона
- D фиксирана линия: жълта зона
- E фиксирана линия: червена зона
- F задна броня

Активните линии се показват само с фиксираните линии. За да използвате активните линии завъртете волана, за да насочите активните линии към предвидената посока. Ако смените положението на волана докато се движите назад автомобилът може да се отклони от първоначално предвидената посока.

Фиксираните и активните линии изглеждат и изчезват в зависимост от положението на волана. Активните линии не се показват когато воланът е изправен.

Винаги шофирайте внимателно назад. Предметите в червената зона са най-близо до автомобила, а тези в зелената – най-далеко. Предметите се приближават към автомобила като се преместват от зелената към жълтата или червената зони. Използвайте страничните огледала и огледалото за обратно виждане, за да имате по-добра видимост от двете страни и отзад на автомобила.

Ръчно увеличаване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Когато ръчното увеличаване е включено може да не видите зоната зад автомобила. Внимавайте за околните предмети когато използвате ръчното увеличаване.

Забележка: Ръчното увеличаване работи само при задна предавка (R).

Забележка: При активирано ръчно увеличаване се показва само централната линия.

Настройките, които можете да регулирате в тази опция, са приближаване (Zoom in) (+) и отдалечаване (Zoom out) (-). Натиснете символа на екрана на камерата, за да смените изгледа. По подразбиране настройката е на изключено увеличаване (Zoom OFF).

Това Ви позволява да имате по-ясна видимост на предмет зад автомобила. Увеличеният образ показва бронята на екрана, за да имате реална представа за разстоянието. Увеличаването е активно само когато сте избрали задна предавка (R).

Настройки на камерата

Може да регулирате настройките на камерата от менюто с настройки на автомобила на информационния дисплей.

Многофункционални асистенти при паркиране или пилот при паркиране (ако има)

Настройките на тази опция са ON (вкл.) и OFF (изкл.).

Парктроници

Системата използва червени, жълти и зелени цветове в горната част на видео изображението когато някоя от системите за засичане установи предмет.

Забавяне на камерата за задно виждане

Настройките на тази опция са ON (вкл.) и OFF (изкл.).

По подразбиране настройката на забавянето на камерата за задно виждане е OFF (изкл.).

Когато премествате лоста от задна предавка (R) в която и да е друга предавка освен паркинг (P), образът на камерата остава включен докато:

- автомобилът не ускори достатъчно.
- не включите предавка за паркинг (P).
- не изтекат 10 секунди.

Темпомат

ФУНКЦИОНИРАНЕ

Темпоматът Ви позволява да поддържате определена скорост без да натискате педала на газта. Можете да използвате темпомата при скорости над 20 мили/ч (30 км/ч).

ИЗПОЛЗВАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не използвайте системата в натоварен трафик или на пътища, които са криволичеци или хлъзгави.

Това може да доведе до загуба на контрол, наранявания или смърт.



Когато се спускате скоростта на автомобила може да надвиши зададената стойност. Системата няма да използва спирачките, но ще изпише предупредително съобщение.



E144500

Бутоните на темпомата се намират на волана.

Включване на темпомата

Натиснете и пуснете бутон **ON**.



На арматурното табло светва индикатор.

E71340

Настройване на скоростта

1. Ускорете до желаната скорост.

2. Натиснете и пуснете **SET+**.

3. Вдигнете крака си от педала на газта.

Забележка: Индикаторът променя цвета си.

Забележка: Темпоматът се изключва, ако автомобилът се движи със скорост с повече от 10 мили/ч (16 км/ч) под зададената скорост при изкачване на наклон.

Промяна на зададената скорост

- Натиснете газта или спирачките докато не достигнете желаната скорост. Натиснете и пуснете **SET+**.

- Натиснете и задръжте **SET+** или **SET-**. Пуснете когато автомобилът достигне желаната скорост.

- Натиснете и пуснете **SET+** или **SET-**, да промените скоростта на интервали от приблизително 3 мили/ч (5 км/ч).

Забележка: Ако ускорите като натиснете педала на газта запаметената скорост няма да се промени. Когато пуснете педала на газта автомобилът се връща в предишно зададената скорост.

Анулиране на въведената скорост

Дръпнете **CAN** към себе си и го пуснете или натиснете леко педала на спирачките. Системата няма да изтрие въведената скорост.

Възстановяване на скоростта

Натиснете и пуснете **RES**.

Изключване на темпомата

Натиснете и пуснете бутон **OFF** когато системата е в режим на изкачване или изключете запалването.

Забележка: Ако изключите темпомата въведената скорост ще се изтрие.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АДАПТИВНИЯ ТЕМПОМАТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Системата не е предупреждение за сблъсък или за избягване на сблъсък. Вие трябва да реагирате, ако системата не засече автомобил пред Вас.

 Адаптивният темпомат не засича спрели предмети или такива със скорост под 6 мили/ч (10 км/ч).

 Системата не спира за бавно движещи се или спрели автомобили, пешеходци, предмети на пътя, насрещен или напречен трафик.

 Не използвайте системата когато навлизате или излизате от магистрала.

 Не използвайте адаптивния темпомат на криволичещи пътища, в състен трафик или когато пътната настилка е хлъзгава. Това може да доведе до загуба на управление, наранявания или смърт.

 Не използвайте системата при слаба видимост като мъгла, силен дъжд или сняг.

 Не използвайте системата когато теглите ремарке с електронни неоригинални спирачки.

Електронните неоригинални спирачки за ремаркета не функционират правилно когато включите системата понеже спирачките се управляват електронно. Неспазването на това предупреждение може да доведе до загуба на управление, което да причини наранявания.

Механичните спирачки за ремаркета и другите неелектронни системи няма да бъдат повлияни.

 Не използвайте гуми с размер различен от препоръчителния понеже това може да повлияе върху нормалното функциониране на системата. Неспазването на това предупреждение може да доведе до загуба на управление, което да причини наранявания.

Системата е проектирана да Ви помага да поддържате дистанция от автомобила пред Вас. Ако няма автомобил пред Вас системата ще поддържа постоянна зададена скорост. Системата е предназначена да подобри управлението на автомобила, когато шофирате зад други автомобили, които са във Вашата лента и се движат във Вашата посока.


Системата използва радарен сензор, който пуска лъч директно към автомобила пред Вас. Този лъч засича всички автомобили пред Вас в определен обсег.



Използвайте бутоните на волана за управление на системата.

Включване на системата

Натиснете бутона на адаптивния темпомат CAN/OFF.




E82312

Индикаторът на темпомата, SET mph (km/h) (въведи мили/ч (км/ч), индикаторът за настройка на дистанцията и Standby (режим на готовност) се изписват на арматурното табло.

Въвеждане на скоростта

1. Достигнете желаната скорост.
2. Натиснете и пуснете SET-.
3. На дисплея светва зелен индикатор, настоящата настройка на дистанцията и желаната скорост.
4. Пуснете педала на газта.



E82312

5. Когато системата установи автомобил пред Вас той ще се покаже над хоризонталните линии.

Забележка: *Когато адаптивният темпомат е активиран скоростта на информационния дисплей може да се разминава леко от тази на скоростомера.*

Промяна на въведената скорост

- Натиснете и пуснете RES+ или SET-. Въведената скорост се сменя през 3 мили/ч (5 км/ч).
- Натиснете газта или спирачките докато не достигнете желаната скорост. Натиснете и пуснете SET-.
- Натиснете и задръжте RES+ или SET- докато желаната скорост не се достигне.

Системата може да използва спирачките, за да достигне до новата скорост.

Анулиране на въведената скорост

Натиснете педала на спирачките или на съединителя по-продължително или натиснете и пуснете бутона CAN/OFF. Последната зададена скорост се изписва зачертана.

Възстановяване на зададената скорост

Натиснете и пуснете RES+. Автомобилът се връща в предишно зададената скорост и въведената дистанция. Въведената скорост се изписва постоянно на информационния дисплей докато системата е активна.

Изключване на системата

Натиснете и пуснете бутона на адаптивния темпомат CAN/OFF когато системата е в режим на изчакване или изключете запалването.

Забележка: *Запаметената скорост се изтрива когато изключите системата.*

Следване на автомобил

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Когато следвате автомобил Вашият автомобил не намалява автоматично до спиране и не

намалява достатъчно бързо, за да се избегне злополуката без намесата на шофьора. Винаги използвайте спирачките при необходимост. Неспазването на това предупреждение може да причини злополука, наранявания или смърт.



Адаптивният темпомат предупреждава само за автомобили засечени от радарния сензор. В някои случаи може да няма

предупреждение или то да се забави. Винаги използвайте спирачките при необходимост. Неспазването на това предупреждение може да причини злополука, наранявания или смърт.

Когато автомобилът пред Вас навлезе в същата лента или пред Вас има по-бавен автомобил в същата лента скоростта на автомобила се регулира, за да се поддържа дистанцията.

Темпомат

Светва графиката на водещия автомобил.

Вашият автомобил поддържа дистанцията до автомобила пред Вас докато:

- автомобилът пред Вас не ускори над зададената скорост.
- автомобилът пред Вас не излезе от лентата или от полезрението Ви.
- скоростта на автомобила спадне под 12 мили/ч (20 км/ч).
- не се въведе нова дистанция.

Системата използва спирачките, за да поддържа безопасна дистанция от автомобила пред Вас. Максималното спиране използвано от системата е ограничено до около 30% от общия спирачен капацитет, за да се поддържа плавно и комфортно пътуване.

Системата е проектирана да Ви предупреждава от опасност от сблъскване с автомобила пред Вас.

Системата е проектирана да Ви предупреждава със звукови сигнали и визуални предупреждения през информационния дисплей.

Подпомагането при спиране се активира, за да се позволи пълна ефективност на спирачната система и да се намалят последствията от сблъсък с автомобила пред Вас.

Забележка: Може да чуете шум от спирачките когато се регулират от адаптивния темпомат.

Въвеждане на дистанцията




E144502

- A намаляване на дистанцията.
- B увеличаване на дистанцията.

Можете да намалите или увеличите дистанцията между Вашия автомобил и този пред Вас като използвате бутоните за дистанцията.

Забележка: Изборът на дистанция е Ваше задължение спрямо пътната обстановка.



E82312

Избраната дистанция се изписва на информационния дисплей като линии. Възможни са пет настройки на дистанцията.

Забележка: Настройката на дистанцията зависи от времето и, следователно, дистанцията се регулира автоматично спрямо скоростта Ви.

Темпомат

Настройки на дистанцията на адаптивния темпомат

Зададена скорост мили/ч (км/ч)	Графично изображение, ленти между колите	Времева дистанция, секунди	Дистанция ярда (м)	Динамично поведение
62 (100)	1	1	31 (28)	Спортен режим
62 (100)	2	1.2	36 (33)	
62 (100)	3	1.5	46 (42)	Нормален режим
62 (100)	4	1.8	55 (50)	
62 (100)	5	2.1	63 (58)	Комфорт

Забележка: Статусът на системата и настройките остават непроменени всеки път когато включите запалването.

Преодоляване на системата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Когато шофьорът преодолява системата като натисне педала на газта системата не активира автоматично спирачките, за да поддържа дистанцията от автомобила отпред.

Можете да преодолеете дистанцията и скоростта като натиснете педала на газта.



Когато преодолеете системата светва зеленият индикатор, а на информационния дисплей не се показва автомобила отпред.

Системата възстановява работата си когато отпуснете педала на газта.

Автоматично изключване

Автоматичното изключване може да възникне и ако:

- скоростта падне под 12.4 мили/ч (20 км/ч).
- гумите загубят сцепление.

- оборотите на двигателя са ниски.
- активирате ръчната спирачка.

Забележка: Ако оборотите на двигателя станат прекалено ниски на информационния дисплей се изписва, че оборотите са ниски. Преминете на по-ниска предавка (само при ръчните скоростни кутии), за да избегнете автоматичното изключване.

Използване при наклони


Трябва да изберете по-ниска предавка когато системата е активна в ситуации като продължително спускане по наклон, например в планински райони. Системата се нуждае от допълнително спирате чрез двигателя в тези ситуации, за да намали натоварването върху спирачната система на автомобила и да предпази спирачките от прегряване.

Забележка: Чува се звуково предупреждение и системата се изключва когато спирачките са били активирани продължително. Това позволява на спирачките да изстинат. Системата възобновява нормалната си работа когато спирачките се охладят.

Проблеми със засичащия лъч

Радарният сензор има ограничен обхват. Той може да не установи автомобилите изобщо или да установи автомобил по-късно от очакваното в определени ситуации. Графичното изображение на предния автомобил не се показва, ако системата не е засякла автомобил пред Вас.


A



B



C



E71621

Проблемите могат да възникнат:

- при автомобили, които навлизат във Вашата лента и които могат да се засекат само когато изцяло са навлезли в лентата (A).
- Мотоциклетите могат да се засекат късно или никога (B).
- Когато има трафик пред Вас и влизате или излизате от завой (C). Засичащият лъч не следва острите завой на пътя.

В такива случаи системата може да намали скоростта късно или неочаквано. Трябва да сте внимателни и да се намесите при необходимост.


Ако нещо се удари в предницата на автомобила или ако има щети зоната на обхват на радара може да се промени. Това може да доведе до пропуснати или грешни засичания на автомобили. Свържете се с оторизиран дилър възможно най-скоро.

Нефункциониране на системата

Условията, които могат да накарат системата да се изключи или да й попречат да се включи са:

- блокиран сензор.
- висока температура на спирачките.
- повреда в системата или друга зависеща система.

Блокиран сензор



E190005

Изписва се съобщение, ако нещо пречи на радарните сигнали на сензора. Сензорът се намира на предната долна решетка. Системата не може да засече автомобил отпред и не функционира когато нещо е препречило радарните сигнали.

Почиствайте предницата на автомобила от замърсяване, метални стикери или предмети. Предпазителите отпред и неоригиналните светлини също могат да блокират сензора.

Темпомат

Следната таблица описва евентуалните причини и действия към съответните съобщения.

Причина	Действие
Повърхността на радара на решетката е чиста, но съобщението не изчезва.	Изчакайте малко. Може да отнеме няколко минути докато радарът установи, че няма пречка.
Движеща се вода, сняг или лед на пътната настилка може да повлияят на сигналите на радара.	Не използвайте системата в тези условия понеже тя може да не засече автомобилите отпред.

Възможно е да видите предупреждение за блокиране, но блокиране да няма.

Грешното предупреждение се самоизчиства или се изчиства след цикъл на запалване.

Преминаване към обикновен темпомат

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Нормалният темпомат не намалява при наличието на автомобили отпред. Винаги внимавайте кой режим сте избрали и използвайте спирачките при необходимост.

Можете ръчно да превключите между адаптивен и нормален темпомат като използвате информационния дисплей.



Индикаторът на темпомата замества този на адаптивния темпомат когато изберете

E71340

нормален темпомат. При стартиране на автомобила системата е в режим на адаптивен темпомат.

ОГРАНИЧИТЕЛ НА СКОРОСТТА – АВТОМОБИЛИ С: ТЕМПОМАТ

Функциониране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Когато се спускате скоростта може да надвиши въведената стойност.

Системата няма да използва спирачките, но ще излъчи предупреждение.

Системата Ви позволява да нагласите скорост, с която се ограничава автомобила. Въведената скорост става максималната скорост на автомобила, но с опцията за временно надвишаване на стойността при необходимост.

Използване на системата

Забележка: Въведеното ограничение на скоростта може да се надвиши временно при нужда, например когато изпреварвате.

Системата се управлява от бутони, разположени на волана.



E193646

Включване и изключване на системата

Натиснете LIM, за да поставите ограничителя в режим на изчакване. Информационният дисплей ще Ви подкани да въведете стойност. Натиснете CAN когато ограничителят е в режим на изчакване, за да изключите системата.

Настройване на ограничението на скоростта

- Натиснете SET- или SET+, за да изберете ограничението на скоростта. Скоростта се изписва на информационния дисплей и се запаметява
- Натиснете SET- когато ограничителят е в режим на изчакване, за да въведете текущата скорост като пределна.
- Натиснете CAN, за да спрете ограничителя и да го поставите в режим на изчакване. На информационния дисплей ще се покаже въведената скорост зачеркната.
- Натиснете RES, за да възобновите работата на ограничителя. На информационния дисплей отново ще се покаже въведената скорост.

Умишлено надвишаване на ограничената скорост

Натиснете педала на газта докрай, за да спрете системата временно. Системата се включва автоматично веднага щом скоростта падне под зададената стойност.

Предупреждения от системата

Ако случайно надвишите ограничението на скоростта ще чуете звуково предупреждение и на дисплея ще мига индикатор.

Ако умишлено надвишите ограничението на скоростта на дисплея ще мига само индикатора на зададената скорост.

ОГРАНИЧИТЕЛ НА СКОРОСТТА – АВТОМОБИЛИ С: АДАПТИВЕН ТЕМПОМАТ

Функциониране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Когато се спускате скоростта може да надвиши въведената стойност.

Системата няма да използва спирачките, но ще излъчи предупреждение.

Асистенти при шофиране

Системата Ви позволява да нагласите скорост, с която се ограничават автомобилите. Въведената скорост става максималната скорост на автомобила, но с опцията за временно надвишаване на стойността при необходимост.

Използване на системата

Забележка: Въведеното ограничение на скоростта може да се надвиши временно при нужда, например когато изпреварвате.

Системата се управлява от бутони, разположени на волана.



E184571

Включване и изключване на системата

Натиснете LIM CNCL/OFF, за да поставите ограничителя в режим на изчакване. Информационният дисплей ще Ви подкани да въведете стойност. Натиснете LIM CNCL/OFF когато ограничителят е в режим на изчакване, за да изключите системата.

Настройване на ограничението на скоростта

- Натиснете RES+ или SET-, за да изберете желаното ограничение на скоростта. Скоростта се изписва на информационния дисплей и се запаметява.
- Натиснете SET- когато ограничителят е в режим на изчакване, за да въведете текущата скорост като пределна.

- Натиснете LIM CNCL/OFF, за да спрете ограничителя и да го поставите в режим на изчакване. На информационния дисплей ще се покаже въведената скорост зачеркната
- Натиснете RES+, за да възобновите работата на ограничителя. На информационния дисплей отново ще се покаже въведената скорост.

Умишлено надвишаване на ограничената скорост

Натиснете педала на газта докрай, за да спрете системата временно. Системата се включва автоматично веднага щом скоростта падне под зададената стойност.

Предупреждения от системата

Ако случайно надвишите ограничението на скоростта ще чуете звуково предупреждение и на дисплея ще мига индикатор.

Ако умишлено надвишите ограничението на скоростта на дисплея ще мига само индикатора на зададената скорост.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВОДАЧА

Функциониране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Системата не Ви освобождава от задължението да шофирате внимателно.



Във всеки един момент Вие отговаряте за управлението на автомобила, за контролиране на системата и за вземането на необходимите мерки.



Ако сензорът се замърси системата може да не работи.



Почивайте редовно и не чакайте системата да Ви предупреждава, че сте изморени.



Спирайте за почивки само когато е безопасно.

Асистенти при шофиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Определени стилове на шофиране и поведение могат да доведат до предупреждение от системата, дори и да не сте изморени.



В студено и лошо време системата може да не функционира. Дъждът, снегът, лугата и силните разлики в светлината може да повлияят на сензора.



Системата няма да функционира ако сензорът не може да засече маркировката на лентата за движение.



Системата може да не функционира в зоните на ремонти по пътя.



Системата може да не функционира на пътища с остри завои или тесни ленти.



Не ремонтирайте челното стъкло в непосредствена близост до сензора.



Ако автомобилът има окачване, което не е одобрено от нас, системата може да не работи правилно.

Забележка: Почиствайте челното стъкло от птичи екскременти, насекоми, сняг и лед.

Забележка: Системата Ви помага когато шофирате по скоростни магистрали и пътища.

Забележка: Системата изчислява нивото Ви на концентрация при скорости над приблизително 40 мили/ч (65 км/ч).

Системата автоматично наблюдава начина Ви на шофиране.

Системата е проектирана да Ви предупреди, ако установи, че се унасяте или ако шофирането Ви се влоши.

Използване на предупреждението за шофьора

Включване и изключване на системата
Забележка: Системата остава включена или изключена в зависимост от последната настройка.

Пуснете системата от информационния дисплей. Виж **Информационни дисплей** (стр. 75).

Системата изчислява Вашето ниво на концентрация в зависимост от начина Ви на шофиране спрямо маркировката на лентата и други фактори.

Предупреждения на системата

Забележка: Системата не излъчва предупреждения при скорости под приблизително 40 мили/ч (65 км/ч).

Предупредителната система има два етапа:

1. Временно предупреждение, което Ви съветва да си починете. То се появява само за кратко.
2. Ако не си починете и системата продължи да установява, че шофирането Ви се влошава тя ще излъчи ново предупреждение. То ще остане на информационния дисплей докато не го изтриете. Виж **Информационни съобщения** (стр. 75).

Натиснете **ОК** на волана, за да махнете предупреждението.

Изображения на системата

Когато е активна системата работи без да се вижда и излъчва предупреждения само при необходимост. Можете да проверите статуса ѝ по всяко време като използвате информационния дисплей. Виж **Обща информация** (стр. 75).

Нивото на концентрация е показано с цветни черти в шест степени.

Асистенти при шофиране



E131358

Концентрацията е идеална, не е необходима почивка.



E131359

Нивото на концентрация е критично и показва, че трябва да си починете при първа възможност.

Индикаторът на състоянието се мести от ляво на дясно с намаляване на изчисленото ниво на Вашата концентрация. С приближаване на иконката за почивка цветът се сменя от зелен на жълт и на края става червен, когато почивката е задължителна.

- зелено: не е нужна почивка.
- жълто: първо (временно) предупреждение.
- червено: второ предупреждение.

Нивото на Вашата концентрация се показва в сиво, ако:

- сензорът на камерата не може да улови маркировката на лентата
- скоростта на автомобила падне под приблизително 40 мили/ч (65 км/ч).

Рестартиране на системата

Можете да рестартирате системата:

- като изключите и включите запалването
- като спрете автомобила и отворите и затворите вратата на шофьора.

СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА ЛЕНТАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ

Предупреждение за лентата за движение

Функциониране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ⚠ Системата не Ви освобождава от задължението да шофирате внимателно.
- ⚠ Във всеки един момент Ви отговаряте за управлението на автомобила, за контролиране на системата и за вземането на необходимите мерки.
- ⚠ Ако сензорът се замърси системата може да не работи.
- ⚠ Сензорът може неправилно да следи маркировката на лентата както и други конструкции и предмети. Това може да доведе до грешни или пропуснати предупреждения.
- ⚠ В студени и лоши атмосферни условия системата може да не работи. Дъждът, снегът, лугата и големите контрасти в осветлението може да повлияят върху сензора.
- ⚠ Системата няма да работи ако сензорът не може да проследява маркировката на лентата за движение.
- ⚠ Системата може да не работи в зоните на строителни обекти.
- ⚠ Системата може да не работи на пътища с остри завои или тесни ленти.
- ⚠ Не поправяйте челното стъкло в непосредствена близост до сензора.
- ⚠ Ако автомобилът има окачване, което не е одобрено от нас, системата може да не работи правилно.

Забележка: Почиствайте челното стъкло от птици екскременти, насекоми, сняг или лед.

Асистенти при шофиране

Забележка: Системата може да Ви помогне по магистралите и междуградските пътища.

Забележка: Системата не работи при рязко спиране или ускоряване и когато умислено промените посоката на движение.

Забележка: Системата функционира при минимум една маркировка на лентата.

Забележка: Системата функционира само при скорости над около 40 мили/ч (65 км/ч).

Сензорът е монтиран зад огледалото за обратно виждане. Той постоянно следи условията на пътя и Ви предупреждава при неволна смяна на лентата при високи скорости.

Системата автоматично засича и следи маркировката на лентата за движение. Ако автомобилът неволно се отклони към маркировката на дисплея се появява предупреждение. Има и друго предупреждение под формата на вибрации във волана.

Използване на системата

Включване и изключване на системата

Забележка: Когато изключите системата предупредителният индикатор ще остане да свети на информационния дисплей. Виж **Предупредителни лампи и индикатори** (стр. 71).

Забележка: Статусът и настройките на системата не се променят при изключване и включване на запалването.



E132099

Включете и изключете системата чрез бутон на лостчето на мигачите.

Натиснете бутона два пъти, за да включите системата. Натиснете бутона веднъж, за да изключите системата.

Настройване на нивото на вибриране на волана

Системата има три нива на предупреждение, които можете да настроите от информационния дисплей. Виж **Обща информация** (стр. 75).

Настройка на чувствителността

Можете да настроите колко бързо системата да Ви предупреждава за опасните ситуации. Тя има две нива на чувствителност, които можете да настроите от информационния дисплей. Виж **Обща информация** (стр. 75).

Предупреждения на системата



От двете страни на автомобила се изобразяват линии с пътната маркировка. Линиите са обозначени с цветове, означаващи:

- зелено: Системата е готова да Ви предупреждава за неволно излизане от лентата за движение.
- червено: Автомобилът приближава или е прекалено близо до границата на лентата. Вземете незабавни, но и безопасни, мерки да върнете автомобила в лентата.
- сиво: Съответната граница на лентата не се отчита.

Асистенти при шофиране

Случаи, когато границата на лентата може да не се отчете:

- пътната маркировка може да не се засече от сензора.
- задействали сте мигача за съответната страна на автомобила.
- ако завиете, спрете или ускорите рязко.
- ако скоростта на автомобила не е в работните граници на системата.
- ако има интервенция от системата против блокиране на спирачките или за контрол на стабилността.
- лентата за движение е тясна.

Ако изображението на маркировката на дисплея стане червено или ако усетите вибриране във волана трябва да предприемете незабавни и безопасни действия за връщане на автомобила в лентата. Незабавно поправете неволното излизане от лентата за движение.

Асистент за поддържане на лентата

Включване и изключване на системата

Забележка: Системата не се включва автоматично при всяко стартиране на автомобила.

Забележка: Когато включите системата автоматично се включва и следенето на маркировката на лентата за движение.



E132099

Пускайте и спирайте системата от бутона на лостчето на мигачите.

Натиснете бутона три пъти, за да включите системата. Натиснете бутона отново, за да я изключите.

Настройка на чувствителността на системата

Можете да настроите колко бързо системата да Ви предупреждава за опасните ситуации. Тя има две нива на чувствителност, които можете да настроите от информационния дисплей. Виж **Обща информация** (стр. 75).

Предупреждения на системата



E132651

От двете страни на автомобила се изобразяват линии с пътната маркировка.

Линиите са обозначени с цветове, означаващи:

- зелено: Системата е готова да Ви предупреждава за неволно излизане от лентата за движение.
- жълто: Системата автоматично завърта волана, за да изравни автомобила с лентата и да коригира неволното излизане от лентата.
- червено: Автомобилът приближава или е прекалено близко до границата на лентата. Воланът ще вибрира като предупреждение. Вземете незабавни и безопасни мерки да позиционирате автомобила правилно.

Случаи, когато границата на лентата може да не се отчете:

- пътната маркировка може да не се засече от сензора.
- задействали сте мигача за съответната страна на автомобила.

Асистенти при шофиране

- ако завиете, спрете или ускорите рязко.
- ако скоростта на автомобила не е в работните граници на системата.
- ако има интервенция от системата против блокиране на спирачките или за контрол на стабилността.
- лентата за движение е тясна.

Забележка: Във всеки един момент можете да преодолеете системата като завъртите волана.


СИСТЕМА ЗА ИНФОРМИРАНЕ ЗА МЪРТВАТА ТОЧКА

Система за информиране за мъртвата точка (BLIS™) с предупреждение за напречен трафик (ако има)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не използвайте системата вместо огледалата или вместо да погледнете назад преди да смените лентите. Трябва да използвате системата само като помощно средство. Тя не е заместител на внимателното шофиране.



E124788

Системата предоставя удобство при засичането на автомобили, които може да се намират в мъртвата точка (А). Тази зона е и от двете страни на автомобила и обхваща пространството от външните огледала до приблизително 10 фута (3 метра) след задната броня. Системата е проектирана да Ви предупреждава когато други автомобили навлязат в зоната на мъртвата точка.

Предупреждението за напречен трафик е проектирано да Ви предупреждава за приближаващи автомобили от двете страни когато е избрана задна предавка (R).

Забележка: Системата за информиране за мъртвата точка не предотвратява контакта с друг автомобил или предмет и не засича паркирани автомобили, хора, животни или инфраструктури (огради, мантинели, дървета и др.). Тя е проектирана само да Ви предупреждава за автомобили в мъртвата точка.

Забележка: Автомобилите, които преминават през мъртвата точка бързо (обикновено под 2 секунди) не задействат предупреждението.

Използване на системите

Системата за информиране за мъртвата точка се активира когато стартирате двигателя и се движите напред със скорост над 5 мили/ч (8 км/ч) и остава включена докато скоростният лост е в положение предни предавки (D) или неутрална (N). Ако се изключи предните предавки (D) или неутрална (N), системата влиза в режим за предупреждаване за напречен трафик. Когато отново изберете предни предавки (D), системата се активира отново когато автомобилът се движи над 5 мили/ч (8 км/ч).

Забележка: Системата не работи при задна предавка (R) или паркинг (P) и не излъчва предупреждение когато е включен мигач.

Забележка: Предупреждението за напречен трафик е проектирано да засича автомобили от разстояние до 46 фута (14 м), но обхватът се намалява когато сензорите са блокирани. Бавното придвижване назад помага да се увеличи обсега и ефективността на системата.


Асистенти при шофиране

Забележка: При автомобилите с ръчна скоростна кутия предупреждението за напречен трафик е активно само когато е избрана задна предавка (R). Ако автомобилът се движи назад и не е избрана задна предавка (R) предупреждението за напречен трафик няма да се активира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Не използвайте системата вместо огледалата или вместо да погледнете назад преди да смените лентите. Трябва да използвате системата само като помощно средство. Тя не е заместител на внимателното шофиране.



E142440

В първия пример левият сензор е само частично скрит; обхватът е почти максимален.



E142441

Обхватът се намалява и когато паркирате в тесни пространства. Тук левият сензор е почти изцяло покрит; обхватът от тази страна е силно ограничен.

Индикатори и съобщения на системата



E142442

Системата активира жълто предупреждение във външните огледала.

Забележка: Индикаторът отслабва когато светлината отвън намалее.

Предупреждението за напречен трафик също така излъчва звукови сигнали, а на информационния дисплей се изписва съобщение, показващо, че отляво или отдясно се приближава автомобил. Предупреждението за напречен трафик работи със системата за засичане отзад, която издава свои собствени звукови сигнали. Виж **Парктроници** (стр. 137).

Сензори на системата


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Преди системата да установи блокиране на сензора и да се излъчи предупреждение броят на пропуснатите обекти ще се увеличи.

Забележка: Възможно е да има предупреждение за блокиране, но да няма блокиране. Това се случва рядко и е познато като грешно предупреждение. Грешното предупреждение или се изчиства само или се изтрива след цикъл на запалване.

Асистенти при шофиране



E142443

Системата използва радарни сензори, които са разположени зад задната броня от двете страни на автомобила. Не позволявайте на калта, снега или стикерите по бронята да препречват тези зони тъй като това може да влоши работата на системата.

Ако системата установи влошена работа на информационния дисплей се изписва предупредително съобщение за блокиран сензор или ниска видимост заедно с предупредителен индикатор. Можете да изтриете предупреждението, но предупредителният индикатор ще остане да свети.

Когато отстраните блокирането можете да рестартирате системата по два начина:

- докато шофирате системата установява минимум два предмета.
- включвате запалването, изключвате го и отново го включвате.

Ако все още има блокиране след цикъла със запалването и шофирането в трафик проверете отново за пречка пред сензора.

Причини за изписване на съобщенията	
Повърхността на радара е замърсена или има препречване.	Почистете зоната пред радара или отстранете препречването.
Повърхността на радара не е замърсена и няма препречване.	Шофирайте нормално няколко минути, за да може радарът да засече автомобили и да изчисти блокирането.
Силен дъжд или сняг пречи на сигналите на радара.	Не необходимо действие. Системата автоматично се рестартира когато намали или спре дъждът или снегът. При тези условия те използвайте системата и предупреждението да напречен трафик.

Ограничения в засичането

Може да има случаи когато системата да не засече автомобилите влизащи и излизащи от мъртвата точка.

Такива случаи са:

- натрупване на замърсяване по задната броня в зоната на сензорите.
- определени маневри на автомобили влизащи и излизащи от мъртвата точка.
- автомобили преминаващи през мъртвата точка с висока скорост.
- лоши атмосферни условия.
- няколко автомобила преминаващи веднага един след друг през мъртвата точка.

Асистенти при шофиране

Следват други ситуации, които могат да ограничат работата на предупреждението за напречен трафик:

- съседни автомобили или предмети, които препречват сензорите.
- приближаващи автомобили преминаващи със скорост над 15 мили/ч (24 км/ч).
- шофиране на задна предавка със скорост над 5 мили/ч (8 км/ч).
- излизане от място за паркиране под ъгъл.

Грешни предупреждения

Забележка: Ако автомобилът има теглич одобрен от нас системата ще установи свързаното ремарке и ще се изключи. За неоригиналните теглички може да се наложи да изключите системата ръчно.

В някои случаи може да има грешни предупреждения от системата за мъртвата точка или от предупреждението за напречен трафик, които активират индикатора без да има автомобил в обсега на сензора. Нормално е да има няколко грешни предупреждения; те са временни и се коригират сами.

Грешки в засичането

Ако някоя от системите установи проблем с левия или десния сензор индикаторът на системата за мъртвата точка ще светне и на информационния дисплей ще се изпише съобщение.

Останалите грешки в системата изписват само съобщение на информационния дисплей. Виж **Информационни съобщения** (стр. 78).

Включване и изключване на системата

Можете временно да изключите едната или двете системи от информационния дисплей. Виж **Информационни съобщения** (стр. 96). Когато изключите системата за мъртвата точка няма да получавате предупреждения и на информационния дисплей ще се изпише съобщение за изключена система.

Забележка: Предупреждението за напречен трафик винаги се включва когато стартирате запалването. Въпреки това, системата за мъртвата точка запомня последното състояние, т.е. включено или изключено.

Едната или двете системи не могат да се изключат, ако се използва МуKey. Виж **Функциониране** (стр. 34).

Можете да изключите едната или двете системи постоянно при оторизиран дилър. Веднъж изключена системата може да се включи отново от оторизиран дилър.

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ

Функциониране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Системата не Ви освобождава от задължението да шофирате внимателно.



Във всеки един момент Вие отговаряте за управлението на автомобила, за контролиране на системата и за вземането на необходимите мерки.



Ако сензорът се замърси системата може да не работи.

Забележка: В студени и лоши атмосферни условия системата може да не работи. Дъждът, снегът, лугата и големите контрасти в светлината могат да попречат на сензора да отчита правилно.

Забележка: Не поправяйте челното стъкло в непосредствена близост до сензора.

Забележка: Ако автомобилът има окачване, което не е одобрено от нас, системата може да не функционира правилно.

Забележка: Винаги монтирайте оригинални части на Ford, когато заменяте крушките на фаровете. Останалите крушки може да влошат ефективността на системата.

Асистенти при шофиране

Забележка: Почиствайте челното стъкло от птичи екскременти, насекоми, сняг и лед.

Забележка: Системата може да не отчете всички пътни знаци или да ги разчете неправилно.

Забележка: Системата е проектирана да разпознава пътните знаци съгласно Виенската конвенция.

Забележка: Данните за пътните знаци, предоставени от навигационната система, съдържат информация интегрирана с носителя на данни.

Зад огледалото за обратно виждане има монтиран сензор. Той постоянно наблюдава пътните знаци, за да Ви информира за текущите ограничения на скоростта или изпреварването.

Системата автоматично разпознава пътни знаци като:

- ограничение на скоростта.
- забранено изпреварване.
- край на ограничението на скоростта.

Когато системата разпознае пътен знак, той се изобразява на дисплея.

Използване на системата

Включване и изключване на системата

Забележка: Статусът и настройките на системата не се променят в различните цикли на запалване.

Можете да включите и изключите системата от информационния дисплей. Виж **Обща информация** (стр. 75).

Настройка на предупреждението за скоростта

Системата има редица нива за предупреждаване за скоростта, които се настройват от информационния дисплей. Виж **Обща информация** (стр. 75).

Изображения на системата



E132994

Системата може да показва два пътни знака паралелно.

Можете да проверите статуса по всяко време от информационния дисплей.

Системата има четири етапа на показване:

1. Всички нови разпознаваеми пътни знаци се показват по-ярки от останалите на дисплея.
2. След предварително зададено време те се показват нормално.
3. След предварително зададено разстояние те се показват в сиво.
4. След още едно предварително зададено разстояние те се изтриват.

Ако системата отчете допълнителен пътен знак, той се показва в кутийка под съответния пътен знак. Например, когато подминавате знак за намаляване на скоростта при мокри настилки.

Ако автомобилът има навигационна система запаменените данни за пътните знаци могат да повлияят върху обозначеното ограничение на скоростта.

АКТИВНО СПИРАНЕ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ

Функциониране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Вие отговаряте за управлението на автомобила по всяко време.

Системата не Ви освобождава от задължението да шофирате внимателно. В противен случай може да се стигне до загуба на управление, наранявания или смърт.

 За оптимална работа на системата трябва да сработите спирачките. В противен случай може да се стигне до загуба на управление, наранявания или смърт.

 Ако системата използва спирачките и двигателят спре ще се активират аварийните светлини.

Невниманието може да доведе до злополука или нараняване.

 Системата не реагира на велосипедисти, мотоциклетисти, хора, животни или автомобили движещи се в друга посока. Невниманието може да доведе до загуба на управление, наранявания или смърт.

 Системата не функционира при рязко завиване или ускоряване. Невниманието може да доведе до злополука или нараняване.

 В студени и лоши атмосферни условия системата може да не работи. Дъждът, снегът, лугата, ледът могат да повлияят на системата. Почиствайте предния капак от сняг и лед. Невниманието може да доведе до загуба на управление, наранявания или смърт.

 Системата може да не работи при остри завой. Невниманието може да доведе до злополука или нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Ако автомобилът има челно стъкло, което не е одобрено от Ford системата може да не функционира правилно. Не поправяйте стъклото пред сензора. Неспазването на това предупреждение може да причини злополука или наранявания.

 Системата може да не засече предмети чиито повърхности поглъщат отразяването. Невниманието може да доведе до загуба на управление, наранявания или смърт.

 Ако сензорът се зацапа системата няма да работи. Почиствайте челното стъкло от замърсяване, например птичи екскременти, насекоми, сняг или лед. Неспазването на това предупреждение може да причини злополука или наранявания.

 Когато запалването е включено сензорът подава лазерен лъч. Никога не поглеждайте директно в сензора с предмети, тъй като има опасност от увреждане на зрението.

Зад огледалото за обратно виждане има монтиран сензор, който следи пътната обстановка и решава кога да се намеси. Системата функционира при скорости под около 31 мили/ч (50 км/ч) като използва спирачките когато прецени, че има опасност от сблъсък. На дисплея се изписва съобщение когато системата използва спирачките. Системата намалява риска от сблъсък при ниска скорост в задницата на друг автомобил. Тя също така Ви помага да намалите последствията от сблъсъка или евентуално да го избегнете изцяло.

Забележка: *Трябва да натиснете педала на спирачките за максимално спиране.*

Включване и изключване на системата

Можете да включите и изключите системата от информационния дисплей.

Асистенти при шофиране

Забележка: Системата се включва автоматично всеки път когато включите запалването.

В определени ситуации е препоръчително да се деактивира системата, например:

- шофиране в офроуд условия, когато челното стъкло може да се замърси.
- в автомивка.

ИКОНОМИЧЕН РЕЖИМ

Системата Ви помага да шофирате по-ефективно като постоянно наблюдава характеристиките на смяна на предавките, оценяване на пътната обстановка и скоростта на шофиране.


Стойността на тези характеристики се изписва на дисплея с пет цветчета, като петте цветчета означава максимална ефективност. Колкото по-ефективно шофирате оценяването е по-добро и с това се подобрява икономията на гориво.

Забележка: Тези стойности на ефективност не водят до получаване на точни параметри на разхода на гориво. Той може да варира понеже не зависи само от тези навици на шофиране, а също и от редица други фактори като шофиране на къси разстояния и стартиране при студен двигател.

Забележка: Честите кратки пътувания където двигателят не загрява достатъчно също увеличават разхода на гориво.

Системата се управлява чрез информационния дисплей. Виж **Обща информация** (стр. 75).

Тип 1



- A смяна на предавките
- B оценка на обстановката
- C ефективна скорост

Смяна на предавките

Използването на най-високата предавка подходяща на пътната обстановка подобрява разхода на гориво.

Оценка на обстановката

Регулирайте скоростта на автомобила и дистанцията до останалите автомобили, за да избегнете необходимостта от рязко спиране или ускоряване, като така ще подобрите разхода на гориво.

Ефективна скорост

Намалете скоростта на откритите пътища. Високите скорости водят до по-голям разход.

Тип 2 и 3

Съответната информация се изписва на информационния дисплей.

Зануляване на икономичния режим

Занулете средния разход на гориво чрез бутоните на информационния дисплей.

Забележка: Новите стойности могат да отнемат известно време за изчисляване.

Асистенти при шофиране

СИСТЕМА ЗА ПРЕДУПРЕЖДАВАНЕ ЗА СБЛЪСЪК

ФУНКЦИОНИРАНЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Системата е проектирана да работи като допълнително помощно средство при шофиране. Тя не заменя Вашата преценка и внимание или необходимостта от използване на спирачките. Неизползването на спирачките може да доведе до злополука.

 Никога не чакайте за предупреждение за сблъсък. При шофиране Вие отговаряте за поддържане на съответната дистанция и скорост дори и когато ползвате системата.


Забележка: Системата не засича, предупреждава или реагира на потенциални сблъсъци отзад или отстрани на автомобила.

Забележка: Системата за предупреждаване от сблъсък работи при скорост над около 5 мили/ч (8 км/ч).



E156130

Системата е проектирана да Ви помага като Ви предупреждава за риск от сблъсък с автомобила пред Вас. Предупрежденията са звукови сигнали и визуално предупреждение на дисплея.



E190002

Подпомагането при спиране се включва, за да гарантира максимален капацитет на спирането и да намали щетите от злополуката с автомобила пред Вас.

Използване на системата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Системата за подпомагане при спирането помага само при намаляване на скоростта на сблъсъка. Спирачките трябва да се натиснат като във всяка друга ситуация.


Предупреждение за дистанцията

 Ако дистанцията до предния автомобил е малка на арматурното табло светва червен предупредителен индикатор.

Забележка: Предупредителната лампа е малка и се намира под графиката за показване на дистанцията. Тя не мига когато е активно предупреждението за дистанцията.

Индикация на дистанцията

Индикацията на дистанцията е функция, която предоставя графично изобразяване на разстоянието до другите автомобили, които се движат в същата посока. Информационният дисплей показва една от долните графики в цвят.



E190004

Асистенти при шофиране

Пояснение: от ляво на дясно. **Контур** – режим на готовност.

Сиво без предмет – Не е установен предмет или предметът е извън обсега на индикацията за дистанцията.

Сиво с предмет – Установен предмет или предметът е в обсега на индикацията за дистанцията. **Жълто с предмет** – Граница на ранното предупреждение.

Червено с предмет – Крайна граница на предупреждението.

Забележка: *Предупреждението за дистанцията и индикацията на дистанцията се деактивират когато се включи адаптивният темпомат. Графиките на индикацията на дистанцията не се показват на информационния дисплей освен ако адаптивният темпомат не е изключен.*

Настройки на асистента преди сблъсък


Ако считате, че предупрежденията на системата са прекалено чести можете да намалите чувствителността. Препоръчваме Ви да използвате максимална чувствителност където е възможно. Пониската чувствителност означава по-малко и по-късни предупреждения.

Можете да настроите чувствителността на предупреждението и предупреждението за дистанцията на едно от три положения като използвате бутоните на информационния дисплей. Можете да изключите индикацията на дистанцията от бутоните на информационния дисплей. Виж **Обща информация** (стр. 75).

Чувствителност на предупреждението за дистанцията

Скорост	Чувствителност	Графика	Дистанция	Времени диапазон
62 мили/ч (100км/ч)	нормална	сива	над 82 фута (25 м)	над 0.9 сек
62 мили/ч (100км/ч)	нормална	жълта	между 56 фута (17 м) и 82 фута (25 м)	между 0.6 сек и 0.9 сек
62 мили/ч (100км/ч)	нормална	червена	под 56 фута (17 м)	под 0.6 сек

Блокирани сензори



E190005

Сензорите се намират в предната част на долната решетка.

Ако съобщение за блокиран сензор се изпише на информационния дисплей сигналите на радара са препречени, ри блокиран радар системата за подпомагане преди сблъсък няма да работи и не може да засече автомобиля отпред. Таблицата по-долу описва евентуалните причини и мерките когато се изпише съобщението.

Асистенти при шофиране

Причина	Мярка
Повърхността на радара на решетката е замърсена или блокирана по друг начин.	Почистете повърхността пред радара или отстранете предмета, който причинява блокирането.
Повърхността на радара е чиста, но съобщението не се изтрива от дисплея.	Изчакайте малко. Може да отнеме няколко минути за радара да установи, че няма блокиране.
Силен дъжд, луга, сняг или мъгла пречат на сигналите на радара.	Системата за подпомагане преди сблъсък временно спира. Тя трябва да се реактивира автоматично скоро след като се подобрят атмосферните условия.
Движеща се вода или сняг или лед по пътната настилка може да пречат на сигналите на радара.	Системата за подпомагане преди сблъсък временно спира. Тя трябва да се реактивира автоматично скоро след като се подобрят атмосферните условия.

Ограничения на системата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Системата за подпомагане при спирането помага само при намаляване на скоростта на сблъсъка. Спирачките трябва да се натиснат като във всяка друга ситуация.

Поради естеството на радарната технология може да има определени случаи в които да не се предостави предупреждение за сблъсък. Те са:

1. Спреди автомобили или автомобили със скорост под 6 мили/ч (10 км/ч).
2. Пешеходци или предмети на пътя.
3. Насрещни автомобили в същата лента.
4. Лоши атмосферни условия (виж блокиран сензор).
5. Натрупване на замърсяване на решетката до фаровете (виж раздела за блокирани сензори.

6. Къса дистанция до автомобила отпред.

7. Движенията на волана и педалите са дълги (много активен стил на шофиране).

Ако нещо се удари в предницата на автомобила или ако има повреда зоната на радара може да се промени. Това може да доведе до грешни или пропуснати предупреждения. Свържете се с оторизиран дилър за проверка на обхвата и работата на радара.

Превозване на товари

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Използвайте колани за закрепяне на багажа, които да отговарят на одобрени стандарти като DIN.
-  Проверете дали всички предмети са стегнати добре.
-  Поставете багажа и другите предмети възможно най-ниско и най-напред в багажника или товарния отсек.
-  Не шофирайте с отворена задна врата. Изгорелите газове може да навлязат в купето.
-  Не надвишавайте максималния товар на предната и задната ос на автомобила. Виж **Табелка с данни за автомобила** (стр. 249).
-  Не позволявайте на предметите да опират в задните стъкла.

Забележка: Когато превозвате дълги предмети, например тръби, дървесина или мебели, внимавайте да не повредите тапицерията в купето.

ТОЧКИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА БАГАЖА



E160685

Мрежи за закрепяне на багажа

Забележка: Автомобилът няма точки за закрепяне на мрежи за багажа зад предния или втория ред седалки.

ЗАДНО ОТДЕЛЕНИЕ ПОД ПОДА

Отделение в пода на купето




E78097

Отделението в пода на купето се намира зад предната седалка на пътника.

Система за управление на товара

(ако има)




E142445

Системата се намира в пода на багажника. Вдигнете дръжката, за да отворите.

Превозване на товари

Регулираем под за товари (ако има)



E142446


При автомобилите със стандартен размер на резервната гума подът може да се регулира на две нива. Предната част на пода може да се постави на (висок монтаж) или под (нисък монтаж) ръбовете на задните седалки. Задната част на пода винаги лежи върху двете малки издатини на тапицерията на задната врата.

КОРИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА БАГАЖА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Не поставяйте предмети върху кората.

Сваляне на кората



E174241

БАГАЖНИЦИ И РЕЙКИ НА ПОКРИВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Ако използвате багажник на покрива разходът на гориво ще се увеличи и ще усетите различни характеристики на шофиране.

 Прочетете и спазвайте инструкциите на производителя когато монтирате багажника.

 Когато поставяте товар на рейките Ви препоръчваме да го разпределите равномерно, за да има нисък център на тежестта. Натоварените автомобили с висок център на тежестта, може да се държат по различен начин от ненатоварените. Карайте предпазливо като по-ниски скорости и по-големи дистанции за спиране, когато автомобилът е претоварен.

Максимално допустимият товар, равномерно разпределен върху багажника, е:

- 165 паунда (75 кг) за автомобилите без шибедях
- 132 паунда (60 кг) за автомобилите с шибедях.

Забележка: Никога не поставяйте товар директно върху покрива. Той не е проектиран да издържа на натоварване.

За правилно функциониране на системата от рейки на покрива трябва да поставяте товара директно на напречните греди фиксирани към страничните рейки на покрива. Когато използвате системата Ви препоръчваме да използвате оригинални рейки на Ford, проектирани специално за Вашия автомобил.

Винаги прикрепвайте товара сигурно. При всяко зареждане и потегляне проверявайте дали коланите са стегнати.

Превозване на товари

РЕШЕТКА ЗА КУЧЕТА

ВНИМАНИЕ

- ⚠ Оставете минимум един сантиметър разстояние между решетката и седалките пред нея.

Монтиране зад предните седалки



E86848

1. Бутнете краищата на пръчката на решетката един към друг и ги вкарайте в държачите на тавана. Бутнете пръчката напред в тясната част на държачите.



E87782

2. Прикрепете решетката към долните точки за закрепяне. Не стягайте болтовете.



E87783

3. Поставете решетката на долната пръчка с предоставените ръкохватки. Не ги затягайте.
4. Затегнете болтовете към долните точки за закрепяне.
5. Затегнете ръкохватките.

Превозване на товари

Монтиране зад задните седалки



E86848

1. Бутнете краищата на пръчката на решетката един към друг и ги вкарайте в държачите на тавана. Бутнете пръчката напред в тясната част на държачите.



E104424

2. Свалете двата болта от всяка точка за закрепяне. Виж **Точки за закрепяне на багажа** (стр. 172).
3. Прикрепете долната пръчка към решетката с предоставените ръкохватки. Не ги затягайте.
4. Прикрепете долната пръчка на решетката към точките за закрепяне на багаж и ги затегнете с предоставените нови болтове.
5. Затегнете ръкохватките.

Свалете в обратен ред.

ТЕГЛЕНЕ НА РЕМАРКЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не надвишавайте 62 мили/ч (100 км/ч).



Налягането в задните гуми трябва да е с 2.9 psi (0.2 атм) по-високо от предписаното. Не надвишавайте максималното налягане, отбелязано на гумата. Това може да доведе до сериозни наранявания. Виж **Колела и гуми** (стр. 224).



Не надвишавайте максималното бруто тегло отбелязано на табелката. Това може да доведе до загуба на управление, наранявания или смърт. Виж **Табелка с данни за автомобила** (стр. 249).



Не надвишавайте максималното вертикално тегло на теглича, отбелязано в спецификациите на автомобила. Това може да доведе до загуба на управление, наранявания или смърт. Виж **Капацитети и спецификации** (стр. 245).



Системата против блокиране на спирачките не управлява спирачките на ремаркетото.

Когато теглите ремарке:

- Спазвайте националните изисквания за теглене на ремаркета.
- Не надвишавайте 62 мили/ч (100 км/ч) дори и ако в държавата са позволени по-високи скорости при определени условия.
- Поставяйте товарите възможно най-ниско и централно спрямо оста на ремаркетото. Ако теглите с ненатоварен автомобил товарът в ремаркетото трябва да се постави в предната му част спрямо допустимото тегло, тъй като това дава повече стабилност. Виж **Капацитети и спецификации** (стр. 245).

• Вертикалното тегло на теглича е особено важно за стабилността на автомобила и на ремаркетото.

• Вертикалното тегло на теглича трябва да е минимум 4% от теглото на ремаркетото и да не надвишава максимално допустимото тегло. Виж **Капацитети и спецификации** (стр. 245).

• Намалете скоростта незабавно, ако усетите, че ремаркетото се залюлява. Виж **Контрол на залюляването на ремаркетото** (стр. 177).

• Използвайте ниски предавки когато се спускате по стръмен наклон.

Забележка: *Максималното допустимо тегло на теглича на ремаркетото, отбелязано на табелката с данни за ремаркетото, е тестовата стойност на производителя. Максималното допустимо вертикално тегло може да е по-ниско.*

Стабилността на комбинацията автомобил-ремарке зависи много от качеството на ремаркетото.

Тегленето на ремарке променя характеристиките на автомобила и увеличава дистанцията на спиране. Адаптирайте скоростта и начина на шофиране спрямо теглото на ремаркетото. Брутното тегло на ремаркетото, отбелязано на табелката, се отнася до наклони от макс. 12% и височини от макс. 3281 фута (1000 метра) при тегленето на ремарке. В планинските региони мощността на двигателя се намалява поради разреждания въздух с увеличаване на надморската височина. При надморски височини от над 3281 фута (1000 метра), максималното допустимо бруто тегло трябва да се намали с 10% на всеки 3281 фута (1000 метра).

Забележка: *Не всички автомобили са подходящи или одобрени да имат теглича. Обърнете се към оторизиран дилър за повече информация.*

КОНТРОЛ НА ЗАЛЮЛЯВАНЕТО НА РЕМАРКЕТО

Ако ремаркето започне да се люлее предупредителният индикатор на контрола на стабилността започва да мига на информационния дисплей. Системата активира спирачките на отделните колела и намалява мощността на двигателя, за да подсили стабилността.

Спрете на безопасно място и проверете вертикалното тегло на теглича и правилното разпределение на товара. Виж **Капацитети и спецификации** (стр. 245). Виж **Превозване на товари** (стр. 172).

Забележка: Тази функция не предотвратява залюляването на ремаркето, а го намалява когато вече е започнало.

Забележка: Тази функция не предотвратява залюляването на всички ремаркета.

Забележка: В някои случаи, ако автомобилът се движи прекалено бързо, системата може да се активира многократно като постепенно намали скоростта.

ТЕГЛИЧ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Когато не се използва винаги превозвайте теглича закрепен здраво в багажника.



Внимателно монтирайте теглича, тъй като безопасността на автомобила и на ремаркето зависи от това




Не използвайте инструменти при монтирането и свалянето на теглича.



Не модифицирате куплунга на ремаркето.




Не разглобявайте и ремонтирайте теглича.



E71328

Под задната броня има куплунг с 13 пина и мястото за поставяне на теглича. Завъртете куплунга на ремаркето надолу на 90 градуса докато се застопори в крайно положение.

Отключване на механизма на теглича



E71329

1. Свалете защитната капачка
2. Вкарайте ключа и го завъртете по посока обратна на часовниковата стрелка, за да отключите.
3. Хванете теглича. Издърпайте ръкохватката и я завъртете по посока на часовниковата стрелка докато не изщрака

Забележка: Червеният белег на ръкохватката трябва да е подравнен с бялата точка на теглича.


4. Пуснете ръкохватката. Тегличът е отключен.

Теглене

Вкарване на теглича

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Тегличът може да се вкарва само когато е изцяло отключен.



E71330

Забележка: *Дръпнете капачката.*

1. Вкарайте теглича вертикално и натиснете нагоре докато се застопори.

Забележка: *Не дръжте ръката си близо до ръкохватката.*

Забележка: *Зеленият белег на ръкохватката трябва да е подравнен с бялата точка на теглича.*


2. Завъртете ключа по посока на часовниковата стрелка и го извадете, за да заключите теглича.

3. Свалете защитната капачка от ключа и я поставете на ключалката.

Шофиране с ремарке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Ако не можете да спазите някое от следните условия на използвайте теглича и го проверете при оторизиран дилър.




E71331

Преди да отпътувате проверете дали тегличът е заключен правилно. Проверете дали:

- зеленият белег на ръкохватката и бялата точка на теглича са подравнени
- ръкохватката (A) е монтирана правилно на теглича
- свалили сте ключа (B)
- тегличът е заключен правилно.

Теглене

Сваляне на теглича



E71332

Забележка: Разкачете ремаркето.

1. Сваляте защитната капачка. Вкарайте ключа и отключете.
2. Задръжте теглича. Извадете ръкохватката, завъртете я обратно на часовниковата стрелка срещу спирането.
3. Сваляте теглича.
4. Освободете ръкохватката.


Когато е отключен по този начин тегличът може да се монтира по всяко време.

Шофиране без ремарке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Никога не отключвайте теглича при закачено ремарке.



E94771

Свалете теглича. Поставете капачката на мястото ѝ (1).

Поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Свалете теглича и поставете капачката преди да измиете автомобила с пароструйка.

Поддържайте системата чиста. Периодично смазвайте лагерите, плъзгащите се повърхности и заключващите сачми с грес без каучук или масло, а ключалката с графитна грес.

При загуба резервни ключове могат да се поръчат от производителя като се посочи номера на патрона.


ТОЧКИ ЗА ТЕГЛЕНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Куката за теглене е с лява резба. Завъртете я в посока обратна на часовниковата стрелка за затягане. Проверете дали е стегната добре.

Предна кука за теглене




E99490

Подсигурено е място в отделението за резервната гума. Куката трябва да е в автомобила по всяко време.

Свалете капачката и поставете куката за теглене.

Задна кука за теглене



E152139

Забележка: Ако автомобилът има теглич можете да поставите куката в задната част на автомобила. Използвайте теглича за теглене на други автомобили, вместо куката.

ТЕГЛЕНЕ НА АВТОМОБИЛА НА ЧЕТИРИТЕ КОЛЕЛА - РЪЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Трябва да включите запалването когато автомобилът Ви е теглен. Неспазването на това предупреждение може сериозно да увеличи риска от нараняване или смърт.
-  Серво усилването на спирачките и волана няма да работят ако двигателят не е запален. Натискайте педала на спирачките по-силно и се подгответе за по-дълъг спирачен път и затруднено завиване. Неспазването на това предупреждение може да доведе до злополука или нараняване.
-  Ако автомобилът има заключване на волана ключът трябва да е в положение аксесоари или на контакт когато се тегли автомобилът.
-  Прекаленото опъване на въжето за теглене може да повреди Вашия автомобил или този, който Ви тегли.
-  Когато Ви теглят трябва да сте на неутрална предавка, в противен случай може да повредите скоростната кутия, което да доведе до злополука или наранявания.

Потеглете бавно и плавно, без да дърпате рязко тегления автомобил.

Трябва да използвате куката за теглене, доставена с автомобила. Виж **Точки за теглене** (стр. 179).

Въжетата за теглене или твърдите връзки трябва да се поставят на една и съща страна. Например, задна дясна точка за теглене към предна дясна точка за теглене.

Трябва да използвате въже за теглене или твърда връзка с необходимата здравина съгласно теглото на тегления автомобил и този, който тегли.

Теглото на тегления автомобил не трябва да надвишава теглото на теглещия автомобил.

Не надвишайте 30 мили/ч (50 км/ч).
Виж **Теглене на автомобила на четири колела** (стр. 180).

ТЕГЛЕНЕ НА АВТОМОБИЛА НА ЧЕТИРИТЕ КОЛЕЛА - АВТОМАТИЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Трябва да включите запалването когато автомобилът Ви е теглен. Неспазването на това предупреждение може сериозно да увеличи риска от нараняване или смърт.



Скоростният лост трябва да е на неутрална предавка N. Неспазването на това предупреждение може да повреди скоростната кутия, което да доведе до злополука или наранявания.



Серво усилването на спирачките и волана няма да работят ако двигателят не е запален. Натискайте педала на спирачките по-силно и се подгответе за по-дълъг спирачен път и затруднено завиване. Неспазването на това предупреждение може да доведе до злополука или нараняване.



Прекаленото опъване на въжето за теглене може да повреди Вашия автомобил или този, който Ви тегли.

Теглене при спешни случаи

Ако автомобилът Ви е повреден и не могат да се използват колесари, автомобили с падащи бордове или тегличи автомобилът може да се тегли с четирите колела стъпчили на земята. Това може да се извършва при следните условия:

- автомобилът е обърнат напред, за да се тегли в тази посока.
- скоростният лост е в положение **N**. Ако лостът не може да се премести в положение **N**, трябва да изпълните процедурата за аварийно освобождаване на лоста. Виж **Скоростна кутия** (стр. 128).
- максималната скорост трябва да е 30 мили/ч (50 км/ч).
- максималното разстояние трябва да е 50 мили (80 км).

Забележка: Ако трябва да надвишите скоростта от 30 мили/ч (50 км/ч) и разстоянието от 50 мили (80 км) докато трае тегленето ще се наложи да вдигнете задвижващите колела от земята.

Забележка: Препоръчваме Ви да не теглите със задвижващи колела на земята. Въпреки това, ако е необходимо да се премести автомобила от опасно място не теглете автомобила с над 30 мили/ч (50 км/ч) или за по-дълго от 50 мили (80 км).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



В случай на механична повреда в скоростната кутия не използвайте отделни тегличи за отделните оси. Всички колела трябва да са вдигнати от земята на равна платформа.

Потеглете бавно и плавно, без да дърпате рязко тегления автомобил.

Трябва да използвате куката за теглене, доставена с автомобила. Виж **Точки за теглене** (стр. 179).

Въжетата за теглене или твърдите връзки трябва да се поставят на една и съща страна. Например, задна дясна точка за теглене към предна дясна точка за теглене.

Теглене

Трябва да използвате въже за теглене или твърда връзка с необходимата здравина съгласно теглото на тегления автомобил и този, който тегли.

Забележка: *Използването на твърда връзка е най-безопасният начин за теглене на автомобил.*

Теглото на тегления автомобил не трябва да надвишава теглото на теглещия автомобил.

Съвети при шофиране

СРАБОТВАНЕ

Гуми

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Трябва да сработите новите гуми за около 300 мили (500 километра). През това време автомобилът може да се държи по различен начин.

Спирачки и съединител

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Избягвайте силното натискане на спирачките и съединителя, ако е възможно, през първите 100 мили (150 километра) в града и първите 1000 мили (1500 километра) по магистралите.

Двигател

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Избягвайте да шофирате прекалено бързо през първите 1000 мили (1500 километра). Променяйте скоростите често и сменяйте предавките по-рано. Не натоварвайте двигателя.

Автомобили с дизелови двигатели

През първите 2000 мили (3000 километра), може да чуете тикащ звук когато автомобилът забавя. Това е поради настройването на новия дизелов двигател и е нормално.

ВЛОШЕНА РАБОТА НА ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Продължителната експлоатация ще повиши температурата на двигателя и ще доведе до пълно спиране на двигателя.

Ако стрелката на уреда за температурата на охладителя навлезе в най-горна позиция значи двигателят прегрява. Виж **Предупредителни лампи и индикатори** (стр. 71).

Не трябва да изминавате дълги разстояния, ако двигателят прегрее. Разстоянието, което можете да изминете зависи от околната температура, натоварването на автомобила и терена. Двигателят ще продължи да работи с понижена мощност известно време.

Ако температурата на двигателя продължи да се покачва подаването на гориво към двигателя ще се намали. Климатикът ще се изключи, а перката на охлаждането ще работи постоянно.

1. Намалете скоростта плавно и спрете автомобила веднага щом стане безопасно.
2. Изключете двигателя веднага, за да предотвратите сериозните щети по него.
3. Изчакайте двигателя да изстине.
4. Проверете нивото на охладителя. Виж **Проверка на охладителя на двигателя** (стр. 212).
5. Проверете автомобила при оторизиран дилър възможно най-скоро.

ИКОНОМИЧНО ШОФИРАНЕ

Следните стъпки ще Ви помогнат да намалите разхода на гориво.

Налягане в гумите

Проверявайте налягането в гумите, за да оптимизирате разхода на гориво. За най-добри резултати използвайте наляганя за икономично шофиране. Виж **Налягане в гумите** (стр. 239).

Смяна на предавките

Използвайте най-високата възможна предавка спрямо обстановката на пътя.

Съвети при шофиране

Оценка на обстановката

Регулирайте скоростта на автомобила и дистанцията до останалите автомобили, за да избегнете необходимостта от рязко спиране или ускоряване.

Ефективна скорост

Високите скорости изискват повече гориво. Намалете скоростта на откритите пътища.

Акcesoари

Опитайте се да не добавяте ненужни акcesoари към екстериора на автомобила. Ако използвате багажник на покрива запомнете да го сгънете или свалите когато не се използва.

Електрически системи

Изключете всички електрически системи, които не се използват, например климатика. Винаги изключвайте всички акcesoари от допълнителните изходи за захранване, ако не се използват.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Функционирането на някои компоненти и системи може да се повлияе от температури под -13°F (-25°C).

ШОФИРАНЕ ПРЕЗ ВОДА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Не преминавайте през движеща се или дълбока вода тъй като можете да загубите контрол над управлението.

Забележка: Шофирането през неподвижна вода може да повреди автомобила.

Забележка: Двигателят може да се повреди, ако във въздушния филтър влезе вода.

Преди да преминете през вода проверете дълбочината. Никога не преминавайте през вода по-висока от предните прагове на автомобила.



E176360

Когато преминавате през вода карайте бавно и не спирайте автомобила.

Работата на спирачките и сцеплението може да се влошат. След като сте минали през вода и при първа възможност:

- Натиснете педала на спирачките леко да проверите дали работят нормално и да ги изсушите.
- Проверете клаксона.
- Проверете светлините на автомобила.
- Проверете работата на серво управлението като завъртите волана.

СТЕЛКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Винаги използвайте стелки, които са проектирани спрямо пода на автомобила Ви, които не пречат на педалите и които се закрепват добре така че да не се разместват и да не пречат на използването на педалите или да застрашат управлението на автомобила по друг начин.



Педалите, които не могат да се движат свободно могат да доведат до загуба на управление и да увеличат риска от наранявания.

Съвети при шофиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Винаги проверявайте дали стелките са здраво закрепени към пода. Стелките трябва да са захванати към двата фиксатора, за да не се изместват докато шофирате.

 Никога не слагайте стелки или друго подово покритие на пода на автомобила, което не може да се закрепи стабилно без да нарушава безопасното управление на автомобила и използването на педалите.

 Не поставяйте стелки или подово покритие върху вече съществуващи такива. Стелките трябва винаги да се полагат върху пода на автомобила, предназначен за тях, а не върху други стелки или подови настилки. Допълнителните стелки или покрития ще намалят достъпа до педалите и могат да попречат на правилното им използване.

 Редовно проверявайте стелките и тяхното закрепване. Винаги връщайте и закрепяйте стелки които са били свалени за почистване или подмяна.

 Винаги проверявайте дали предмети не могат да паднат на пода в краката на шофьора докато автомобилът се движи. Дребните предмети могат да попаднат под педалите и да доведат до загуба на управлението.

 Неправилното поставяне или захващане на стелките съгласно инструкциите може да доведе до проблеми с използването на педалите, което да причини загуба на управлението.



E142666

За да поставите стелката захващащите механизми трябва да са един срещу друг, след което трябва да натиснете стелката, за да я закопчаете.

При махане на стелката проследете горната инструкция в обратен ред.

Аварийни ситуации на пътя

АВАРИЙНИ СВЕТЛИНИ



Бутонът на аварийните светлини е разположен на арматурното табло. Използвайте ги когато автомобилът Ви създава опасност за останалите участници в движението.

Натиснете бутона, за да включите аварийните светлини, при което предните и задните мигачи започват да премигват.

Натиснете бутона отново, за да ги изключите.

Забележка: Ако се използват при изключен двигател могат да изтощат акумулатора. Може да няма достатъчно захранване за стартиране на двигателя.

Забележка: В зависимост от приложимото законодателство в страната за която е произведен автомобилът, аварийните светлини може да се включат при рязко спиране.

АПТЕЧКА

Аптечката може да се постави под предната седалка на пътника или в багажника.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ТРИЪГЪЛНИК

Предупредителният триъгълник може да се постави под предната седалка на пътника.

СПИРАНЕ НА ГОРИВОТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Ако не проверите и при необходимост отстраните течовете на гориво след сблъсък може да се увеличи риска от пожари и сериозни наранявания. Ford Motor Company препоръчва горивната система да се инспектира от оторизиран дилър след пътни инциденти.

В случай на средни до сериозни сблъсъци автомобилът е оборудван с функция за спиране на горивото, която изключва подаването на гориво към двигателя. Не всеки сблъсък активира функцията.

Ако автомобилът е със спряно гориво след сблъсък можете да стартирате двигателя по следния начин. За автомобилите с ключ:

1. Изключете запалването.
2. Включете запалването.
3. Повторете стъпки 1 и 2, за да активирате помпата.

За автомобилите оборудвани с бутон за стартиране:

1. Натиснете бутона **START/STOP** (стартиране/спиране), за да изключите запалването.
2. Натиснете педала на спирачките и отново бутона **START/STOP** за запалване.
3. Свалете крака от педала на спирачките и натиснете бутон **START/STOP** за спиране на запалването.
4. Можете да опитате да стартирате двигателя като натиснете педала на спирачките и бутона **START/STOP** или като включите запалването само като натиснете бутона **START/STOP** без да натискате педала на спирачките. И двата метода активират горивната система.

Забележка: Когато опитате да рестартирате автомобила след изключване на горивото автомобилът проверява дали е безопасно да се активират определени системи. Когато автомобилът установи, че системите са безопасни ще можете да запалите двигателя.

Забележка: Ако автомобилът не запали след третия опит се свържете с оторизиран дилър.

Аварийни ситуации на пътя


СТАРТИРАНЕ С КАБЕЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Не използвайте горивните линии, капака на главата или смукателния колектор за заземяване.
-  Свързвайте акумулатори само с еднакъв номинален ток.
-  Винаги използвайте кабели с изолирани щипки и необходимото сечение.

Забележка: *Не разкачвайте акумулатора от електрическата система на автомобила.*

Свързване на кабелите за подаване на ток




E102925

- A Автомобил с изтощен акумулатор
- B Автомобил подаващ ток

- C Кабел на плюсовата клемма
- D Кабел на минусовата клемма

1. Позиционирайте автомобилите така, че да не се опират.
2. Изключете двигателя и всяко електрическо оборудване.
3. Свържете плюсовата клемма (+) на автомобил B с плюсовата клемма (+) на автомобил A (кабел C).



E152134

4. Свържете минусовата клемма (-) на автомобил B със заземяването на автомобил A (кабел D).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Не свързвайте директно към минусовата клемма на (-) изтощения акумулатор.
-  Проверете дави кабелите не опират в движещи се части или елементи на горивната система.

Стартиране на двигателя

1. Запалете двигателя на автомобил B на сравнително високи обороти.
2. Запалете двигателя на автомобил A.
3. Оставете двата автомобила да работят за минимум три минути преди да разкачите кабелите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не включвайте фаровете когато разкачвате кабелите. Пиковото напрежение може да изгори крушките.

Разкачете кабелите по обратния ред.

СИСТЕМА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СЛЕД ЗЛОПОЛУКА

Системата активира аварийните светлини в случай на сериозен удар, който е активирал въздушна възглавница (предна, странична, странична тип "перде" или завеси Safety Canopy) или механизмите за затягане на предпазните колани.

Светлините се изключват когато:

- натиснете бутона на аварийните светлини.
- натиснете паник бутона (ако има) на предавателя за достъп от разстояние.
- автомобилът няма заряд.


Предпазители

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КУТИИТЕ С ПРЕДПАЗИТЕЛИ

Кутия с предпазители в двигателния отсек

Кутията се намира в двигателния отсек. Виж **Под капака** (стр. 202).

Кутия с предпазители в купето



E130170




E130171

1. Извадете държачите, за да освободите капака.
2. Свалете капака надолу и го дръпнете към Вас.

Монтирайте в обратен ред.


Кутия с предпазители в багажника

Седан



E135336


5 врати



E135337

Предпазители


Комби



E135338

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ

Кутия с предпазители в двигателния отсек



E129925

Предпазители

Предпазител	Номинален ток	Защитени вериги
F7	40 A**	Система против блокиране на спирачките Програма за електронна стабилност
F8	30 A**	Програма за електронна стабилност
F9	40 A**	Кутия с предпазители в багажника
F10	40 A**	Мотор на парното
F11	30 A**	Модул автоматично стартиране-спиране
F12	30 A**	Модул за управление на силовите агрегати
F13	30 A**	Реле на стартера
F14	40 A**	Десен нагревател на челното стъкло
F15	25 A**	Модул за управление на скоростната кутия Перка на интеркулера
F16	40 A**	Ляв нагревател на челното стъкло
F17	20 A**	Допълнителен нагревател
F18	20 A**	Чистачки на челното стъкло
F19	5 A*	Система против блокиране на спирачките Програма за електронна стабилност
F20	15 A*	Клаксон
F21	5 A*	Стопове
F22	15 A*	Система за следене на акумулатора
F23	5 A*	Бобини Управление на светлините
F24	-	не се използва
F25	-	не се използва
F26	25 A*	Модул за управление на скоростната кутия
F27	15 A*	Съединител на климатика

Предпазители

Предпазител	Номинален ток	Защитени вериги
F28	10 A*	Камера за задно виждане Система за предупреждаване за сблъсък
F29	20 A*	Пръскалки на фаровете
F30	5 A*	Модул за управление на силовите агрегати
F31	-	не се използва
F32	10 A*	Реле на модула за управление на силовите агрегати Реле на модула на перката за охлаждане
F33	15 A*	Модул за управление на силовите агрегати Бобини на запалването
F34	10 A*	Модул за управление на силовите агрегати
F35	10 A*	Сензор за вода в горивото Модул за управление на силовите агрегати Бобини на запалването
F36	5 A*	Капази на активната решетка
F37	20 A*	Допълнителен изход за захранване на арматурното табло
F38	15 A*	Модул за управление на силовите агрегати Модул за управление на скоростната кутия
F39	5 A*	Регулиране на фаровете
F40	5 A*	Електронно серво управление на волана
F41	20 A*	Комфорт модул
F42	-	не се използва
F43	15 A*	Регулиране на фаровете Адаптивни фарове
F44	5 A*	Адаптивен темпомат
F45	10 A*	Отопляема дюза на пръскалката
F46	25 A**	Перка на охлаждането

Предпазители

Предпазител	Номинален ток	Защитени вериги
F47	-	не се използва
F48	15 А*	Изпарител на филтъра за твърди частици



* мини предпазители

**стояеми предпазители

Реле	Превключвани вериги
R1	Перка на интеркулера
R2	Клаксон
R3	Модул за управление на силовите агрегати
R4	не се използва
R5	не се използва
R6	Реле на перката за охлаждане
R7	Отопляемо челно стъкло
R8	Реле на перката за охлаждане
R9	Пръскалки на фаровете
R10	Реле на перката за охлаждане
R11	Съединител на климатика
R12	Реле на перката за охлаждане
R13	Мотор на парното
R14	Модул за управление на двигателя
R15	Мотор на стартера
R16	Запалване

Предпазители

Кутия с предпазители в купето



E129926

Предпазител	Номинален ток	Защитени вериги
F56	20 A	Горивна помпа
F57	-	не се използва
F58	-	не се използва
F59	5 A	Трансивер на пасивната аларма
F60	10 A	Вътрешно осветление Бутони на вратата на шофьора Лампа на жабката


Предпазители

Предпазител	Номинален ток	Защитени вериги
		Заобикалящо осветление Шибедах
F61	20 A	Запалка Задни допълнителни изходи за захранване
F62	5 A	Автоматични чистачки Сензор за влажността Огледало за обратно виждане с автоматично затъмняване
F63	10 A	Адаптивен темпомат
F64	-	не се използва
F65	10 A	Освобождаване на задния капак
F66	20 A	Заклучване на шофьорската врата
F67	7.5 A	Модул на SYNC Модул на глобалната система за позициониране Дисплей за информация и забавление
F68	15 A	Електрическо заключване на кормилната колона
F69	5 A	Измервателни уреди
F70	20 A	Централно заключване
F71	7.5 A	Климатик
F72	7.5 A	Модул на волана
F73	7.5 A	Конектор за обмен на данни
F74	15 A	Дълги светлини
F75	15 A	Предни светлини за мъгла
F76	10 A	Осветление за заден ход
F77	20 A	Помпа на пръскалките на челното стъкло
F78	5 A	Ключ за запалване Бутон за запалване Модул на системата "без ключ"
F79	15 A	Аудио уредба DVD плеър на навигацията Бутон на аварийните светлини Бутон за заключване на вратите

Предпазители

Предпазител	Номинален ток	Защитени вериги
F80	20 A	Шибедах
F81	5 A	Вътрешен сензор за движение Приемник за радиочестоти
F82	20 A	Помпа на пръскалките на челното стъкло
F83	20 A	Централно заключване
F84	20 A	Отключване на шофьорската врата
F85	7.5 A	Климатик Шибедах Бутони за подгряването на седалките Бутон за изключване на въздушната възглавница на пътника
F86	10 A	Модул за управление на системата за безопасност Система за класифициране на пътниците
F87	25 A	Отопляем волан
F88	15 A	Модул за качеството на напрежението
F89	-	не се използва

Кутия с предпазители в багажника



E129927

Предпазители

Предпазител	Номинален ток	Защитени вериги
F1	5 A*	Бобини
F2	-	не се използва
F3	5 A*	Дръжки на вратите при автомобилите без ключ
F4	25 A*	Бутони на предна лява врата
F5	25 A*	Бутони на предна дясна врата
F6	25 A*	Бутони на задна лява врата
F7	25 A*	Бутони на задна дясна врата
F8	10 A*	Аларма
F9	25 A*	Седалка на шофьора
F10	25 A*	Електрически прозорци
F11	25 A*	Седалка на пътника
F12	-	не се използва
F13	-	не се използва
F14	-	не се използва
F15	-	не се използва
F16	-	не се използва
F17	-	не се използва
F18	-	не се използва
F19	-	не се използва
F20	-	не се използва
F21	-	не се използва
F22	-	не се използва
F23	-	не се използва
F24	30 A**	Отопляемо задно стъкло

Предпазители

Предпазител	Номинален ток	Защитени вериги
F25	20 A**	Допълнителни изходи за захранване в багажника
F26	-	не се използва
F27	-	не се използва
F28	40 A**	Модул на теглича
F29	5 A*	Монитор на мъртвата точка Система за следене на лентата за движение Активно спиране в градски условия Камера за задно виждане
F30	5 A*	Модул на парктрониците
F31	-	не се използва
F32	-	не се използва
F33	15 A*	Реле на чистачката на задното стъкло
F34	15 A*	Отопляема седалка на шофьора
F35	15 A*	Отопляема седалка на пътника
F36	-	не се използва
F37	-	не се използва
F38	-	не се използва
F39	-	не се използва
F40	-	не се използва
F41	5 A*	Подвижен теглич
F42	-	не се използва
F43	-	не се използва
F44	10 A*	Електрически външни огледала

Предпазители

Предпазител	Номинален ток	Защитени вериги
F45	7.5 A*	Отопляеми външни огледала
F46	-	не се използва

* мини предпазители

**стояеми предпазители

Реле	Превключвани вериги
R1	Ключ за запалване
R2	Отопляемо задно стъкло
R3	Чистачка на задното стъкло
R4	не се използва
R5	Сирена на алармата
R6	Забавено захранване на аксесоарите

СМЯНА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ


Предпазители

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Винаги заменяйте предпазител с друг със същия номинален ток.

Използването на предпазител с висок номинален ток може да доведе до сериозни повреди по инсталацията и до пожар.



E142430

Ако електрическо оборудване на автомобила не работи значи може да е изгорял предпазител. Прекъснатата жичка на предпазителя показва, че той е изгорял. Проверете съответните предпазители преди да смените дадено електрическо оборудване

Стандартен номинален ток и цвят на предпазителите

Номинален ток	Цвят			
	Микро предпазители	Двойни микро предпазители	Предпазители тип М	Предпазители тип J
5A	жълто-кафяв	жълто-кафяв	-	-
7.5A	кафяв	кафяв	-	-
10A	червен	червен	-	-

Предпазители

Цвят				
Номинален ток	Микро предпазители	Двойни микро предпазители	Предпазители тип М	Предпазители тип J
15A	син	син	сив	-
20A	жълт	-	светло син	син
25A	бял	-	бял	бял
30A	зелен	-	розов	розов
40A	-	-	зелен	зелен
50A	-	-	-	червен
60A	-	-	-	жълт

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Обслужвайте автомобила редовно, за да запазите неговата експлоатационна годност и стойност. Има огромна мрежа от оторизирани сервиси на Ford, които ще Ви помогнат със своя професионален опит. Оторизираните сервиси са най-добре обучени да обслужват автомобила Ви с широка гама от специализирано оборудване.

В допълнение към редовното обслужване Ви препоръчваме да извършвате и следните проверки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Изключете запалването преди да работите или правите настройки по автомобила.



Не докосвайте електронната запалителна система след включване на запалването или докато двигателят работи. Системата функционира при високо напрежение.



Пазете ръцете и дрехите си от перката на охлаждането. При определени условия перката може да продължи да работи няколко минути след изключване на двигателя.



След ремонтна дейност винаги затягайте здраво капачките на съдовете.

Ежедневни проверки

- външно осветление.
- вътрешно осветление.
- предупредителни лампи и индикатори.

Проверка при зареждане

- ниво на маслото. Виж **Проверка на маслото на двигателя** (стр. 211)
- ниво на спирачната течност. Виж **Проверка на течността за спирачките** (стр. 213).

- ниво на течността за чистачките. Виж **Проверка на течността за чистачките** (стр. 213).
 - налягане на гумите (когато са студени). Виж **Налягане в гумите** (стр. 239).
 - състояние на гумите. Виж **Колела и гуми** (стр. 224).
- ### Месечни проверки
- Ниво на охладителя на двигателя (студен двигател). Виж **Проверка на охладителя на двигателя** (стр. 212).
 - Тръби, маркучи и резервоари за течове.
 - Работа на климатика.
 - Ръчна спирачка.
 - Клаксон.
 - Стегнатост на гайките на колелата. Виж **Налягане в гумите** (стр. 239).

ОТВАРЯНЕ И ЗАТВАРЯНЕ НА ПРЕДНИЯ КАПАК

Отваряне на капака


1. Дръпнете лоста за освобождаване на предния капак,



E142457

2. Вдигнете леко капака. Преместете палеца към центъра на автомобила, за да отворите капака.

Поддръжка



3. Вдигнете капака и го подпрете с пръчката.


Затваряне на капака

1. Махнете пръчката и я върнете на мястото ѝ.

2. Снизете капака и го оставете да падне от разстояние минимум 8-12 инча (20-30 см).

Забележка: Проверете дали капакът е затворен изцяло.

ПОД КАПАКА - 1.0L ECOBOOST™



A. Съд за течността за спирачките и съединителя (десен волан): Виж **Проверка на течността за спирачките** (стр. 213).

B. Капачка за наливане на масло за двигателя: Виж **Проверка на маслото на двигателя** (стр. 211).

C. Съд за течността за спирачките и съединителя (ляв волан): Виж **Проверка на течността за спирачките** (стр. 213).

D. Акумулатор: Виж **Смяна на акумулатор 12V** (стр. 214).

Поддръжка

Е. Разпределителна кутия: Виж **Предпазители** (стр. 189).


Ф. Въздушен филтър.

Г. Щека за маслото: Виж **Щека за маслото на двигателя** (стр. 210).

Н. Съд за течността за чистачките на челното стъкло: Виж **Проверка на течността за чистачките** (стр. 213).

И. Съд за охладителя на двигателя: Виж **Проверка на охладителя на двигателя** (стр. 212).

ПОД КАПАКА - 1.5L ECOBOOST™



E188071

A. Съд за охладителя на двигателя*: Виж **Проверка на охладителя на двигателя** (стр. 212).

B. Съд за течността за спирачките и съединителя (десен волан): Виж **Проверка на течността за спирачките** (стр. 213).

C. Капачка за наливане на масло за двигателя*: Виж **Проверка на маслото на двигателя** (стр. 211).

D. Съд за течността за спирачките и съединителя (ляв волан): Виж **Проверка на течността за спирачките** (стр. 213).

E. Акумулатор: Виж **Поддръжка** (стр. 201).

F. Кутия с предпазители в двигателния отсеk: Виж **Предпазители** (стр. 189).

G. Въздушен филтър: не е нужна поддръжка.


Поддръжка

Н. Щека за маслото*: Виж **Проверка на маслото на двигателя** (стр. 211).

І. Съд за течността за чистачките на челното стъкло*: Виж **Проверка на течността за чистачките** (стр. 213).

*За по-лесно разпознаване капачките и щеката за маслото на двигателя са оцветени.

ПОД КАПАКА - 1.6L DURATEC-16V TI-VCT (SIGMA)



E191483

A. Съд за охладителя на двигателя*: Виж **Проверка на охладителя на двигателя** (стр. 212).

B. Съд за течността за спирачките и съединителя (десен волан): Виж **Проверка на течността за съединителя** (стр. 213).

C. Капачка за наляване на масло за двигателя*: Виж **Проверка на маслото на двигателя** (стр. 211).

D. Съд за течността за спирачките и съединителя (ляв волан): Виж **Проверка на течността за съединителя** (стр. 213).

E. Акумулатор: Виж **Стартиране с кабели** (стр. 187).

F. Кутия с предпазители в двигателния отсек: Виж **Предпазители** (стр. 189).

G. Въздушен филтър: не е нужна поддръжка.


Поддръжка

Н. Щека за маслото*: Виж **Проверка на маслото на двигателя** (стр. 211).

І. Съд за течността за чистачките на челното стъкло*: Виж **Проверка на течността за чистачките** (стр. 213).

* За по-лесно разпознаване капачките и щеката за маслото на двигателя са оцветени.

ПОД КАПАКА - 2.0L DURATEC-HE (M14)



E191424

A. Съд за охладителя на двигателя*: Виж **Проверка на охладителя на двигателя** (стр. 212).

B. Съд за течността за спирачките и съединителя (десен волан): Виж **Проверка на течността за съединителя** (стр. 213).

C. Капачка за наливане на масло за двигателя*: Виж **Проверка на маслото на двигателя** (стр. 211).

D. Съд за течността за спирачките и съединителя (ляв волан): Виж **Проверка на течността за съединителя** (стр. 213).

E. Акумулатор: Виж **Стартиране с кабели** (стр. 187).

F. Кутия с предпазители в двигателния отсек: Виж **Предпазители** (стр. 189).

G. Въздушен филтър: не е нужна поддръжка.


Поддръжка

Н. Щека за маслото*: Виж **Проверка на маслото на двигателя** (стр. 211).

І. Съд за течността за чистачките на челното стъкло*: Виж **Проверка на течността за чистачките** (стр. 213).

* За по-лесно разпознаване капачките и щеката за маслото на двигателя са оцветени.

ПОД КАПАКА - 2.0L ECOBOOST™



E180866

A. Съд за охладителя на двигателя: Виж **Проверка на охладителя на двигателя** (стр. 212).

B. Щека за маслото: Виж **Проверка на маслото на двигателя** (стр. 211).

C. Капачка за наливане на масло за двигателя: Виж **Проверка на маслото на двигателя** (стр. 211).

D. Съд за течността за спирачките: Виж **Проверка на течността за спирачките** (стр. 213).

E. Съд за течността за съединителя – автомобили с ръчна скоростна кутия само: Виж **Проверка на течността за съединителя** (стр. 213).

E. Акумулатор: Виж **Стартиране с кабели** (стр. 187).


F. Кутия с предпазители в двигателния отсек: Виж **Предпазители** (стр. 189).

Поддръжка

Г. Въздушен филтър: не е нужна поддръжка.

И. Съд за течността за чистачките на челното стъкло*: Виж **Проверка на течността за чистачките** (стр. 213).

ПОД КАПАКА - 1.5L DURATORQ-TDCI ДИЗЕЛ



E190541

A. Съд за охладителя на двигателя: Виж **Проверка на охладителя на двигателя** (стр. 212).

B. Съд за течността за спирачките и съединителя (десен волан): Виж **Проверка на течността за спирачките** (стр. 213).

C. Капачка за наливане на масло за двигателя: Виж **Проверка на маслото на двигателя** (стр. 211).

D. Съд за течността за спирачките и съединителя (ляв волан): Виж **Проверка на течността за спирачките** (стр. 213).

E. Акумулатор: Виж **Смяна на акумулатор 12V** (стр. 214).

F. Кутия с предпазители в двигателния отсеk: Виж **Предпазители** (стр. 189).


G. Въздушен филтър: не е нужна поддръжка.

H. Щека за маслото: Виж **Проверка на маслото на двигателя** (стр. 211).

I. Съд за течността за чистачките на челното и задното стъкло: Виж **Проверка на течността за чистачките** (стр. 213).

Поддръжка

ПОД КАПАКА - 1.6L DURATORQ-TDCI (DV) ДИЗЕЛ



E130031

- A. Съд за охладителя на двигателя*: Виж **Проверка на охладителя на двигателя** (стр. 212).
- B. Съд за течността за спирачките и съединителя (десен волан)*: Виж **Проверка на течността за спирачките** (стр. 213).
- C. Капачка за наливане на масло за двигателя*: Виж **Проверка на маслото на двигателя** (стр. 211).
- D. Съд за течността за спирачките и съединителя (ляв волан)*: Виж **Проверка на течността за спирачките** (стр. 213).
- E. Акумулатор: Виж **Поддръжка** (стр. 201).
- F. Кутия с предпазители в двигателния отсек: Виж **Предпазители** (стр. 189).
- G. Въздушен филтър: не е нужна поддръжка.


Поддръжка

Н. Щека за маслото*: Виж **Проверка на маслото на двигателя** (стр. 211).

І. Съд за течността за чистачките на челното стъкло*: Виж **Проверка на течността за чистачките** (стр. 213).

* За по-лесно разпознаване капачките и щеката за маслото на двигателя са оцветени.

ПОД КАПАКА - 2.0L DURATORQ-TDCI (DW) ДИЗЕЛ



E188307

A. Съд за охладителя на двигателя*: Виж **Проверка на охладителя на двигателя** (стр. 212).

B. Съд за течността за спирачките и съединителя (десен волан)*: Виж **Проверка на течността за спирачките** (стр. 213).

C. Щека за маслото*: Виж **Проверка на маслото на двигателя** (стр. 211).

D. Съд за течността за спирачките и съединителя (ляв волан)*: Виж **Проверка на течността за спирачките** (стр. 213).

E. Акумулатор: Виж **Поддръжка** (стр. 201).

F. Кутия с предпазители в двигателния отсек: Виж **Предпазители** (стр. 189).

G. Въздушен филтър: не е нужна поддръжка.


Поддръжка

Н. Капачка за наливане на масло за двигателя*: Виж **Проверка на маслото на двигателя** (стр. 211).

І. Съд за течността за чистачките на челното стъкло*: Виж **Проверка на течността за чистачките** (стр. 213).

* За по-лесно разпознаване капачките и щеката за маслото на двигателя са оцветени.


ЩЕКА ЗА МАСЛОТО - 1.0L ЕСОВООСТ™



E141337

A минимум
B максимум


ЩЕКА ЗА МАСЛОТО-1.6L DURATEC-16V (SIGMA)



E188072

A минимум
B максимум


ЩЕКА ЗА МАСЛОТО - 1.5L ЕСОВООСТ™



E188072

A минимум
B максимум.

ЩЕКА ЗА МАСЛОТО - 2.0L DURATEC-HE (M14)




E191425

A минимум
B максимум.

Поддръжка


ЩЕКА ЗА МАСЛОТО - 2.0L ECHOBOOST™



E191444

- A минимум
- B максимум.


ЩЕКА ЗА МАСЛОТО - 1.6L DURATORQ-TDCI (DV) ДИЗЕЛ



E95543

- A минимум
- B максимум.


ЩЕКА ЗА МАСЛОТО - 1.5L DURATORQ-TDCI ДИЗЕЛ



E95543

- A минимум
- B максимум.

ЩЕКА ЗА МАСЛОТО - 2.0L DURATORQ-TDCI (DW) ДИЗЕЛ



E188308

- A минимум
- B максимум.

ПРОВЕРКА НА МАСЛОТО НА ДВИГАТЕЛЯ

1. Автомобилът трябва да е на равна повърхност.
2. Проверете маслото преди да запалите двигателя или изключете двигателя и изчакайте 10 минути, за да може маслото да се стече в картера.

3. Извадете щеката за маслото и я избършете с чиста гладка кърпа. Върнете щеката обратно и я извадете отново, за да проверите нивото на маслото.

Ако нивото на маслото е на долния белег добавете масло незабавно. Виж

Капацитети и спецификации (стр. 251).

Забележка: *Нивото на маслото трябва да е между белезите за минимално и максимално ниво.*

Забележка: *Не използвайте добавки за масло и продукти за третиране на двигателя. При определени условия те могат да повредят двигателя.*

Забележка: *Разходът на масло на новите двигатели достига нормални нива след около 3000 мили (5000 километра).*

Добавяне на масло

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Добавяйте масло само при студен двигател. Ако двигателят е горещ изчакайте 10 минути да се охлади.



Не махайте капачката при работещ двигател.

1. Свалете капачката. Виж **Капацитети и спецификации** (стр. 245).

2. Добавете масло, което отговаря на спецификациите на Ford. Виж **Капацитети и спецификации** (стр. 251).

3. Върнете капачката. Завъртете я докато не усетите силно съпротивление.

Забележка: *Не доливайте масло над максималния белег. Нивата на масло над максимума могат да доведат до повреда на двигателя.*

Забележка: *Попийте разлятото масло с абсорбираща кърпа незабавно.*

ПРОВЕРКА НА ОХЛАДИТЕЛЯ НА ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не позволявайте на течността да попада в очите или на кожата Ви. Ако това се случи изплакнете веднага обилно с вода и се свържете с лекар.

Забележка: *Нивото на охладителя трябва да е между белезите MIN и MAX на съда.*

Забележка: *Охладителят се разширява когато е горещ. Следователно, нивото може да се качи над белега MAX.*

Ако нивото е на белега MIN добавете охладител веднага.

Добавяне на охладител

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Добавяйте охладител само при студен двигател. Ако двигателят е горещ изчакайте 10 минути да се охлади.



Никога не махайте капачката при работещ двигател.



Не махайте капачката при горещ двигател. Изчакайте го да се охлади.



Неразреденият охладител е запалим и може да се възпламени ако попадне на горещата генерация.

Забележка: *В извънредни случаи можете да добавите само голямо количество вода докато стигнете до сервис. Проверете системата при стартиран дилър възможно най-скоро.*

Забележка: *Продължителната употреба на неправилната концентрация на охладителя може да доведе до повреда и корозия на двигателя, преоряване или замръзване.*

Забележка: *Не добавяйте охладител на белега MAX.*

1. Свалете капачката. Налягането ще се изпусне докато развивате капачката бавно.

Поддръжка

2. Добавете 50/50 смес от охладител и вода, която отговаря на спецификациите на Ford. Виж **Капацитети и спецификации** (стр. 251).

3. Върнете капачката. Завъртете я докато не усетите силно съпротивление.

ПРОВЕРКА НА ТЕЧНОСТТА ЗА СПИРАЧКИТЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не използвайте флуиди освен одобрените, тъй като това ще намали ефикасността на спирачките. Използване на неправилния флуид може да доведе до загуба на управление, наранявания или смърт.



Използвайте спирачна течност само от запечатан съд. Замърсяването с прах, вода, петролни продукти или други материали може да доведе до отказ или повреда в спирачната система. Неспазването на това предупреждение може да причини загуба на управление, наранявания или смърт.



Не позволявайте флуида да докосва очите или кожата Ви. Това може да причини наранявания. Изплакнете засегнатите зони незабавно с вода и се обърнете към лекар.



Нивата на течността между белезите **MIN** и **MAX** са в нормални диапазони и няма нужда да се долива течност. Ако нивото е извън нормалните граници може да се наруши ефективността на системата. Проверете автомобила незабавно.



Използвайте флуиди, които отговарят на спецификациите на Ford.

Виж **Капацитети и спецификации** (стр. 245).

ПРОВЕРКА НА ФЛУИДА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ – РЪЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ

Системите на спирачките и съединителя се захранват от един и същи съд. Виж **Проверка на течността за спирачките** (стр. 213)

ПРОВЕРКА НА ТЕЧНОСТТА ЗА ЧИСТАЧКИТЕ

Забележка: Съдът подава течност към предните и задната чистачки.

Когато добавяте течност използвайте смес от концентрат и вода, за да предотвратите замръзването ѝ в студено време и да подобрите почистващите ѝ свойства.


Прочетете инструкциите на продукта за съотношението на разреждане.

ИЗТОЧВАНЕ НА УТАЙНИКА ЗА ВОДА НА ГОРИВНИЯ ФИЛТЪР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не изхвърляйте гориво в битовата канализация. Използвайте лицензирани депа.



E184886

1. Свалете предпазната кора на двигателя, за да имате достъп до тръбичката за източване на утайника. Поставете края на тръбичката в подходящ съд.
2. Свалете горния капак на филтъра.
3. Разхлабете пробката за вода като я завъртите на един до два оборота и оставете водата да изтече.
4. Затегнете пробката докато не усетите съпротивление.
5. Поставете капачката на филтъра и кората на двигателя.



След като стартирате двигателя индикаторът за вода в горивото изгасва след кратък период от време.

СМЯНА НА АКУМУЛАТОР 12V

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Акумулаторът на автомобили с функцията стартиране-спиране е

различен. Трябва да замените акумулатора с друг със същите спецификации.

Акумулаторът се намира в двигателния отсек. Виж **Поддръжка** (стр. 201).

Забележка: Трябва да рестартирате автоматичното спиране на електрическите прозорци. Виж **Електрически прозорци** (стр. 64).



Изхвърляйте старите акумулатори по начин, който не

замърсява околната среда. Потърсете съвет от местните власти относно рециклирането на акумулатори.

ПРОВЕРКА НА ПЕРАТА НА ЧИСТАЧКИТЕ



E142463

Проверете с пръст върха на перото на чистачката за неравности.

Почистете перото с течност за чистачки или вода върху мека гъба или парцал.

СМЯНА НА ПЕРАТА НА ЧИСТАЧКИТЕ

Смяна на перата на челното стъкло

Сервизно положение



E75184

Поставете чистачките на челното стъкло в сервизно положение, за да смените перата. Чистачките се връщат в изходно положение когато включите запалването.

Забележка: Можете да използвате сервизното положение през зимата, за да имате по-добър достъп до чистачките за почистването им от сняг и лед. Проверете дали на челното стъкло няма сняг и лед преди да включите запалването.

1. Включете запалването.
2. Изключете запалването.



E129986

3. Натиснете и задръжте лостчето на чистачките в положение **A** в рамките на три секунди.

4. Пуснете лостчето на чистачките когато те стигнат в сервизно положение.

Забележка: Можете да мърдате раменете на чистачките ръчно при изключено запалване. Не можете да движите рамената на чистачките при изключено запалване.

Смяна на перата на предните чистачки

Забележка: Не дръжте чистачката когато вдигате рамото.

Забележка: Внимавайте рамото на чистачките да не се върне към стъклото без да е поставена чистачката.



1

E72899

1. Натиснете бутона.
2. Свалете чистачката.
3. Върнете в обратна последователност.


Забележка: Проверете дали чистачката е застопорена на място.

Смяна на перото на задната чистачка

Забележка: Не дръжте чистачката когато вдигате рамото.

Забележка: Внимавайте рамото на чистачките да не се върне към стъклото без да е поставена чистачката.

1. Вдигнете рамото на чистачката.



E130060

2. Завъртете леко чистачката.
3. Освободете чистачката от рамото.
4. Свалете чистачката.
5. Монтирайте в обратна последователност.

Забележка: Проверете дали чистачката е застопорена на място.

СМЯНА НА КРУШКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


 Внимателно работете с халогенните фарове и ги пазете настрана от деца. Хващайте крушката само в пластмасовата ѝ основа и не докосвайте стъклото. Мазнината по пръстите Ви може да повреди крушката и тя да се счупи при следващото пускане на фара.

Забележка: Ако случайно пипнете крушката трябва да я почистите с алкохолен разтвор.

Смяна на HID крушки на фаровете (ако има)

Вашият автомобил е оборудван с ксенонови фарове. Те работят при високо напрежение. Свържете се с оторизиран дилър.

Фарове




E192267

- A. къси светлини
- B. дълги светлини
- C. мигач

Дълги светлини

1. Свалете фара. Виж **Смяна на крушка** (стр. 216).





E184155

Поддръжка

2. Свалете капака.
3. Освободете щипката.
4. Извадете държача на крушката като го издърпате навън.

Къси светлини

1. Свалете фара. Виж **Смяна на крушка** (стр. 216).





E184154

2. Свалете капака.
3. Освободете щипката.
4. Извадете държача на крушката като го издърпате навън.

Мигач

1. Свалете фара. Виж **Смяна на крушка** (стр. 216).




E184153

2. Свалете капака.
3. Завъртете държача на крушката обратно на часовниковата стрелка и го свалете.
4. Натиснете внимателно крушката в държача, завъртете я обратно на часовниковата стрелка и я извадете.

Предни фарове за мъгла

Свалете решетката на фаровете за мъгла от предницата и развийте светлината за мъгла.

Поддръжка



E184157

2. Разкачете куплунга.
3. Завъртете крушката обратно на часовниковата стрелка и я свалете.


Стопове - 4 врати

Достъп до крушките на стоповете, задните светлини и мигачите




E133702

1. Свалете тапицерията.



E133703

2. Свалете перчатите гайки и разкачете капака.
3. Свалете фара.




E133713

4. Разкачете куплунга.

Поддръжка

Смяна на крушките на стоповете, задните светлини и мигачите




E133714

- A. стоп и задни светлини
- B. мигач

1. Свалете държача на крушката.
2. Натиснете внимателно крушката в държача, завъртете я обратно на часовниковата стрелка и я извадете.


Задни светлини - 5 врати

Достъп до крушките на стоповете, страничните мигачи, мигача и светлината за заден ход



E133111

1. Свалете тапицерията.



E133112

2. Свалете перчатките гайки и разкачете капака.
3. Свалете фара.




E184158

4. Разкачете куплунга.
5. Свалете лампата и освободете държача на крушката.
6. Натиснете внимателно крушката в държача, завъртете я обратно на часовниковата стрелка и я извадете.

Поддръжка

Смяна на крушките на стоповете, страничните мигачи, мигача и светлината за заден ход



- A. стоп и задна светлина
- B. мигач
- C. светлина за заден ход

1. Свалете лампата и освободете държача на крушката.
2. Натиснете внимателно крушката в държача, завъртете я обратно на часовниковата стрелка и я извадете.

Задни LED светлини (ако има)

Тези светлини имат LED крушки. Свържете се с оторизиран дилър.

Осветление на номера и централен високо монтиран стоп

Тези светлини имат LED крушки. Свържете се с оторизиран дилър.

E192268

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КРУШКИТЕ

Функция	Спецификация
Халогенни фарове – дълги светлини	H1 или H15
Халогенни фарове – къси светлини	H7
Ксенонови фарове	D3S
Дневни светлини	H15
Преден габарит	W5W
Преден мигач	PY21W
Предни светлини за мъгла	H8
Спирачки и стоп	P21/5W

Поддръжка

Функция	Спецификация
Задни светлини	W5W
Задни светлини за мъгла	P21W
Заден мигач	PY21W
Светлина за заден ход	W16W

Грижа за автомобила

ПОЧИСТВАНЕ ОТВЪН

Забележка: Ако използвате автомивка с цикъл на полиране винаги отстранявайте полировката от челното стъкло и перата на чистачките.

Забележка: Преди да използвате автомивка проверете дали е подходяща за автомобила Ви.

Забележка: Някои автомивки използват вода под високо налягане. Тя може да навлезе в автомобила и да повреди някои части.

Забележка: Свалете антената преди да използвате автоматичните автомивки.

Забележка: Изключете вентилатора на отоплението, за да предотвратите замърсяване на филтъра на купето.

Препоръчваме да измивате автомобила с гъба и хладка вода, съдържаща автошампоан.

Почистване на фаровете

Забележка: Не търкайте лещите на фаровете и не използвайте абразивни, алкохолни разтворители или химикали за почистването им.

Забележка: Не търкайте фаровете когато са сухи.

Почистване на задното стъкло

Забележка: Не търкайте вътрешната част на задното стъкло и не използвайте абразивни или химически разтворители за почистването му.

Използвайте чиста и гладка кърпа или влажна гюдерия при почистването на задния прозорец отвътре.

Почистване на хромираните елементи

Забележка: Не използвайте абразивни или химически разтворители. Използвайте вода и сапун.

Забележка: Не нанасяйте почистващи препарати върху горещи повърхности и не оставяйте почистващите препарати върху хромираните елементи за по-дълго от препоръчителното.

Забележка: *Индустриалните (силните) препарати за почистване или химикали могат да нанесат повреди с времето.*

Запазване на лаково-бояджийското покритие

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не полирайте автомобила при ярка слънчева светлина.

Не позволявайте на полир пастата да докосва пластмасовите повърхности. Може да се окаже трудно да я отстраните.

Не полирайте челното или задното стъкла. Това може да причини шум в чистачките и да влоши почистването на прозореца.

Препоръчваме Ви да полирате автомобила веднъж или два пъти годишно.

ПОЧИСТВАНЕ НА КУПЕТО

Забележка: *Не позволявайте освежителите за въздух и препаратите за дезинфекция на ръце да попадат върху вътрешните повърхности. В случай на разливане избършете незабавно. Повредите може да не се покриват от гаранцията.*

Предпазни колани

Забележка: *Не използвайте абразивни или химически разтворители за почистването им.*

Забележка: *Не позволявайте на влагата да проникне в механизма за прибиране на коланите.*

Почиствайте ги с препарат за вътрешно почистване или вода и сапунена гъба. Оставете ги да изсъхнат естествено без излагане на изкуствена топлина.

Дисплеи на арматурното табло, LCD дисплеи и радио екрани

Забележка: *Не използвайте абразивни, алкохолни или химически разтворители за почистването им.*

Грижа за автомобила

Задни прозорци

Забележка: *Не използвайте абразивни материали за почистване на вътрешната част на задните стъкла.*

Забележка: *Не поставяйте стикери или етикети от вътрешната страна на задните прозорци.*

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРЕБНИ ДЕФЕКТИ ПО БОЯТА

Трябва възможно най-скоро да поправите дребните повреди по боята, причинени от камъчета на пътя или драскотини. Оторизираните дилъри могат да Ви предложат изобилие от продукти.

Отстранявайте частиците като птици екскременти, дървесни смоли, насекоми, катран, луга и индустриални отпадъци преди да ремонтирате повреди по боята.

Винаги прочитайте и спазвайте инструкциите на производителя преди да използвате препаратите.

ПОЧИСТВАНЕ НА АЛУМИНИЕВИТЕ ДЖАНТИ

Забележка: *Не използвайте почистващ химикал върху топли или горещи джанти и тасове.*

Забележка: *Индустриалните (силните) препарати и химикали заедно с използването на четка за отстраняване на феродов прах и замърсяване може да повредят бляскавото покритие на джантите във времето.*

Забележка: *Не използвайте препарати на база хидрофлорна киселина или сода каустик, тел, горива или силни домакински препарати за почистване на колелата.*

Забележка: *Ако планирате да паркирате автомобила за дълъг период от време след почистване на джантите с препарат, шофирайте автомобила известно време преди да го паркирате. Това ще намали риска от корозия на спиращите дискове, накладките и покритията.*

Забележка: *Някои автоматични автомивки могат да повредят покритието на джантите и тасовете.*

Алуминиевите джанти и тасове имат прозрачно лаково покритие. За да се запази състоянието им Ви препоръчваме:

- да ги почиствате всяка седмица с препоръчителните препарати за джанти и гуми.
- да използвате гъба за сваляне на по-силните замърсявания и натрупан феродов прах.
- измивайте ги обилно с вода под налягане когато сте ги почистили.

Препоръчваме Ви да използвате препарат за почистване на джанти на Ford. Прочетете и спазвайте инструкциите на производителя.

Използването на други препоръчани продукти може да доведе до постоянни и сериозни козметични повреди.

КОМПЛЕКТ ЗА ВРЕМЕННА МОБИЛНОСТ

Автомобилът може да няма резервна гума. Следователно, ще имате комплект за временна мобилност, който служи за отремонтване на една гума.

Комплектът се намира в лявата част на багажника.

Обща информация ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 В зависимост от вида и сериозността на повредата на гумата някои гуми могат да се ремонтират частично, а други изобщо. Загубата на налягане може да повлияе върху управлението на автомобила.

 Не използвайте комплекта на гума, която е била повредена преди, например когато е била използвана с ниско налягане. Това може да причини загуба на управление, нараняване или смърт.

 Не използвайте комплекта на runflat гуми. Може да загубите контрол над автомобила

 Не използвайте комплекта, за да ремонтирате повреди по страничната страна на повредената гума. Гумата може да се пръсне и да загубите контрол над автомобила., причинявайки наранявания или смърт.

Комплектът запушва повечето дупки по гумите с диаметър до ¼ инча (шест милиметра), за да се възвърне временно мобилността.

Трябва да спазвате следните правила когато използвате комплекта:

- Шофирайте внимателно и избягвайте резките завои и маневри, особено когато автомобилът е натоварен или теглите ремарке.
- Комплектът Ви позволява да продължите пътуването си до следващия дилър или сервиз или изминете максимум 125 мили (200 км).
- Не надвишавайте 50 мили/ч (80 км/ч).
- Пазете комплекта на страни от деца.
- Използвайте комплекта само при температури между -40° (40° C) и 158° F (70° C).

Използване на комплекта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Състеният въздух може да действа като експлозив или пропелент, причинявайки сериозни наранявания.

 Никога не оставяйте комплекта без надзор когато се използва.

 Не оставяйте компресора да работи повече от 10 минути.

Това може да доведе до загуба на управление и наранявания.

Забележка: *Трябва да използвате комплекта само с автомобила, с който е доставен.*

• Паркирайте автомобила край пътя така, че да не пречите на движението и да можете да използвате комплекта безопасно.

• Дръпнете ръчната спирачка дори и да сте паркирали на равен път, за да не може автомобилът да се помръдне.

Колела и гуми

- Не се опитвайте да отстраните чуждите предмети като пирони или винтове, които са забити в гумата.
- Оставете двигателя да работи докато използвате комплекта но не и ако сте в затворено или слабо проветриво помещение (например в сгради). Тогава използвайте комплекта при изключен двигател.
- Трябва да замените бутилката с уплътнител преди да изтече срокът му на годност (виж горната част на бутилката).
- Уведомете останалите ползватели на автомобила, че гумата е временно ремонтирана с комплекта. Обяснете им специалните начини на шофиране, които трябва да спазват.

Напомпване на гумата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


-  Проверете страничната повърхност на гумата преди да я напомпате. Ако има пукнатини, балони или подобни повреди, не се опитвайте да я напомпвате. Може да се нараните.
-  Не стойте близо до гумата докато работи компресорът. Ако гумата се пръсне може да се нараните.
-  Наблюдавайте страницата на гумата. Ако се появят пукнатини, балони или подобни повреди изключете компресора незабавно и изпуснете въздуха чрез изпускателния клапан F. Не шофирайте с тази гума. Може да загубите контрол.
-  Уплътнителят съдържа естествен каучуков латекс. Избягвайте контакта с кожата и дрехите. В случай на допир измийте незабавно засегнатите зони обилно с вода и се консултирайте с лекар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Ако налягането в гумата не достигне 1.8 атмосфери (26 psi) до 10 минути гумата може да е силно повредена и да не може да се ремонтира временно. Не продължавайте да шофирате с тази гума. Може да загубите контрол над автомобила.
-  Навиването на бутилката върху държача ще доведе до пробиване на уплътнението ѝ. Не сваляйте бутилката от държача, тъй като уплътнителят ще изтече и може да причини сериозни наранявания.

Колела и гуми

- J етикет
- K манометър



E168569

- A бутилка с уплътнител
- B капачка на бутилката
- C оранжева капачка
- D бутон на компресора
- E захранващ кабел с буква
- F изпускателен клапан
- G защитна капачка
- H маркуч
- I държач на бутилката

1. Свалете етикета J показващ максималната допустима скорост от 50 мили/ч (80 км/ч) от бутилката и го поставете на таблото на видимо за шофьора място. Проверете дали етикетът не скрива нищо важно.
2. Извадете маркуча H и куплунга с кабела E от комплекта.
3. Развийте оранжевата капачка C и капачката на бутилката B.
4. Завийте бутилката A здраво по посока на часовниковата стрелка в държача I.
5. Свалете капачката на вентила на повредената гума.
6. Свалете защитната капачка G от маркуча H и го завийте стегнато към вентила на гумата.
7. Ключът на компресора D трябва да е в положение 0, а изпускателният клапан F да е затворен.
8. Вкарайте куплунга E в запалката или допълнителния изход за захранване. Виж **Запалка** (стр. 107). Виж **Допълнителни изходи за захранване** (стр. 107).
9. Запалете двигателя.

10. Преместете бутон на компресора D в положение 1.

11. Надувайте гумата за не повече от 10 минути до достигане на налягане от минимум 1.8 атмосфери (26 psi) и максимум 3.5 атмосфери (51 psi). Преместете бутон на компресора D на положение 0 и проверете налягането в гумата с манометъра K.

Забележка: Когато вкарвате уплътнителя през вентила налягането може да се покачи 6 атмосфери (87 psi), но ще спадне отново след около 30 секунди.

Забележка: След като изключите компресора може да чуете въздуха да излиза от гумата. Това е нормално и може да се игнорира, ако минималното налягане е достигнато.

12. Извадете букса Е от допълнителния изход за захранване или запалката.

13. Бързо развийте маркуч Н от вентила на гумата и поставете предпазната капачка G. Затегнете отново капачката.

Забележка: Нормално е остатъчен уплътнител да изтече от маркуча Н докато го разкачате.

14. Оставете бутилката А в държача I.

15. Комплектът, капачката на бутилката и оранжевата капачка трябва да се поставят на безопасно място, но същевременно достъпно в автомобила. Комплектът ще е необходим за проверка на налягането.

16. Незабавно изминете около две мили (три километра), за да може уплътнителят да запълни повредения участък.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Ако усетите силни вибрации, нестабилност или шумове докато шофирате намалете скоростта и карайте внимателно до безопасно място където да спрете автомобила. Проверете гумата и налягането. Ако налягането е под 1.3 атмосфери (19 psi) или ако има пукнатини, балони или подобни видими дефекти, не шофирайте с тази гума. Може да загубите контрол.

Проверка на налягането

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Преди да потеглите проверете дали гумата е с препоръчителното налягане. Виж **Налягане в гумите** (стр. 239). Проверявайте налягането докато не смените гумата.

1. Спрете автомобила след около две мили (три километра). Проверете и ако е необходимо регулирайте налягането в повредената гума.
2. Закачете комплекта и отчетете налягането с манометъра К.
3. Ако налягането на гумата с уплътнител е 1.3 атмосфери (19 psi) или повече го регулирайте до препоръчителното ниво. Виж **Налягане в гумите** (стр. 239).
4. Повторете процедурата за напompване на гуми.
5. Проверете налягането отново с манометъра К. Ако налягането е прекалено високо изпуснете гумата до достигане на определеното ниво чрез изпускателния вентил F.
6. Когато сте напompали гумата до необходимото налягане преместете бутона на компресора D в положение 0, махнете буксата Е от захранването, развийте маркуча Н, затегнете капачката на вентила и върнете предпазната капачка G.
7. Оставете бутилката А в държача I и приберете комплекта в първоначалното му място.
8. Посетете най-близкия специалист по гуми, за да смените повредената гума. Преди гумата да се свали от джантата уведомете специалиста по гуми, че в гумата има уплътнител. Трябва максимално скоро да подмените бутилката с уплътнител А и маркуча Н.

Колела и гуми

Забележка: Комплектът е само за временни ремонти. В различните страни има различни разпоредби относно ремонтите по гумите след използване на комплекта. Трябва да се консултирате със специалист по гумите.

Празните бутилки от уплътнител могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Върнете остатъка от уплътнителя на оторизиран дилър или го изхвърлете съгласно местните разпоредби за отпадъците.

ГРИЖИ ЗА ГУМИТЕ



E70415

За да сте сигурни, че предните и задните гуми на автомобила се износват еднакво и имат еднакъв живот Ви препоръчваме да замените предни със задни гуми и обратното периодично през 3000 и 6000 мили (5000 и 10000 километра).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не задирайте страничната повърхност на гумите като паркирате.

Ако трябва да се качите на бордюр направете го бавно и с гуми под прав ъгъл на бордюра.

Редовно проверявайте гумите за срезове, чужди предмети и неравномерно износване. Неравномерното износване може да означава, че релгажът на автомобила не отговаря на спецификациите.

Проверявайте налягането на гумите (включително резервната) когато са студени, през две седмици.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗИМНИ ГУМИ

Ако се използват зимни гуми трябва да ги напомпате до същото налягане както е отбелязано в таблицата.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗИМНИ ГУМИ - ST

Стандартните гуми за Вашия ST са проектирани за максимална ефективност при сухи и мокри летни условия. Те не са проектирани да се използват през зимата на лед или сняг и не можете да ги използвате с вериги. Ford не препоръчва използването на оригиналните гуми когато температурите паднат до около 41.0°F (5°C) или по-ниско (в зависимост от износването на гумите и атмосферните условия) или при сняг и лед. Трябва да използвате зимни или всесезонни гуми когато шофирате при такива условия.

Забележка: Всички монтирани гуми трябва да имат сензори за следене на налягането, за да може да функционира системата за следене на налягането в гумите.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕРИГИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не надвишавайте 30 мили/ч (50 км/ч).



Не използвайте вериги на пътища без сняг.



Монтирайте веригите само на посочените гуми. Виж **Налягане в гумите** (стр. 239).



Ако автомобилът Ви е с тасове свалете ги преди да поставите веригите.

Забележка: Системата против блокиране на спирачките ще продължи да функционира нормално.

Колела и гуми

Използвайте само вериги със стъпка от около 10 милиметра.

Използвайте вериги само на предните колела.

Автомобили с контрол на стабилността

Когато контролът на стабилността е активен автомобилът може да се държи необичайно. За да намалите този ефект изключете контрола на сцеплението. Виж

Използване на контрола на стабилността (стр. 136)

СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Системата за следене на налягането в гумите не е заместител за ръчната проверка на налягането.

Вие трябва периодично да проверявате налягането в гумите с манометър. Неправилното налягане в гумите може да увеличи риска от повреди в гумите, загуба на управление, преобръщане и наранявания.



Проверявайте налягането на гумите (включително резервната когато е приложимо) когато са студени, през две седмици.

Трябва да надувате гумите до посоченото налягане.

Виж **Колела и гуми** (стр. 224).

Наляганията в гумите са посочени и в етикета за наляганията в гумите (поставен на ръба на вратата на шофьора или централната колонката).

Автомобилът е оборудван със система за следене на налягането в гумите, която функционира като помощник на шофьора. Предупредителният индикатор светва когато една или повече гуми са с ниско налягане. Ако предупредителният индикатор за ниско налягане светне трябва да спрете автомобила възможно най-скоро, да проверите гумите и при необходимост да ги напомниме.

Шофирането с гуми с ниско налягане:

- може да доведе до тяхното прегряване.
- може да ги повреди.
- може да увеличи разхода на гориво.
- може да съкрати годността на гумите.
- може да промени управлението и спирането на автомобила.

Системата не е заместител на правилното поддържане на гумите.

Трябва да поддържате правилното налягане в гумите дори и ако индикаторът за ниско налягане не е светнал..

Системата за следене на налягането в гумите има индикатор за повреда, който Ви предупреждава когато системата не функционира правилно. Индикаторът за повреда и предупредителната лампа за ниско налягане имат комбинирана функция. Когато системата установи повреда предупредителната лампа ще мига за около една минута и след това ще продължи да свети. Тази последователност се изпълнява при всяко запалване до отстраняване на повредата. Системата е установила проблем, който трябва да се отстрани.

Когато индикаторът за повреда светне системата може да не е в състояние да установи или сигнализира за ниско налягане. Повредата може да е поради редица причини, включително поставянето на заместваща гума или колело, което пречи на системата да функционира правилно. Винаги проверявайте системата за повреди или предупреждения след като сте

Колела и гуми

заменили една или повече гуми или колела на автомобила. Заместващите гуми или колела трябва да позволяват на системата да функционира безпроблемно. Виж Когато е монтирана временната резервна гума в този раздел.

Как влияе температурата на налягането в гумите

При нормални условия на шофиране налягането може да се увеличи с 4 psi (0.3 атмосфери) след стартирането при студени гуми.

Ако автомобилът не е шофиран през нощта, а температурите са по-ниски от дневните налягането в гумите може да се намали с до 3 psi (0.2 атмосфери) при спад на температурите от 31°F (17°C) или повече. Системата установява този спад в налягането като значително под правилното налягане и активира предупредителния индикатор.

Смяна на гуми при система за следене на налягането



Гумите винаги трябва да се ремонтират от оторизиран дилър.

Забележка: Всяко колело и гума са оборудвани със сензор за следене на налягането във вътрешната част на джантата. Сензорът за налягане е свързан с вентила. Гумата покрива сензора и той не може да се види докато гумата не се сваля. Внимавайте да не повредите сензора когато сменяте гумата.

Разбиране на системата за следене на налягането

Системата измерва налягането в четирите гуми и изпраща данните в автомобила.

Системата установява това ниско налягане като налягане значително под правилното налягане и активира индикатора. Трябва да напомпате гумите до правилното налягане.

Когато е монтирана резервната гума

Ако се наложи да смените колело и гума с резервната гума системата ще продължава да установява дефект. Това е, за да Ви напомни да поправите повредената гума и колело и да ги поставите на автомобила. За да възстановите правилното функциониране на системата трябва да върнете ремонтираната гума и колело на автомобила.

Когато мислите, че системата не функционира правилно

Основната функция на системата е да Ви предупреди за ниско налягане в гумите. Тя може да Ви предупреди и когато не функционира правилно. Вижте следната таблица с информация за системата:

Когато помпате гумите

Когато помпате гумите системата може да не реагира веднага на въздуха добавен в гумите.

Колела и гуми

Предупредителни индикатори на системата

Предупредителна лампа	Описание	Необходими действия
Постоянно светеща предупредителна лампа	Гума(-и) с ниско налягане	<ol style="list-style-type: none">1. Проверете правилното налягане в гумите. Виж Колела и гуми (стр. 224). Наляганията в гумите са посочени и в етикета за наляганията в гумите (поставен на ръба на вратата на шофьора или централната колонката)2. След напмпване на гумите до правилното налягане трябва да извършите процедурата по рестартиране на системата. Виж Процедура за рестартиране на системата за следене на налягането в гумите.
	Използва се резервна гума	Поправете повредената гума и колело и ги върнете на автомобила, за да се възстанови правилното функциониране на системата.
	Повреда в системата за следене на налягането в гумите	Ако гумите са с правилното налягане и резервната гума не се използва, а индикаторът продължава да свети, системата е установила проблем, който трябва да се отстрани.
Постоянно светеща лампа последвана от мигаща лампа	Използва се резервна гума	Поправете повредената гума и колело и ги върнете на автомобила, за да се възстанови правилното функциониране на системата.
	Повреда в системата за следене на налягането в гумите	Ако гумите са с правилното налягане и резервната гума не се използва, а индикаторът продължава да свети, системата е установила проблем, който трябва да се отстрани.

Ако светне предупредителната лампа:

1. Проверете гумите, за да сте сигурни, че няма спукана.
2. Ако една или повече гуми са спаднали извършете необходимите ремонти.
3. Проверете налягането и напмпайте всички гуми до необходимото налягане.
4. Рестартирайте системата.

Процедура за рестартиране на системата за следене на налягането в гумите

Преглед

Трябва да рестартирате системата след всяка смяна на гума или регулиране на налягането.

Колела и гуми

За да може да превозва товари Вашият автомобил изисква различни налягания в предните и задните гуми.

Системата активира предупредителния индикатор при различни налягания в предните и задните гуми.

Гумите трябва да се въртят периодично, за да се гарантира оптималното им функциониране и годност. Системата трябва да знае кога са завъртени гумите, за да определи кой комплект е на предната ос и кой на задната. С тази информация системата може правилно да следи и предупреждава за налягането.

Рестартиране на системата

1. Проверете налягането и напомпайте всички гуми до необходимото налягане.
2. Използвайте бутоните на информационния дисплей или на арматурното табло. Виж **Информационни дисплей** (стр. 75).

За рестартиране на системата намерете:

Съобщение	Описание и действие
Settings (настройки)	Натиснете бутон ОК.
Driver assist (асистент на шофьора)	Натиснете бутон ОК.
Tire Monitor (наблюдаване на налягането в гумите)	Натиснете и задръжте бутон ОК докато не се появи потвърждение. Или, ако автомобилът има бутон за рестартиране на системата за наблюдение на налягането в гумите го натиснете и задръжте докато не се появи потвърждението.

СМЯНА НА КОЛЕЛО

Секретни гайки

Можете да получите резервни секретни гайки и ключ за тях от оторизиран дилър като представите номера на сертификата.

Автомобили с резервно колело

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Когато поставяте гумата в отделението за резервна гума и за да избегнете нараняванията не дръжте джантата за отвора в центъра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Изминавайте възможно най-кратки разстояния.

 Не поставяйте повече от една резервна гума.

 Не ремонтирайте резервната гума.

 Не минавайте през автоматична автомивка.

 Ако не сте сигурни каква резервна гума имате не надвишавайте 50 мили/ч (80 км/ч).

Колела и гуми

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 При автомобилите с 2.0L EcoBoost SCTi (M14) двигател не изключвайте контрола на стабилността и не избирайте спортен режим, ако сте монтирали временна гума.

 Поставете вериги за сняг само на подходящите колела. Виж **Налягане в гумите** (стр. 239).

Ако резервното колело е абсолютно същото като монтираните колела, можете да замените поставеното колело с резервното и да продължите да шофирате нормално.

Ако резервното колело се различава от останалите то ще има жълт етикет със съответното ограничение на скоростта.

Забележка: *Автомобилът може да има необичайно поведение.*

Преди да смените колелото прочетете следната информация.

Забележка: *Височината на автомобила може да се промени. Внимавайте когато паркирате до бордюри.*

Резервната гума, крикът, куката за теглене, ключът за гайките и уреда за сваляне на тасовете се намират в багажника под пода.


Забележка: *Резервната гума, крикът, куката за теглене, ключът за гайките и уреда за сваляне на тасовете се намират в страничното отделение на багажника при моделите комби.*



E178549


1. Завъртете гайката прикрепяща гумата обратно на часовниковата стрелка и я свалете. Извадете гумата от багажника.

Колела и гуми



E178548

2. Завъртете болта прикрепящ крика обратно на часовниковата стрелка и го свалете.
3. Завъртете болта на крика обратно на часовниковата стрелка, за да извадите дръжката и ключа за гайките.



E178550

4. Развийте дръжката на крика и шестоъгълния край в правилното положение. Използвайте шестоъгълния край за управление на резбата на крика и за сваляне на гайките.

Забележка: Използвайте куката в шестоъгълния край за сваляне на тасовете.

Автомобили без резервно колело

Автомобилите без резервно колело имат комплект за временна мобилност. Виж **Комплект за временна мобилност** (стр. 224).

Крик

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Крикът доставен с автомобила трябва да се използва само в извънредни ситуации за смяна на колело.

Колела и гуми

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Преди да използвате крика проверете дали не е повреден или деформиран и дали резбата е смазана и чиста.

 Не поставяйте нищо между крика и земята или между крика и автомобила.


 Използвайте крик с минимална товароносимост от 1.5 тона и плочка за повдигане с диаметър от минимум 3 инча (80 мм).

Препоръчваме Ви да използвате хидравличен крик при смяната на летни със зимни гуми.

Точки за закрепяне и повдигане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Използвайте само определените точки за повдигане. В противен случай може да повредите шасито, кормилната уредба, окачването, двигателя, спирачната система или горивопроводите.




E92658

A само в спешни ситуации

B поддръжка

Колела и гуми



E93302

Малките белези подобни на стрелки в праговете **A** показват местоположението на точките за повдигане.



E92932

Поставете шестоъгълния край на дръжката на крика и ключа да гайките на крика. Завъртете дръжката на крика по посока на часовниковата стрелка за повдигане на автомобила.



E93020

Прочетете инструкциите на производителя на крика.

Сглобяване на ключа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Куката за теглене има лява резба. Завъртете я обратно на часовниковата стрелка за монтиране. Проверете дали куката е затегната.

Тип А



E122502

Вкарайте куката в ключа.

Тип В


Виж **Автомобили с резервно колело** по-горе в раздела.

Колела и гуми

Сваляне на тасовете (ако има)

Забележка: Дърпайте уреда за сваляне на тасовете под прав ъгъл спрямо таса.

Тип А



E122314

1. Вкарайте уреда за сваляне на тасовете.
2. Свалете таса.

Тип В

1. Използвайте куката на дръжката на крика и ключа за гайките за сваляне на таса.

Сваляне на колело

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Паркирайте автомобила така, че нито Вие нито останалите участници в движението да сте застрашени.

 Поставете предупредителния триъгълник.

 Автомобилът трябва да е на твърда, равна земя с изправени предни колела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Изключете запалването и дръпнете ръчната спирачка.

 Ако автомобилът е с ръчна скоростна кутия изберете първа или задна предавка. Ако е с автоматична изберете положение паркинг (P).

 Всички пътници трябва да слязат от автомобила.

 Подпрете насрещната гума по диагонал с подходящ предмет или подпора.

 Проверете дали стрелките на гумите с посока на въртене сочат в правилната посока когато автомобилът се движи напред. Ако се налага да поставите резервно колело със стрелки сочещи в обратната посока поставете гумата в правилното положение при специалист.

 Не работете под автомобила, ако се крепи само на крика.


 Крикът трябва да е вертикално спрямо точката на повдигане и да е стъпил изцяло на земята.

Забележка: Не поставяйте алуминиевите джанти с лицето надолу. Ще повредите боята.

Забележка: Резервната гума се намира под пода на багажника.

1. Поставете ключа за секретните гайки.

Колела и гуми




Забележка: Гайките на алуминиевите джанти и стоманените джанти със сплици могат да се използват за кратко за стоманеното резервно колело (около две седмици).

Забележка: Повърхностите на джантата и главината трябва да са чисти.

Забележка: Конусите на гайките трябва да сочат към джантата.

1. Поставете колелото.
2. Затегнете гайките на ръка.
3. Поставете ключа за секретни гайки.



E121887

2. Разхлабете гайките.
3. Повдигнете автомобила с крика, докато гумата не се отлепи от земята.
4. Свалете гайките и колелото.

Монтиране на колело

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Използвайте само одобрени размери гуми. Използването на други размери може да повреди автомобила и да направи невалидно националното одобрение на типа. Виж **Налягане в гумите** (стр. 239).

 Не поставяйте гуми gunflat на автомобили, които не са доставени оригинално с такива гуми. Обърнете се към оторизиран дилър за повече информация относно съвместимостта.

E75442

4. Частично стегнете гайките по показаната последователност.
5. Снизете автомобила и махнете крика.
6. Затегнете изцяло гайките в показаната последователност. Виж **Налягане в гумите** (стр. 239).
7. Поставете таса с юмрук.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Проверете правилната затегнатост на гайките и налягането в гумите възможно най-скоро.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Не монтирайте алуминиеви джанти с гайки предназначени за стоманени джанти.

Колела и гуми

НАЛЯГАНЕ В ГУМИТЕ

Проверете налягането във всички гуми когато са студени минимум веднъж на две седмици.

Забележка: При някои автомобили може да се наложи да извадите резервната гума от багажника, за да проверите налягането.

Монтирайте веригите само на посочените гуми. Виж

Използване на вериги (стр. 228).

До 80 км/ч (50 мили/ч)

Вариант	размер на гумата	нормален товар		пълен товар	
		предни	задни	предни	задни
psi (атм)					
Временна резервна гума	T125/80 R16	61 (4.2)			
	T125/90 R16				

До 120 км/ч (75 мили/ч)

Вариант	размер на гумата	нормален товар		пълен товар	
		предни	задни	предни	задни
psi (атм)					
Временна резервна гума когато се различава от останалите монтирани гуми	205/55 R16	44 (3)			

Колела и гуми

До 160 км/ч (100 мили/ч)

Вариант	размер на гумата	нормален товар		пълнен товар	
		предни	задни	предни	задни
		psi (атм)	psi (атм)	psi (атм)	psi (атм)
Всички	205/55 R 16 ¹	30(2.1)	30(2.1)	35 (2.4)	41 (2.8)
1.0L EcoBoost, 1.6L Duratec-16V Ti- VCT, 1.5L EcoBoost, 2.0L Duratec-HE - M14, 1.5L Duratorq-TDCi, 1.6L Duratorq-TDCi	215/55 R 16 ²	30(2.1)	30(2.1)	35 (2.4)	41 (2.8)
2.0L Duratorq-TDCi -DW	215/55 R 16 ²	33 (2.3)	30(2.1)	35 (2.4)	41 (2.8)
1.0L EcoBoost, 1.6L Duratec-16V Ti- VCT, 1.5L EcoBoost, 2.0L Duratec-HE - M14, 1.5L Duratorq-TDCi, 1.6L Duratorq- TDCi	215/50 R 17 ³	30(2.1)	30(2.1)	35 (2.4)	41 (2.8)
2.0L Duratorq-TDCi -DW	215/50 R 17 ³	33 (2.3)	30(2.1)	35 (2.4)	41 (2.8)
1.0L EcoBoost, 1.6L Duratec-16V Ti- VCT, 1.5L EcoBoost, 2.0L Duratec-HE - M14, 1.5L Duratorq-TDCi, 1.6L Duratorq- TDCi	235/40 R 18	30(2.1)	30(2.1)	35 (2.4)	41 (2.8)
2.0L Duratorq-TDCi -DW	235/40 R 18	33 (2.3)	30(2.1)	35 (2.4)	41 (2.8)

¹ до 12 мм вериги.

² до 10 мм вериги при стоманени джанти. До 7 мм вериги при алуминиеви джанти.

³ до 7 мм вериги.

Колела и гуми

Постоянна скорост над 160 км/ч (100 мили/ч)

Вариант	размер на гумата	нормален товар		пълен товар	
		предни	задни	предни	задни
		psi (атм)	psi (атм)	psi (атм)	psi (атм)
1.0L EcoBoost, 1.6L Duratec-16V Ti- VCT, 1.5L Duratorq- TDCi, 1.6L Duratorq- TDCi	205/55 R 16	30(2.1)	30(2.1)	35 (2.4)	41 (2.8)
1.5L EcoBoost	205/55 R 16	32 (2.2)	30(2.1)	35 (2.4)	41 (2.8)
1.0L EcoBoost, 1.6L Duratec-16V Ti- VCT, 1.5L EcoBoost, 2.0L Duratec-HE - MI4, 1.5L Duratorq-TDCi, 1.6L Duratorq- TDCi	215/55 R 16	30(2.1)	30(2.1)	35 (2.4)	41 (2.8)
2.0L Duratorq-TDCi -DW	215/55 R 16	33 (2.3)	30(2.1)	38 (2.6)	41 (2.8)
1.0L EcoBoost, 1.6L Duratec-16V Ti- VCT, 1.5L EcoBoost, 2.0L Duratec-HE - MI4, 1.5L Duratorq-TDCi, 1.6L Duratorq- TDCi	215/50 R 17	30(2.1)	30(2.1)	35 (2.4)	41 (2.8)
2.0L Duratorq-TDCi -DW	215/50 R 17	33 (2.3)	30(2.1)	38 (2.6)	41 (2.8)
1.6L Duratec-16V Ti- VCT, 1.5L EcoBoost, 2.0L Duratec-HE - MI4, 1.5L Duratorq- TDCi, 1.6L Duratorq- TDCi	235/40 R 18	30(2.1)	30(2.1)	35 (2.4)	41 (2.8)
2.0L Duratorq-TDCi -DW	235/40 R 18	33 (2.3)	30(2.1)	38 (2.6)	41 (2.8)

Колела и гуми

НАЛЯГАНЕ В ГУМИТЕ - ST

Проверете налягането във всички гуми когато са студени минимум веднъж на две седмици.

Забележка: При някои автомобили може да се наложи да извадите резервната гума от багажника, за да проверите налягането.

Монтирайте веригите само на посочените гуми. Виж **Използване на вериги** (стр. 228).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не изключвайте контрола на стабилността когато сте поставили резервна гума на автомобила.

До 80 км/ч (50 мили/ч)

Вариант	размер на гумата	нормален товар		пълен товар	
		предни	задни	предни	задни
psi (атм)					
Временна резервна гума	T125/80R16	61 (4.2)			
	T125/90R16				

До 120 км/ч (75 мили/ч)

Вариант	размер на гумата	нормален товар		пълен товар	
		предни	задни	предни	задни
psi (атм)					
Временна резервна гума когато се различава от останалите монтирани гуми	205/55R16	44 (3)			

Колела и гуми

До 220 км/ч (137 мили/ч)

размер на гумата	нормален товар		пълен товар	
	предни	задни	предни	задни
	psi (атм)	psi (атм)	psi (атм)	psi (атм)
215/55 R 16 ¹	35 (2.4)	35 (2.4)	35 (2.4)	41 (2.8)
215/50 R 17 ²	35 (2.4)	35 (2.4)	35 (2.4)	41 (2.8)
235/40 R 18	35 (2.4)	35 (2.4)	35 (2.4)	35 (2.4)
235/35 R 19	41 (2.8)	38(2.6)	49(3.4)	49(3.4)

¹ до 12 мм вериги при стоманените джанти.

² до 10 мм вериги.

Постоянна скорост над 220 км/ч (137 мили/ч)

размер на гумата	нормален товар		пълен товар	
	предни	задни	предни	задни
	psi (атм)	psi (атм)	psi (атм)	psi (атм)
215/55 R 16	38 (2.6)	35 (2.4)	39 (2.7)	41 (2.8)
215/50 R 17	38 (2.6)	35 (2.4)	41 (2.8)	41 (2.8)
235/40 R 18	35 (2.4)	35 (2.4)	36 (2.5)	36 (2.5)
235/35 R 19	41 (2.8)	38(2.6)	49(3.4)	49(3.4)

Колела и гуми

ГАЙКИ

Сила на затягане

Вид на колелото	lbf.ft (Nm)
Всички	100 lbf.ft (135 Nm)

Капацитети и спецификации

РАЗМЕРИ НА АВТОМОБИЛА

4 врати

Описание на размера	инчове (мм)
Максимална дължина	178.7 инча (4,538 мм)
Обща широчина включително огледалата	79.1 инча (2,010 мм)
Обща височина – ЕС (измерена до бордюра)	57.3–58.6 инча (1,456–1,488 мм)
Колесна база	104.3 инча (2,648 мм)
Предна колея	60.8–61.4 инча (1,544–1,559 мм)
Задна колея	60.4–61.0 инча (1,534–1,549 мм)

5 врати

Описание на размера	инчове (мм)
Максимална дължина	171.7–173.2 инча (4,360–4,399 мм)
Обща широчина включително огледалата	79.1 инча (2,010 мм)
Обща височина – ЕС (измерена до бордюра)	57.3–58.5 инча (1,455–1,485 мм)
Колесна база	104.3 инча (2,648 мм)
Предна колея	60.8–61.4 инча (1,544–1,559 мм)
Задна колея	60.4–61.0 инча (1,534–1,549 мм)


Капацитети и спецификации

Комби

Описание на размера	инчове (мм)
Максимална дължина	179.5–180.5 инча (4,560–4,584 мм)
Обща широчина включително огледалата	79.1 инча (2,010 мм)
Обща височина – ЕС (измерена до бордюра)	58.3–59.4 инча (1,482–1,510мм)
Колесна база	104.3 инча (2,648 мм)
Предна колея	60.8–61.4 инча (1,544–1,559 мм)
Задна колея	60.4–61.0 инча (1,534–1,549 мм)

Капацитети и спецификации

Размери на оборудването за теглене



E132737

Капацитети и спецификации

4 врати

Разстояние	Описание на размера	инчове (мм)
A	Броня до център на теглича	3.2–3.3 инча (81–83 мм)
B	Точка на закачане - център на теглича	0.1 инча (3 мм)
B	Точка на закачане - център на теглича (подвижен куплунг на ремаркетото)	0.7 инча (18 мм)
C	Център на колелото - център на теглича	35.3–35.4 инча (896–898 мм)
D	Център на теглича – страница	20.3 инча (515 мм)
E	Разстояние между страниците	40.6 инча (1,030 мм)
F	Център на теглича - център на точка за монтиране 1	15.6–15.7 инча (396–398 мм)
G	Център на теглича - център на точка за монтиране 2	27.4–27.5 инча (696–698 мм)

5 врати

Разстояние	Описание на размера	инчове (мм)
A	Броня до център на теглича	3.2–3.3 инча (81–83 мм)
B	Точка на закачане - център на теглича	0.1 инча (3 мм)
B	Точка на закачане - център на теглича (подвижен куплунг на ремаркетото)	0.7 инча (18 мм)
C	Център на колелото - център на теглича	35.3–35.4 инча (896–898 мм)
D	Център на теглича – страница	20.3 инча (515 мм)
E	Разстояние между страниците	40.6 инча (1,030 мм)
F	Център на теглича - център на точка за монтиране 1	15.6–15.7 инча (396–398 мм)
G	Център на теглича - център на точка за монтиране 2	27.4–27.5 инча (696–698 мм)

Капацитети и спецификации

Комби

Разстояние	Описание на размера	инчове (мм)
A	Броня до център на теглича	3.2 инча (81 мм)
B	Точка на закачане - център на теглича	2.8 – 3.0 инча (72 – 77 мм)
C	Център на колелото - център на теглича	43.1 инча (1,094 мм)
D	Център на теглича – страница	23.1 инча (586 мм)
E	Разстояние между страниците	46.1 инча (1,172 мм)
F	Център на теглича - център на точка за монтиране 1	18.7 инча (474 мм)
G	Център на теглича - център на точка за монтиране 2	28.3 инча (719 мм)


Максимално статично вертикално тегло

Модел	lb (кг)
4 врати	165 (75)
5 врати	
Комби	198 (90)

Забележка: Информацията на табелката зависи от изискванията на пазара.

ТАБЕЛКА С ДАННИ ЗА АВТОМОБИЛА

Забележка: Табелката с данните на Вашия автомобил може да се различава от показаното.



E135662


Капацитети и спецификации

A	модел
B	вариант
C	номер на двигателя
D	мощност на двигателя и ниво на емисиите
E	идентификационен номер на автомобила
F	максимално тегло на автомобила
G	максимално тегло на автомобила с ремаркетото
H	максимално тегло на предната ос
I	максимално тегло на задната ос

Идентификационният номер на автомобила и максималните тегла са посочени на табелката, разположена в долната част на лявата рамка на дясната врата.

Идентификационният номер на автомобила се намира на пода от дясната страна до предната седалка. Той е показан и от лявата страна на арматурното табло.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА АВТОМОБИЛА



E87496

Капацитети и спецификации

КАПАЦИТЕТИ И СПЕЦИФИКАЦИИ - 1.0L ECOBOOST™

Капацитети

Оборудване	Капацитет
Смазочна система на двигателя – с масления филтър	0.9 галона (4.1 л)
Смазочна система на двигателя – без масления филтър	0.9 галона (4л)
Охладителна система на двигателя	0.3 галона (1.3 л)
Резервоар	12.1 галона (55 л)
Система за измиване на челното и задното стъкла – включително пръскалките на фаровете	1.0 галона (4.5 л)

Капацитети на добавяне на масло

Двигател	Капацитет
Всички	0.2 галона (1 л)

Спецификации

Забележка: Използвайте флуиди, които отговарят на посочените спецификации и изисквания. Използването на други флуиди може да причини щети, които не се покриват от гаранцията на автомобила

Материали

Име	Спецификация
Моторно масло - 5W-20	WSS-M2C948-B
Антифриз Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D
Спирачна течност DOT 4 LV високоефективна BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2
Масло за скоростната кутия - 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA	WSS-M2C200-D2
Хидравлична течност DP-PS 5U7J-M2C204-AB	WSS-M2C204-A2
Течност за чистачки 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Капацитети и спецификации

Двигателят е проектиран да се използва с моторни масла Castrol и Ford, което намалява разхода на гориво същевременно гарантирайки издръжливостта на двигателя.

Добавяне на масло: Ако не успеете да откриете масло, което отговаря на спецификациите определени от WSS-M2C948-B, трябва да използвате SAE 5W-30 което отговаря на спецификациите на ACEA A5/B5.

Забележка: Не използвайте повече от 0.2 галона (1 л) между планираните сервисни интервали.

Използването на други масла освен препоръчаните може да доведе до по-дълго време за стартиране, влошена работа на двигателя, повишен разход и по-високи нива на емисиите.



Препоръчва се моторно масло Castrol.

КАПАЦИТЕТИ И СПЕЦИФИКАЦИИ - 1.5L ECOBOOST™

Капацитети

Оборудване	Капацитет
Смазочна система на двигателя – с масления филтър	0.90 галона (4.1 л)
Смазочна система на двигателя – без масления филтър	0.88 галона (3.8 л)
Охладителна система на двигателя	1.3 галона (5.8 л)
Резервоар	12.1 галона (55 л)
Система за измиване на челното и задното стъкла – включително пръскалките на фаровете	1.0 галона (4.5 л)

Капацитети на добавяне на масло

Двигател	Капацитет
Всички	0.2 галона (0.8 л)

Спецификации

Забележка: Използвайте флуиди, които отговарят на посочените спецификации и изисквания. Използването на други флуиди може да причини щети, които не се покриват от гаранцията на автомобила.

Материали

Име	Спецификация
Моторно масло - 5W-30	WSS-M2C913-C
Антифриз Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D

Капацитети и спецификации

Име	Спецификация
Спирачна течност DOT 4 LV високоефективна BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2
Масло за скоростната кутия - 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA	WSS-M2C200-D2
Хидравлична течност DP-PS 5U7J-M2C204-AB	WSS-M2C204-A2
Течност за чистачки 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Двигателят е проектиран да се използва с моторни масла Castrol и Ford, което намалява разхода на гориво същевременно гарантирайки издръжливостта на двигателя.

Добавяне на масло: Ако не успеете да откриете масло, което отговаря на спецификациите определени от WSS-M2C913-C, трябва да използвате SAE 5W-20 което отговаря на спецификациите на ACEA A5/B5.

Забележка: Не използвайте повече от 0.2 галона (1 л) между планираните сервизни интервали.

Използването на други масла освен препоръчаните може да доведе до по-дълго време за стартиране, влошена работа на двигателя, повишен разход и по-високи нива на емисиите.



Препоръчва се моторно масло Castrol.

КАПАЦИТЕТИ И СПЕЦИФИКАЦИИ - 1.6L DURATEC-16V TI-VCT (SIGMA)

Капацитети

Оборудване	Капацитет
Смазочна система на двигателя – с масления филтър	0.9 галона (4.1 л)
Смазочна система на двигателя – без масления филтър	0.8 галона (3.75 л)
Охладителна система на двигателя	1.3 галона (5.7 л)
Резервоар	12.1 галона (55 л)
Система за измиване на челното и задното стъкла – включително пръскалките на фаровете	1.0 галона (4.5 л)

Капацитети и спецификации

Капацитети на добавяне на масло

Двигател	Капацитет
Всички	0.2 галона (0.8 л)

Спецификации

Забележка: Използвайте флуиди, които отговарят на посочените спецификации и изисквания. Използването на други флуиди може да причини щети, които не се покриват от гаранцията на автомобила.

Материали

Име	Спецификация
Моторно масло - 5W-20	WSS-M2C948-B
Моторно масло - 5W-30	WSS-M2C913-C
Антифриз Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D
Спирачна течност DOT 4 LV високоефективна BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2
Масло за скоростната кутия - 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA	WSS-M2C200-D2
Хидравлична течност DP-PS 5U7J-M2C204-AB	WSS-M2C204-A2
Течност за чистачки 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Двигателят е проектиран да се използва с моторни масла Castrol и Ford, което намалява разхода на гориво същевременно гарантирайки издръжливостта на двигателя. Добавяне на масло: Ако не успеете да откриете масло, което отговаря на спецификациите определени от WSS-M2C948-B или WSS-M2C913-C, трябва да използвате SAE 5W-20 или SAE 5W-30 което отговаря на спецификациите на ACEA A5/B5.

Използването на други масла освен препоръчаните може да доведе до по-дълго време за стартиране, влошена работа на двигателя, повишен разход и по-високи нива на емисиите.



Препоръчва се моторно масло Castrol.

Капацитети и спецификации

КАПАЦИТЕТИ И СПЕЦИФИКАЦИИ - 2.0L DURATEC-HE (M14)

Капацитети

Оборудване	Капацитет
Смазочна система на двигателя – с масления филтър	0.9 галона (4.3 л)
Смазочна система на двигателя – без масления филтър	1.0 галона (4.4 л)
Охладителна система на двигателя	1.4 галона (6.4 л)
Резервоар	14.6 галона (66.2 л)
Система за измиване на челното и задното стъкла – включително пръскалките на фаровете	1.0 галона (4.5 л)

Капацитети на добавяне на масло

Двигател	Капацитет
Всички	0.2 галона (1 л)

Спецификации

Забележка: Използвайте флуиди, които отговарят на посочените спецификации и изисквания. Използването на други флуиди може да причини щети, които не се покриват от гаранцията на автомобила.

Материали

Име	Спецификация
Моторно масло - 5W-20	WSS-M2C948-B
Антифриз Super Plus Premium готова смес 2U2J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D2
Спирачна течност DOT 4 LV високоефективна BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2
Масло за скоростната кутия - 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA	WSS-M2C200-D2
Хидравлична течност DP-PS 5U7J-M2C204-AB	WSS-M2C204-A2
Течност за чистачки 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Капацитети и спецификации

Двигателят е проектиран да се използва с моторни масла Castrol и Ford, което намалява разхода на гориво същевременно гарантирайки издръжливостта на двигателя.

Добавяне на масло: Ако не успеете да откриете масло, което отговаря на спецификациите определени от WSS-M2C948-B, трябва да използвате SAE 5W-20 което отговаря на спецификациите на ACEA A5/B5.

Използването на други масла освен препоръчаните може да доведе до по-дълго време за стартиране, влошена работа на двигателя, повишен разход и по-високи нива на емисиите.



Препоръчва се моторно масло Castrol.

КАПАЦИТЕТИ И СПЕЦИФИКАЦИИ – 2.0L ECOBOOST™

Капацитети

Оборудване	Капацитет
Смазочна система на двигателя – с масления филтър	1.2 галона (5.4 л)
Смазочна система на двигателя – без масления филтър	1.1 галона (5.1 л)
Охладителна система на двигателя	1.4 галона (6.45 л)
Резервоар	12.1 галона (55 л)
Система за измиване на челното и задното стъкла – включително пръскалките на фаровете	1.0 галона (4.5 л)

Капацитети на добавяне на масло

Двигател	Капацитет
Всички	0.2 галона (0.85 л)

Спецификации

Забележка: Използвайте флуиди, които отговарят на посочените спецификации и изисквания. Използването на други флуиди може да причини щети, които не се покриват от гаранцията на автомобила.

Материали

Име	Спецификация
Моторно масло - 5W-30	WSS-M2C913-C
Антифриз Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D

Капацитети и спецификации

Име	Спецификация
Спирачна течност DOT 4 LV високоефективна BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2
Масло за скоростната кутия - 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA	WSS-M2C200-D2
Хидравлична течност DP-PS 5U7J-M2C204-AB	WSS-M2C204-A2
Течност за чистачки 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Двигателят е проектиран да се използва с моторни масла Castrol и Ford, което намалява разхода на гориво същевременно гарантирайки издръжливостта на двигателя.

Добавяне на масло: Ако не успеете да откриете масло, което отговаря на спецификациите определени от WSS-M2C913-C, трябва да използвате SAE 5W-20 което отговаря на спецификациите на ACEA A5/B5.

Забележка: Не използвайте повече от 0.2 галона (1 л) между планираните сервизни интервали.

Използването на други масла освен препоръчаните може да доведе до по-дълго време за стартиране, влошена работа на двигателя, повишен разход и по-високи нива на емисиите.



Препоръчва се моторно масло Castrol.

КАПАЦИТЕТИ И СПЕЦИФИКАЦИИ - 1.5L DURATORQ-TDCI ДИЗЕЛ

Капацитети

Оборудване	Капацитет
Смазочна система на двигателя – с масления филтър	0.85 галона (3.85 л)
Смазочна система на двигателя – без масления филтър	0.76 галона (3.45 л)
Охладителна система на двигателя	1.6 галона (7.3 л)
Резервоар	12.1 галона (55 л)
Система за измиване на челното и задното стъкла – включително пръскалките на фаровете	1.0 галона (4.5 л)

Капацитети и спецификации

Капацитети на добавяне на масло

Двигател	Капацитет
Всички	0.4 галона (1.6 л)

Спецификации

Забележка: Използвайте флуиди, които отговарят на посочените спецификации и изисквания. Използването на други флуиди може да причини щети, които не се покриват от гаранцията на автомобила.

Материали

Име	Спецификация
Моторно масло - 5W-30	WSS-M2C913-C
Антифриз Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D
Спирачна течност DOT 4 LV високоефективна BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2
Масло за скоростната кутия - 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA	WSS-M2C200-D2
Хидравлична течност DP-PS 5U7J-M2C204-AB	WSS-M2C204-A2
Течност за чистачки 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Двигателят е проектиран да се използва с моторни масла Castrol и Ford, което намалява разхода на гориво същевременно гарантирайки издръжливостта на двигателя.

Добавяне на масло: Ако не успеете да откриете масло, което отговаря на спецификациите определени от WSS-M2C913-C, трябва да използвате SAE 5W-30 което отговаря на спецификациите на ACEA A5/B5.

Забележка: Не използвайте повече от 0.2 галона (1 л) между планираните сервизни интервали.

Използването на други масла освен препоръчаните може да доведе до по-дълго време за стартиране, влошена работа на двигателя, повишен разход и по-високи нива на емисиите.



Препоръчва се моторно масло Castrol.

Капацитети и спецификации

КАПАЦИТЕТИ И СПЕЦИФИКАЦИИ - 1.6L DURATORQ-TDCI(DV) ДИЗЕЛ

Капацитети

Оборудване	Капацитет
Смазочна система на двигателя – с масления филтър	0.8 галона (3.85 л)
Смазочна система на двигателя – без масления филтър	0.8 галона (3.45 л)
Охладителна система на двигателя	1.6 галона (7.3 л)
Резервоар	12.1 галона (55 л)
Система за измиване на челното и задното стъкла – включително пръскалките на фаровете	1.0 галона (4.5 л)

Капацитети на добавяне на масло

Двигател	Капацитет
Всички	0.4 галона (1.6 л)

Спецификации

Забележка: Използвайте флуиди, които отговарят на посочените спецификации и изисквания. Използването на други флуиди може да причини щети, които не се покриват от гаранцията на автомобила.

Материали

Име	Спецификация
Моторно масло - 5W-30	WSS-M2C913-C
Антифриз Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D
Спирачна течност DOT 4 LV високоефективна BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2
Масло за скоростната кутия - 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA	WSS-M2C200-D2
Хидравлична течност DP-PS 5U7J-M2C204-AB	WSS-M2C204-A2
Течност за чистачки 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Капацитети и спецификации

Двигателят е проектиран да се използва с моторни масла Castrol и Ford, което намалява разхода на гориво същевременно гарантирайки издръжливостта на двигателя.

Добавяне на масло: Ако не успеете да откриете масло, което отговаря на спецификациите определени от WSS-M2C913-C, трябва да използвате SAE 5W-30 което отговаря на спецификациите на ACEA A5/B5.

Забележка: Не използвайте повече от 0.2 галона (1 л) между планираните сервисни интервали.

Използването на други масла освен препоръчаните може да доведе до по-дълго време за стартиране, влошена работа на двигателя, повишен разход и по-високи нива на емисиите.



Препоръчва се моторно масло Castrol.

КАПАЦИТЕТИ И СПЕЦИФИКАЦИИ - 2.0L DURATORQ-TDCI (DW) ДИЗЕЛ

Капацитети

Оборудване	Капацитет
Смазочна система на двигателя – с масления филтър	1.3 галона (6.1 л)
Смазочна система на двигателя – без масления филтър	1.2 галона (5.65 л)
Охладителна система на двигателя	1.4 галона (6.5 л)
Резервоар	12.1 галона (55 л)
Система за измиване на челното и задното стъкла – включително пръскалките на фаровете	1.0 галона (4.5 л)

Капацитети на добавяне на масло

Двигател	Капацитет
Всички	0.4 галона (1.6 л)

Спецификации

Забележка: Използвайте флуиди, които отговарят на посочените спецификации и изисквания. Използването на други флуиди може да причини щети, които не се покриват от гаранцията на автомобила.

Материали

Име	Спецификация
Моторно масло - 5W-30	WSS-M2C913-C

Капацитети и спецификации

Име	Спецификация
Антифриз Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D
Спирачна течност DOT 4 LV високоефективна BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2
Масло за скоростната кутия - 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA	WSS-M2C200-D2
Хидравлична течност DP-PS 5U7J-M2C204-AB	WSS-M2C204-A2
Течност за чистачки 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Двигателят е проектиран да се използва с моторни масла Castrol и Ford, което намалява разхода на гориво същевременно гарантирайки издръжливостта на двигателя.

Добавяне на масло: Ако не успеете да откриете масло, което отговаря на спецификациите определени от WSS-M2C913-C, трябва да използвате SAE 5W-30 което отговаря на спецификациите на ACEA A5/B5.

Забележка: Не използвайте повече от 0.2 галона (1 л) между планираните сервизни интервали.

Използването на други масла освен препоръчаните може да доведе до по-дълго време за стартиране, влошена работа на двигателя, повишен разход и по-високи нива на емисиите.



Препоръчва се моторно масло Castrol.

РАЗХОД НА ГОРИВО

Вариант	градско	извън градско	комбинирано	емисии CO ₂
	мили/галон (л/100 км)	мили/галон (л/100 км)	мили/галон (л/100 км)	гр/км
1.0L EcoBoost	36.2-41.3 (6.5-5.7)	57.4-67.2 (4.2-3.9)	48-56.5 (5-4.6)	105-116
1.5L EcoBoost	29.4-33.6 (8-7)	50-51.1 (4.7-4.6)	39.9-42.8 (5.9-5.5)	127-137
1.5L Duratorq-TDCi	50 (4.3)	61.9 (3.4)	56 (3.8)	98
1.6L Duratec-16V Ti-VCT.	27-28.3 (8.7-8.3)	48-51.1 (4.9-4.6)	37.3-39.9 (6.3-5.9)	136-146

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Радиочестоти и фактори на приемане

Фактори на приемане на радиочестотите	
Разстояние и мощност	Колкото повече се отдалечавате от FM станцията, толкова по-слаб става сигналът и се влошава приемането.
Терен	Хълмовете, планините, високите сгради, мостовете, тунелите, надлезите, гаражите, плътната растителност и гръмотевичните бури могат да влошат приемането на радиосигнала.
Претоварване на станцията	Когато минавате покрай радиопредавателна кула по-силният сигнал може да заглуши по-слабия и може да причини смущения в аудио системата

Информация за компакт дисковете и CD плеъра

Забележка: *CD устройствата възпроизвеждат само търговски произведени 4.75 инчови (12 сантиметрови) аудио компакт дискове. Поради техническа несъвместимост някои записваеми и презаписваеми компакт дискове може да не работят правилно в плеърите на Ford.*

Забележка: *Дискове с изработени в къщи етикети (залепени) не трябва да се вкарват в CD плеъра, тъй като етикетът може да се отлепи и да повреди устройството. Препоръчително е записаните в къщи дискове да се маркират с перманентен маркер, отколкото със залепващи се етикети. Химикалите за писане могат да повредят дисковете. Обърнете се към оторизиран дилър за повече информация.*

Забележка: *Не използвайте дискове с неправилна форма или дискове със защитно покритие против надраскване.*

Винаги дръжте дисковете само в краищата. Почиствайте диска само с одобрен препарат, като забърсвате от центъра към краищата. Не почиствайте в кръг.

Не излагайте дисковете продължително на пряка слънчева светлина и източници на топлина.

Структура на MP3 и WMA записите и папките

Аудио системите, които могат да разпознават и възпроизвеждат MP3 и WMA записи и папки, работят по следния начин:

- Има два различни начина на възпроизвеждане на дискове с MP3 и WMA записи: режим на отделни MP3 и WMA записи (по подразбиране) и режим на MP3 и WMA папки.
- Режимът на отделните MP3 и WMA записи игнорира папките на диска с MP3 и WMA записи. Плеърът номерира всеки MP3 и WMA запис на диска (отбелязан с разширение .mp3 или .WMA) от T001 до максимум T255. Максималният брой на възпроизвежданите MP3 и WMA файлове може да е по-малък в зависимост от структурата на диска и модела на аудио системата.

Аудио система

- Режимът на папки с MP3 и WMA записи представлява структура от папки, състояща се от едно ниво папки. Плеърът номерира всички MP3 и WMA записи на диска (отбелязани с разширения .mp3 или .WMA) и всички папки, съдържащи MP3 и WMA файлове от F001 (папка) T001 (запис) до F253 T255.

- Създаването на дискове със само едно ниво на папки помага при навигирането през файловете на диска.


Ако сами записвате MP3 и WMA дискове важно е да разбирате как системата разчита структурите, които създавате. Независимо, че може да съществуват и други файлове (с разширения различни от mp3 и WMA), само .mp3 и WMA

файловете ще се възпроизвеждат; другите файлове се игнорират от системата. Това Ви позволява да използвате един и същи MP3 и WMA диск за различни приложения на работния Ви компютър, домашния компютър и аудио системата в автомобила.

При режима на отделни записи системата изписва и възпроизвежда структурата сякаш се състои от едно ниво (всички .mp3 и WMA файлове се възпроизвеждат, независимо дали са в определена папка). В режима на папки системата възпроизвежда само .mp3 или WMA файловете в текущата папка.

Аудио система

АУДИО СИСТЕМА – АВТОМОБИЛИ С: AM/FM/CD



E185022


- D Сила на звука и включване/изключване: Натиснете бутона, за да изключите или включите системата. Завъртете за регулиране силата на звука.
- E Отвор за диска: Вкарайте компакт диска.
- F Изваждане: Натиснете бутона, за да извадите компакт диска.
- G Цифрова клавиатура: Натиснете бутона, за да слушате предварително запаметена станция. За запаметяване на радиостанция натиснете и задръжте докато не се възстанови звука.
- H Настройка, прослушване или пауза: В радио режим завъртете, за да претърсите радиочестотата на индивидуални стъпки. Натиснете за заглушаване на радиостанция. В медиен режим завъртете за избор на нов запис. Натиснете за прослушване или пауза.

Аудио система

- I MENU (меню): Натиснете бутона, за да влезете в различните опции на системата. Виж Структура на менюто по-долу в раздела.
- J INFO (информация): Натиснете бутона за достъп до повече информация спрямо избрания източник.
- K SOUND (звук): Натиснете този бутон, за да влезете в опциите за високи, средни, бас, забавено изключване на звука и баланс. Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да изберете настройките. Когато направите избора си натиснете лявата и дясната стрелка за смяна на настройките. Натиснете ОК, за запаметяване или MENU за изход. Настройките на звука могат да се въвеждат за всеки аудио източник поотделно.
- L Нагоре и надолу: Натиснете бутон, за да прегледате опциите на дисплея.
- M Търсене и превъртане напред: В радио режим изберете честота и натиснете бутона. Системата спира на първата радиостанция нагоре по диапазона. Натиснете и задръжте бутона за бързо търсене и го пуснете при следващата налична станция. В режим CD натиснете бутона, за да изберете следващия запис. Натиснете и задръжте бутона, за да прослушате записа напред.
- N Ляво и дясно: Натиснете бутон, за да прегледате опциите на дисплея.
- O Търсене и превъртане назад: В радио режим изберете честота и натиснете бутона. Системата спира на първата радиостанция надолу по диапазона. Натиснете и задръжте бутона за бързо търсене и го пуснете при предишната налична станция. В режим CD натиснете бутона, за да изберете предишния запис. Натиснете и задръжте бутона, за да прослушате записа назад.
- P TA (съобщения за трафика): Натиснете бутона за включване и изключване на съобщенията за трафика и за да анулирате съобщенията по време на активно съобщение.
- Q RADIO (радио): Натиснете бутона, за да слушате радио или да смените радиочестотите например AM, FM или DAB.
- R MEDIA (медия): Натиснете бутона, за да слушате медийното устройство или да прехвърлите между устройствата включени в аудио входа, например CD, USB или Line In (аудио вход).
- S OK: Натиснете, за да потвърдите избора си.

Аудио система

АУДИО СИСТЕМА – АВТОМОБИЛИ СЪС: SYNC



E185023

- A Сила на звука и включване/изключване: Натиснете бутона, за да изключите или включите системата. Завъртете за регулиране силата на звука.
- B Бутони за функции 1-4: Изберете различни функции на аудио системата в зависимост от това в кой режим сте (напр., радио или компакт диск).
- C Отвор за диска: Вкарайте компакт диска.
- D Изваждане: Натиснете бутона, за да извадите компакт диска.
- E Цифрова клавиатура: В режим радио запаметявате и избирате любимите си радиостанции. Когато сте настроили на радиостанция натиснете и задръжте някой от бутоните докато не се възстанови звука. В режим CD натиснете бутон за избор на запис. В режим телефон натиснете бутоните, за да наберете номер.

Аудио система

- F** Настройка, прослушване или пауза: В радио режим завъртете, за да претърсите радиочестотата на индивидуални стъпки или да преминете на следващата станция в списъка. Натиснете за заглушаване на радиостанция. В медийен режим завъртете за избор на нов запис. Натиснете за прослушване или пауза.
- G** Часовник: Натиснете бутона, за да се покаже часовника.
- H** MENU (меню): Натиснете бутона, за да влезете в различните опции на системата. Виж Структура на менюто по-долу в раздела.
- I** PHONE (телефон): Натиснете бутона, за да влезете в телефонните функции на системата. Виж **SYNC™** (стр. 274).
- J** SOUND (звук): Натиснете този бутон, за да влезете в опциите за високи, средни, бас, забавено изключване на звука и баланс. Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да изберете настройките. Когато направите избора си натиснете лявата и дясната стрелка за смяна на настройките. Натиснете OK, за запаметяване или MENU за изход. Настройките на звука могат да се въвеждат за всеки аудио източник поотделно.
- K** Нагоре и надолу: Натиснете бутон, за да прегледате опциите на менюто.
- L** Търсене и превъртане напред: В радио режим изберете честота и натиснете бутона. Системата спира на първата радиостанция нагоре по диапазона. Натиснете и задръжте бутона за бързо търсене и го пуснете при следващата налична станция. В режим CD натиснете бутона, за да изберете следващия запис. Натиснете и задръжте бутона, за да прослушате записа напред.
- M** Ляво и дясно: Натиснете бутон, за да прегледате опциите на дисплея.
- N** Търсене и превъртане назад: В радио режим изберете честота и натиснете бутона. Системата спира на първата радиостанция надолу по диапазона. Натиснете и задръжте бутона за бързо търсене и го пуснете при предишната налична станция. В режим CD натиснете бутона, за да изберете предишния запис. Натиснете и задръжте бутона, за да прослушате записа назад.
- O** TA (съобщения за трафика): Натиснете бутона за включване и изключване на съобщенията за трафика.
- P** RADIO (радио): Натиснете бутона няколкократно, за да изберете честота. Натиснете и задръжте, за да изберете функцията за автоматично запаметяване. Натиснете, за да се върнете в основния екран на активната радиочестота.
- Q** MENU (меню): Натиснете бутона няколкократно, за да превключите между CD и медийно устройство на SYNC. Натиснете, за да се върнете в основния екран на активното устройство.
- R** OK: Натиснете, за да потвърдите избора си.


Аудио система

АУДИО СИСТЕМА – АВТОМОБИЛИ СЪС: SYNC2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Шофирането когато не сте концентрирани може да доведе до загуба на управление на автомобила, злополука и нараняване. Препоръчваме Ви да използвате много внимателно всяко устройство или функция, които могат да отнемат вниманието Ви от пътната обстановка. Вашето основно задължение е безопасното управление на автомобила. Не препоръчваме използването на преносими устройства докато шофирате и Ви съветваме да използвате системи с гласово управление, когато е възможно. Трябва да сте запознати с всички приложими закони, касаещи използването на електронни устройства докато шофирате.

Забележка: Системата управлява повечето аудио функции. Виж **SYNC™ 2** (стр. 312).



E185024

- A. - TUNE (настройка): Натиснете, за да прегледате честотата ръчно.
- B. Отвор за диска: Вкарайте компакт диска.
- C. TUNE + (настройка): Натиснете, за да прегледате честотата ръчно.
- D. Сила на звука и включване/изключване: Натиснете бутона, за да изключите или включите системата. Завъртете за регулиране силата на звука.
- E. SOURCE (източник): Натиснете за достъп до различните аудио режими, например AM, FM и CD.

Аудио система

- F. Изваждане: Натиснете бутона, за да извадите компакт диска.
- G. DISP (дисплей): Натиснете бутона, за да изключите дисплея.
- H. SOUND (звук): Натиснете този бутон, за да влезете в опциите за високи, средни, бас, забавено изключване на звука и разположение на пътниците.
- I. Търсене и превъртане напред: В радио режим изберете честота и натиснете бутона. Системата спира на първата радиостанция нагоре по диапазона. Натиснете и задръжте бутона за бързо търсене и го пуснете при следващата налична станция. В режим CD натиснете бутона, за да изберете следващия запис. Натиснете и задръжте бутона, за да прослушате записа напред.
- J. Търсене и превъртане назад: В радио режим изберете честота и натиснете бутона. Системата спира на първата радиостанция надолу по диапазона. Натиснете и задръжте бутона за бързо търсене и го пуснете при предишната налична станция. В режим CD натиснете бутона, за да изберете предишния запис. Натиснете и задръжте бутона, за да прослушате записа назад.

ЦИФРОВО РАДИО

Системата Ви позволява да слушате радиостанции с Цифрово аудио излъчване (DAB).

Забележка: *Покритието варира в различните региони и влияе върху качеството на сигнала. Излъчва се в национален, регионален и местен обхват.*

Поддържат се следните формати:

- DAB.
- DAB+.
- DMB-Audio (цифрово мултимедийно излъчване).

Ансамбли

Ансамблите съдържат групи радиостанции. Всеки ансамбъл може да включва няколко радиостанции.

Името на станцията се изписва под това на ансамбъла.

Забележка: *Когато превключвате от един ансамбъл на друг може да отнеме известно време на системата да се синхронизира с другия ансамбъл. По време на синхронизацията звукът изчезва.*

Избор на радио честота

DAB1 и DAB2 оперират еднакво. Можете да запаметите до 10 различни станции за всяка честота.

1. Натиснете бутон **RADIO** (радио).
2. Натиснете лявата стрелка, за да се покажат наличните честоти.
3. Изберете **DAB1** или **DAB2**.

Настройване на станциите

Натиснете бутон **RADIO** (радио) и изберете **DAB1** или **DAB2**. И двете честоти работят по един и същ начин и могат да съхраняват до 10 запаметени станции.

Забележка: *Когато стигнете първата или последната радиостанция от даден ансамбъл и продължите да търсите станции ще преминете в следващия ансамбъл. По време на тази промяна може да има забавяне и звукът да изчезне за кратко.*

Търсене на станции

1. Натиснете бутон за търсене. Радиото ще спре на първата станция, която открие в избраната от Вас посока.

Аудио система

Списък на радиостанциите

Тази функция показва всички налични станции в списъка.

1. Натиснете бутон за функции 1.
2. Натиснете лявата или дясната стрелка за избор на ансамбъл. Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да изберете желаната станция.
3. Натиснете **ОК**, за да запаметите избора си.

Забележка: Само станциите от текущия ансамбъл се показват на дисплея.

Ръчна настройка на станциите

1. Натиснете бутон за функции 2.
2. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да се придвижите по честотния диапазон на малки интервали. Натиснете и задръжте, за да се придвижите по-бързо.
3. Натиснете **ОК**, за да запаметите избора си.

Забележка: В този екран можете да използвате и търсенето на станции.

Бутони за запаметени станции

Тази функция Ви позволява да запаметите до 10 от любимите си радиостанции в който и да е ансамбъл.

1. Изберете станция.
2. Натиснете и задръжте един от бутоните за запаметени станции. Появява се съобщение и индикаторна лента. Когато индикаторната лента се запълни радиостанцията е запаметена. Аудио системата прекъсва звука за кратко, за да потвърди запамяването.

Когато са запаметени натиснете бутон за запаметена станция, за да я изберете.

Забележка: Станциите запаметени на тези бутони може не винаги да са налични, особено ако сте излезли извън зоната на покритие. В такива ситуации звукът изчезва.

Радио текст

Можете да видите допълнителна информация като име на изпълнителя. За да включите тази опция изберете радиостанция и натиснете бутон за функции 3.

Забележка: *Допълнителната информация може да не е налична винаги.*

Свързване към услугата

Ако излезете извън покритието на DAB радиостанция системата автоматично превключва на съответната FM радиостанция.

Можете да включвате и изключвате тази функция от информационния дисплей.

Забележка: *Ако цифрова радиостанция няма съответстваща станция излъчваща на FM аудио звукът ще излезе при опита да се прехвърли към радиостанцията.*

Забележка: *Системата изписва символа за FM когато са свързани DAB и FM станции.*

ЦИФРОВО РАДИО – АВТОМОБИЛИ СЪС: SYNC 2

Системата Ви позволява да слушате радиостанции с Цифрово аудио излъчване (DAB).

Забележка: *Покритието варира в различните региони и влияе върху качеството на сигнала. Излъчва се в национален, регионален и местен обхват.*

Поддържат се следните формати:

- DAB.
- DAB+.
- DMB-Audio (цифрово мултимедийно излъчване)

Ансамбли

Ансамблите съдържат групи радиостанции. Всеки ансамбъл може да включва няколко радиостанции.

Аудио система

Името на станцията се изписва под това на ансамбъла.

Забележка: *Когато превключвате от един ансамбъл на друг може да отнеме известно време на системата да се синхронизира с другия ансамбъл. По време на синхронизацията звукът изчезва.*

Избор на радио честота

DAB1, DAB2 и DAB3 оперират еднакво. Можете да запаметите до 6 различни станции за всяка честота.

1. Натиснете бутон **RADIO** (радио).
2. Натиснете лявата стрелка, за да се покажат наличните честоти.
3. Изберете DAB1, DAB2 или DAB3.

Настройване на станции

Натиснете бутон **RADIO** (радио) и изберете **DAB1**, **DAB2** или **DAB3**. Честотите работят по един и същ начин и могат да съхраняват до 6 запаметени станции.

Забележка: *Когато стигнете първата или последната радиостанция от даден ансамбъл и продължите да търсите станции ще преминете в следващия ансамбъл. По време на тази промяна може да има забавяне и звукът да изчезне за кратко.*

Настройване на станции

Списък на радиостанциите

Тази функция показва всички налични станции в списъка.

1. Натиснете бутона за търсене.
2. Натиснете стрелките напред или назад, за да смените ансамблите.
3. Прегледайте списъка и изберете станцията като натиснете тъчскрина за станцията.
4. Натиснете **OK**, за да запаметите избора си.

Забележка: *Само станциите от текущия ансамбъл се показват на дисплея.*

Ръчна настройка на станциите

1. Натиснете бутон за настройка + или -.

Бутони за запаметени станции

Тази функция Ви позволява да запаметите до 6 от любимите си радиостанции в който и да е ансамбъл.

1. Изберете станция.
2. Натиснете и задръжте един от бутоните за запаметени станции. Появява се съобщение и индикаторна лента. Когато индикаторната лента се запълни радиостанцията е запаметена. Аудио системата прекъсва звука за кратко, за да потвърди запамяването.

Когато са запаметени натиснете бутон за запаметена станция, за да я изберете.

Забележка: *Станциите запаметени на тези бутони може не винаги да са налични, особено ако сте излезли извън зоната на покритие. В такива ситуации звукът изчезва.*

Радио текст

Можете да видите допълнителна информация като име на изпълнителя. За да включите тази опция изберете Radio Text On (радио текст вкл.) в менюто с опции.

Забележка: *Допълнителната информация може да не е налична винаги.*

Свързване към услугата

Ако излезете извън покритието на DAB радиостанция системата автоматично превключва на съответната FM радиостанция.

Можете да включвате и изключвате тази функция.

Забележка: *Ако цифрова радиостанция няма съответстваща станция излъчваща на FM аудио звукът ще изчезне при опита да се прехвърли към радиостанцията.*

Забележка: *Системата изписва символа за FM когато са свързани DAB и FM станции.*

ЖАК ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪНШНО УСТРОЙСТВО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Шофирането когато не сте концентрирани може да доведе до загуба на управление на автомобила, злополука и нараняване. Препоръчваме Ви да използвате много внимателно всяко устройство или функция, които могат да отнемат вниманието Ви от пътната обстановка. Вашето основно задължение е безопасното управление на автомобила. Не препоръчваме използването на преносими устройства докато шофирате и Ви съветваме да използвате системи с гласово управление, когато е възможно. Трябва да сте запознати с всички приложими закони, касаещи използването на електронни устройства докато шофирате.

 Не свързвайте и не настройвайте преносимия музикален плеър докато автомобилът се движи.

 Не поставяйте плеъра на таблото. Твърдите предмети могат да паднат в случай на злополука или рязко спиране и да причинят наранявания.



E149149

Жакът за външно устройство Ви позволява да свържете и използвате преносим музикален плеър и да слушате музиката през тонколониите на автомобила. Можете да използвате всеки плеър с изход за слушалки.

Аудио кабелът трябва да е с мъжки жак 1/8 от инча (3.5 милиметра) и в двата края.

1. Изключете двигателя, радиото и преносимия плеър. Дръпнете ръчната спирачка и поставете скоростни лост в положение паркинг P.
2. Включете аудио кабела на преносим плеър в жака.
3. Включете радиото. Изберете настроена FM радиостанция или CD.
4. Нагласете силата на звука.
5. Включете преносимия плеър и нагласете силата на звука му на половина от максималното ниво.
6. Натискайте **AUX** или **MEDIA** докато на дисплея се изпише **LINE** или **LINE IN**. Трябва да чуе музика от устройството дори и силата на звука да е ниска.
7. Нагласете силата на звука на преносимия плеър докато достигне нивото на радиостанцията или CD. Направете това като превключвате между **AUX** и **FM** или **CD**.

USB ПОРТ




Местоположение: Виж **Централна конзола** (стр. 108).

USB портът Ви позволява да включите медийни устройства, флеш памет и адаптори (ако се поддържа). Виж **SYNC™** (стр. 274).

Аудио система

МЕДИЕН ХЪБ (ако има)

Медийният хъб се намира в централната конзола и има следните функции:



E176343


- A допълнителен аудио вход (Line in).
- B USB порт.
- C слот за SD карта.

Забележка: *Допълнителни USB портове може да има и в други части на автомобила. Виж **USB порт** (стр. 272).*

ПРОБЛЕМИ С АУДИО СИСТЕМАТА

Съобщение	Описание и действие
Please check CD (моля проверете компакт диск плеъра)	Съобщение за обща грешка с компакт диск плеъра, като не може да се прочете диска, вкаран е диск с данни, други. Проверете дали дискът е зареден с подходящата страна нагоре. Почистете диска и опитайте отново или го заменете с друг диск, който знаете, че работи. Ако проблемът не се отстрани обърнете се към оторизиран дилър.
CD drive malfunction (повреда в компакт диск плеъра)	Съобщение за обща грешка в механизма на компакт диск плеъра. Системата е установила проблем, който трябва да се отстрани
CD drive too hot (компакт диск плеъра прегрява)	Съобщение за обща грешка при прегряване на компакт диск плеъра. Устройството няма да работи докато не се охлади. Ако грешката не изчезне се обърнете към оторизиран дилър.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ



E142598

SYNC е комуникационна система, монтирана в автомобила, която работи чрез Bluetooth с Вашия мобилен телефон или с преносим медиен плеър.

Системата позволява:

- да се провеждат телефонни разговори
- достъп и възпроизвеждане на музикални файлове от медийния плеър
- да се използва спешна помощ
- да се използват контактите от телефона и да се слуша музика чрез гласови команди
- да се слуша музика от мобилния телефон
- да се избират предварително въведени текстови съобщения

- да се използва високотехнологичната система за гласово разпознаване
- да се зареждат USB устройства (ако поддържат такава функция).

Прочетете упътването на устройството си преди да го използвате със SYNC.

Поддръжка

За поддръжка се обърнете къмоторизиран дилър. За повече информация посетете регионалния уебсайт на Ford.

Информация за безопасността

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Шофирането с понижена концентрация може да доведе до загуба на управлението, сблъсък и нараняване. Силно Ви препоръчваме да използвате особено внимателно устройствата, които могат да отвлекат вниманието Ви от пътя. Вашето основно задължение е безопасното управление на автомобила. Не препоръчваме използването на преносими устройства докато шофирате и Ви насърчаваме да използвате система с гласово управление когато е възможно и да се запознаете с приложимите национални закони, които регулират използването на електронни устройства докато шофирате.

Когато използвате SYNC:

- Не използвайте устройство, чиито захранващ кабел е скъсан, разделен или повреден. Внимателно поставяйте кабелите там където не можете да ги настъпите или където не пречат на педалите, седалките, отделенията и безопасното шофиране.
- Не оставяйте електронните устройства в автомобила при екстремни климатични условия, понеже това може да доведе до тяхното повреждане. За повече информация прочетете упътването на устройството.
- Не опитвайте да обслужите или ремонтирате системата. Обърнете се към оторизиран дилър.

Информация за поверителността

Когато мобилен телефон е свързан със SYNC, системата създава профил, който се свързва със съответния телефон. Профилът се създава, за да Ви предостави повече удобства и да Ви позволи да управлявате устройството по-ефективно. Освен другото, този профил съдържа данни за Вашите контакти, текстови съобщения (прочетени и непрочетени) и проведените разговори. Това включва история на обажданията, когато телефонът не е бил свързан към системата. Ако свържете медиен плейър

системата създава и поддържа индекс на медийните файлове, които се поддържат. Системата създава също и кратък списък от приблизително 10 минути с последните действия. Този списък и останалите системни данни могат да се използват за подобряване на системата и за подпомагане при диагностицирането на евентуалните проблеми.

Профилът на мобилния телефон, индексът на медийния плейър и списъка с действията остават в системата докато не се изтрият. Те са достъпни в автомобила само когато свържете мобилния телефон или медийния плейър. Ако не желаете да използвате вече системата на автомобила трябва да направите основно анулиране, за да изтриете цялата запаметена информация. Виж **SYNC** (стр. 274).

Достъпът до системните данни е през специално оборудване. Необходим е също и достъп до SYNC модула на автомобила. Ние няма да използваме системните данни за други цели, освен споменатите по-горе. Системните данни могат да се използват например при съдебни решения когато се изисква от законодателството, други правителствени организации или други трети страни, които имат законни права. Други страни могат да изискат достъп до информацията без нашето знание. Налична е допълнителна информация за поверителността. Виж **SYNC™ приложения и услуги** (стр. 289).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛАСОВОТО РАЗПОЗНАВАНЕ

Системата Ви позволява да контролирате повечето ѝ функции чрез гласово командване. По този начин ръцете Ви остават на волана и можете да се концентрирате върху пътната обстановка.

Полезни съвети

В купето трябва да е максимално тихо. Шумът от вятъра при отворени прозорци и вибрациите от пътя могат да попречат на системата да разпознае правилно изговорените команди.

Преди да направите гласова команда изчакайте съобщението на системата да свърши и да последва кратък сигнал. Всички команди изговорени преди това няма да бъдат възприети от системата.

Говорете нормално без дълги паузи между думите.

По всяко време можете да прекъснете системата докато говори като натиснете бутона за гласови команди. Можете да прекъснете сесията по всяко време като натиснете и задържите бутона за гласови команди.

Стартиране на гласова сесия



Натиснете бутона за гласови команди. На дисплея се показва списък с наличните команди.

E142599

Команда	Описание
"Bluetooth Audio" Аудио през Bluetooth	Слушате аудио файлове от мобилния телефон.
(cancel stop exit) (анулиране, спиране, изход)	Анулирате въведената команда.
((line AV audio video) in AUX audio video) ((вход AV аудио-видео) в външен източник аудио-видео)	Достъп до външното устройство през допълнителния жак.
(phone Blackberry iPhone Mobile) (телефон Blackberry iPhone мобилен)	Провеждате телефонен разговор.
(USB [stick] iPod MP3 [player]) (USB [памет] iPod MP3 [плеър])	Достъп до устройство свързано през USB.
"Voice settings" Гласови настройки	Регулирате нивото на гласовите команди и съобщенията.
[main menu] help [основно меню] помощ	Чувате списък с гласови команди, които са налични в режима.

Реакция на системата и обратна информация

Системата предоставя обратна информация чрез звукови сигнали, подканяния, въпроси и изговорени потвърждения, в зависимост от ситуацията и избраното ниво на комуникация. Можете да настроите системата за гласово разпознаване да предоставя повече или по-малко инструкции и информация.

Заводската настройка е за по-високо ниво на реакция, за да можете да се научите да използвате системата. По всяко време можете да промените тези настройки.

Регулиране на нивото на реакция



Натиснете бутона за гласови команди. Когато чуете:

Команда	Описание
"Voice settings" Гласови настройки	Дава достъп за смяна на нивото на реакция.

След това едно от следните:

Команда	Описание
"Interaction mode advanced" Високо ниво на реакция	Предоставя по-малко аудио съобщения и повече звукови сигнали.
"Interaction mode novice " Стандартно ниво на реакция	Предоставя по-подробни съобщения и насоки.

Въпросите за потвърждение са кратки въпроси, които системата задава когато не е сигурна какво е Вашето желание или когато има повече от една реакция към заданието Ви. Например, системата може да попита дали командата "телефон" е вярна.

Натиснете бутона за гласови команди. Когато чуете:

Команда	Описание
"Voice settings" Гласови настройки	Дава достъп за смяна на настройките на потвържденията.

След това едно от следните:

Команда	Описание
"Confirmation prompts off" Въпроси за потвърждение изключени	Прави се най-вероятното предположение за командата. Въпреки това може от време на време системата да попита за потвърждение.
"Confirmation prompts on" Въпроси за потвърждение включени	Изяснява се Вашата команда с кратък въпрос.

Системата създава списъци с предположения когато има същото ниво на сигурност на различни опции, базирани на Вашите гласови команди. При активирана опция може да Ви бъдат зададени до четири въпроса за изясняване.

Команда	Описание
"Media candidate lists off" Списък с евентуалните изпълнители изключен	Прави се най-близко предположение съгласно списъка с медийни файлове. Въпреки това системата може да Ви зададе въпрос от време на време.
"Media candidate lists on" Списък с евентуалните изпълнители включен	Изяснява се Вашата гласова команда за предполагаеми медийни файлове.
"Phone candidate lists off" Списък с евентуалните контакти изключен	Прави най-близко предположение съгласно списъка на телефона. Въпреки това системата може да Ви зададе въпрос от време на време.
"Phone candidate lists on" Списък с евентуалните контакти включен	Изяснява Вашата гласова команда за предполагаеми контакти.

Промяна на гласовите настройки

Можете да промените гласовите

настройки от дисплея за информация и забавление.

Натиснете бутон **MENU**.

Действие	Съобщение
1	SYNC-Settings (SYNC-настройки)
2	Voice settings (гласови настройки)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА SYNC™ С ВАШИЯ ТЕЛЕФОН

Провеждането на телефонни разговори тип “свободни ръце” е основната функция на SYNC. Независимо, че системата поддържа редица функции много от тях зависят от функционалността на телефона Ви.

Като минимум повечето телефони с Bluetooth безжична технология поддържат следните функции:

- отговаряне на входящо обаждане.
- прекратяване на обаждане.
- използване на конфиденциален режим.
- избиране на номер.
- повторно набиране.
- уведомление за второ повикване.
- номер на обаждания се.

Други функции като текстови съобщения чрез Bluetooth и автоматично прехвърляне на телефонни указатели зависят от модела на мобилния телефон. За да проверите съвместимостта на телефона прочетете упътването към него или посетете регионалния уебсайт на Ford.

Свързване на мобилен телефон за първи път

Безжичното връзване на Вашия мобилен телефон със системата Ви позволява да извършвате и получавате обаждания тип “свободни ръце”.

Забележка: *Трябва да включите запалването и радиото.*

Забележка: *За да прегледате менютата използвайте стрелките нагоре или надолу на аудио системата.*

1. Активирайте функцията Bluetooth на мобилния телефон преди да започнете търсенето. Прочетете упътването на телефона, ако е необходимо.
2. Натиснете бутон **PHONE** (телефон). Когато аудио дисплеят показва, че няма свързани телефони изберете опцията за добавяне.
3. Когато на аудио дисплея се появи съобщение за започване на свързването, потърсете за SYNC на телефона, за да започнете процеса на свързване.
4. Изберете SYNC на телефона.
5. Изчакайте докато на дисплея на телефона се изпише PIN. Сравнете PIN на телефона с PIN на дисплея на системата и приеете командата на телефона и на дисплея. На дисплея се изписва когато свързването е успешно.

Забележка: *В някои случаи телефонът ще поиска въвеждането на PIN. Въведете шест-цифровия PIN изписан от системата на дисплея. На дисплея се изписва когато свързването е успешно.*

В зависимост от възможностите на Вашия мобилен телефон и пазара системата може да Ви подкани с въпроси като например дали да въведе сегашният телефон като основен (телефонът с който системата автоматично се опитва да се свърже първо при включване на запалването) или да прехвърли Вашия телефонен указател.



Информационният дисплей може да изписва заряда на батерията на телефона и силата на сигнала.

Свързване на други телефони

Безжичното връзване на Вашия мобилен телефон със системата Ви позволява да извършвате и получавате обаждания тип “свободни ръце”.

Забележка: *Трябва да включите запалването и радиото.*

Забележка: *За да прегледате менютата използвайте стрелките нагоре или надолу на аудио системата.*

1. Активирайте функцията Bluetooth на мобилния телефон преди да започнете търсенето. Прочетете упътването на телефона, ако е необходимо.
2. Натиснете бутон **PHONE** (телефон).
3. Изберете опцията за Bluetooth устройства.
4. Натиснете бутон **OK**.
5. Изберете опцията за добавяне. Това започва процеса на свързване.

6. Когато на аудио дисплея се появи съобщение за започване на свързването, потърсете за SYNC на телефона, за да започнете процеса на свързване.

7. Изберете SYNC на телефона.

8. Изчакайте докато на дисплея на телефона се изпише PIN. Сравнете PIN на телефона с PIN на дисплея на системата и приемете командата на телефона и на дисплея. На дисплея се изписва когато свързването е успешно.

Забележка: *В някои случаи телефонът ще поиска въвеждането на PIN. Въведете шест-цифровия PIN изписан от системата на дисплея. На дисплея се изписва когато свързването е успешно.*

Системата може да Ви подкани с въпроси като например дали да въведе сегашният телефон като основен или да прехвърли Вашия телефонен указател.

Гласови команди за мобилния телефон



Натиснете бутона за гласови команди и след съобщението кажете едно от следните:

E142599

Команда	Действие
call (someone [[a] name]) позвъни (на някого [[a] име])	Не е нужно да казвате "phone" (телефон) преди тези команди.
Call <name> at home Избери <име> в къщи	Не е нужно да казвате "phone" (телефон) преди тези команди.
Call <name> at work Избери <име> на работа	Не е нужно да казвате "phone" (телефон) преди тези команди.
Call <name> in office Избери <име> в офиса	Не е нужно да казвате "phone" (телефон) преди тези команди.
Call <name> on cell Избери <име> на мобилния	Не е нужно да казвате "phone" (телефон) преди тези команди.
Call <name> on other Избери <име> на друго	Не е нужно да казвате "phone" (телефон) преди тези команди.
dial [[a] number] набери [[a] номер]	Не е нужно да казвате "phone" (телефон) преди тези команди.
((go to) privacy [on] transfer to phone handsfree off) ([отиди] конфиденциален режим [вкл.] прехвърли към телефона “свободни ръце” изкл.)	Тези команди са налични само по време на обаждане.

Команда	Действие
(hold call [on] (put place) call on hold) (задръж обаждането [вкл.] (постави сложи) обаждането в изчакване)	Тези команди са налични само по време на обаждане.
(hold call off take call off hold) (задръж обаждането изкл. освободи обаждането от изчакване)	Тези команди са налични само по време на обаждане.
mute [call] [on] изключи звука [обаждане] [вкл]	Тези команди са налични само по време на обаждане.
(mute [call] off Unmute [call]) (изключи звука [обаждане] изкл включи звука [обаждане])	Тези команди са налични само по време на обаждане.
join (call calls) съедини (обаждане обаждания)	Тези команди са налични само по време на обаждане.

Команди за телефонния указател

Когато карате системата да влезе в указателя за име или номер желаната информация се изписва на аудио дисплея.

Натиснете бутона за гласови команди и след съобщението кажете едно от следните:

Команда	Действие
call (someone [[a] name]) позвъни (на някого [[a] име])	За да наберете контакта.
dial [[a] number] набери [[a] номер]	112 (one-one-two), (едно-едно-две), 700 (seven hundred) (седемстотин) и т.н.
Pound (Паунд)	
Number (Номер)	0 (нула) до 9 (девет)
Asterisk (Звездичка)	
clear (изчисти)	Изтрива всички цифри
(delete correct) (изтрий коригирай)	Изтрива последните цифри
Plus (Плюс)	
Star (Звезда)	

Забележка: За да излезете от режим набиране натиснете и задръжте бутона за телефон или който и да е друг бутон на аудио системата.

Команди на менюто

Натиснете бутона за гласови команди и след съобщението кажете едно от следните:

Команда

(turn ringer on | silent mode off) (включи позвъняването, изключи тихия режим)

(turn ringer off | silent mode [on]) (изключи позвъняването, включи тихия режим)

Думите в скоби са по избор и не трябва да се казват, за да разбере системата командата.

Провеждане на разговор

Натиснете бутона за гласови команди и след съобщението кажете едно от следните:

Команда	Действие	
call (someone [[a] name]) позвъни (на някого [[a] име])		
dial [[a] number] набери [[a] номер]	Последвано от номер. Когато системата потвърди номера кажете:	dial [[a] number] набери [[a] номер]

За да изтриете последната казана цифра кажете:

Команда	Действие
(delete correct) (изтрий коригирай)	Или натиснете лявата стрелка на аудио системата.

За да изтриете всички казани цифри кажете:

Команда	Действие
clear (изчисти)	Или натиснете и задръжте лявата стрелка на аудио системата.

За да прекратите обаждането натиснете бутона за прекратяване на разговора на волана или изберете опцията за прекратяване на обаждането на аудио дисплея и натиснете **ОК**.

Приемане на обаждане

Когато приемате обаждане можете:

- Да приемете обаждането като натиснете бутона за приемане на обаждане на волана или да изберете опцията за приемане на обаждането на аудио дисплея. Натиснете бутон **OK**.
- Да отхвърлите обаждането като натиснете бутона за отхвърляне на обаждането на волана или като изберете опцията за отхвърляне на обаждането на аудио дисплея. Натиснете бутон **OK**.

- Да игнорирате обаждането като не направите нищо.

Опции на телефона по време на разговор

По време на разговор имате допълнителни опции, като поставяне на разговора в режим изчакване.

За да влезете в това меню изберете една от опциите в края на аудио дисплея или изберете опцията за повече функции.

Съобщение	Описание и действие
Mic. off (микрофон изключен)	Изключват микрофона на автомобила. За да го включите изберете опцията отново.
Privacy (поверителен разговор)	Прехвърляте обаждането от режим "свободни ръце" към мобилния Ви телефон за по-лични разговори. Когато се активира на аудио дисплея ще се изпише, че разговорът е поверителен.
Hold (изчакване)	Поставяте текущо обаждане в режим на изчакване. Когато се активира на аудио дисплея ще се изпише, че разговорът е в режим на изчакване.
Dial a number (набиране на номер)	Въвеждате номера чрез клавиатурата на аудио системата, например пароли.
Join Calls (присъединяване към разговори)	Свързвате два отделни разговора. Системата поддържа максимум трима участници в конферентен или групов разговор. 1. Изберете опцията за повече функции 2. Изберете желан контакт от системата или като използвате гласовите команди, за да направите второ обаждане. Когато второто обаждане е осъществено изберете опцията за повече функции. 3. Изберете опцията за свързване на разговори и натиснете бутон OK .
Phonebook (телефонен указател)	Влизате в телефонния указател. 1. Изберете опцията за повече функции. 2. Изберете опцията за телефонен указател (phonebook) и натиснете бутон OK . 3. Прегледайте контактите в указателя.

Съобщение	Описание и действие
	4. Натиснете отново бутон OK когато на аудио дисплея се появи желания контакт. 5. Натиснете бутон OK или бутона за набиране, за да наберете номера.
Call History (списък на обажданията)	Влизате в списъка с обажданията 1. Изберете опцията за повече функции. 2. Намерете опцията за история на обажданията и натиснете бутон OK . 3. Прегледайте опциите на историята на обажданията (входящи, изходящи или пропуснати). 4. Натиснете отново бутон OK когато на аудио дисплея се появи желаната опция. 5. Натиснете бутон OK или бутона за набиране, за да потвърдите избора.

Използване на функциите през менюто на телефона

Можете да влезете в телефонния указател, изпратените текстови съобщения и мобилния телефон и настройките на системата. Можете да влезете и в специализираните функции като спешна помощ.

Системата се опитва автоматично да сваля повторно телефонния указател и историята на обажданията всеки път когато Вашият телефон се свърже със системата. Включете функцията за автоматично сваляне, ако телефонът я поддържа.

Забележка: *Тази функция зависи от телефона.*

1. Натиснете бутон **PHONE** (телефон), за да влезете в менюто на телефона.
2. Изберете една от наличните опции.

Съобщение	Описание и действие
Dial a number (набери номер)	Набирате номер като използвате клавиатурата на аудио системата.
Redial (повторно набиране)	Набирате последния набран номер (ако има). Натиснете бутон OK , за да изберете.
Phonebook (телефонен указател)	Влизате в прехвърления указател с контакти 1. Натиснете бутон OK , за да потвърдите и влезете. Можете да използвате опциите в дъното на екрана, за да влезете в азбучна категория. Можете да използвате буквите на клавиатурата, за да влезете в списъка. 2. Прегледайте контактите в указателя.

Съобщение	Описание и действие
	3. Натиснете бутон OK отново когато на аудио дисплея се появи желаният контакт. 4. Натиснете бутон OK или бутона за набиране, за да наберете контакта.
Call History (списък на обажданията)	Преглеждате предишните набрани, приети или пропуснати обаждания. 1. Натиснете бутон OK , за да изберете. 2. Изберете входящи, изходящи или пропуснати обаждания. Натиснете бутон OK , за да направите избора си. 3. Натиснете бутон OK или бутона за набиране, за да изберете контакта.
Speed Dial (бързо набиране)	Избирате един от 10 въведени номера. За да въведете номер за бързо избиране отидете в телефонния указател и натиснете и задръжте един от цифровите бутони на клавиатурата на аудио системата.
Text message (текстово съобщение)	Изпращате, сваляте и изтривате текстови съобщения.
BT Devices (Bluetooth устройства)	Използвате менюто с Bluetooth опции (добавяне, свързване, определяне като основен, включване и изключване, изтриване).
Phone settings (настройки на телефона)	Преглеждате различните настройки и функции на мобилния телефон.
Emergency Assistance (спешна помощ)	Включвате и изключвате функцията за спешна помощ на SYNC.

Текстови съобщения

Системата Ви позволява да получавате, изпращате, сваляте и изтривате текстови съобщения. Системата също може да прочете входящото текстово съобщение, за да не сваляте очи от пътя.

Забележка: Тази функция зависи от телефона.

Получаване на текстово съобщение

Когато пристигне ново съобщение се чува звуков сигнал и аудио дисплея изписва, че имате ново съобщение.

Имате следните опции:

- Изберете опцията за прослушване, за да може системата да Ви прочете съобщението.
- Изберете опцията за преглеждане, за да отворите съобщението. Изберете опцията за игнориране или не правете нищо и съобщението ще се получи във входящата Ви кутия. Когато го изберете имате възможността съобщението да Ви бъде прочетено, да прегледате другите съобщения или да изберете опцията за повече функции.
- Натиснете бутона за гласови команди и кажете "Read text message" (прочети текстовото съобщение).
- Изберете опцията за повече функции и използвайте стрелките, за да ги прегледате.

Забележка: Вашият мобилен телефон трябва да поддържа функцията за сваляне на текстови съобщения посредством Bluetooth, за да могат да се получават входящи съобщения.

Изберете едно от следните:

Съобщение	Действие
Reply to sender (отговори на изпращача)	Натиснете бутон ОК , за да влезете и прегледате предварително въведените съобщения за изпращане.
Call sender (обади се на изпращача)	Натиснете бутон ОК , за да се обадите на изпращача на съобщението.
Forward msg (препрати съобщението)	Натиснете бутон ОК , за да препратите съобщението на контакт от указателя или на номер от списък на обажданията. Можете и да въведете номер.

Изпращане, сваляне и изтриване на съобщенията

1. Натиснете бутон **PHONE**.

2. Изберете опцията за текстови съобщения и натиснете бутон **ОК**.

Изберете едно от следните:

Съобщение	Описание и действие
New (ново)	Когато изберете опцията да изпратите съобщение на аудио дисплея се изписва списък с предварително въведени съобщения. Това Ви позволява да изпратите ново съобщение на база 15 предварително въведени съобщения
View (преглед)	Позволява Ви да прочетете цялото съобщение и освен това имате опцията съобщението да Ви бъде прочетено от системата. За да преминете към следващото съобщение изберете опцията за повече функции. Това Ви позволява да отговорите на изпращача, да се обадите на изпращача или да препратите съобщението.
Delete (изтриване)	Позволява Ви да изтриете съобщенията от системата (не от телефона). Аудио дисплеят показва когато всички съобщения са изтрити.
More... (повече)	Позволява Ви да изтриете всички съобщения или лично да активирате сваляне на непрочетените съобщения от мобилния телефон.

Изпращане на текстово съобщение

- Изберете опцията за изпращане когато избраното съобщение е маркирано на дисплея.
- Изберете опцията за потвърждаване когато контактът се изпише на дисплея и натиснете бутон **ОК**, за да потвърдите когато системата Ви запита дали искате да изпратите съобщението. Всяко текстово съобщение се изпраща с предварително въведен подпис.

Забележка: Можете да изпращате текстови съобщения или като изберете контакт от указателя и изберете опцията за текстово съобщение от аудио дисплея или като отговорите на получено съобщение във входящата кутия.

Забележка: Можете да въведете само един получател за дадено съобщение.

Влизане в настройките на мобилния телефон

Това са функции, зависещи от телефона. Настройките на Вашия телефон Ви позволяват да влизате и промените функции като мелодия на звънене, уведомление за текстово съобщение,

променяне на телефонния указател и настройване на автоматичното сваляне.

1. Натиснете бутон **PHONE** (телефон).
2. Изберете опцията за настройки на телефона и натиснете бутон **OK**.
3. Изберете от следните опции:

Съобщение	Описание и действие
Set as master (въведи като основен)	Ако тази опция е маркирана системата ще използва този мобилен телефон като основен когато повече от един телефон са свързани към системата. Тази опция може да се промени за всеки свързан телефон (не само за текущия) като се използва менюто за Bluetooth устройствата.
Phone Status (състояние на телефона)	Виждате името на телефона, името на мрежата, номера на телефона, нивото на сигнала и батерията. Когато сте готови натиснете лявата стрелка, за да се върнете към менюто за статус на телефона.
Set ringtone (избери мелодия)	Изберете мелодията на входящите обаждания (една от мелодиите на системата или на телефона). Ако телефонът поддържа прехвърляне на мелодията на звънене, Вашата мелодия на звънене ще се чуе когато изберете тази опция. <ol style="list-style-type: none"> 1. Натиснете бутон OK, за да изберете и преминете през всяка мелодия, за да я прослушате. 2. Натиснете бутон OK, за да направите избора си.
Text msg notify (уведомление за текстово съобщение)	Имате опцията да чувате звук от сигнал когато пристигне ново текстово съобщение. Натиснете бутон OK , за да включите или изключите звуковото уведомление.
Phonebook pref. (предпочитания за телефонния указател)	Модифицирате съдържанието на телефонния указател, напр. изтриване, добавяне, сваляне. Натиснете бутон OK и изберете от следните:

За да смените предпочитанията за телефонния указател, изберете от следните:

Съобщение	Описание и действие
Add contacts (добави контакти)	Прехвърлете желаните контакти на телефона. Прочетете упътването на мобилния телефон за прехвърляне на контакти. Натиснете бутон OK , за да добавите още контакти от указателя.
Delete (изтриване)	Когато се появи съобщение, което Ви пита за потвърждение на изтриването изберете опцията потвърждаване. Натиснете бутон OK , за да изтриете текущия указател и историята на обажданията. Системата Ви връща в менюто с опции на телефона.
Download now (прехвърли сега)	Натиснете бутон OK , за да изберете и прехвърлите указателя в системата.
Auto-download (автоматично прехвърляне)	Когато се активира автоматичното прехвърляне всички промени, добавени или изтрити контакти запаменени в системата след последното прехвърляне се изтриват. Когато автоматичното прехвърляне е изключено Вашият указател няма да се прехвърли когато свържете мобилния телефон със системата. Вашият указател, списък на обажданията и текстовите съобщения могат да се видят само когато телефонът е свързан със системата. Активирайте или деактивирайте тази функция за автоматично прехвърляне на телефонния указател всеки път когато мобилният телефон се свърже със системата. Времето на прехвърляне зависи от мобилния телефон и обема на указателя.

Bluetooth устройства

Това меню дава достъп до Вашите Bluetooth устройства. Използвайте стрелките, за да прегледате опциите на менюто. Те Ви позволяват да добавяте, свързвате и изтривате устройства и да определите мобилния телефон като основно устройство.

Опции на менюто за Bluetooth устройствата

1. Натиснете бутон **PHONE** (телефон).
2. Превъртете докато не се появи опцията за **Bluetooth** устройствата и натиснете бутон **OK**.
3. Изберете една от следните опции:

Съобщение	Описание и действие
Add (добавяне)	Свързвате допълнителни мобилни телефони към системата. <ol style="list-style-type: none"> 1. Изберете опцията за добавяне, за да започнете процеса на свързване. 2. Когато се появи съобщение за започване на свързването потърсете за SYNC на мобилния телефон. Ако е необходимо прочетете упътването на телефона.

Съобщение	Описание и действие
	<p>3. Изберете SYNC на телефона.</p> <p>4. Изчакайте докато на дисплея на телефона се изпише PIN. Сравнете PIN на телефона с PIN на дисплея на системата и приемоте командата на телефона и на дисплея. На дисплея се изписва когато свързването е успешно.*</p> <p>5. Когато опцията за определяне на телефона като основен се появи изберете да или не.</p> <p>6. В зависимост от функциите на мобилния телефон може да бъдете попитани допълнителни въпроси (например, дали искате да прехвърлите телефонния указател). Изберете да или не, за да потвърдите желанието си.</p>
Delete (изтриване)	<p>След като изтриете телефона от списъка той може да се свърже отново само ако се повтори цялата процедура на свързване. Изберете опцията за изтриване и потвърдете когато системата Ви попита дали искате да изтриете устройството.</p>
Master (основен)	<p>Системата се опитва да се свърже с основния телефон всеки път когато включите запалването. Когато мобилен телефон е избран за основен той се появява пръв в списъка и е белязан със звездичка. Определете предварително свързан телефон за основен. Изберете опцията за основен телефон, за да потвърдите.</p>
Conn. (свързване)	<p>Свържете телефон, който е свързан и преди. Можете да свързвате по един мобилен телефон само, за да използвате функциите. Когато се свърже друг телефон предишният телефон се разкача от системата. Системата Ви позволява да използвате различни Bluetooth устройства, например телефони и медийни плеъри едновременно.</p>
Discon. (разкачване)	<p>Разкачвате избрания телефон. Изберете тази опция и потвърдете когато Ви запита системата. След като мобилният телефон е бил разкачен той може да се свърже отново без да се повтори пълния процес на свързване.</p>

*В някои случаи телефонът ще изисква въвеждането на PIN. Въведете шест-цифровия PIN предоставен от системата на дисплея. На дисплея се изписва когато свързването е успешно.

Настройки на системата

1. Натиснете бутон **MENU**.

2. Изберете опцията за настройка на **SYNC** и натиснете бутон **OK**.

3. Изберете от следните опции:

Съобщение	Описание и действие
Bluetooth on (Bluetooth включен)	Маркирайте и размаркирайте тази опция, за да включите и изключите Bluetooth интерфейса на системата. Изберете опцията и натиснете бутон OK , за да промените статуса на опцията.
Set defaults (настройка на опциите по подразбиране)	Тази опция не изтрива Вашата информация (телефонен указател, списък на обажданията, текстови съобщения и свързани устройства). Изберете опцията и потвърдете когато на аудио дисплея се появи съобщение. Върнете заводските настройки.
Master reset (основно зануляване)	Напълно изтривате цялата информация, съхранявана в системата (телефонен указател, списък на обажданията, текстови съобщения и свързани устройства) и възстановявате заводските настройки. Изберете опцията и потвърдете когато на аудио дисплея се изпише съобщение. На дисплея се изписва когато зануляването приключи и системата Ви връща в предишното меню.
Install on SYNC (инсталиране на SYNC)	Инсталирайте приложения или обновявания, които сте свалили. Изберете тази опция и потвърдете когато на аудио дисплея се появи съобщение. Трябва да има валидно приложение или обновяване за SYNC на USB устройството, за да се завърши успешно инсталацията.
System info (информация за системата)	Изписва номера на версията и серийния номер на системата. Натиснете бутон OK , за да изберете.
Voice settings (гласови настройки)	Подменюто на гласовите настройки съдържа редица опции. Виж Използване на гласовото разпознаване (стр. 275).
Browse USB (преглед на USB устройството)	Преглеждате реалната структура на менюто на свързаното USB устройство. Натиснете бутон OK и използвайте стрелките нагоре и надолу, за да прегледате папките и файловете. С лявата или дясната стрелка влизате и излизате от папките. Медийните файлове могат да се изберат директно за възпроизвеждане от това меню.
Emergency assistance (спешна помощ)	Можете да включите или изключите спешната помощ. Виж SYNC™ Приложения и услуги (стр. 289).

SYNC™ ПРИЛОЖЕНИЯ И УСЛУГИ

Показва се списък с наличните приложения. Всяко от тях може да има свои специфични настройки.

Натиснете бутон **MENU**, за да влезете в менюто на системата.

Съобщение	Описание и действие
SYNC-Apps (SYNC-приложения)	Изберете тази опция и натиснете ОК .

SYNC Спешна помощ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



За да работи тази функция Вашият мобилен телефон трябва да има Bluetooth и да е съвместим със системата.



Винаги поставяйте телефона на сигурно място в автомобила. В противен случай може да се причини нараняване на някой от пътниците или повреда в телефона, което може да попречи на тази функция да работи нормално.



Ако системата не е била включена преди сблъсъка тя няма да се опита да набере номер за спешна помощ, което може да доведе до забавяне в реагирането на компетентните лица и евентуално повишаване на риска от сериозни наранявания или смърт. Не чакайте системата да направи спешното обаждане, ако можете сами. Веднага избирайте номера за спешни случаи, за да избегнете забавеното реагиране на компетентните служби. Ако не чуete избирането на телефона за спешни случаи до пет секунди от сблъсъка системата или телефона може да са повредени и да не функционират.

В случай на злополука и отваряне на въздушна възглавница или изключване на горивото към горивната помпа системата може да се свърже със спешния номер 112 (номерът за спешни случаи, който е активен в повечето европейски държави) през свързан и активиран мобилен телефон. За повече информация относно тази функция посетете регионалния уебсайт на Ford.

Забележка: *Преди да изберете тази функция трябва да прочетете писмото за поверителност на спешната помощ в този раздел за повече информация.*

Забележка: *Когато включвате или изключвате тази опция това ще се отнася за всички свързани телефони. Ако сте изключили опцията и се свърже предварително свързан телефон когато включите запалването ще чуete или гласово съобщение или ще видите съобщение на дисплея или иконка или и двете.*

Забележка: *Всеки мобилен телефон работи различно. Докато тази функция работи с повечето телефони някои мобилни телефони може да имат затруднения с работата на функцията.*

Забележка: *Запознайте се с информацията относно отварянето на въздушните възглавници. Виж **Допълнителна система за безопасност** (стр.27).*

Включване и изключване на спешната помощ

Натиснете бутон **MENU** и изберете:

Съобщение	Действие
SYNC-Apps (SYNC-приложения)	Натиснете ОК .
Emergency Assistance (спешна помощ)	Натиснете ОК . Изберете желаната опция и натиснете ОК .

Опции на дисплея

Ако активирате тази функция на дисплея се появява съобщение за потвърждение.

Ако изключите тази функция на дисплея се появява диалог, който Ви позволява да настроите гласово напомняне.

При изключена функция и налично гласово напомняне когато мобилният телефон се свърже и стартирате двигателя на дисплея ще се появи напомняне заедно с гласово напомняне.

При изключена функция и без гласово напомняне когато мобилният телефон се свърже на дисплея ще се появи само напомняне без гласово напомняне.

За да проверите дали функцията за спешна помощ работи нормално:

- Системата трябва да е захранена и да работи нормално в момента на сблъсъка и по време на активирането и използването на функцията.
- Функцията трябва да е включена преди сблъсъка.
- Трябва да има мобилен телефон свързан към системата.
- В някои страни може да е необходимо да имате валидна и регистрирана SIM карта с наличен кредит, за да може системата да извърши спешното обаждане.
- Свързаният телефон трябва да има възможността да извърши и поддържа изходящото повикване по време на сблъсъка.
- Свързаният телефон трябва да има достатъчен обхват, заряд в батерията и сила на сигнала.
- Захранването на акумулатора трябва да е достатъчно.

Забележка: *Тази функция работи само в европейските държави или където функцията за спешна помощ на SYNC може да набере местен номер за спешни случаи. Посетете регионалния уебсайт на Ford за повече подробности.*

В случай на злополука

Забележка: *Не всеки сблъсък води до активиране на въздушна възглавница или спирание на горивото към горивната помпа (което активира функцията за спешната помощ). Независимо от това, ако функцията е активирана системата ще се опита да се свърже със службите за спешна помощ. Ако свързаният телефон е повреден или загуби връзка със системата тя търси и се опитва да се свърже с други предварително свързани телефони. След това системата ще се опита да набере 112.*

Преди да се направи обаждането:

- Ако обаждането не е прекъснато и е успешно системата първо пуска представително съобщение на оператора на спешния телефон. Това е последвано от комуникация тип “свободни ръце” между пътниците в автомобила и оператора.
- Системата позволява кратък диапазон за анулиране на обаждането (около 10 секунди). Ако обаждането не е прекъснато системата ще опита да набере 112.
- Системата пуска съобщение с което Ви уведомява, че ще направи обаждане до спешна помощ. Можете да анулирате обаждането като натиснете съответния бутон за функции или като натиснете бутона за прекъсване на разговора на волана.

По време на обаждането:

- Функцията за спешна помощ използва GPS на автомобила или мобилната мрежа, когато е налична, за да определи най-подходящия език на ползване. Тя ще предупреди оператора на спешния телефон за злополуката и ще излъчи представителното съобщение. То може да включва GPS координатите на автомобила.
- Езикът, използван от системата за комуникиране с пътниците, може да се различава от езика, използван от системата за комуникиране с оператора.

- След представителното съобщение линията остава отворена, за да можете да говорите с оператора, без да държите телефона.
- Когато линията е свързана трябва да сте готови да предоставите името си, телефонния си номер и местоположението си веднага.

Забележка: Докато информацията се предава на оператора системата пуска съобщение, с което Ви уведомява, че изпраща важна информация. След това ще Ви уведоми, кога линията е отворена за комуникиране с оператора.

Забележка: По време на обаждане до телефона за спешни случаи се появява екран със спешна информация като GPS координати на автомобила, когато е възможно.

Забележка: Възможно е информацията за GPS местоположението да не е налична по време на злополуката. Въпреки това спешната помощ ще се опита да извърши обаждането.

Забележка: Възможно е службите за спешна помощ да не получат GPS координатите. В тези случаи е налична комуникация тип "свободни ръце" с оператора.

Забележка: Операторът на спешния телефон също може да получи информация от мобилната мрежа, като номер на мобилния телефон, местоположение на мобилния телефон и доставчик на мобилната услуга независимо от информацията, изпратена от SYNC.

Функцията за спешна помощ може да не функционира, ако:

- Вашият мобилен телефон или хардуерът на функцията са повредени при злополуката.
- Акумулаторът или системата нямат захранване.
- Вашият мобилен телефон е изхвърлен от автомобила по време на сблъсъка.

- Нямате валидна и регистрирана SIM карта с кредит.
- Вие сте в европейска страна или регион, където функцията за спешна помощ на SYNC не може да извърши обаждането. Посетете регионалния уебсайт на Ford за повече информация.

Важна информация за функцията за спешна помощ

Функцията за спешна помощ в момента не обслужва следните пазари: Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Македония, Холандия, Украйна, Молдова и Русия.

Посетете регионалния уебсайт на Ford за последните подробности.

Предупреждение за поверителност на спешната помощ

Когато активирате функцията, тя може да предостави на спешните служби информация, че автомобилът Ви е претърпял инцидент, че са активирани въздушните възглавници или е спрян подаването на гориво към горивната помпа. Тази функция може да предостави на оператора информация за местонахождението Ви или други подробности относно автомобила или инцидента, за да се гарантират възможно най-ефикасните спешни мерки.

Ако не искате да се разкрива тази информация не активирайте функцията.

SYNC AppLink

Системата позволява гласово или ръчно управление на SYNC AppLink, активирана на смартфон. Когато дадено приложение работи през AppLink, можете да контролирате основните функции на приложението чрез гласови команди и ръчно управление.

Забележка: Трябва да свържете своя смартфон със SYNC, за да имате достъп до AppLink.

Забележка: Потребителите на iPhone трябва да свържат телефона към USB порта.

Забележка: Ползвателите на Android трябва да свържат телефона със SYNC през Bluetooth.

Забележка: Моля посетете уебсайта на Ford за наличните приложения, поддържаните смартфони и решаване на проблеми.

Забележка: Трябва да имате активен акаунт за сваленото приложение. Някои приложения се активират автоматично без настройка. Други изискват от Вас да въведете лични настройки и да персонализирате функциите като създадете станции или предпочитания. Препоръчваме Ви да направите това в къщи или извън автомобила.

Достъп през менюто на SYNC

Прегледайте списъка с налични приложения и натиснете **OK**, за да направите избора си. Когато дадено приложение вече работи през SYNC, натиснете дясната стрелка, за да влезете в неговото меню. Можете да влезете в различни опции на приложението като например, одобряване или неодобряване. Натиснете лявата стрелка, за да излезете от менюто на приложението.

Натиснете бутон **MENU** и изберете:

Съобщение	Описание и действие
SYNC-Apps (SYNC-приложения)	
Mobile Apps (мобилни приложения)	Изберете тази опция и натиснете OK .
Find new Apps (намери нови приложения)	Изберете тази опция, ако желаното приложение не е описано.

Забележка: Ако не може да се намери приложение, съвместимо със SYNC AppLink проверете дали това приложение работи с мобилния телефон.

Достъп чрез гласови команди

Натиснете бутона за гласови команди и след съобщението кажете:

Команда	Описание и действие
mobile (apps applications) мобилни (прил. приложения)	След сигнала кажете името на приложението. Приложението стартира. Когато приложението работи през SYNC можете да натиснете бутона за гласови команди и да го управлявате.

Следните гласови команди са налични винаги:

Команда	Описание и действие
[main menu] help [главно меню] помощ	Използвайте тази команда, за да чуете списък с наличните гласови команди.
mobile (apps applications) мобилни (прил. приложения)	Системата ще Ви подкани да кажете името на приложението, за да го стартира.
list [mobile] (apps applications) списък [мобилни] (прил. приложения)	Системата ще изпише всички налични мобилни приложения.

Команда	Описание и действие
find [new] [mobile] (apps applications) намери [нови] [мобилни] (прил. приложения)	Системата ще провери Вашите мобилни устройства за приложения, съвместими със SYNC.
<the name of the app> <името на приложението>	Кажете името на приложението, за да го стартирате в SYNC.
<the name of the app> Help <името на приложението> помощ	Системата ще изпише наличните гласови команди за съответното приложение.
(quit exit close) (спри изход затвори)	Използвайте тази команда последвана от името на приложението.

Активиране и деактивиране на автоматични уведомления

Натиснете бутон **MENU** и изберете:

Някои приложения могат да изпратят автоматични уведомления. Това са уведомления изпращани от приложения, които работят на заден план и се изпращат като гласово съобщение, изскачащо съобщение или и двете. Това може да е особено полезно при приложенията, свързани с новините или местоположението.

Съобщение	Описание и действие
SYNC-Apps (SYNC-приложения)	
Mobile Apps (мобилни приложения)	
Settings (настройки)	
All Apps (всички приложения)	Ако се поддържат автоматичните уведомления, тази настройка ще бъде описана. Изберете за активиране или деактивиране на функцията.

Активиране на мобилни приложения за SYNC

За да използвате системата трябва да сте съгласни да изпращате и получавате информация за оторизации или актуализации като използвате плана за пренос на данни на свързаното устройство.

Данните се изпращат на Ford в Съединените американски щати през свързаното устройство. Информацията е криптирана и включва Вашият VIN, номера на модула SYNC, анонимна статистика за използването и информация за отстраняване на проблемите. Актуализациите могат да се извършват автоматично

Забележка: Трябва да активирате мобилните приложения за всяко свързано устройство първия път когато изберете да използвате мобилното приложение в системата.

Забележка: Прилагат се стандартните тарифи за пренос на данни. Ford не отговаря за всякакви допълнителни такси, които могат да Ви бъдат начислени от доставчика Ви, когато автомобилът изпраща и получава данни през свързано устройство. Това включва всички допълнителни такси наложени поради шофиране в зони с роуминг.

Състояние на приложението

Има три възможни състояния:

Можете да видите текущото състояние на приложението от менюто с настройките.

Съобщение	Описание и действие
Update needed (необходима е актуализация)	Системата е открила ново приложение, което изисква оторизация, или е необходима актуализация на общите разрешения.
Up-to-date (актуализирано)	Не е необходима актуализация.
Updating... (актуализира се)	Системата се опитва да получи актуализация.

Опции на менюто за настройките:

Съобщение	Описание и действие
Request Update (поискай актуализация)	Ако е необходима актуализация и Вие искате ръчно да я заявите, например когато сте в Wi-Fi hotspot.
Disable Updates (деактивирай актуализациите)	Изберете тази опция, за да спрете автоматичните актуализации.

Разрешения за приложенията

Разрешенията са разделени на групи. Можете да им дадете разрешения поотделно. Можете да промените статуса на разрешителните на дадена група по всяко време когато не шофирате, като използвате менюто за настройки.

Когато стартирате приложение чрез SYNC системата може да Ви накара да дадете определени разрешения, например:

- Да позволите автомобилът да предоставя информация за автомобила на приложението, например, но не само: ниво на горивото, разход на горивото, обороти на двигателя, напрежение на акумулатора, одометър, VIN, външна температура, избрана предавка, налягане в гумите, вътрешна температура, дата и час.
- Да позволите на автомобила да предоставя информация за шофирането, включително, но не само: MyKey, предпазни колани, обороти на двигателя, спиране, превключване на педала на спирачките, ускоряване, положение на педала на газта, превключване на педала на съединителя, продължителност на пътуването, времетраене на пътуването, разходи по пътуването, съотношение обороти/време и съотношение време/скорост.

- Да позволите на автомобила да предоставя информация за местоположението, включително: GPS и скорост.
- Да позволите на приложението да изпраща автоматични уведомления като използва дисплея на автомобила и гласовите възможности, докато работи на заден план.

Забележка: *Трябва да дадете разрешенията само първия път когато използвате дадено приложение със SYNC.*

Забележка: *Не носим отговорност за щети или загуба на конфиденциалност свързани с използването на приложения или разкриването на всякакви данни за автомобила, за които сте ни дали разрешение да предоставяме на приложенията.*

ИЗПОЛЗВАНЕ НА SYNC™ С ВАШИЯ МЕДИЕН ПЛЕЪР

Можете да имате достъп и да възпроизвеждате музикални файлове от медийния плеър през тонколоните на автомобила като използвате медийното меню на системата или гласовите команди. Можете да сортирате и слушате музиката по категории, напр. изпълнители или албуми.

SYNC може да работи с почти всички медийни плеъри, включително: iPod, Zune. Поддържат се плеъри и USB памети. SYNC също поддържа аудио формати като MP3, WMA, WAV и AAC.

Гласова команда	Описание и действие
(USB [stick] iPod MP3 [player]) (USB [памет] iPod MP3 [плеър])	Можете да слушате музика като кажете една от съответните команди. Прегледайте гласовите команди за медийните функции.

Не е нужно да казвате думите от скобите. Например, където има (USB [stick] | iPod | MP3 [player]) можете да кажете USB или USB памет.

За свързване чрез менюто на системата

Проверете дали USB устройството е форматирано правилно и дали има следните спецификации:

- USB 2.0.
- форматът на файловете трябва да е FAT16/32.
- захранването да не надвишава 500mA.

Забележка: *NTFS форматът не се поддържа.*

Форматът на аудио файловете на USB устройството трябва да е:

- MP3.
- незащитен от DRM файл WMA.
- WAV.
- AAC.

Свързване на плеъра към USB порта

Забележка: *Ако медийният плеър има бутон за включване, трябва да го включите.*

За свързване чрез гласови команди

1. Свържете устройството към USB порта на автомобила.
2. Натиснете бутона за гласови команди и след съобщението кажете:

1. Включете устройството към USB порта на автомобила.
2. Натиснете бутона **AUX** докато не се появи съобщение на дисплея.

Съобщение	Описание и действие
Browse USB (прегледай USB)	В зависимост от това колко медийни файла има на устройството може да се появи съобщение за съставяне на списък. Когато списъкът е готов екранът се връща в менюто за възпроизвеждане.

Изберете от следните:

Съобщение
Play all (възпроизведи всички).
Playlists (плейлисти)
Songs (песни)
Artists (изпълнители)
Albums (албуми)
Genres (жанрове)
Browse USB (прегледай USB)
Reset USB (изтрий USB)
Exit (изход)

Коя е песента?

По всяко време докато слушате музика можете да натиснете бутона за гласови команди и да попитате системата за името на песента. Системата прочита обозначението от метаданни (ако има) на текущия запис.

Гласови команди за медийните функции



Натиснете бутона за гласови команди и като чуете съобщението кажете:

E142599

Гласова команда	Описание и действие
(USB [stick] iPod MP3 [player]) (USB [памет] iPod MP3 [плеър])	Можете да слушате музика като кажете една от съответните гласови команди.

Можете да кажете която и да е от командите, намираща се между скобите, разделена с |. Например където има (what's | what is) можете да кажете; what's или what is.

Можете да кажете която и да е от командите, намираща се извън скобите. Например където има who plays this (what's | what is) playing, трябва да кажете; who plays this (what's или what is) playing.

И после една от следните:

Гласова команда	
Play (пусни)	
Pause (пауза)	
play [album] [by [artist]] пусни [албум] [по [изпълнител]]	*
Play All (пусни всички)	
Play [artist] (пусни изпълнител)	*
Play [genre] (пусни жанр <име>)	*
[Play] Next track (пусни следващата песен)	
play [playlist] (пусни плейлист)	*
[Play] Previous track (пусни предишната песен)	
play [song track title file] пусни [песен запис име файл]	*
repeat off повторение изключено	
repeat one [on] повторение на един запис включено	
(browse search show) album (преглед търси покажи) албум	
(browse search show) artist (преглед търси покажи) изпълнител	
(browse search show) genre (преглед търси покажи) жанр	

Гласова команда
browse search show) playlist (преглед търси покажи) плейлист
(browse search show) all (album albums) (преглед търси покажи) всички (албум албуми)
(browse search show) all (artist artists) (преглед търси покажи) всички (изпълнител изпълнители)
(browse search show) all (genre genres) (преглед търси покажи) всички (жанр жанрове)
(browse search show) all (playlist playlists) (преглед търси покажи) всички (плейлист плейлисти)
(browse search show) all (song songs title titles file files track tracks) (преглед търси покажи) всички (песен песни заглавие заглавия файл файлове)
shuffle [all] [on] разбъркано всички [включено]
shuffle off разбъркано изключено
[play] (similar music more like this) [пусни] (подобна музика още като това)
((who's who is) this who plays this (what's what is) playing [now] (what which) (song track artist) is this (who's who is) playing (what's what is) this) (кой кой е) това кой свири това (какво какво) свири [сега] (какво кой) (песен запис изпълнител) е това (кой кой) свири (какво какво е) това)

* Тази гласова команда не е налична докато не приключи индексиратето.

Списък с гласовите команди

Гласова команда	Описание и действие
(browse search show) genre (преглед търси покажи) жанр	Системата проверява цялата информация от описаната музика и ако е налична започва да възпроизвежда избрания вид музика.
[play] (similar music more like this) [пусни] (подобна музика още като това)	Системата създава плейлист и пуска музика подобна на тази, която слушате в момента през USB порта като използва описаната информация от метаданни.
(browse search show) artist (преглед търси покажи) изпълнител	Системата търси специфичен изпълнител, песен или албум от описаната музика през USB порта.
(browse search show) album (преглед търси покажи) албум	Системата търси специфичен изпълнител, песен или албум от описаната музика през USB порта.

Системата може също да възпроизвежда музика от Вашия мобилен телефон през Bluetooth.

За да включите Bluetooth аудио използвайте бутона **AUX** или **Source** или натиснете бутона за гласови команди и след сигнала кажете:

Гласова команда	Описание и действие
Bluetooth audio (Bluetooth аудио)	

И после едно от следните:

Гласова команда	Описание и действие
Pause (пауза)	
Play (пусни)	
[Play] next track (пусни следващия запис)	
[Play] previous track (пусни предишния запис)	

Функции на медийното меню

Медийното меню Ви позволява да изберете как да слушате музиката напр. по изпълнител, жанр, разбъркано, с повторение, др.) и да откриете подобна музика в описа на Вашето устройство, свързано към USB порта.

Натиснете **AUX** (допълнително устройство), за да изберете възпроизвеждане от USB.

Съобщение	Описание и действие
Options (опции)	Ще влезете в медийното меню.

И после едно от следните:

Съобщение	Описание и действие
Shuffle (пусни разбъркано)	Изберете да слушате музиката разбъркано или с повторение. Когато тези опции са избрани те остават включени докато не бъдат изключени.
Repeat track (повтори песента)	Изберете да слушате музиката разбъркано или с повторение. Когато тези опции са избрани те остават включени докато не бъдат изключени.
Similar music (подобна музика)	Можете да слушате подобна музика на тази, която в момента слушате през USB порта. Системата използва информацията от метаданните, за да създаде плейлиста. След това системата създава нов списък от подобни песни и започва да ги възпроизвежда. Всяка песен трябва да има обозначение от метаданни, създадено за тази функция. При някои плеъри, ако метаданните не са създадени, песните няма да бъдат разпознавани при гласовите команди, менюто за възпроизвеждане или за подобна музика. Въпреки това, ако поставите тези записи в медийното устройство в режим на масово съхранение, те могат да се използват чрез гласово разпознаване, преглед на менюто за възпроизвеждане и подобна музика. Непознатите файлове се поставят в някое необозначено от метаданни място
Reset SYNC USB (изтриване на SYNC USB)	Изтрива USB списъка. След завършването на новия списък можете да изберете записите от описа с песни на USB устройството.

Използване на списъка с песни на USB устройството

1. Устройството трябва да е свързано към USB порта на автомобила.

2. Натиснете **AUX** (допълнително устройство), за да изберете възпроизвеждане от USB.

Съобщение	Описание и действие
Browse USB (прегледай USB)	Това меню Ви позволява да избирате и слушате медийните файлове по албуми, изпълнители, жанрове, плейлисти, отделни записи и даже да прегледате какво има на USB устройството.

Ако няма медийни файлове дисплей показва, че не съществуват медийни файлове. Ако има медийни файлове ще имате следните опции от които да избирате:

Съобщение	Описание и действие
Play all (пусни всички)	Слушате всички описани файлове на плеъра един по един в последователен ред.* 1. Натиснете OK , за да изберете. На дисплея се показва името на първата песен.
Playlists (плейлисти)	Имате достъп до плейлистите от формати като .ASX, .M3U, .WPL или .MTP.* 1. Натиснете OK , за да изберете. 2. Превъртете, за да изберете плейлиста и натиснете OK .
Songs (песни)	Търсите и пускате специфичен запис, който е бил описан. * 1. Натиснете OK , за да изберете. 2. Превъртете, за да изберете песента и натиснете OK .
Artists (изпълнители)	Сортирайте всички описани медийни файлове по изпълнители. Когато са избрани системата ги събира и възпроизвежда всички изпълнители и записи по азбучен ред.* 1. Натиснете OK , за да изберете. 2. Превъртете, за да изберете изпълнителя и натиснете OK .
Albums (албуми)	Сортирайте всички описани медийни файлове по албуми. * 1. Натиснете OK , за да изберете. 2. Превъртете, за да изберете албумите и натиснете OK .
Genres (жанрове)	Сортирайте всички описани медийни файлове по жанрове. * 1. Натиснете OK , за да изберете. 2. Превъртете, за да изберете жанра и натиснете OK .

Съобщение	Описание и действие
Browse USB (преглед на USB устройството)	Прегледате всички поддържани и описани медийни файлове на медия плеъра, свързан към USB порта. Можете да виждате само файловете, които са съвместими със SYNC, другите няма да се виждат. 1. Натиснете OK , за да изберете. 2. Превъртете, за да прегледате описаните медийни файлове на флаш паметта и натиснете OK .
Reset USB (изтриване на USB устройството)	Изтрива USB описа. След като е готов новият опис можете да избирате коя песен да слушате от списъка на USB устройството.

Можете да използвате бутоните в дъното на аудио дисплея, за да преминете бързо към определена азбучна категория. Можете да използвате буквите на клавиатурата, за да отидете направо в списъка.

Bluetooth устройства и настройки на системата

Можете да влезете в тези менюта чрез аудио дисплея. Виж **Използване на SYNC™ с Вашия телефон** (стр. 278).

SYNC™ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Вашата система SYNC е лесна за използване. Независимо от това, ако възникнат въпроси моля обърнете се към таблицата по-долу.

За да проверите съвместимостта на мобилния си телефон посетете регионалния уебсайт на Ford.

Проблеми с мобилния телефон		
Проблем	Евентуална причина	Евентуално решение
Има много фонов шум по време на разговорите.	Аудио настройките на мобилния телефон може да влияят върху функционирането на SYNC.	Прочете упътването на телефона за аудио настройките.
По време на разговор мога да чувам отсрещната страна, но мен не ме чуват.	Вероятна повреда в мобилния телефон.	Опитайте да изключите телефона, да го рестартирате или да махнете батерията и опитайте отново.
		Проверете дали микрофонът за SYNC не е изключен.
SYNC не може да прехвърли телефонния ми указател.	Тази функция зависи от телефона.	Проверете съвместимостта на телефона.
	Евентуална повреда в телефона.	Опитайте да изключите телефона, да го рестартирате или да махнете батерията и опитайте отново.

Проблеми с мобилния телефон		
Проблем	Евентуална причина	Евентуално решение
		<p>Опитайте да прехвърлите контактите в SYNC като изберете опцията за добавяне на контакти.</p> <p>Трябва да включите телефона и функцията за автоматично прехвърляне на SYNC.</p>
Системата казва "Phone book downloaded" (указателят е прехвърлен), но указателят в SYNC е празен или липсват контакти.	Ограничена функционалност на телефона.	Опитайте да прехвърлите контактите чрез опцията за добавяне на контакти на SYNC.
		Ако липсващите контакти са запаменети на SIM картата, опитайте да ги прехвърлите в паметта на телефона.
		Махнете всички снимки или специални мелодии на звънене, свързани с липсващия контакт.
		Трябва да включите телефона и функцията за автоматично прехвърляне на SYNC.
Имам проблеми при свързването на мобилния телефон със SYNC.	Тази функция зависи от телефона.	Проверете съвместимостта на телефона.
	Евентуална повреда в телефона.	Опитайте да изключите телефона, да го рестартирате или да махнете батерията и опитайте отново.
		Опитайте да изтриете телефона от SYNC и да изтриете SYNC от телефона и след това пробвайте отново.
		Винаги проверявайте настройките за сигурност и автоматично търсене на SYNC Bluetooth връзката на телефона.
		Актуализирайте фърмуера на телефона.
		Изключете функцията за автоматично прехвърляне.
Текстовите съобщения не работят със SYNC.	Тази функция зависи от телефона.	Проверете съвместимостта на мобилния си телефон.
	Евентуална повреда в телефона.	Опитайте да изключите телефона, да го рестартирате или да махнете батерията и опитайте отново.
	iPhone	<ul style="list-style-type: none"> • отидете в настройките на телефона • изберете менюто на Bluetooth

Проблеми с мобилния телефон		
Проблем	Евентуална причина	Евентуално решение
		<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали статусът показва Not Connected (не е свързан). • Натиснете синия кръг, за да влезете в следващото меню. • Включете Show Notifications (показвай уведомленията). • Включете Sync Contacts (синхронизирай контактите). <p>Вашият iPhone вече е готов да прехвърля входящите текстови съобщения в SYNC. Повторете тези стъпки за всеки автомобил със Sync, към който се връзвате. Вашият iPhone ще прехвърля входящите текстови съобщения в SYNC само ако не е заключен. Отговарянето на текстови съобщения през SYNC не се поддържа за iPhone.</p> <p>Текстови съобщения от WhatsApp и Facebook Messenger не се поддържат.</p>
Аудио текстовите съобщения не работят с моя телефон.	Тази функция зависи от телефона.	<p>Вашият телефон трябва да поддържа сваляне на текстови съобщения през Bluetooth, за да се получават входящите текстови съобщения.</p> <p>Влезте в менюто за текстови съобщения на SYNC, за да видите дали функцията се поддържа от Вашия мобилен телефон. Натиснете бутон PHONE (телефон) и след това изберете опцията за текстови съобщения. Натиснете OK.</p>
	Това е ограничение на телефона.	<p>Тъй като всеки мобилен телефон е различен прочетете упътването на телефона за дадения свързан телефон. Възможност, може да има разлики между мобилните телефони на база марка, модел, доставчик на услугата и софтуерна версия.</p>

Проблеми с USB и медийните файлове		
Проблем	Евентуална причина	Евентуално решение
Имам проблеми при свързването на устройството	Евентуална повреда на устройството.	Опитайте да изключите телефона, да го рестартирате или да махнете батерията и опитайте отново.
		Проверете дали използвате кабела на производителя.
		Проверете дали USB кабелът е вкаран правилно в устройството и в USB порта на автомобила.
		Проверете дали устройството няма програма за автоматично инсталиране или активни настройки за сигурност.
SYNC не разпознава устройството когато стартирам двигателя.	Това е ограничение на устройството.	Проверете дали не оставяте устройството в автомобила при прекалено високи или ниски температури.
Bluetooth аудио не стартира.	Тази функция зависи от устройството.	Проверете дали устройството е свързано със SYNC и дали сте натиснали бутона play на устройството.
	Устройството не е свързано	
SYNC не разпознава музиката на устройството ми.	Вашите музикални файлове може да не съдържат правилната информация за изпълнителите, наименованието на песните или жанра.	Проверете дали всички данни за песента са налични.
	Файлът може да е повреден.	
	Песента може да е защитена от авторски права, които не позволяват възпроизвеждането.	
Когато моят iPhone или iPod Touch е свързан чрез USB и Bluetooth Audio едновременно понякога не чувам звук.	Това е ограничение на устройството.	От екрана с текущата песен на iPhone или iPod Touch изберете иконката за излъчване на аудио устройството в самия долен край на дисплея на iPhone или iPod Touch. За да слушате iPhone или iPod Touch през Bluetooth Audio, изберете SYNC.
		За да слушате iPhone или iPod Touch през USB, изберете Dock Connector.

Проблеми с гласовите команди		
Проблем	Евентуална причина	Евентуално решение
SYNC не разбира какво казвам.	Може да използвате грешните гласови команди.	Прегледайте гласовите команди на мобилния телефон и медийните гласови команди в началото на съответните им раздели. Проверете аудио дисплея по време на текуща гласова команда. Там ще откриете списък с гласови команди.
	Може да казвате командата прекалено рано или не навреме.	Микрофонът на системата е или в огледалото за задно виждане или в тавана точно над челното стъкло.
SYNC не разбира името на песента или изпълнителя.	Може да използвате грешните гласови команди.	Прегледайте медийните гласови команди в началото на раздела.
	Може да не изричате името точно както е запаметено.	Изречете името на песента или изпълнителя точно както и запаметено. Ако кажете "Play Artist Prince" (пусни изпълнителя Принц) системата няма да пусне музика от Принц енд дъ революшън или Принц енд дъ ню пауър дженерейшън.
	Системата може да не разчита името по начина, по който го казвате.	Винаги казвайте цялото наименование на песента като "California remix featuring Jennifer Nettles" (калифорния ремикс с участието на Дженифър Нетълс). Ако песните са запаметени с главни букви трябва да ги изречете буква по буква. LOLA (ЛОЛА) изисква да кажете "L-O-L-A" (Л-О-Л-А).
SYNC не разбира или набира грешния контакт когато искам да проведя разговор.	Може да използвате грешните гласови команди.	Не използвайте специални знаци в наименованията, тъй като системата не ги разпознава.
		Прегледайте гласовите команди за мобилните телефони в началото на раздела за мобилни телефони. Можете да използвате списъците с предложения за мобилните телефони и медийните файлове, за да получите списък с евентуални предложения когато системата не може да Ви разбере напълно. Виж Използване на гласовото разпознаване (стр. 275).

Проблеми с гласовите команди		
Проблем	Евентуална причина	Евентуално решение
	Може да не изричат името точно както е запометено.	Изречете името точно както е запометено. Например, ако контактът е запометен като Joe Wilson (Джо Уилсън), кажете "Call Joe Wilson" (набери Джо Уилсън). Системата работи по-добре ако описвате цели имена като "Joe Wilson" (Джо Уилсън) отколкото "Joe" (Джо).
	Контактите в телефонния указател може да са прекалено къси и еднакви или може да съдържат специални знаци.	Не използвайте специални знаци като 123 или ICE, тъй като системата не ги разпознава.
	Контактите може да са запометени с главни букви.	Ако контактите са запометени с главни букви трябва да ги кажете буква по буква. JAKE (Джейк) изисква да кажете "Call J-A-K-E" (набери Д-Ж-Е-Й-К).
Системата за гласов контрол SYNC не разпознава чуждестранните имена, запометени на телефона.	Изричат чуждестранните имена на езика, на който работи SYNC в момента.	SYNC използва фонетичните правила за произнасяне на избрания език за контактите, запометени на мобилния телефон. Полезен съвет: Можете да изберете контакта ръчно. Натиснете PHONE (телефон) изберете опцията указател и след това името на контакта. Натиснете опцията, за да чуете името. SYNC ще прочете името на контакта и ще Ви даде идея относно начина, по който очаква да го произнесете.
Системата за гласов контрол SYNC не разпознава чуждестранните песни, изпълнители, албуми, жанрове и плейлисти от медия плеъра или USB паметта.	Изричат чуждестранните имена на езика, на който работи SYNC в момента.	SYNC използва фонетичните правила за произнасяне на избрания език за имената, запометени на медия плеъра или USB паметта. Системата може да направи изключения при някои много известни изпълнители (например, U2), така че винаги да можете да използвате английското произнасяне на тези изпълнители.

Проблеми с гласовите команди		
Проблем	Евентуална причина	Евентуално решение
<p>Системата генерира гласови запитвания и произнасянето на някои думи може да не е точно на моя език.</p>	<p>SYNC използва технологията за гласови запитвания "текст към говор".</p>	<p>SYNC използва синтетично генериран глас, а не предварително записан човешки глас.</p>
		<p>SYNC предлага редица нови функции за гласово командване за широк спектър от езици. Избиране на контакт директно от указателя без предварително гласово записване (например, "call John Smith" (набери Джон Смит)) или избиране на песен, албум, жанр или плейлист от медия плеъра (например, "play artist Madonna" (пусни изпълнител Мадона)).</p>
<p>Предишната ми система за гласов контрол през Bluetooth ми позволяваше да управлявам радиото, компакт диск плеъра и климатика. Защо не мога да управлявам тези системи със SYNC?</p>	<p>Основната задача на SYNC е да управлявате Вашите преносими устройство и тяхното съдържание.</p>	<p>SYNC предлага значително повече възможности от предишните системи като избиране на контакт директно от указателя без предварително гласово записване (например, "call John Smith" (набери Джон Смит)) или избиране на песен, албум, жанр или плейлист от медия плеъра (например, "play artist Madonna" (пусни изпълнител Мадона)).</p>

Общи		
Проблем	Евентуална причина	Евентуално решение
<p>Езикът, избран за уредите и информационния дисплей не отговаря на езика на SYNC (телефон, USB, Bluetooth audio, гласови команди и гласово запитване).</p>	<p>Език, който не се поддържа от SYNC е избран за инструментите и дисплея за информация и забавление дисплей.</p>	<p>SYNC поддържа само четири езика за текстовия дисплей, гласовите команди и гласовите запитвания. Държавата, в която сте купили автомобила определя четирите езика на база най-често срещаните езици. Ако избраният език не е наличен SYNC ще работи на текущия въведен език.</p>
		<p>SYNC предлага редица нови функции за гласово управление за широк спектър от езици. Избиране на контакт директно от указателя без предварително гласово записване (например, "call John Smith" (набери Джон Смит)) или избиране на песен, албум, жанр или плейлист от медия плеъра (например, " play artist Madonna" (пусни изпълнител Мадона).</p>


Проблеми с AppLink		
Проблем	Евентуална причина	Евентуално решение
Мобилни приложения AppLink: Когато избира "Find New Apps," (намери нови приложения) SYNC не намира приложения.	Не е свързан съвместим с AppLink телефон към SYNC.	Проверете дали имате съвместим телефон; Android с OS 2.3 или по-висока или iPhone 3GS или по-нова версия с iOS 5.0 или по-висока. Освен това, проверете дали телефонът е свързан със SYNC, за да намерите съвместими с телефона приложения от AppLink. Ползвателите на iPhone трябва също да свържат към USB порта на SYNC с кабел на Apple за USB.
Телефонът е свързан, но не мога да намеря приложения.	Не са инсталирани и работещи приложения активирани от AppLink на телефона.	Проверете дали сте свалили и инсталирали най-последните версии на приложенията от списъка с приложения на телефона. Проверете дали приложението работи на телефона. Някои приложения изискват регистрация или вход в телефона преди да могат да се използват с AppLink. Също така, някои може да имат "Ford SYNC" настройка, така че проверете настройките на приложението на телефона.
Телефонът е свързан, приложенията работят но все още не мога да намеря приложения.	Понякога приложенията не се затварят правилно и не отварят отново връзката със SYNC в цикъла на запалване.	<p>Затварянето и рестартирането на приложенията може да помогне на SYNC да намери приложението ако не го намирате в автомобила. При устройствата с Android ако приложението има "Exit" (изход) или 'Quit' (прекрати) опция я изберете и рестартирайте приложението. Ако приложението няма такава опция можете ръчно да го затворите "Force Close" (принудително затваряне) като отидете в менюто на телефона, изберете 'Apps.' (приложения) и като откриете съответното приложение и го затворите принудително с 'Force stop.' Не забравяйте да рестартирате приложението след това като изберете "Find New Apps" (намери нови приложения) на SYNC.</p> <p>При iPhone с iOS7+, за да затворите принудително приложение кликнете два пъти на бутона за основния екран и плъзнете нагоре, за да спрете приложението. Натиснете бутона отново и изберете приложението, за да го рестартирате. След няколко секунди приложението трябва да се появи на менюто за мобилни приложения на SYNC.</p>

Проблеми с AppLink		
Проблем	Евентуална причина	Евентуално решение
Телефонът с Android е свързан, приложението(-ята) работи, рестартирани са, но все още не мога да намеря приложения.	Има проблеми с Bluetooth при някои по-стари версии на Android, които могат да попречат на някои приложения, открити при предишното стартиране на автомобила да бъдат намерени ако не сте изключили Bluetooth.	Рестартирайте Bluetooth на телефона като го изключите и включите отново. Ако сте в автомобила, SYNC би трябвало да може автоматично да се свърже с телефона, ако натиснете бутон "Phone" (телефон).
Моят iPhone е свързан, приложението работи, рестартирано е, но все още не мога да го намеря на SYNC.	USB връзката със SYNC трябва да се рестартира.	Извадете USB кабела от телефона, изчакайте малко и включете отново USB кабела към телефона. След няколко секунди приложението трябва да се появи в менюто за мобилни приложения на SYNC. Ако не, затворете го принудително ("Force Close") и го рестартирайте.
Имам телефон с Android. Намерих и открих медийното приложение на SYNC, но няма звук или звукът е прекалено тих.	Звукът на Bluetooth на телефона е нисък.	Опитайте да увеличите Bluetooth звука на устройството като използвате бутоните за увеличаване на звука на устройството, които най-често се намират отстрани на самото устройство.
Виждам само някои от приложенията на AppLink, които работят на телефона и са описани в менюто за мобилни приложения на SYNC.	Някои устройства с Android имат ограничен брой Bluetooth портове, които приложенията могат да използват за свързване. Ако имате повече приложения AppLink на телефона, отколкото налични Bluetooth портове няма да виждате всички приложения писани в менюто за мобилни приложения на SYNC.	Спрете принудително или деинсталирайте приложенията които не искате SYNC да открие. Ако приложението има "Ford SYNC" настройка я деактивирайте от менюто за настройка на приложенията на телефона.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Шофирането когато не сте концентрирани може да доведе до загуба на управлението, сблъсък и нараняване. Силно Ви препоръчваме да използвате особено внимателно устройствата, които могат да отвлекат вниманието Ви от пътя. Вашето основно задължение е безопасното управление на автомобила. Не препоръчваме използването на преносими устройства докато шофирате и Ви насърчаваме да използвате система с гласово управление когато е възможно и да се запознаете с приложимите национални закони, които регулират използването на електронни устройства докато шофирате.



E161891

Бутон	Съобщение
A	Phone (телефон)
B	Navigation (навигация)
C	Climate (климатик)
D	Settings (настройки)

Бутон	Съобщение
E	Home (начален екран)
F	Information (информация)
G	Entertainment (забавление)

Системата използва стратегия от четири ъгъла, за предоставяне на лесен достъп до различни опции и функции на автомобила. Тъчскринът гарантира лесно взаимодействие с мобилния телефон, мултимедията, климатика и навигацията. Ъглите показват активните режими в тези менюта, като статус на телефона или температура.

Забележка: Някои функции не могат да се използват когато автомобилът се движи.

Забележка: Системата има функция, която Ви позволява достъп до и управление на аудио функциите за 10 минути след изключване на запалването (без отворени врати).

PHONE (телефон)

Натиснете и изберете от следните:

Съобщение
Phone (телефон)
Quick Dial (бързо набиране)
Phonebook (телефонен указател)
History (история)
Messaging (съобщения)
Settings (настройки)

NAVIGATION (навигация)

Натиснете и изберете от следните:

Съобщение
My Home (домашен адрес)
Favorites (предпочитани)
Previous Destinations (предишни дестинации)
Point of Interest (интересна точка)
Emergency (аварийна ситуация)
Street Address (адрес)

Съобщение

Intersection (пресечка)
City Center (център на града)
Latitude/Longitude (ширина/дължина)
Edit Route (промяна на маршрута)
Cancel Route (анулиране на маршрута)

CLIMATE (климатик)

Натиснете съответните иконки, за да управлявате следните опции:

- Driver Settings (настройки на шофьора)
- Recirculated Air (рециркулиран въздух)
- Auto (автоматичен режим)
- Dual (двоен режим)
- Passenger Settings (настройки на пътника)
- A/C (климатик)
- Defrost (размразяване)

НАСТРОЙКИ



Натиснете и изберете от следните:

Съобщение

Clock (часовник)
Display (дисплей)
Sound (звук)
Vehicle (автомобил)
Settings (настройки)
Help (помощ)

HOME (начален екран)



Натиснете, за да влезете в началния екран. В зависимост от пакета опции на автомобила и софтуера екраните може да се различават от описаното в този наръчник. Вашите функции също може да са ограничени в зависимост от пазара. Проверете при оторизиран дилър за наличните функции.

ENTERTAINMENT (развлечение)

Натиснете и изберете от следните:

Съобщение
AM
FM
DAB (дигитално аудио излъчване)*
CD
USB
BT Stereo (Bluetooth стерео)
SD card (SD карта)
Line In (вход)

* ако има.

INFORMATION (информация)



Натиснете и изберете от следните:

Съобщение
Traffic (трафик)
Alerts (предупреждения)
Calendar (календар)
Apps (приложения)
Where Am I? (Къде съм?)

Използване на аудио бутоните

В зависимост от автомобила може да имате и следните функции:

Съобщение	Действие и описание
Power (вкл./изкл.)	Включване и изключване на медийните опции.
Vol: (сила на звука:)	Регулиране силата на звука на активната медия.
Seek (търсене)	Използвайте както по принцип се използва в медийните режими.
Tune (настройка)	Използвайте както по принцип се използва в медийните режими.
Eject (изваждане)	Изваждане на компакт диска от системата.
Display (дисплей)	Натиснете бутона за изключване на дисплея. Натиснете отново или докоснете екрана, за да включите дисплея.
Source (източник)	Натиснете бутона няколкократно за превключване между медийните режими

Съобщение	Действие и описание
Sound (звук)	Настройте следните:
	Bass (ниски)
	Treble (високи)
	Midrange (средни)
	Set Balance and Fade (баланс и забавено изключване на звука)
	DSP (цифрова обработка на звука)
	EQ Mode (еквайлайзер)
	Speed Compensated Volume (звук зависещ от скоростта)

Използване на бутоните на волана

В зависимост от автомобила и пакета с опции можете да използвате бутоните на волана, за да управлявате тъчскрина.

- VOL (сила на звука): управлявате силата на звука.
- Mute (заглушаване): заглушавате звука.
- Voice (гласово управление): Натиснете за гласова сесия. Натиснете отново и задръжте, за да приключите гласовата сесия.
- SEEK (търсене) и PHONE ACCEPT (приемане на обаждане):
 - В радио режим натиснете, за да прослушате запаметените станции или натиснете и задръжте, за да търсите станции.
 - В USB или CD режим натиснете, за да търсите станции или натиснете и задръжте за бързо търсене.
 - В телефонен режим натиснете за приемане на обаждане или за превключване между обаждания.

• SEEK (търсене) и PHONE REJECT (отхвърляне на обаждане):

- В радио режим натиснете, за да прослушате запаметените станции или натиснете и задръжте, за да търсите станции.
- В USB или CD режим натиснете, за да търсите станции или натиснете и задръжте за бързо търсене.
- В телефонен режим натиснете за приключване на обаждане или за отказване на обаждане.

• Source (източник): Натиснете бутона няколкократно, за да превключите между медийните режими.

• Sound (звук): Натиснете бутона, за да настроите звука. Виж Настройки (стр. 321).

Виж **Волан** (стр. 50).

Почистване на дисплея на тъчскрина

Използвайте суха, чиста и мека кърпа. Ако замърсяването или отпечатъците все още се виждат използвайте малко количество алкохолен препарат върху кърпата. Не заливайте и не пръскайте екрана с препаратата. Не използвайте почистващи препарати или разтворители за почистване на екрана.

Поддръжка

За повече поддръжка се обърнете къмоторизиран дилър. За повече информация посетете регионалния уебсайт на Ford.

Информация за безопасността

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Шофирането с понижена концентрация може да доведе до загуба на управлението, сблъсък и нараняване. Силно Ви препоръчваме да използвате особено внимателно устройствата, които могат да отвлекат вниманието Ви от пътя. Вашето основно задължение е безопасното управление на автомобила. Не препоръчваме използването на преносими устройства докато шофирате и Ви насърчаваме да използвате система с гласово управление когато е възможно и да се запознаете с приложимите национални закони, които регулират използването на електронни устройства докато шофирате.

- Не опитвайте да обслужите или ремонтирате системата. Обърнете се към оторизиран дилър.
- Не използвайте устройство, чиито захранващ кабел е скъсан, разделен или повреден. Внимателно поставяйте кабелите там където не можете да ги настъпите или където не пречат на педалите, седалките, отделенията и безопасното шофиране.

- Не оставяйте електронните устройства в автомобила при екстремни климатични условия, понеже това може да доведе до тяхното повреждане. За повече информация прочетете упътването на устройството.

- За Вашата безопасност някои функции на SYNC зависят от скоростта. Тяхното използване е ограничено когато автомобилът се движи със скорост под 5 мили/ч (8 км/ч).

Прочетете упътването на устройството преди да го използвате със SYNC.

Функции зависещи от скоростта

Някои функции на тази система може да са прекалено трудни за използване когато автомобилът се движи и поради тази причина са ограничени за използване, освен ако автомобилът не е спрял.

Следната таблица показва по-точни примери.

Ограничени функции	
Функции на системата	Промяна на настройките когато камерата за задно виждане или активният асистент при паркиране са активирани.
Видео, снимки и графики	Възпроизвеждане на видео файлове.
Текстови съобщения	Съставяне на текстови съобщения.
	Промяна на готови съобщения.
Навигация	Демонстриране на навигационния маршрут.


Информация за поверителността

Когато мобилен телефон е свързан със SYNC, системата създава профил, който се свързва със съответния телефон. Профилът се създава, за да Ви предостави повече удобства и да функционира по-ефективно. Освен другото, този профил съдържа данни за Вашите контакти, текстови съобщения (прочетени и непрочетени) и проведените разговори. Това включва история на обажданията, когато телефонът не е бил свързан към системата. Ако свържете медиен плеър системата създава и поддържа индекс на медийните файлове. Системата създава също и кратък списък от приблизително 10 минути на последните действия. Този списък и останалите системни данни могат да се използват за подобряване на системата и за подпомагане при диагностицирането на евентуалните проблеми.

Профилът на мобилния телефон, индексът на медийния плеър и списъка с действията остават в системата докато не се изтрият. Те са достъпни в автомобила само когато свържете мобилния телефон или медийния плеър. Ако не желаете да използвате вече системата на автомобила трябва да направите пълно зануляване, за да изтриете цялата запаметена информация. Виж **Информационни дисплеи** (стр. 75).

Достъпът до системните данни е през специално оборудване. Необходим е също и достъп до SYNC модула на автомобила. Ние няма да използваме системните данни за други цели, освен споменатите по-горе. Системните данни могат да се използват например при съдебни решения когато се изисква от законодателството, други правителствени организации или други трети страни, които имат законни права. Други страни могат да изискат достъп до информацията без нашето знание. Налична е допълнителна информация за поверителността.

Достъп до и настройка на режимите през десния информационен дисплей на автомобила



E190695

Дисплеят се намира в дясната част на арматурното табло (A). Можете да използвате бутоните на волана, за да прегледате и направите дребни настройки на активните режими без да изпускате волана. Например:

- В режим развлечение (Entertainment) можете да видите коя е песента, да смените аудио източника, да изберете запазени настройки и да правите някои промени.
- В режим телефон (Phone) можете да приемате или отхвърляте входящи обаждания.
- Ако автомобилът има навигация можете да видите текущия маршрут или да активирате маршрут.



E144811

Използвайте OK и стрелките от дясната страна на волана, за да прегледате режимите.

Менюто с функции се разширява и показва различните опции.

- Натиснете стрелките нагоре или надолу, за преглед на режимите.
- Натиснете дясната стрелка, за да влезете в режим.
- Натиснете лявата или дясната стрелка, за да направите промени в текущия режим.
- Натиснете ОК, за да потвърдите избора си.

Забележка: Ако автомобилът няма навигация на дисплея се показва компас вместо навигация. Ако натиснете дясната стрелка и влезете в менюто на компаса (Compass) можете да видите графичното му изображение. Компасът показва посоката в която се движи автомобилът, а не точната посока (например, ако автомобилът се движи на запад средата на графиката на компаса показва запад, север се показва от ляво на запада въпреки че правилната посока е от дясно на запада).

Използване на гласовото разпознаване

Системата Ви позволява да контролирате повечето функции чрез гласово командване. По този начин ръцете Ви остават на волана и можете да се концентрирате върху пътната обстановка. Системата предоставя обратна информация чрез звукови сигнали, запитвания, въпроси и гласни потвърждения в зависимост от ситуацията и избраното ниво на намеса (гласови настройки). Системата задава и кратки въпроси (за потвърждение) когато не е сигурна за Вашата команда или когато има няколко възможни реакции на командата. Когато използвате гласови команди думи и иконки може да се появят в долния ляв ъгъл на индикатора за състоянието на гласовата сесия.

Как се използват гласовите команди



По-долу са някои от гласовите команди, които можете да използвате по време на гласова сесия.

Натиснете бутона за гласови команда и при запитване кажете:

Гласова команда
Main Menu (основно меню)
What Can I Say (какво мога да кажа)
Previous Page (предишна страница)
Go Back (назад)
Help (помощ)

Полезни съвети:

- В купето трябва да е максимално тихо. Шумът от вятъра при отворени прозорци и вибрациите от пътя могат да попречат на системата да разпознае правилно изговорените команди.
- Преди да направите гласова команда изчакайте съобщението на системата да свърши и да последва кратък сигнал. Всички команди изговорени преди това няма да бъдат възприети от системата.
- Говорете нормално без дълги паузи между думите.
- По всяко време можете да прекъснете системата докато говори като натиснете иконката за гласови команди.

Достъп до списъка с налични гласови команди

За да влезете в списъка с наличните гласови команди можете да направите едно от следните.

Като използвате тъчскрина натиснете:

Опция на менюто
Settings (настройки)
Help (помощ)
Voice Command List (списък с гласовите команди)

С бутоните на волана натиснете бутона за гласово управление и при запитване кажете едно от следните:

Гласови команди
List of Commands (списък с командите)
Radio List of Commands (списък с командите за радиото)
Phone List of Commands (списък с командите за телефона)

Гласови команди
Voice Instructions List of Commands (гласови инструкции, списък с командите)

Настройки на гласовите команди

Те Ви позволяват да настроите нивото на реакция на системата, помощта и обратната връзка. По подразбиране системата е в стандартни настройки, които използват списъци с кандидати и потвърждения, тъй като те предоставят най-високо ниво на насоки и обратна информация.

Опция на менюто	Действие и описание	
Interaction Mode (режим на реакция)	Novice (начинаещ)	В този режим системата предоставя подробна реакция и насоки.
	Advanced (високо ниво)	В този режим има по-малко реакция и повече звукови сигнали.
Confirmation Prompts (въпроси за потвърждение)	Системата използва тези кратки въпроси, за да потвърди избраната от Вас команда. Ако са изключени системата прави най-добро предположение за Вашата команда. Въпреки това може от време на време системата да попита за потвърждение.	
Phone Candidate Lists (списъци с евентуални контакти)	Списъците представляват евентуални резултати от Вашите гласови команди. Системата създава тези списъци когато има същото ниво на сигурност за различни опции спрямо Вашата гласова команда.	
Media Candidate Lists (списъци с евентуални записи)		

Като използвате тъчскрина натиснете иконката за настройки и след това:

Опция на менюто
Voice Settings (гласови настройки)
Voice Control (гласово управление)
Изберете от следните:
Interaction Mode (ниво на реакция)
Confirmation Prompts (запитвания за потвърждаване)

Опция на менюто
Media Candidate Lists (списъци с евентуални медийни файлове)
Phone Candidate Lists (списъци с евентуални контакти)
Voice Control Volume (сила на звука на гласовото управление)

Използване на гласови команди с опциите на тъчскрина

Системата на гласовите команди има двоен режим, който Ви позволява да избирате между гласови команди и опции на дисплея. Това е активно само когато

системата изписва списък с опции, генериран по време на гласова сесия. Например, това може да се използва когато въвеждате адрес или когато се опитвате да проведете разговор с контакт от мобилния телефон свързан със системата.

НАСТРОЙКИ



E161968

Обозначение	Опция на менюто
A	Clock (часовник)
B	Display (дисплей)
C	Sound (звук)
D	Vehicle (автомобил)
E	Settings (настройки)
F	Help (помощ)

Clock (часовник)

влезете в настройките на специфичните режими или помощта.



В това меню можете да настроите часовника, дисплея, звука и автомобила, както и да

За да направите промени от тъчскрина изберете:

Опция на менюто	Действие и описание
Settings (настройки)	Натиснете иконката за настройки.
Clock (часовник)	Натиснете + или -, за да въведете часа. От този екран можете да направите и други промени като режим 12-часа или 24-часа, да активирате синхронизацията на часа през GPS и да активирате автоматичното актуализиране на времевите зони. Можете да включите и изключите показването на външната температура. Тя се показва в горната централна част на тъчскрина до часа и датата.

Забележка: Не можете да въведете датата ръчно. GPS на автомобила го прави вместо Вас.

Забележка: Ако акумулаторът е разкачен автомобилът трябва да получи GPS сигнал, за да актуализира часовника. Когато автомобилът получи сигнала може да отнеме няколко минути докато правилният час се актуализира на дисплея.

Display (дисплей)



Можете да настроите дисплея като използвате тъчскрина или бутона за гласови команди на волана.

За да направите промени от тъчскрина изберете:

Опция на менюто	Действие и описание
Settings (настройки)	Натиснете иконката за настройки.
Display (дисплей)	
После изберете от следните:	
Mode (режим)	Позволява Ви да изключите дисплея. Също така можете да нагласите яркостта на дисплея до известна степен или системата автоматично да я коригира спрямо външната светлина. Ако също така изберете:
Auto (автоматично)	Тези опции Ви позволяват да нагласите затъмняването на екрана.
Night (нощен режим)	

SYNCTM 2

Опция на менюто	Действие и описание
Edit Wallpaper (промени фона)	Позволява Ви да се покаже снимката по подразбиране или да качите своя снимка.
Auto Dim (автоматично затъмняване)	Когато е на On (вкл.) можете да използвате автоматичното затъмняване. Когато е на Off (изкл.) можете да регулирате яркостта на екрана.
	Brightness (яркост)
Auto Dim Manual Offset (автоматично затъмняване, ръчно активиране)	Позволява Ви да регулирате затъмняването на екрана спрямо външните условия, които се сменят през деня и през нощта.



За да направите промени с бутона за гласови команди натиснете бутона и след сигнала кажете:

Гласова команда
Display Settings (настройки на дисплея)

Качване на снимки като фон на началния екран

Забележка: Не можете да качвате снимки директно от фотоапарата. Трябва да ги качите от USB памет или SD карта.

За да качите снимки изберете:

Опция на менюто	Действие и описание
Settings (настройки)	Натиснете иконката за настройки.
Display (дисплей)	
Edit Wallpaper (промени фона)	Следвайте инструкциите на системата, за да качите снимките.

Само снимката (-ите), която отговаря на следните критерии ще се покаже:

- съвместими формати като: JPG, GIF, PNG, BMP.
- всеки файл трябва да е до 1.5 MB.
- препоръчителни размери: 800 x 384.

Забележка: Снимките с големи размери (като 2048 x 1536) може да не са съвместими и да се появи празен екран (черен) на дисплея.

Системата Ви позволява да качите и прегледате до 32 снимки.



За достъп натиснете:

Sound (звук)



За да направите промени от тъчскрина изберете:

Опция на менюто
Settings (настройки)
Sound (звук)
После изберете от следните:
Bass (ниски)
Midrange (средни)
Treble (високи)
Set Balance and Fade (баланс и забавено изключване на звука)
Oscillancy Mode (режим спрямо разположението на пътниците)
EQ Mode (еквилайзер)
Speed Compensated Volume (звук зависещ от скоростта)

Забележка: Автомобилът може да не разполага с всички от горните опции на звука.

Vehicle (автомобил)



За да направите промени от тъчскрина изберете:

Опция на менюто
Settings (настройки)
Vehicle (автомобил)
После изберете от следните:
Ambient Lighting (интериорно осветление)
Camera Settings (настройки на камерата)
Enable Valet Mode (активиране на сервизния режим)

Вътрешно осветление (ако има)

Когато активирате тази функция светва

вътрешното осветление на праговете и държачите на чаши в различни цветове.

За да направите промени от тъчскрина изберете:

Опция на менюто	Действие и описание
Settings (настройки)	Натиснете иконката за настройки.
Vehicle (автомобил)	
Ambient Lighting (вътрешно осветление)	

- След това можете да изберете желания цвят.
- Използвайте лентата, за да увеличите или намалите наситеността на цвета.
- За включване и изключване на функцията натиснете бутона вкл./изкл.

Camera Settings (настройки на камерата)



Това меню Ви позволява да промените настройките на камерата за задно виждане.

E142607

За да направите промени от тъчскрина изберете:

Опция на менюто	Действие и описание
Settings (настройки)	Натиснете иконката за настройки.
Vehicle (автомобил)	
Camera Settings (настройки на камерата)	
После изберете от следните:	
Enhanced Park Aids (високоэффективни парктроници)	
Rear Camera Delay (забавяне на камерата за задно виждане)	

Можете да намерите повече информация за системата на камерата за задно виждане в друг раздел. Виж **Парктроници** (стр. 137).

Enable Valet Mode (активиране на сервисния режим)



Сервисният режим Ви позволява да заключите системата. Няма да има достъп до никаква информация докато системата не се отключи с правилния PIN.

Забележка: Ако системата се заключи и трябва да занулите PIN кода, въведете 3681 и системата ще се отключи.

За да направите промени от тъчскрина изберете:

Опция на менюто	Действие и описание
Settings (настройки)	Натиснете иконката за настройки.
Vehicle (автомобил)	
Enable Valet Mode (активиране на сервизния режим)	След това въведете четири-цифровия PIN код два пъти спрямо инструкциите на системата.
Continue (продължи)	След като натиснете Continue (продължи) системата се заключва докато не въведете PIN кода отново.

System (система)

Settings (настройки)

Достъп до и регулиране на системните настройки, гласовите настройки, както и телефона, навигацията и безжичните настройки.



За да направите промени от тъчскрина изберете:

Опция на менюто	Действие и описание
Settings (настройки)	Натиснете иконката за настройки.
System (система)	
После изберете от следните:	
Language (език)	Изберете, за да изберете езика на дисплея от наличните езици.
Distance (разстояние)	Изберете, за да се показва разстоянието в километри или мили.
Temperature (температура)	Изберете, за да се показва температурата в целзий или фаренхайт.
System Prompt Volume (сила на звука на запитванията на системата)	Регулирайте силата на звука на запитванията от системата.
Touch Screen Button Beep (тонове на бутоните на тъчскрина)	Изберете, за да издава системата звуков сигнал за потвърждаване на избора от опции на тъчскрина.
Keyboard Layout (клавиатура)	Изберете формата на клавиатурата да е QWERTY или ABC.

Опция на менюто	Действие и описание
Install Applications (инсталирай приложения)	Инсталирайте свалените приложения или прегледайте текущите софтуерни лицензи.
Master Reset (цялостно изтриване)	Изберете за възстановяване на заводските настройки. Така се изтриват всички персонализирани настройки и лични данни.

* Опциите включват: английски, испански, френски, португалски, немски, италиански, холандски, шведски, полски, турски и руски. Само четири от тези езици са налични при гласовите команди и съобщения в зависимост от Вашето местоположение.

Voice Control (гласово управление)



За да направите промени от тъчскрина изберете:

Опция на менюто	Действие и описание
Settings (настройки)	
Voice Control (гласово управление)	
После изберете от следните:	
Interaction Mode (режим на реакция)	Режимът на стандартна реакция предоставя по-подробна информация и насоки. Високото ниво на реакция предоставя по-малко гласови насоки и повече звукови сигнали.
Confirmation Prompts (въпроси за потвърждение)	Системата Ви задава кратки въпроси ако не е чула или разбрала правилно Вашата команда. Забележка: Дори и при изключени въпроси за потвърждение системата може от време на време да Ви попита за потвърждаване на настройките.
Media Candidate Lists (списъци с евентуални записи)	Списъците представляват евентуални резултати от Вашите гласови команди. Системата просто прави най-добро предположение за Вашата команда когато те са изключени.
Phone Candidate Lists (списъци с евентуални контакти)	Списъците представляват евентуални резултати от Вашите гласови команди. Системата просто прави най-добро предположение за Вашата команда когато те са изключени.
Voice Control Volume (сила на звука на гласовото управление)	Това Ви позволява да регулирате силата на звука на съобщенията на системата.

Media Player (медиен плеър)



За да направите промени от тъчскрина изберете:

Опция на менюто	Действие и описание
Settings (настройки)	Натиснете иконката за настройки.
Media Player (медиен плеър)	
После изберете от следните:	
Autoplay (автоматично възпроизвеждане)	Когато тази функция е активирана системата автоматично се свързва към медийния източник при първоначално свързване. Това Ви позволява да слушате музика по време на индексирането. Когато функцията е изключена системата не включва автоматично свързаната медия.
Bluetooth Devices (Bluetooth устройства)	Изберете, за да свържете, разкачите, добавите или изтриете устройство. Можете също така да изберете предпочитано устройство, към което системата да се опитва да се свърже автоматично при всяко запалване.
Gracenote® Database Info (информация за базата данни Gracenote®)	Позволява Ви да видите версията на базата данни на Gracenote.
Gracenote® Mgmt (информация за метаданните Gracenote®)	Когато тази функция е активирана базата данни на Gracenote предоставя информация за метаданните на Вашите музикални файлове. Това е с предимство пред информацията от устройството. По подразбиране тази функция е изключена.
Cover Art Priority (приоритетно показване на обложките)	Когато тази функция е активирана базата данни на Gracenote предоставя обложките на Вашите музикални файлове. Това е с предимство пред обложките заложени във Вашето устройство. По подразбиране тази опция е в режим Media Player (медиен плеър).

Navigation (навигация)



За да направите промени от тъчскрина изберете:

Опция на менюто	Действие и описание
Settings (настройки)	Натиснете иконката за настройки.
Navigation (навигация)	
После изберете от следните:	

Опция на менюто	Действие и описание
Map Preferences (предпочитания за картата)	Включване и изключване на пътеките за навигация. Изберете дали системата да показва списъка със завоите отдолу нагоре или отгоре надолу.
	Включване и изключване на интересните точки на паркиране.
Route Preferences (предпочитания за маршрута)	Изберете най-кратките маршрути, най-бързите маршрути или най-икономичните маршрути като предпочитани маршрути. Този маршрут се показва пръв.
	Винаги използвайте предпочитания маршрут. Ако е активиран системата изчислява единичен маршрут. Това ускорява процеса на въвеждане на Вашата дестинация.
	Изберете нисък, среден или висок разход за изчисления икономичен маршрут. Това може да повлияе върху времето.
	Системата да избягва магистралите.
	Системата да избягва платените пътища.
	Системата да избягва фериботи или влакове за превоз на автомобили.
Navigation Preferences (предпочитания за навигацията)	Системата да използва въпроси за насочване.
	Системата автоматично да въвежда информация за щата/областта.
	Предупреждение за опасни точки. Системата да активира предупреждението за опасни точки в държави където това е позволено от закона.
Traffic Preferences (предпочитания за трафика)	Системата да избягва проблемите с трафика автоматично. Включване или изключване за предупрежденията за трафика.
	Системата да показва иконки за злополуките.
	Системата да показва иконки за задръстванията.
	Системата да показва иконки за затворените пътища.
	Системата да показва иконки за ремонти по пътищата.
	Системата да показва иконки за инцидентите.
	Системата да показва иконки за зоните където може да възникнат усложнени условия за шофиране.
	Системата да показва иконки за зоните където може да възникнат условия за заснежаване и заледяване.

Опция на менюто	Действие и описание
	Системата да показва иконки за смог.
	Системата да показва предупредителни иконки за времето.
	Системата да показва къде може да има намалена видимост.
	Системата да показва иконки препоръчващи включването на съобщенията за трафика.
Avoid Areas (избегни зони)	Въведете специфични зони, които бихте искали да избегнете в навигационния маршрут.

Phone (телефон)



За да направите промени от тъчскрина изберете:

Опция на менюто	Действие и описание
Settings (настройки)	Натиснете иконката за настройки.
Phone (телефон)	
После изберете от следните:	
Bluetooth Devices (Bluetooth устройства)	Свържете, разкачете, добавете или изтрийте устройство или го запазете като предпочитано.
Bluetooth	Включване и изключване на Bluetooth.
Do Not Disturb (не безпокой)	Всички обаждания се пренасочват автоматично към гласовата поща и телефонът не звъни в автомобила. Когато тази функция е включена уведомленията за текстови съобщения също се изключват и в автомобила не се чуват звукови сигнали.
Emergency Assistance (спешна помощ)	Включване и изключване на спешната помощ.
Phone Ringer (звукови сигнали на телефона)	Изберете типа на уведомяване за обаждания – мелодия на звънене, звуков сигнал, текст към говор или без звук.
Text Message Notification (уведомление за текстово съобщение)	Изберете типа на уведомяване за текстовите съобщения - сигнал, звуков сигнал, текст към говор или без звук.

Опция на менюто	Действие и описание
Internet Data Connection (интернет връзка за данни)	Ако се поддържа от телефона можете да настроите интернет връзката за данни. Изберете, за да създадете своя профил с личната мрежа или изключете връзката. Можете също така да изберете да промените настройките или да изберете системата винаги да се свързва, никога да не се свързва при роуминг или да пита преди свързване. Натиснете ? за повече информация.
Manage Phonebook (управление на телефонния указател)	Достъп до функции като автоматично сваляне на указателя, повторно сваляне на указателя, добавяне на контакти от телефона, както и изтриване или качване на указателя.
Roaming Warning (предупреждение за роуминг)	Системата Ви предупреждава когато сте в режим на роуминг.

Wireless and Internet (безжична връзка и интернет)



Системата има функция за Wi-Fi, която създава безжична мрежа в автомобила, като

по този начин позволява на други устройства (като персонални компютри или телефони) в автомобила да си комуникират, да обменят файлове или да се играят игри.

Като се използва тази Wi-Fi функция всеки в автомобила също може да има достъп до интернет, ако имате USB мобилна връзка в автомобила, Вашият телефон поддържа личните мрежи или ако паркирате на място с безжична връзка.

За да направите промени от тъчскрина изберете:

Опция на менюто	Действие и описание
Settings (настройки)	Натиснете иконката за настройки.
Wireless & Internet (безжична връзка и интернет)	
После изберете от следните:	
Wi-Fi Settings (Wi-Fi настройки)	<p>Wi-Fi мрежа (клиентски) режим</p> <p>Включва и изключва Wi-Fi функцията в автомобила. Винаги я активирайте когато имате нужда от връзка с интернет.</p> <p>Изберете безжична връзка</p> <p>Позволява Ви да използвате предишно запаметена безжична връзка. Можете да ги подредите по азбучен ред, по важност и по сила на сигнала. Можете също така да търсите мрежи, да се свържете към мрежа, да разкачите мрежа, да получите повече информация, да определите приоритета на дадена мрежа или да изтриете мрежа.</p> <p>Гейтуей (точка за достъп) режим</p>

SYNC™ 2

Опция на менюто	Действие и описание
	<p>Прави SYNC точка за достъп на телефона или компютъра, когато се включи. Това създава локалната мрежа в автомобила за цели като игри, прехвърляне на файлове и търсене в интернет. Натиснете ? за повече информация.</p> <p>Настройки на гейтуей (точка за достъп)</p> <p>Позволява Ви да видите и промените настройките при използване на SYNC като интернет гейтуей.</p> <p>Списък с устройствата в гейтуей (точка за достъп)</p> <p>Позволява Ви да видите последните връзки към Вашата Wi-Fi система.</p>
USB Mobile Broadband (USB мобилен рутер)	<p>Вместо да използва Wi-Fi системата може да използва и USB мобилен рутер за достъп до интернет. (Трябва да включите мобилния рутер към персоналния компютър преди да го свържете към системата.) Този екран Ви позволява да настроите коя е обичайната зона на Вашия мобилен USB рутер. (Настройките на мобилния USB рутер може да не се появят когато устройството е вече включено.) Можете да изберете от следните:</p> <p>Country (държава)</p> <p>Carrier (доставчик)</p> <p>Phone Number (телефонен номер)</p> <p>User Name (потребителско име)</p> <p>Password (парола)</p>
Bluetooth Settings (Bluetooth настройки)	<p>Показва свързаните в момента устройства, както и предоставя типичните за Bluetooth функции като свързване, разкачване, определяне като предпочитано устройство, изтриване и добавяне на устройство. Bluetooth е търговска марка на Bluetooth SIG.</p>
Prioritize Connection Methods (определяне на приоритети на начините на свързване)	<p>Изберете начините на свързване и ги променяйте. Можете да изберете да смените подредбата и системата винаги да се опитва да се свърже или с мобилния USB рутер или посредством Wi-Fi.</p>



Логото Wi-Fi CERTIFIED е удостоверяване на марката на Wi-Fi Alliance.

Help (помощ)



E142626

За да направите промени от тъчскрина изберете:

Опция на менюто	Действие и описание	
Settings (настройки)	Натиснете иконката за настройки.	
Help (помощ)		
После изберете от следните:		
System Information (системна информация)	Сериен номер на тъчскрина	
	Идентификационен номер на автомобила (VIN)	
	Версия на софтуера на тъчскрина	
	Версия на навигационната система	
	Версия на базата данни с картите	
	Sirius сателитно радио ESN	
View Software Licenses (виж софтуерните лицензи)	Вижте лицензите на всеки софтуер и приложение инсталирани в системата.	
Driving Restrictions (ограничения при шофирането)	Някои функции не работят когато автомобилът се движи.	
Emergency Assistance (спешна помощ)	Включване и изключване на спешната помощ. Виж Информация (стр. 352).	
	Бързо набиране при спешен случай (ICE)	Можете да запаметите до два номера като ICE контакти за бърз достъп, ако има извънредна ситуация.

Опция на менюто	Действие и описание	
		ICE контактите, които сте избрали се появяват в края на процеса на набиране при спешен случай.
	Edit (редактиране)	Изберете, за да влезете в телефонния указател и после изберете съответните контакти. Номерата се появяват като опция на екрана за бутоните ICE 1 и ICE 2.
Voice Command List (списък с гласовите команди)	Вижте категоризиран списък с гласовите команди.	



E142599

Можете да влезете във функцията за помощ и с гласови команди. Системата предоставя позволените гласови команди за дадения режим.

Натиснете бутона за гласови команди и след сигнала кажете:

Гласова команда
Help (помощ)

Можете да кажете "помощ" по всяко време, за да получите помощ с командите, менютата или друга информация.

ЗАБАВЛЕНИЕ



E161892

Съобщение	Действие и описание
A	AM
B	FM
C	DAB (цифрово аудио излъчване)
D	CD
E	USB
F	Докоснете бутона за повече опции като SD карта, BT стерео и A/V вход
G	Тези бутони се променят с текущата медия.
H	Запаменети радиостанции и управление на CD.



AM/FM радио

Натиснете AM или FM бутона, за да слушате радио.
За да смените между AM и FM запаменените станции просто натиснете AM или FM бутона.

Запаменети станции

Запаменете станция като натиснете и задържите едни от бутоните за запамяване на радиостанции. Ще има кратко изключване на звука докато радиото запамятава станцията. Звукът се възстановява когато приключи запамяването.

Съобщения за трафика (TA)

Когато са активирани съобщенията за трафика (TA) прекъсват аудио източника, за да чуете входящите съобщения за трафика

Сканиране (scan)

Натиснете този бутон, за да прегледате AM или FM диапазона. Системата остава за 10 секунди на всеки силен сигнал. Индикаторът на бутона светва когато функцията се активира.

Забележка: Някои функции може да не са налични във Вашия район. Свържете се соторизиран дилър за повече информация.

Можете да влезете в тези опции като използвате тъчскрина или гласовите команди.

Info (информация) (само при DAB)

Когато се натисне бутона за информация (info) системата показва съответния блок номер на активната

DAB радиостанция. Ако натиснете бутона отново името на радиостанцията ще се изпише пак.

Опции

Опция на менюто	Действие и описание
Sound Settings (настройки на звука)	Натиснете бутона, за да настроите:
	Bass (ниски)
	Midrange (средни)
	Treble (високи)
	Set Balance and Fade (баланс и забавено изключване на звука)
	Occupancy Mode (режим спрямо разположението на пътниците)
	EQ Mode (еквайлайзер)
Radio Text (радио текст)	Speed Compensated Volume (звук зависещ от скоростта)
AST	Позволява Ви да виждате информацията излъчвана от FM станциите.
News announcement (съобщения за новини)	AST (автоматично запаметяване) Ви позволява да програмирате системата да запаметява автоматично шестте най-силни сигнала в текущото Ви местоположение.
Regional (регионален)	Когато опцията за новини е активирана системата прекъсва аудио източника, за да чуете входящите новини, ако настроената радиостанция (или последната използвана станция когато е активен друг аудио източник) поддържа тази опция.
Alternate Frequency (алтернативна честота)	Когато тази опция е активирана системата остава на регионалната подпрограма вместо да превключи на различна честота с по-добро излъчване.
Service Linking (свързване към услугата)	Когато опцията за алтернативна честота е активирана системата се настройва отново на различна честота на същата радиостанция но с по-добро излъчване.
	Когато услугата е активирана системата автоматично превключва от DAB на FM ако DAB не е налично.

Забележка: Вашият автомобил може да няма всички тези опции за звука.

Гласови команди за радиото



Натиснете бутона за гласови команди и след звука кажете:

Гласова команда	
Radio радио)	
После кажете команда подобна на следните:	
FM	Кажете честота или запаметена станция.
DAB (дигитално аудио излъчване)	Кажете честота или запаметена станция.
Off (изкл.)	
Help (помощ)	

CD



За достъп натиснете левия долен ъгъл на тъчскрина и изберете:

Опция на менюто
CD

Поставете компакт диска и изберете:

Опция на менюто	Действие и описание
Repeat (повтаряне)	Натиснете този бутон, за да повторите песента, всички песни на диска или за да изключите опцията, ако вече е активирана.
Shuffle (разбъркано)	Натиснете бутона, за да прослушате записите или целите албуми разбъркано или за да изключите опцията, ако вече е активирана.
Scan (сканиране)	Натиснете бутона, за да чуете части от всички налични записи.
More Info (повече информация)	Натиснете бутона, за да видите информация за диска.
Browse (преглед)	Натиснете бутона, за да видите всички налични записи на компакт диска.

За промяна на звуковите настройки:

Опция на менюто
Options (опции)
Sound Settings (настройки на звука)
После едно от следните:
Bass (ниски)
Midrange (средни)
Treble (високи)
Set Balance and Fade (баланс и забавено изключване на звука)
Oscillancy Mode (режим спрямо разположението на пътниците)
EQ Mode (еквализер)
Speed Compensated Volume (звук зависещ от скоростта)

Гласови команди за компакт диска



Ако слушате диск натиснете бутона за гласови команди на волана. След сигнала кажете една от следните команди.

Ако не слушате компакт диск натиснете бутона за гласови команди и след сигнала кажете:

Гласова команда
CD Player (компакт диск плейър)

Когато слушате компакт диск можете да кажете редица команди. По-долу са някои примери за това какво можете да кажете.

Гласова команда
Play (пусни)
Pause (пауза)
Next Track (следващ запис)

Забележка: *Вашият автомобил може да няма всички тези опции за звука.*

Гласова команда

Previous Track (предишен запис)

help (помощ)

Това се отнася само за WMA или MP3 файловете.


Слот за SD карта и USB порт

Слотът за SD картата и USB портът се намират в медийния хъб. Виж **Медийн хъб** (стр. 273).

SD карта

Забележка: Слотът за SD картата има пружинка. За да извадите SD картата я натиснете навътре и системата я изважда. Не опитвайте да дърпате картата, за да я извадите понеже ще я повредите.

Забележка: Навигационната система също използва този слот. Виж **Навигация** (стр. 358).



E176638


Отворът за SD картата се намира или в централната конзола или зад малък капак на арматурното табло. За достъп до и слушане на музика от устройството натиснете долния ляв ъгъл на тъчскрина.



E142620

SD логото е търговска марка на SD-3C, LLC.

USB порт



E176639

USB портовете се намират или в централната конзола или зад малък капак на арматурното табло. За достъп до и слушане на музика от устройството натиснете долния ляв ъгъл на тъчскрина.

Тази функция Ви позволява да включите медийни устройства, памети, външни дискове или флаш памети и да зареждате устройствата, ако те поддържат тази функция.

За да гледате видео от Вашия iPod или iPhone, трябва да имате специален комбиниран кабел USB/RCA (който можете да купите от Apple). Когато свържете кабела към Вашия iPod или iPhone, вкарайте другия край в RCA жака и в USB порта.

Слушане на музика от устройството

Забележка: Системата може да индексира до 30,000 песни.



Вкарайте устройството и изберете:

Съобщение	Действие и описание
USB SD Card (SD карта)	Когато системата разпознае Вашето USB или SD карта можете да изберете от следните опции:
Repeat (повторение)	Тази функция повтаря текущата песен или албум.
Shuffle (разбъркано)	Натиснете бутона, за да слушате музиката от избрания албум или папка разбъркано.
Similar Music (подобна музика)	Тази функция Ви позволява да изберете музика подобна на тази, която слушате.
More Info (повече информация)	Натиснете бутона, за да видите информация за диска, например текуща песен, име на изпълнителя, албум и жанр.
Options (опции)	Натиснете бутона, за да видите и регулирате различни медийни настройки.

Sound (звук)

Настройките на звука Ви позволяват да регулирате:

Съобщение	Действие и описание
Bass (ниски)	
Midrange (средни)	
Treble (високи)	
Set Balance and Fade (баланс и забавено изключване на звука)	
DSP (цифрова обработка на сигнала)	
EQ Mode (еквайлайзер)	
Speed Compensated Volume (звук зависещ от скоростта)	
Media Player Settings (настройки на медийния плейър)	Позволява Ви да направите повече настройки, описани в Медиен плейър.

Съобщение	Действие и описание
Device Information (информация за устройството)	Показва информация за софтуера и фирмуера на свързаното в момента медийно устройство.
Update Media Index (актуализиране на медийния списък)	Прави списък на устройството когато го свържете за пръв път и всеки път когато съдържанието се променя (например добавяне или премахване на записи), за да сте сигурни, че имате последните гласови команди за цялата медия на устройството.

Забележка: *Вашият автомобил може да няма всички тези опции за звука.*

Browse (преглед)

Тази функция Ви позволява да прегледате съдържанието на устройството. Тя също така Ви позволява да търсите по категории, например жанр, изпълнител или албум.

Ако искате да видите информация за песните, например име, изпълнител, файл, папка, албум и жанр натиснете обложката на албума на екрана.

Можете да изберете:

Съобщение	Действие и описание
What's Playing? (Коя е песента?)	За да чуете как системата произнася името на изпълнителя и песента. Това може да Ви помогне когато използвате гласовите команди, за да сте сигурни, че системата изпълнява правилно командата.

Гледане на видео файлове от устройството

За да имате достъп до и да гледате видео от устройството скоростният лост трябва да е в положение паркинг (P), а ключът в положение "аксесоари". Виж **Стартиране и спиране на двигателя** (стр. 110).

Гласови команди за USB и SD картата



Системата Ви позволява да управлявате медийното устройство с гласови команди. Например, ако слушате музика от USB устройство и искате да смените песента можете да натиснете бутона за гласови команди и системата ще Ви зададе въпроси.

Натиснете бутона за гласови команди и след сигнала кажете:

Гласова команда
SD Card (SD карта)
USB
И после команди като следните:

Гласова команда

Browse (преглед)	
Next Track (следващ запис)	
Pause (пауза)	
Play (пусни)	Кажете името на това, което искате да слушате като изпълнител, песен, албум или плейлист.
Similar Music (подобна музика)	
Help (помощ)	

Поддържани медийни плеъри, формати и информация от метаданни

SYNC може да разчита почти всички дигитални медийни плеъри включително iPod, Zune™ и да възпроизвежда музика от плеъри и повечето USB дискове. Поддържаните аудио формати включват MP3, WMA, WAV и AAC.

Системата може да организира индексирания медия от Вашето устройство по метаданни. Тези метаданни, които представляват описателни софтуерни идентификатори в медийните файлове, предоставят информация за файла.

Ако индексиранияте медийни файлове не съдържат такава информация SYNC може да класифицира празните метаданни като непознати.

За да гледате видео от Вашия iPod или iPhone, трябва да имате специален комбиниран кабел USB/RCA (който можете да купите от Apple). Когато свържете кабела към Вашия iPod или iPhone, вкарайте другия край в RCA жака и в USB порта.

Bluetooth аудио

Системата Ви позволява да слушате музика през тонколониите на автомобила от свързан мобилен телефон с активиран Bluetooth.



За достъп натиснете долния ляв ъгъл на тъчскрина и изберете:

Съобщение
BT Stereo (Bluetooth стерео)

Гласови команди за Bluetooth аудио



Системата Ви позволява да управлявате устройството с прости гласови команди. Например за да сменят песните натиснете бутона за гласови команди и следвайте указанията на системата.

Вход

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Шофирането когато сте разсеяни може да доведе до загуба на контрол върху автомобила, до злополуки и наранявания. Силно Ви препоръчваме да използвате особено внимателно устройствата или функциите, които отвлечат вниманието Ви от пътя. Вашата основна отговорност е безопасната експлоатация на автомобила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


Препоръчваме Ви да не използвате преносими устройства докато шофирате и Ви насърчаваме да използвате гласовото управление, когато е възможно. Винаги спазвайте приложимите закони относно използването на електронни устройства при шофиране.



С цел безопасност не свързвайте и не регулирайте настройките на преносимия плеър докато автомобилът се движи.



Поставете преносимия плеър на сигурно място, като централната конзола или жабката когато автомобилът се движи. Твърдите предмети могат да паднат при злополука или рязко спиране и да причинят наранявания. Удължителният аудио кабел трябва да е достатъчно дълъг, за да може преносимият плеър да се постави на сигурно място докато автомобилът се движи.



E176636

Жакът за допълнително устройство Ви позволява да слушате музика от преносим плеър през тонколоните на автомобила. Жакът се намира в централната конзола.

Натиснете долния ляв ъгъл на тъчскрина и изберете **Line In (вход)**.

За да използвате функцията на допълнителен аудио вход проверете дали преносимият плеър може да се използва със слушалки и дали е изцяло зареден. Ще Ви трябва и удължителен аудио кабел с мъжки стерео конектори 1/8-инчови (3.5 милиметра) в двата края.

1. Изключете двигателя, радиото и преносимия плеър. Дръпнете ръчната спирачка и поставете скоростния лост в положение паркинг P.
2. Свържете единия край на аудио кабела към изхода за слушалки на плеъра и другия към жака в централната конзола.
3. Натиснете долния ляв ъгъл на тъчскрина. Изберете настроена FM радиостанция или CD (ако има CD в системата).
4. Нагласете силата на звука според предпочитанията си.
5. Включете преносимия плеър и регулирайте силата на звука на 1/2 от максималното.
6. Натиснете долния ляв ъгъл на тъчскрина и изберете:

Опция на менюто	
Line In (вход)	Трябва да чуе звук от преносимия плеър дори и тихо.

Опция на менюто


Регулирайте звука на преносимия плеър докато не стигне нивото на FM станцията като превключвате между бутоните.

- Не използвайте силата на звука на преносимия плеър по-високо от нивото необходимо да отговаря на нивото на FM радиото понеже това води до изкривяване на звука и влошава качеството му.
- Ако музиката не се чува добре при ниски нива на звука намалете звука на преносимия плеър. Ако проблемът не се отстрани сменете или заредете батериите на преносимия плеър.
- Управлявайте преносимия плеър по същия начин както когато използвате слушалки тъй като допълнителният вход не може да се управлява (като пусни или пауза) от свързания преносим плеър.

Решаване на проблеми

- Не свързвайте жака на аудио входа с аудио изхода. Жакът работи правилно само с устройства, които имат изход за слушалки с управление на силата на звука.

ТЕЛЕФОН



E161968

Обозначение	Опция на менюто
A	Phone (телефон)
B	Quick Dial (бързо набиране)
C	Phonebook (телефонен указател)

Обозначение	Опция на менюто
D	Call History (история на обажданията)
E	Messaging (текстови съобщения)
F	Settings (настройки)

Обаждането тип "свободни ръце" е една от основните функции на SYNC. Когато сте свързали мобилния си телефон ще имате достъп до редица опции като използвате тъчскрина или гласовите команди. Системата поддържа редица функции, много от които зависят от функционалността на Вашия телефон.

Като минимум повечето телефони с Bluetooth безжична технология поддържат следните функции:

- приемане на входящо обаждане.
- приключване на обаждане.
- набирание на номер.
- уведомление за второ обаждане.
- номер на обаждания се.

Другите функции като текстови съобщения през Bluetooth и автоматично сваляне на телефонния указател зависят от телефона. За проверка на съвместимостта на телефона вижте неговото упътване или проверете в регионалния уебсайт на Ford.

Натиснете горния ляв ъгъл на тъчскрина:

Опция на менюто	Действие и описание
Add phone (добави телефон)	
Find SYNC (намери SYNC)	Следвайте инструкциите на екрана. Bluetooth функцията трябва да е включена и телефонът трябва да е в подходящия режим. Ако е необходимо прочетете упътването на телефона. Изберете SYNC и на устройството ще се изпише шест-цифров PIN код. Ако трябва да въведете PIN на устройството значи то не поддържа просто безопасно свързване (Secure Simple Pairing). За да свържете устройството въведете PIN кода изписан на тъчскрина. Пропуснете следващата стъпка.

Свързване на телефона за пръв път

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Шофирането когато сте разсеяни може да доведе до загуба на контрол върху автомобила, до злополуки и Вашата основна отговорност е безопасното управление на автомобила. Препоръчваме Ви да не използвате преносими устройства докато шофирате и Ви насърчаваме да използвате гласовото управление, когато е възможно. Винаги спазвайте приложимите закони относно използването на електронни устройства при шофиране.

Първото нещо, което трябва да направите, за да използвате телефонните функции на SYNC е а свържете телефона с активиран Bluetooth към SYNC. Това Ви позволява да използвате телефона без да го държите.

Опция на менюто	Действие и описание
	<p>Когато на дисплея на телефона се изпише съобщение потвърдете, че PIN кодът предоставен от SYNC отговаря на PIN кода изписан на телефона.</p> <p>На дисплея се изписва когато свързването е успешно. SYNC може да Ви запита за допълнителни опции на телефона. За повече информация за функционалността на телефона прочетете неговото упътване или посетете уебсайта.</p>

Последващо свързване на телефони

Bluetooth функцията трябва да е включена и телефонът трябва да е в подходящия режим. Ако е необходимо прочетете упътването на телефона.

За да свържете друг телефон изберете:

Опция на менюто	Действие и описание
Phone (телефон)	
Settings (настройки)	
Bluetooth Devices (Bluetooth устройства)	
Add Device (добави устройство)	
Find SYNC (намери SYNC)	<p>Следвайте инструкциите на екрана. Bluetooth функцията трябва да е включена и телефонът трябва да е в подходящия режим. Ако е необходимо прочетете упътването на телефона.</p> <p>Изберете SYNC и на устройството ще се изпише шестцифров PIN код.</p> <p>Ако трябва да въведете PIN на устройството значи то не поддържа просто безопасно свързване (Secure Simple Pairing). За да свържете устройството въведете PIN кода изписан на тъчскрина. Пропуснете следващата стъпка. Когато на дисплея на телефона се изпише съобщение потвърдете, че PIN кодът предоставен от SYNC отговаря на PIN кода изписан на телефона.</p> <p>На дисплея се изписва когато свързването е успешно SYNC може да Ви запита за допълнителни опции на телефона. За повече информация за функционалността на телефона прочетете неговото упътване или посетете уебсайта.</p>

Провеждане на обаждания



E142599

Натиснете бутона за гласови команди и кажете команда като следните:

Гласова команда
Call (обаждане)
Dial (набери)

Можете да кажете името на лице от указателя или номер за набиране. Например "Call Jenny" (набери Джени) или "Dial 867-5309" (набери 867-5309).



За да прекратите обаждането или за да излезете от телефонния режим натиснете и задръжте бутона за телефон.

Приемане на обаждания

По време на входящо обаждане се чува звуков сигнал. На дисплея се изписва информация за обаждането, ако е налична.



За да приемете обаждането изберете:

Опция на менюто
Асерт (приеми)

Забележка: Можете да приемете обаждането и като натиснете бутона за телефон на волана.



За да отхвърлите обаждането изберете:

Опция на менюто
Reject (отхвърли)

Забележка: Можете да отхвърлите обаждането и като натиснете бутона за телефон на волана.

Игнорирайте разговора като не предприемете никакви действия. SYNC записва обаждането като пропуснато.

Опции на телефонното меню

Натиснете горния ляв ъгъл на тъчскрина, за да изберете следните опции:

Опция на менюто	Действие и описание
Phone (телефон)	Натиснете този бутон, за да влезете в цифровата клавиатура на екрана и да въведете номер или да направите обаждане. По време на активно обаждане може да изберете от следните опции:
	Mute Call (заглуши разговора)
	Hold Call (задръж разговора)
	Privacy (поверителен режим)
	Join Calls (обедини разговорите)
	End (прекрати)
Quick Dial (бързо набиране)	Изберете, за да наберете запаметен номер.
Phonebook (указател)	Натиснете бутона, за да изберете и проведете разговор с контакти от предварително сваления указател. Системата подрежда контактите по азбучен ред в горната част на екрана.

Опция на менюто	Действие и описание
Phonebook (указател)	За да активирате снимките на контактите, ако телефонът го поддържа, изберете: Phone (телефон)
	Settings (настройки)
	Manage Phonebook (управление на указателя)
	Display Photos from Phonebook (покажи снимки от указателя)
	Някои смартфони може да поддържат прехвърляне на адреси когато са описани в информацията на контакта. Ако телефонът поддържа тази функция можете да изберете и използвате тези адреси като дестинации и да ги запазите като предпочитани.
Call History (история на обажданията)	Забележка: Тази функция зависи от телефона. Ако телефонът не поддържа сваляне на историята на обажданията през Bluetooth, SYNC поддържа справка за обажданията направени през SYNC. След като свържете телефона с активиран Bluetooth към SYNC, можете да влезете в предишните набрани, пропуснати или приети разговори. Можете също да ги запазите в:

Опция на менюто	Действие и описание	
	Favorites (предпочитани)	Quick Dial (бързо набиране)
Messaging (съобщения)	Изпратете текстови съобщения чрез тъчскрина. Виж Текстови съобщения по-долу в раздела.	
Settings (настройки)	Натиснете бутон за достъп до различни настройки, например включване и изключване на Bluetooth, управление на указателя и други. Виж Настройки на телефона по-долу в раздела.	

Текстови съобщения

Забележка: Свалянето и изпращането на текстови съобщения през Bluetooth зависят от телефона.

Забележка: Някои функции на текстовите съобщения зависят от скоростта и не са активни когато автомобилът се движи със скорост над 5.0 мили/ч (8 км/ч).

Забележка: SYNC не сваля прочетените съобщения от телефона. Можете да изпращате и получавате съобщения през Bluetooth, да Ви се прочетат и да се преведат съкращенията като например LOL.

Натиснете горния ляв ъгъл на дисплея и изберете:

Опция на менюто
Phone (телефон)
Messaging (съобщения)
После едно от следните:
Listen (speaker icon) (прослушай (иконка с говорител))
Dial (набери)
Send Text (изпрати съобщение)

Опция на менюто
View (прегледай)
Delete (изтрий)
Delete All (изтрий всички)

Съставяне на текстово съобщение

Забележка: Тази функция зависи от скоростта. Тя не е налична когато автомобилът се движи над 5 мили/ч (8 км/ч).

Забележка: Свалянето и изпращането на текстови съобщения през Bluetooth зависят от телефона.

За да съставите и изпратите текстово съобщение изберете:

Опция на менюто	Действие и описание
Phone (телефон)	
Messaging (съобщения)	
Send Text (изпрати съобщение)	Въведете телефонен номер или изберете от указателя.
Edit Text (редактирай съобщение)	Можете да редактирате предварително въведено съобщение или да създадете свое собствено съобщение.
Send (изпрати)	Изпраща съобщението в текущия му вид.

Можете да прегледате съобщението, да потвърдите получателя и да актуализирате списъка със съобщения и да го изпратите към свързано устройство, например USB памет.

Опции на съобщенията

Съобщения
I'll call you back in a few minutes. (Ще звънна след няколко минути.)
I just left, I'll be there soon. (Току що излязох. Ще дойда скоро.)
Can you give me a call? (Бихте ли звъннали?)
I'm on my way. (Пътувам към Вас.)
I'm running a few minutes late. (Закъснявам с няколко минути.)
I'm ahead of schedule, so I'll be there early. (Подранявам, така че ще дойда по-рано.)

Съобщения

I'm outside. (Отвън съм.)
I'll call you when I get there. (Ще звънна като пристигна.)
OK
Yes (да)
No (не)
Thanks (Благодаря.)
Stuck in traffic. (В задръстване съм.)
Call me later. (Звъннете по-късно.)
LOL (усмивка)

Получаване на текстово съобщение

Когато пристигне ново съобщение се чува звуков сигнал и на дисплея изскача подекран с името и номера на изпращача, ако се поддържа от телефона. Можете да изберете:

Опция на менюто	Действие и описание
View (прегледай)	За да прегледате съобщението.
Listen (прослушай)	SYNC да Ви прочете съобщението.
Dial (набери)	За да се обадите на контакта.
Ignore (игнорирай)	За да излезете от екрана.

Настройки на телефона

За да влезете в менюто с настройки на телефона изберете:

Опция на менюто	Действие и описание
Phone (телефон)	
Settings (настройки)	
После едно от следните:	
Bluetooth Devices (Bluetooth устройства)	Свържете, разкачете, добавете или изтрийте устройство или го запазете като предпочитано.
Bluetooth	Включване и изключване на Bluetooth.
Do Not Disturb (не безпокой)	Ако искате всички обаждания да се пренасочват автоматично към гласовата поща и телефонът да не звъни в автомобила. Когато тази функция е включена уведомленията за текстови съобщения също се изключват и в автомобила не се чуват звукови сигнали.
Emergency Assistance (спешна помощ)	Включване и изключване на спешната помощ. Виж Информация (стр. 352).
Phone Ringer (мелодия на телефона)	Изберете типа на уведомяване за обаждания. Изберете от предлаганите от системата мелодии, мелодията на звънене на свързания телефон, звуков сигнал, текст към говор или уведомление без звук.
Text Message Notification (уведомление за текстово съобщение)	Изберете типа на уведомяване за текстовите съобщения, ако се поддържа от телефона. Изберете от предлаганите от системата мелодии, текст към говор или уведомление без звук.

Опция на менюто	Действие и описание
Internet Data Connection (интернет връзка за данни)	Ако се поддържа от телефона можете да настроите интернет връзката за данни от този екран. Изберете, за да създадете своя профил с личната мрежа или изключете връзката. Можете също така да изберете да промените настройките или да изберете системата винаги да се свързва, никога да не се свързва при роуминг или да пита преди свързване. Натиснете ? за повече информация.
Manage Phonebook (управление на телефонния указател)	Достъп до функции като автоматично сваляне на указателя, повторно сваляне на указателя, добавяне на контакти от телефона, както и изтриване или качване на указателя.
Roaming Warning (предупреждение за роуминг)	Системата Ви предупреждава когато сте в режим на роуминг.

Гласови команди за телефона



Натиснете бутона за гласови команди и след сигнала кажете команда подобна на долните:

Гласова команда
Call Voicemail (прозвъни гласовата поща)
Listen to Message (прослушай съобщението)
Reply to Message (отговори на съобщението)
Pair Phone (свържи телефона)
help (помощ)

ИНФОРМАЦИЯ



E161889

Обозначение	Опция на менюто
A	Traffic (трафик)
B	Alerts (предупреждения)
C	Calendar (календар)
D	SYNC-Apps (SYNC-приложения)
E	Where Am I? (Къде съм?)



Ако автомобилът има навигация натиснете бутона за информация, за да влезете в тези функции. Ако автомобилът няма навигация натиснете ъгъла на тъчскрина със зеления бутон.

Уведомления



Ако автомобилът има навигация натиснете бутона за информация I, за да влезете в тези функции. Ако автомобилът няма навигация натиснете ъгъла на тъчскрина със зеления бутон.

E142608

Натиснете Notifications (уведомления) и след това изберете от следните услуги:

Опция на менюто	Действие и описание
View (прегледай)	Цялото съобщение.
Delete (изтрий)	Съобщението.
Delete All (изтрий всички)	Съобщенията.

Екранът показва системните съобщения (като проблеми с SD картата).

Забележка: Системата Ви уведомява за съобщения като промени иконката за информация в жълто. След като прочетете или изтриете съобщенията иконката става бяла.

Календар



Ако автомобилът има навигация натиснете бутона за информация I, за да влезете в тези функции. Ако автомобилът няма навигация натиснете ъгъла на тъчскрина със зеления бутон.

Натиснете Calendar (календар). Можете да видите текущия календар по дни, седмици или месеци.

Спешна помощ (ако има)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



За да работи тази функция Вашият мобилен телефон трябва да има Bluetooth и да е съвместим със системата.



Винаги поставяйте телефона на сигурно място в автомобила. В противен случай може да се причини нараняване на някой от пътниците или повреда в телефона, което може да попречи на тази функция да работи нормално.



Ако системата не е била включена преди сблъсъка тя няма да се опита да набере номер за спешна помощ, което може да доведе до забавяне в реагирането на компетентните лица и евентуално повишаване на риска от сериозни наранявания или смърт. Не чакайте системата да направи спешното

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

обаждане, ако можете сами. Веднага изберайте номера за спешни случаи, за да избегнете забавеното реагиране на компетентните служби. Ако не чуете избирането на телефона за спешни случаи до пет секунди от сблъсъка системата или телефона може да са повредени и да не функционират.

Забележка: Преди да активирате функцията моля прочетете важното уведомление за спешната помощ и

писмото за поверителност на спешната помощ в този раздел за повече информация.

Забележка: Когато включвате или изключвате тази опция това ще се отнася за всички свързани телефони. Ако сте изключили опцията и се свърже предварително свързан телефон когато включите запалването ще чуете или гласово съобщение или ще видите съобщение на дисплея или иконка или и двете.

Забележка: Всеки мобилен телефон работи различно. Докато тази функция работи с повечето телефони някои мобилни телефони може да имат затруднения с работата на функцията.

В случай на злополука и отваряне на въздушна възглавница или изключване на горивото към горивната помпа системата може да се свърже със спешния номер (включително и кол център) през свързан и активиран мобилен телефон. Операторът на спешния номер се свързва със съответните полицейски служби и създава конферентен разговор между три страни (Ви, кол центърът и полицията). В последствие местните полицейски служби координират спасителната акция.

Забележка: *В случай на злополука спешната помощ, като помощно средство за комуникиране, може да Ви помогне да се свържете с определени спасителни служби за опазване на обществеността. Спешната помощ не организира спасителната акция. Местната служба за спасяване организира специфичните спасителни акции в зависимост от ситуацията.*

Виж **Допълнителна система за безопасност** (стр.27). В този раздел има важна информация относно отварянето на въздушните възглавници.

Виж **Аварийни ситуации на пътя** (стр. 186). В този раздел има важна информация относно изключването на горивото.

Включване на спешната помощ



Ако автомобилът има навигация натиснете бутона за информация I, за да влезете в тези функции. Ако автомобилът няма навигация натиснете ъгъла на тъчскрина със зеления бутон. След това изберете:

Опция на менюто
Apps (приложения)
Emergency Assistance (спешна помощ)
On (вкл.)



Опции на дисплея

Ако активирате тази функция на дисплея се появява съобщение за потвърждение когато телефонът се свърже и стартирате двигателя.

Ако изключите тази функция на дисплея се появява диалог, който Ви позволява да настроите напомняне.

При изключена функция и налично гласово напомняне когато мобилният телефон се свърже и стартирате двигателя на дисплея ще се появи напомняне заедно с гласово напомняне.

При изключена функция и без гласово напомняне когато мобилният телефон се свърже на дисплея ще се появи само напомняне без гласово напомняне.

За да сте сигурни, че функцията за спешна помощ работи нормално:

- Системата трябва да е захранена и да работи нормално в момента на сблъсъка и по време на активирането и използването на функцията.
- Функцията трябва да е включена преди сблъсъка.
- Трябва да има мобилен телефон свързан към системата.
- В някои страни може да е необходимо да имате валидна и регистрирана SIM карта с наличен кредит, за да може системата да извърши спешното обаждане.
- Свързаният телефон трябва да има възможността да извърши и поддържа изходящото повикване по време на сблъсъка.
- Свързаният телефон трябва да има достатъчен обхват, заряд в батерията и сила на сигнала.
- Захранването на акумулатора трябва да е достатъчно.

Забележка: *Тази функция работи само в европейските държави или където функцията за спешна помощ на SYNC може да набере местен номер за спешни случаи. Посетете регионалния уебсайт на Ford за повече подробности.*

В случай на злополука

Забележка: *Не всеки сблъсък води до активиране на въздушна възглавница или спирание на горивото към горивната помпа (което активира функцията за спешната помощ). Независимо от това, ако функцията е активирана системата ще се опита да се свърже със службите за спешна помощ. Ако свързаният телефон е повреден или загуби връзка със системата тя търси и се опитва да се свърже с други предварително свързани телефони. След това системата ще се опита да набере 112.*

Преди да се направи обаждането:

- Ако обаждането не е прекъснато и е успешно системата първо пуска представително съобщение на оператора на спешния телефон. Това е последвано от комуникация тип “свободни ръце” между пътниците в автомобила и оператора.
- Системата позволява кратък диапазон за анулиране на обаждането (около 10 секунди). Ако обаждането не е прекъснато системата ще опита да набере 112.
- Системата пуска съобщение с което Ви уведомява, че ще направи обаждане до спешна помощ. Можете да анулирате обаждането като натиснете съответния бутон или като натиснете бутона за прекъсване на разговора на волана.

По време на обаждането:

- Функцията за спешна помощ използва GPS на автомобила или мобилната мрежа, когато е налична, за да определи най-подходящия език на ползване.
- Езикът, използван от системата за комуникиране с пътниците, може да се различава от езика, използван от системата за комуникиране с оператора.
- След представителното съобщение линията остава отворена, за да можете да говорите с оператора, без да държите телефона.
- Когато линията е свързана трябва да сте готови да предоставите името си, телефонния си номер и местоположението си веднага.

Забележка: *Докато информацията се предава на оператора системата пуска съобщение, с което Ви уведомява, че изпраща важна информация. След това ще Ви уведоми, кога линията е отворена за комуникиране с оператора.*

Забележка: *По време на обаждане до телефона за спешни случаи се появява екран със спешна информация като GPS координати на автомобила, когато е възможно.*

Забележка: *Възможно е информацията за GPS местоположението да не е налична по време на злополуката. Въпреки това спешната помощ ще се опита да извърши обаждането.*

Забележка: *Възможно е службите за спешна помощ да не получат GPS координатите. В тези случаи е налична комуникация тип “свободни ръце” с оператора.*

Забележка: Операторът на спешния телефон също може да получи информация от мобилната мрежа, като номер на мобилния телефон, местоположение на мобилния телефон и доставчик на мобилната услуга независимо от информацията, изпратена от SYNC.

Функцията за спешна помощ може да не работи, ако:

- Вашият мобилен телефон или хардуерът на функцията са повредени при злоуполуката.
- Акумулаторът или системата нямат захранване.
- Вашият мобилен телефон е изхвърлен от автомобила по време на сблъсъка.
- Нямате валидна и регистрирана SIM карта с кредит.
- Вие сте в европейска страна или регион, където функцията за спешна помощ на SYNC не може да извърши обаждането. Посетете регионалния уебсайт на Ford за повече информация.

Where Am I? (Къде съм?)

За местоположение и информация за автомобила изберете:

Опция на менюто	Действие и описание
Information (информация)	
Help (помощ)	
След това изберете:	
Where Am I? (Къде съм?)	Вижте текущото местоположение на автомобила, ако има навигация. Ако автомобилът няма навигация не можете да видите този бутон.

Важна информация за функцията за спешна помощ

Функцията за спешна помощ в момента не обслужва следните пазари: Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Македония, Холандия, Украйна, Молдова и Русия.

Посетете регионалния уебсайт на Ford за последните подробности.

Предупреждение за поверителност на спешната помощ

Когато активирате функцията, тя може да предостави на спешните служби информация, че автомобилът Ви е претърпял инцидент, че са активирани въздушните възглавници или е спряно подаването на гориво към горивната помпа. Тази функция може да предостави на оператора информация за местонахождението Ви или други подробности относно автомобила или инцидента, за да се гарантират възможно най-ефикасните спешни мерки.


Ако не искате да се разкрива тази информация не активирайте функцията.

КЛИМАТИК

Натиснете долният десен ъгъл на тъчскрина, за да влезете в управлението на климатика. В зависимост от нивото на

оборудване на автомобила и пакета с опции екранът за управление на климатика може да изглежда различно от показаното тук.

Забележка: Можете да промените температурните единици от целзий на фаренхайт и обратно). Виж *Настройки* (стр. 321).



E193150

A Включване: Натиснете за включване и изключване на системата. Когато тя е изключена външният въздух не може да влезе в купето.

B Настройки на пътника: Натиснете + или -, за да регулирате температурата.

C Скорост на вентилатора: Натиснете + или -, за да регулирате скоростта на вентилатора.

D DUAL (двойно) Натиснете бутона, за да активирате управлението на температурата от страната на пътника.

E Рециркулиран въздух: Натиснете бутона, за да включите или изключите рециркулирания въздух, което може да намали времето необходимо за охлаждане на купето и да предотврати отработените газове да навлязат в автомобила. Рециркулираният въздух се включва автоматично когато MAX A/C или MAX размразяване са активирани, а може да се включи и ръчно във всеки един режим на работа освен размразяване. Той може да се изключи също така и във всички режими изключение на MAX A/C и MAX размразяване, за да се намали запотвяването.

F MAX A/C: Натиснете, за да охладите купето с рециркулиран въздух. Натиснете отново за нормална работа на климатика. MAX A/C разпределя въздуха през арматурното табло и може да предотврати навлизането на отработени газове в автомобила. MAX A/C е по-икономичен и ефикасен от нормалния режим на климатика

G A/C: Натиснете, за да включите или изключите климатика. Използвайте A/C с рециркулиран въздух, за да подобрите охлаждането и ефикасността. A/C се включва автоматично при MAX A/C, размразяване и дюзи на краката/размразяване.

H AUTO (автоматичен режим): Натиснете, за да активирате автоматичната работа след което нагласете температурата като използвате бутоните за температура. Системата автоматично управлява скоростта на вентилатора, разпределянето на въздуха, включването и изключването на климатика и използването на свеж или рециркулиран въздух.

I Бутони за ръчно разпределяне на въздушния поток: Дюзи на краката и размразяване: Насочва въздуха към дюзите за размразяване на челното стъкло, дюзите за отстраняване на запотяване, дюзите на пода и дюзите на пода на задните седалки, като използва въздух отвън за намаляване на запотяването на прозорците. Дюзи на таблото: Насочва въздуха към дюзите на арматурното табло. Дюзи на арматурното табло и пода: Насочва въздуха към дюзите на арматурното табло, дюзите за отстраняване на запотяването, дюзите на пода и дюзите на пода на задните седалки. Дюзи на пода: Насочва въздуха към дюзите за отстраняване на запотяването, дюзите на пода и дюзите на пода на задните седалки. Размразяване: Натиснете бутона, за да отстраните тънък слой лед и запотяване от челното стъкло. Натиснете отново за връщане към предишното разпределение на въздушния поток. Когато е активирано размразяването използва въздуха отвън, за да намали запотяването и насочва потока към дюзите за размразяване и отстраняване на запотяването на челното стъкло. **MAX** размразяване: Разпределя въздуха отвън през дюзите на челното стъкло и автоматично включва климатика. Вентилаторът работи на максимална скорост, а температурата е на най-висока стойност HI. Когато разпределянето на въздуха е поставено в този режим Вие няма да можете да избирате рециркулиран въздух или ръчно да управлявате скоростта на вентилатора и температурата.

J Настройки на шофьора: Натиснете + или –, за да регулирате температурата.

Гласови команди за управление на климатика



Натиснете бутона за гласови команди на волана. След сигнала кажете една от следните или подобна команда:

Гласова команда	
Climate On (климатик вкл.)	
Climate Off (климатик изкл.)	
Set temperature (настрой температурата)	Регулирайте температурата между 15.0 - 30.0°C или 59 - 86°F.

НАВИГАЦИЯ

Забележка: SD картата на навигацията трябва да е в слота за SD карти, за да функционира навигационната система. Ако Ви е необходима друга карта се обърнете към оторизиран дилър.

Забележка: Слотът за SD картата има пружинка. За да извадите SD картата я натиснете навътре и системата я изважда. Не опитвайте да дърпате картата, за да я извадите понеже ще я повредите.

Навигационната система включва две основни функции режим на дестинация и режим на карти.

Режим на дестинация

За да въведете дестинация натиснете зеления ъгъл на тъчскрина и след това изберете:

Опция на менюто
Dest. (дестинация)
Изберете от следните:
My Home (домашен адрес)
Favorites (предпочитани)
Previous Destinations (предишни дестинации)
Point of Interest (интересна точка)
Emergency (спешен случай)
Street Address (адрес)
Intersection (пресечка)
City Center (център на града)
Latitude/Longitude (ширина/дължина)
Edit Route (промяна на маршрута)
Cancel Route (анулиране на маршрута)

За да въведете дестинацията вкарайте необходимата информация в осветените полета (по какъвто и да е ред).

За въвеждане на адрес на дестинацията натиснете:

Опция на менюто	Действие и описание
Go (отиди)	Като натиснете този бутон местоположението на адреса ще се покаже на картата.

За да изберете предишна дестинация натиснете:

Опция на менюто	Действие и описание
Previous Destinations (предишни дестинации)	Показват се последните 20 дестинации, които сте избрали.

След като сте избрали дестинацията натиснете:

Опция на менюто	Действие и описание	
Set as Dest (въведи като дестинация)	За да въведете като дестинация. Може да изберете да въведете адреса и като междинна точка (системата да планира маршрута с преминаване през тази точка на път към дестинацията) или да го запаметите като предпочитан адрес. След това можете да изберете вида маршрут от три опции.	
	Fastest Route (най-бърз)	Използват се най-бързите налични пътища.
	Shortest Route (най-къс)	Използват се най-късите налични пътища.
	Eco Route (икономичен)	Използва се маршрут с най-нисък разход на гориво.
Avoid Areas (избягвай зоните)	При изчисляване на маршрута се вземат предвид предварително въведените дестинации. За повече информация виж Настройване на предпочитанията за навигацията в този раздел.	

За да стартирате навигацията натиснете:

Опция на менюто	Действие и описание
Start Route (стартирай маршрута)	Можете да анулирате маршрута или системата да го възпроизведе за Вас. По време на насоките за маршрута можете да натиснете иконката за чат в горния десен ъгъл на навигацията (зелена лента), ако искате системата да повтори информация с насоки за маршрута. Когато системата повтори последната насока тя актуализира разстоянието до следващата насока тъй като системата установява кога автомобилът се движи.

За да настроите предпочитанията за маршрута натиснете:

Опция на менюто	Действие и описание
Route Prefs (предпочитания за маршрута)	В предпочитанията на маршрута можете да въведете настройки като избягване на магистрала, платени пътища, фериботи и влакове за превоз на автомобили или тунели.

Забележка: Ако автомобилът е на разпознаваем път и не натиснете бутона **Start Route (започни маршрута)** системата ще използва най-бърз маршрут и ще започне насоките.

Пътен указател на Michelin

Пътният указател на Michelin е услуга, която предоставя допълнителна информация относно определени интересни точки (POI) като ресторанти, хотели и туристически места (ако има).

Ако сте свързали телефона със системата можете да натиснете бутона за телефон, за да проведете разговор с избраната POI.

Забележка: Не всички функции са налични за всички езици и държави.

Категории на интересните точки (POI)

Основни категории
Fuel Station (бензиностанция)
Parking (паркинг)
Food, Drink and Dining (заведения за хранене)
Automotive (автомобилни)
Travel and Transportation (пътуване и транспорт)
Shopping (пазаруване)

Основни категории
Financial (финансови)
Entertainment & Arts (забавление и изкуства)
Emergency (спешен случай)
Recreation & Sports (възстановяване и спорт)
Community (обществени)
Government (правителствени)
Health and Medicine (здравеопазване и медицина)
Domestic Services (битови услуги)

За разширяване на тези списъци натиснете + пред списъка.

Системата Ви позволява да ги класифицирате по азбучен ред или по разстояние.

Настройване на предпочитанията за навигацията



Изберете настройките, които системата да вземе предвид при определяне на маршрута.

За достъп до настройките натиснете:

Опция на менюто
Settings (настройки)
Navigation (навигация)
След това изберете от следните:

Предпочитания за картите

Опция на менюто	Съобщения от второ ниво, действия и описания
Map Preferences (предпочитания за картите)	
След това изберете от следните:	
Breadcrumbs (допълнителни линкове)	Изписва се предишния изминат маршрут с бели точки. Можете да поставите тази функция в режим: On (вкл.) Off (изкл.)
Turn List Format (списък със завоите)	Системата изписва списък със завоите
	Top to Bottom (отгоре надолу) Bottom to Top (отдолу нагоре)
Parking POI Notification (уведомление за интересна точка за паркиране)	Когато уведомлението за интересна точка за паркиране е включено иконките се появяват на картата когато доближите дестинацията. Това може да не е особено полезно в местата с повече интересни точки и може да задръсти картата, ако има и други интересни точки. Въведете автоматичното уведомление за интересна точка за паркиране. Можете да поставите тази функция в режим:
	On (вкл.) Off (изкл.)

Предпочитания за маршрута

Опция на менюто	Съобщения от второ ниво, действия и описания
Route Preferences (предпочитания за маршрута)	
След това изберете от следните:	
Preferred Route (предпочитан маршрут)	Въведете автоматичното уведомление за интересна точка за паркиране. Когато уведомлението за интересна точка за паркиране е включено иконките се появяват на картата когато доближите дестинацията. Това може да не е особено полезно в местата с повече интересни точки и може да задръсти картата, ако има и други интересни точки. Можете да поставите тази функция в режим: On (вкл.) Off (изкл.)
Always use Preferred Route (винаги използвай предпочитания маршрут)	Прескача се избора на маршрут при програмирането на дестинацията. Системата изчислява само един маршрут на база настройките за предпочитан маршрут.

SYNC™ 2

Опция на менюто	Съобщения от второ ниво, действия и описания		
Eco Time Penalty (време за определяне на икономичния маршрут)	Изберете нисък, среден или висок разход при изчисляване на икономичния маршрут. Колкото по-висока е настройката толкова повече време е необходимо за изчисляване на маршрута.		
Avoid (избягвай)	В тази опция можете да въведете настройки като избягване на магистрала, платени пътища, фериботи и влакове за превоз на автомобили или тунели при изчисляването на маршрута. Функцията може да е в режим		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">On (вкл.)</td> <td style="width: 50%;">Off (изкл.)</td> </tr> </table>	On (вкл.)	Off (изкл.)
On (вкл.)	Off (изкл.)		

Предпочитания за навигацията

Опция на менюто	Съобщения от второ ниво, действия и описания		
Navigation Preferences (предпочитания за навигацията)			
След това изберете от следните:			
Hazard Spot Warning (предупреждение за опасна точка)	Системата активира предупреждението за опасни точки в държави където това е позволено от закона.		
Guidance Prompts (запитвания за насоки)	Изберете вида запитвания, които системата използва.		
Auto Fill State/Province (автоматично попълване на щат/област)	Системата автоматично попълва щата и областта на база информацията вече въведена в системата. Тази функция може да е в режим:		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">On (вкл.)</td> <td style="width: 50%;">Off (изкл.)</td> </tr> </table>	On (вкл.)	Off (изкл.)
On (вкл.)	Off (изкл.)		

Предпочитания за трафика

Опция на менюто	Съобщения от второ ниво, действия и описания		
Traffic Preferences (предпочитания за трафика)			
След това изберете от следните:			
Avoid Traffic Problems (избягвай проблеми с трафика)	Можете да изберете как системата да се справя с проблеми с трафика по маршрута.		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Automatic (автоматично)</td> <td style="width: 50%;">Системата Ви пренасочва, за да се избягнат пътни инциденти, които се случват и влияят върху маршрута. Системата не излъчва предупреждения за трафика.</td> </tr> </table>	Automatic (автоматично)	Системата Ви пренасочва, за да се избягнат пътни инциденти, които се случват и влияят върху маршрута. Системата не излъчва предупреждения за трафика.
Automatic (автоматично)	Системата Ви пренасочва, за да се избягнат пътни инциденти, които се случват и влияят върху маршрута. Системата не излъчва предупреждения за трафика.		

SYNC™ 2

Опция на менюто	Съобщения от второ ниво, действия и описания	
	Manual (ръчно)	Системата винаги излъчва предупреждения за трафика за пътни инциденти по маршрута. Можете да приемете или игнорирате предупреждението преди да направите отклонението от маршрута.
Traffic alert notification (предупреждение за трафика)	Включване и изключване на предупрежденията за трафика.	
Traffic Icon Settings (настройки на иконките за трафика)	<p>Системата автоматично да избягва проблеми с трафика.</p> <p>Включване и изключване на предупрежденията за трафика.</p> <p>Системата да показва иконки за пътни инциденти.</p> <p>Системата да показва иконки за задръствания.</p> <p>Системата да показва затворените пътища.</p> <p>Системата да показва иконки за пътни ремонти.</p> <p>Системата да показва иконки за пътни злополуки.</p> <p>Системата да показва иконки за зони където може да има затруднения при шофирането.</p> <p>Системата да показва иконки за зони където може да има натрупване на сняг и лед.</p> <p>Системата да показва иконки за смог.</p> <p>Системата да показва предупредителни иконки за времето.</p> <p>Системата да показва къде може да има намалена видимост.</p> <p>Системата да показва иконки препоръчващи включването на радиото за съобщения за трафика.</p>	

Да се избягват зони

Опция на менюто	Съобщения от второ ниво, действия и описания
Avoid Areas (да се избягват зоните)	Изберете зони, които искате системата да избягва при изчисляване на маршрута.
След това изберете от следните:	
Add (добави)	Когато направите избора си системата се опитва да избегне зоната(-ите), ако е възможно, за всички маршрути. За да програмирате натиснете:
Delete (изтрий)	За да изтриете отсечка изберете списъка на екрана. Екранът се променя и след това натиснете:

Режим на картите

Натиснете зелената лента в горната дясна част на тъчскрина, за да видите режима на картите. Този режим включва два изгледа 2D карти на градовете както и 3D обекти на терена (когато има).

2D картите на градовете показват подробни очертания на сградите, видимото използване на земята и елементи на терена и подробни ж.п. инфраструктури за по-големите градове в света. Тези карти също така съдържат елементи като квартали, чертежи на сгради и железопътни линии.

3D обектите се показват като ясни, видими предмети, които са разпознаваеми и имат определена туристическа стойност. 3D обектите се показват само в 3D режима на картите. Покритието варира и се подобрява с актуализираните версии на картите.



E174016

Сменете изгледа на картите като натиснете няколкократно стрелката в горния ляв ъгъл на екрана. Променят се три различни режима на картите:



Движение нагоре (2D карта) Това винаги показва посоката на движение напред да е нагоре спрямо екрана. Този изглед е наличен при скорости до 3 мили/ч (5 км/ч).



Север нагоре (2D карта) винаги показва север нагоре спрямо екрана.



3D режимът показва картата възвишена. Този ъгъл на гледане може да се регулира и картата да се върти на 180 градуса като се натисне картата два пъти и след това като преместите пръста си по цветната лента в долната част на картата.

Можете да изберете и следните опции:

Опции на менюто	
View (изглед)	Прехвърля между пълна карта, списък с улиците и изглед на изходите при насоките на маршрута.
Menu (меню)	Показва изскачащо меню, което позволява достъп до настройките на навигацията.



E174017

Натиснете бутона с говорителя на картата, за да изключите насоките за маршрута.

Когато индикаторът на бутона светне функцията е активирана. Бутонът се показва на картата само когато насоките са активирани.



E146188

Повторно центриране на картата чрез натискане на иконката когато местите картата извън текущото местоположение на автомобила.

Автоматично приближаване

Натиснете зелената лента, за да влезете в режима на картата и след това натиснете + или -, за да увеличите и бутоните Auto на тъчскрина. Когато натиснете Auto ще включите автоматичното увеличаване и в долния ляв ъгъл на екрана се изписва Auto в скалата на картата. Нивото на

увеличаване се синхронизира със скоростта на автомобила. Колкото по-бавно се движи автомобилът на по-далеко се увеличава картата; колкото по-бързо се движи автомобилът по-близо се увеличава картата. За изключване на функцията натиснете + или - отново.

В режим 3D завъртете картата като прекарате пръсти през оцветената лента със стрелки.

Кутията ETA (приблизително време на пристигане) под бутоните за увеличаване се показва когато има активен маршрут и показва разстоянието и времето до дестинацията. Ако бутонът се натисне изскача екран с описаната дестинация (и междинна точка ако има) заедно с разстоянието и времето до дестинацията. Можете също така да изберете да виждате или оставащото време до дестинацията или предполагаемото време на пристигане.

Иконки на картата



Иконката на автомобила показва текущото му местоположение.

Тя стои в центъра на картата, освен ако не е активиран режим за прегледане на картата.



Курсорът Ви позволява да прегледате картата като фиксираната иконка е в центъра на екрана. Позицията на картата

най-близо до курсора е в прозорец на горната централна част на екрана



Иконка(-и) по подразбиране за контактите от указателя с адреси показва местоположението на даден контакт върху картата. Това е символът по подразбиране показван след като контактът е запамен в указателя по начин различен от този на картата. Можете да изберете от 22 налични иконки. Можете да използвате всяка иконка повече от веднъж.



Домашен адрес показва текущият домашен адрес на картата. Можете да запаметите само адрес от указателя като домашен адрес. Тази иконка не се променя.



POI (интересна точка) показват местоположенията на категориите интересни точки, които сте избрали да се показват на картата. Можете да избирате три категории интересни точки да се показват на картата едновременно.



Стартовата точка на планирания маршрут.



Междинната точка на планирания маршрут. Числото в кръгчето е различно за всяка междинна точка и показва позицията на междинната точка в списъка на маршрута.



Символът за дестинация показва крайната точка на планирания маршрут.



Точката на следващата маневра показва положението на следващия завой в планирания маршрут.



Символът за липса на GPS показва, че няма достъпен GPS сигнал от спътниците, за да се покаже точно позициониране на картата. Тази иконка може да се покаже и при нормална работа в зоните със слаб GPS сигнал.

Бутони за бърз достъп

В режим на картата натиснете където и да е на картата, за да видите следните опции:

Опция на менюто	Действие и описание
Set as Dest (въведи като дестинация)	Натиснете този бутон, за да изберете намерено място на картата като дестинация. Можете да разгледате картата като натиснете с пръст върху дисплея. Когато стигнете желаното местоположение просто пуснете екрана и натиснете този бутон.
Set as Waypoint (въведи като междинна точка)	Натиснете бутона, за да въведете текущото местоположение като междинна точка.
Save to Favorites (запази в предпочитани)	Натиснете бутона, за да запазите текущото местоположение в предпочитаните дестинации.
POI Icons (иконки за POI)	Натиснете този бутон, за да изберете иконките на дисплея с картата. Можете да изберете до три иконки, които да се показват на картата едновременно. Тези функции могат да са:
	On (вкл.) Off (изкл.)
Cancel Route (анулирай маршрута)	Натиснете този бутон за анулиране на маршрута.

Прегледай/редактирай маршрута

Влезте в тези опции когато има активен маршрут:

Опция на менюто
View Route (преглед на маршрута)
Edit Destination/Waypoints (редактиране на дестинацията/междинните точки)
Edit Turn List (редактиране на списъка със завои)
Detour (отклонение)
Edit Route Preferences (редактиране на предпочитанията за маршрута)
Edit Traffic Preferences (редактиране на предпочитанията за трафика)
Cancel Route (анулиране на маршрута)

ТУК е доставчика на цифровата карта за навигацията. Ако откриете грешки в картите уведомете за тях на www.here.com. ТУК оценява всички грешки в картите и отговаря за резултатите от проверката по имейл.

Актуализации за картите

Годишни актуализации на картите могат да се закупят от оторизирани дилъри.

Гласови команди за навигацията



В режим навигация натиснете бутона за гласови команди на волана.

E142599

След сигнала кажете една от следните или подобна команда:

Гласова команда
Destination (дестинация)
Zoom Out (увеличи)
Zoom In (намали)
Where Am I? (Къде съм?)
help (помощ)

Следните команди могат да се използват само при активен маршрут:

Гласова команда
Detour (отклонение)
Cancel Route (откажи маршрута)
Show Route (покажи маршрута)
Repeat Instruction (повтори инструкциите)
Turn List (списък със завоите)

Адрес на дестинацията с една команда

За да въведете дестинация чрез гласовите команди можете да кажете:

Гласова команда	Действие и описание
Find an Address (намери адрес)	Системата Ви пита за пълния адрес. На екрана се показва пример.

След това кажете адреса нормално, например "One two three four Main Street, Anytown" ("едно две три четири главна улица, град").

SYNC™ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Вашата система SYNC е лесна за използване. Независимо от това, ако възникнат въпроси моля обърнете се към таблиците по-долу.

За да проверите съвместимостта на мобилния си телефон посетете регионалния уебсайт на Ford.

Проблеми с мобилния телефон		
Проблем	Евентуална причина	Евентуално решение
Има много фонов шум по време на разговорите.	Аудио настройките на мобилния телефон може да влияят върху функционирането на SYNC.	Прочете упътването на телефона за аудио настройките.
По време на разговор мога да чувам отсрещната страна, но мен не ме чуват.	Вероятна повреда в мобилния телефон.	Опитайте да изключите телефона, да го рестартирате или да махнете батерията и опитайте отново.
		Проверете дали микрофонът за SYNC не е изключен.
SYNC не може да прехвърли телефонния ми указател.	Тази функция зависи от телефона.	Проверете съвместимостта на телефона.
	Евентуална повреда в телефона.	Опитайте да изключите телефона, да го рестартирате или да махнете батерията и опитайте отново.
		Опитайте да прехвърлите контактите в SYNC като изберете опцията за добавяне на контакти.
		Трябва да включите телефона и функцията за автоматично прехвърляне на SYNC.

SYNC™ 2

Проблеми с мобилния телефон

Проблем	Евентуална причина	Евентуално решение
Системата казва "Phone book downloaded" (указателят е прехвърлен), но указателят в SYNC е празен или липсват контакти.	Ограничена функционалност на телефона.	Опитайте да прехвърлите контактите чрез опцията за добавяне на контакти на SYNC.
		Ако липсващите контакти са запаметени на SIM картата, опитайте да ги прехвърлите в паметта на телефона.
		Махнете всички снимки или специални мелодии на звънене, свързани с липсващия контакт.
		Трябва да включите телефона и функцията за автоматично прехвърляне на SYNC.
Имам проблеми при свързването на мобилния телефон със SYNC.	Тази функция зависи от телефона.	Проверете съвместимостта на телефона.
	Евентуална повреда в телефона.	Опитайте да изключите телефона, да го рестартирате или да махнете батерията и опитайте отново.
		Опитайте да изтриете телефона от SYNC и да изтриете SYNC от телефона и след това пробвайте отново.
		Винаги проверявайте настройките за сигурност и автоматично търсене на SYNC Bluetooth връзката на телефона.
		Актуализирайте фърмуера на телефона.
Изключете функцията за автоматично прехвърляне.		
Текстовите съобщения не работят със SYNC.	Тази функция зависи от телефона.	Проверете съвместимостта на мобилния си телефон.
	Евентуална повреда в телефона.	Опитайте да изключите телефона, да го рестартирате или да махнете батерията и опитайте отново.
	iPhone	<ul style="list-style-type: none"> • отидете в настройките на телефона • изберете менюто на Bluetooth • Проверете дали статусът показва Not Connected (не е свързан). • Натиснете синия кръг, за да влезете в следващото меню. • Включете Show Notifications (показвай уведомленията). • Включете Sync Contacts (синхронизирай контактите).

SYNC™ 2

Проблеми с мобилния телефон		
Проблем	Евентуална причина	Евентуално решение
		Вашият iPhone вече е готов да прехвърля входящите текстови съобщения в SYNC. Повторете тези стъпки за всеки автомобил със Sync, към който се връзвате. Вашият iPhone ще прехвърля входящите текстови съобщения в SYNC само ако не е заключен. Отговарянето на текстови съобщения през SYNC не се поддържа за iPhone. Текстови съобщения от WhatsApp и Facebook Messenger не се поддържат.
Аудио текстовите съобщения не работят с моя телефон.	Тази функция зависи от телефона.	Вашият телефон трябва да поддържа сваляне на текстови съобщения през Bluetooth, за да се получават входящите текстови съобщения. Влезте в менюто за текстови съобщения на SYNC, за да видите дали функцията се поддържа от Вашия мобилен телефон. Натиснете бутон PHONE (телефон) и след това изберете опцията за текстови съобщения. Натиснете OK .
	Това е ограничение на телефона.	Тъй като всеки мобилен телефон е различен прочетете упътването на телефона за дадения свързан телефон. Всъщност, може да има разлики между мобилните телефони на база марка, модел, доставчик на услугата и софтуерна версия.

Проблеми с USB и медийните файлове		
Проблем	Евентуална причина	Евентуално решение
Имам проблеми при свързването на устройството	Евентуална повреда на устройството.	Опитайте да изключите телефона, да го рестартирате или да махнете батерията и опитайте отново.
		Проверете дали използвате кабела на производителя.
		Проверете дали USB кабелът е вкаран правилно в устройството и в USB порта на автомобила.
		Проверете дали устройството няма програма за автоматично инсталиране или активни настройки за сигурност.

Проблеми с USB и медийните файлове		
Проблем	Евентуална причина	Евентуално решение
SYNC не разпознава устройството когато стартирам двигателя.	Това е ограничение на устройството.	Проверете дали не оставяте устройството в автомобила при прекалено високи или ниски температури.
Bluetooth аудио не стартира.	Тази функция зависи от устройството.	Проверете дали устройството е свързано със SYNC и дали сте натиснали бутона play на устройството.
	Устройството не е свързано	
SYNC не разпознава музиката на устройството ми.	Вашите музикални файлове може да не съдържат правилната информация за изпълнителите, наименованието на песните или жанра.	Проверете дали всички данни за песента са налични.
	Файлът може да е повреден.	Опитайте да смените файла с нова версия.
	Песента може да е защитена от авторски права, които не позволяват възпроизвеждането.	Някои устройства изискват промяна в настройките на USB устройството от протокол клас масово съхранение на трансфер на медийни файлове.
Когато моят iPhone или iPod Touch е свързан чрез USB и Bluetooth Audio едновременно понякога не чувам звук.	Това е ограничение на устройството.	От екрана с текущата песен на iPhone или iPod Touch изберете иконката за излъчване на аудио устройството в самия долен край на дисплея на iPhone или iPod Touch.
		За да слушате iPhone или iPod Touch през Bluetooth Audio, изберете SYNC.
		За да слушате iPhone или iPod Touch през USB, изберете Dock Connector.

Проблеми с гласовите команди		
Проблем	Евентуална причина	Евентуално решение
SYNC не разбира какво казвам.	Може да използвате грешните гласови команди.	Прегледайте гласовите команди на мобилния телефон и медийните гласови команди в началото на съответните им раздели.
		Проверете аудио дисплея по време на текуща гласова команда. Там ще откриете списък с гласови команди.
	Може да казвате командата прекалено рано или не навреме.	Микрофонът на системата е или в огледалото за задно виждане или в тавана точно над челното стъкло.
SYNC не разбира името на песента или изпълнителя.	Може да използвате грешните гласови команди.	Прегледайте медийните гласови команди в началото на раздела.
	Може да не изричате името точно както е запаметено.	Изречете името на песента или изпълнителя точно както и запаметено. Ако кажете "Play Artist Prince" (пусни изпълнителя Принц) системата няма да пусне музика от Принц енд дъ революшън или Принц енд дъ ню пауър дженерейшън.
		Винаги казвайте цялото наименование на песента като "California remix featuring Jennifer Nettles" (калифорния ремикс с участието на Дженифър Нетълс).
		Ако песните са запаметени с главни букви трябва да ги изречете буква по буква. LOLA (ЛОЛА) изисква да кажете "L-O-L-A" (Л-О-Л-А).
	Системата може да не разчита името по начина, по който го казвате.	Не използвайте специални знаци в наименованията, тъй като системата не ги разпознава.
SYNC не разбира или набира грешния контакт когато искам да проведа разговор.	Може да използвате грешните гласови команди.	Прегледайте гласовите команди за мобилните телефони в началото на раздела за мобилни телефони.
		Можете да използвате списъците с предложения за мобилните телефони и медийните файлове, за да получите списък с евентуални предложения когато системата не може да Ви разбере напълно. Виж Използване на гласовото разпознаване (стр. 275).

Проблеми с гласовите команди		
Проблем	Евентуална причина	Евентуално решение
	Може да не изричате името точно както е запометено.	Изречете името точно както е запометено. Например, ако контактът е запометен като Joe Wilson (Джо Уилсън), кажете "Call Joe Wilson" (набери Джо Уилсън). Системата работи по-добре ако описвате цели имена като "Joe Wilson" (Джо Уилсън) отколкото "Joe" (Джо).
	Контактите в телефонния указател може да са прекалено къси и еднакви или може да съдържат специални знаци.	Не използвайте специални знаци като 123 или ICE, тъй като системата не ги разпознава.
	Контактите може да са запометени с главни букви.	Ако контактите са запометени с главни букви трябва да ги кажете буква по буква. JAKE (Джейк) изисква да кажете "Call J-A-K-E" (набери Д-Ж-Е-Й-К).
Системата за гласов контрол SYNC не разпознава чуждестранните имена, запометени на телефона.	Изричате чуждестранните имена на езика, на който работи SYNC в момента.	SYNC използва фонетичните правила за произнасяне на избрания език за контактите, запометени на мобилния телефон.
		Полезен съвет: Можете да изберете контакта ръчно. Натиснете PHONE (телефон) изберете опцията указател и след това името на контакта. Натиснете опцията, за да чуете името. SYNC ще прочете името на контакта и ще Ви даде идея относно начина, по който очаква да го произнесете.
Системата за гласов контрол SYNC не разпознава чуждестранните песни, изпълнители, албуми, жанрове и плейлисти от медия плеъра или USB паметта.	Изричате чуждестранните имена на езика, на който работи SYNC в момента.	SYNC използва фонетичните правила за произнасяне на избрания език за имената, запометени на медия плеъра или USB паметта. Системата може да направи изключения при някои много известни изпълнители (например, U2), така че винаги да можете да използвате английското произнасяне на тези изпълнители.

Проблеми с гласовите команди		
Проблем	Евентуална причина	Евентуално решение
<p>Системата генерира гласови запитвания и произнасянето на някои думи може да не е точно на моя език.</p>	<p>SYNC използва технологията за гласови запитвания "текст към говор".</p>	<p>SYNC използва синтетично генериран глас, а не предварително записан човешки глас.</p>
		<p>SYNC предлага редица нови функции за гласово командване за широк спектър от езици. Избиране на контакт директно от указателя без предварително гласово записване (например, "call John Smith" (набери Джон Смит)) или избиране на песен, албум, жанр или плейлист от медия плеъра (например, "play artist Madonna" (пусни изпълнител Мадона)).</p>
<p>Предишната ми система за гласов контрол през Bluetooth ми позволяваше да управлявам радиото, компакт диск плеъра и климатика. Защо не мога да управлявам тези системи със SYNC?</p>	<p>Основната задача на SYNC е да управлявате Вашите преносими устройство и тяхното съдържание.</p>	<p>SYNC предлага значително повече възможности от предишните системи като избиране на контакт директно от указателя без предварително гласово записване (например, "call John Smith" (набери Джон Смит)) или избиране на песен, албум, жанр или плейлист от медия плеъра (например, "play artist Madonna" (пусни изпълнител Мадона)).</p>

SYNC™ 2

Общи		
Проблем	Евентуална причина	Евентуално решение
<p>Езикът, избран за инструментите и информационния дисплей не отговаря на езика на SYNC (телефон, USB, Bluetooth audio, гласови команди и гласово запитване).</p>	<p>Език, който не се поддържа от SYNC е избран за инструментите и дисплея за информация и забавление дисплей.</p>	<p>SYNC поддържа само четири езика за текстовия дисплей, гласовите команди и гласовите запитвания. Страната в която сте закупили автомобила определя четирите езика на база най-често срещаните езици в страната. Ако избраният език не е наличен SYNC ще работи на текущия въведен език.</p>
		<p>SYNC предлага редица нови функции за гласово управление за широк спектър от езици. Избиране на контакт директно от указателя без предварително гласово записване (например, "call John Smith" (набери Джон Смит)) или избиране на песен, албум, жанр или плейлист от медия плеъра (например, "play artist Madonna" (пусни изпълнител Мадона)).</p>

SYNC при рестартиране на тъчскрина

Системата има функция за рестартиране, която може да се използва когато дадена опция на SYNC не работи. Това рестартиране е предназначено да възстанови функционалността и няма да изтрие предишно въведената информация (като свързани устройство, телефонен указател, история на обажданията, текстови съобщения или настройки на потребителя). За рестартиране на системата натиснете и задръжте Seek Up (>>) (търси нагоре) като натиснете и задръжте бутона за включване и изключване на радиото (Radio Power). След около 5 секунди екранът ще стане черен. Позволете 1-2 минути за приключване на рестартирането на системата. След това ще можете да използвате отново SYNC.


ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Вашият автомобил е тестван и сертифициран съгласно законодателствата, свързани с електромагнитната съвместимост (72/245/ЕЕС, UN ECE Регламент 10 или други приложими местни изисквания). Ваше задължение е да проверите дали монтираното оборудване отговаря на местните разпоредби. Монтирайте оборудването при оторизиран дилър.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Оборудването за излъчване на радиочестоти напр. мобилни телефони и непрофесионални радиопредаватели, могат да се монтират на автомобила само ако отговарят на параметрите в таблицата по-долу. Няма специални условия или изисквания за монтажа и употребата.
-  Не монтирайте трансивери, микрофони, говорители или други предмети на пътя на въздушните възглавници.
-  Не прикрепвайте антенни кабели към оригиналната инсталация на автомобила, горивни тръбопроводи и спирачни тръби.
-  Дръжте антенните и захранващите кабели минимум 3.9 инча (10 сантиметра) от електронните модули и въздушните възглавници.



E170906

Приложения

Честотен диапазон MHz	Максимална мощност Watt (Peak RMS)	Позиции на антената
1 – 30	50 W	3
30 – 54	50 W	1, 2
68 – 87.5	50 W	1, 2
142 - 176	50 W	1, 2
380 - 512	50 W	1, 2
806 - 940	10 W	1, 2
1200 - 1400	10 W	1, 2
1710 - 1885	10 W	1, 2
1885 - 2025	10 W	1, 2

Забележка: След монтиране на радиочестотни предаватели проверете за смущения цялото електрическо оборудване на автомобила, както в режим изчакване така и в режим предаване.

Проверете цялото електрическо оборудване:

- при включено запалване.
- при работещ двигател.
- при пътна проба при различни скорости.

Проверете дали електромагнитните полета в купето, образувани от монтирания предавател, не надвишават границите за излагане на хора.

ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР ЗА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ

SYNC Лицензионен договор за краен потребител (EULA)

- Вие сте придобили устройство ("УСТРОЙСТВОТО"), което включва софтуер лицензиран за FORD MOTOR COMPANY от дъщерно дружество на Microsoft Corporation ("MS"). Тези инсталирани софтуерни продукти на MS както и свързаните медии, отпечатани материали и "онлайн" или електронна

документация ("MS СОФТУЕР") са защитени от международни патентни права и договори. MS СОФТУЕРЪТ е лицензиран, не се продава. Всички права са запазени.

- MS СОФТУЕРЪТ може да се свързва и/или комуникира с, или може по-късно да бъде актуализиран да се свързва с и/или комуникира с допълнителен софтуер и/или системи, предоставени от FORD MOTOR COMPANY. Допълнителният софтуер и системи на FORD MOTOR COMPANY, както и свързаните с тях медии, печатни материали и "онлайн" или електронна документация ("FORD СОФТУЕР") са защитени от международни патентни права и договори. FORD СОФТУЕРЪТ е лицензиран, не се продава. Всички права са запазени.
- MS СОФТУЕРЪТ и/или FORD СОФТУЕРЪТ може да се свързва и/или комуникира с, или може по-късно да бъде актуализиран да се свързва с и/или комуникира с допълнителен софтуер и/или системи, предоставени от трети софтуерни страни и доставчици на услуги. Допълнителният софтуер и услуги на трети страни, както и свързаните с тях медии, печатни материали и "онлайн" или електронна документация ("СОФТУЕР НА ТРЕТИ СТРАНИ") са защитени от международни патентни права и договори. СОФТУЕРЪТ НА ТРЕТИ СТРАНИ е лицензиран, не се продава. Всички права са запазени.
- MS СОФТУЕРЪТ, FORD СОФТУЕРЪТ и СОФТУЕРЪТ НА ТРЕТИ СТРАНИ, напред ще се наричат заедно и индивидуално "СОФТУЕР".

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НАСТОЯЩИЯ ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР ЗА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ ("EULA") НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО И НЕ КОПИРАЙТЕ СОФТУЕРА. ВСЯКА УПОТРЕБА НА СОФТУЕРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ИЗПОЛЗВАНЕТО С УСТРОЙСТВОТО ЩЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРИЕМАТЕ ТОЗИ EULA (ИЛИ ЧЕ УДОСТОВЕРЯВАТЕ ПРЕДИШНО СЪГЛАСИЕ).

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОФТУЕРЕН ЛИЦЕНЗ: Този EULA Ви предоставя следния лиценз:

Можете да използвате СОФТУЕРА, както е монтиран на УСТРОЙСТВОТО и работещ със системи и/или услуги, предоставени от или чрез FORD MOTOR COMPANY или неговия софтуер на трети страни и доставчици на услуги.

Описание на другите права и ограничения

Гласово разпознаване: Ако СОФТУЕРЪТ включва компонент(-и) за гласово разпознаване, трябва да знаете, че гласовото разпознаване е статистически процес с присъщи грешки при разпознаването. Нито FORD MOTOR COMPANY нито неговите доставчици могат да се считат за отговорни за щети, произтичащи от грешки в процеса на гласово разпознаване.

Ограничения при обратното разработване, декомпилиране и разглобяване: Нямаме право да извършвате обратно разработване, да декомпилирате или разглобявате, както и да позволявате на други да извършват обратно разработване, да декомпилират или разглобяват СОФТУЕРА с изключение единствено на случаите, когато това е позволено от приложимото законодателство, без да се нарушава това ограничение.

Приложения

- Ограничения при разпространяването, копирането, модифицирането и създаването на производни работи: Нямаме право да разпространяваме, модифицираме или създаваме производни работи на база СОФТУЕРА с изключение единствено на случаите, когато това е позволено от приложимото законодателство, без да се нарушава това ограничение.
- Единствен EULA: Документацията за крайния потребител на УСТРОЙСТВОТО и свързаните системи и услуги може да съдържа няколко EULA, например няколко превода и/или медийни версии (напр., на документацията на потребителя и на софтуера). Дори и да получите няколко EULA Вие имате право да използвате само едно (1) копие от СОФТУЕРА.
- Прехвърляне на СОФТУЕРА: Можете да прехвърлите за постоянно правата си по настоящия EULA само като част от продажбата или прехвърлянето на УСТРОЙСТВОТО, при условие, че не запазите копия, че прехвърлите целия СОФТУЕР (включително всички компоненти, части, медии и печатни материали, всички актуализации и, ако е приложимо, сертификата(-ите) за автентичност и при условие, че получателят приеме условията на този EULA. Ако СОФТУЕРЪТ е актуализирана версия всяко прехвърляне трябва да включва и предишните версии на СОФТУЕРА.
- Прекратяване: Без да се нарушават другите права FORD MOTOR COMPANY или MS могат да прекратят този EULA, ако Вие не спазите условията и изискванията на този EULA.
- Актуализации на безопасността/ Управление на дигиталните права: Собствениците на съдържание използват технологията WMDRM, включена във Вашето УСТРОЙСТВО, за да защитят своите патентни права, включително и авторското съдържание. Части от СОФТУЕРА на Вашето УСТРОЙСТВО използват WMDRM софтуер, за достъп до съдържание, защитено с WMDRM. Ако WMDRM софтуерът не защити съдържанието, притежателите на съдържанието могат да помолят Microsoft да преустанови възможността СОФТУЕРЪТ да използва WMDRM за възпроизвеждане или копиране на защитено съдържание. Това действие не засяга незащитеното съдържание. Когато Вашето УСТРОЙСТВО сваля лицензи за защитено съдържание Вие приемате, че Microsoft може да включи списък за отмяна с лицензите. Притежателите на съдържание изискват от Вас да актуализирате СОФТУЕРА на Вашето УСТРОЙСТВО за достъп до тяхното съдържание. Ако откажете актуализирането няма да можете да имате достъп до съдържание, изискващо актуализация.
- Съгласие за използване на данните: Вие приемате, че MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, софтуерът на трети страни и доставчиците на системи, техните филиали и/или техните назначени представители могат да събират и използват техническа документация като част от услугите за поддръжка свързани със СОФТУЕРА или свързани с услугите. MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, софтуерът на трети страни и доставчиците на услуги, техните филиали и/или техните назначени представители могат да използват тази информация единствено за подобряване на техните продукти или за предоставяне на профилирани услуги или технологии за Вас. MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, софтуерът на трети страни и доставчиците на системи, техните филиали и/или техните назначени представители могат да разкриват тази информация до други, но не и по начин, който Ви идентифицира лично.

Приложения

- Компоненти на услуги базирани на интернет: СОФТУЕРЪТ може да съдържа компоненти, които позволяват и улесняват използването на определени услуги, базирани на интернет. Вие приемате и сте съгласни, че MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, софтуерът на трети страни и доставчиците на услуги, техните филиали и/или техните назначени представители могат автоматично да проверяват версията на СОФТУЕРА и/или неговите компоненти, които Вие използвате и могат да предоставят актуализации или заместващи компоненти на СОФТУЕРА, които могат автоматично да се свалят на УСТРОЙСТВОТО.
- Допълнителен софтуер/услуги: СОФТУЕРЪТ позволява на FORD MOTOR COMPANY, софтуерът на трети страни и доставчиците на услуги, MS, Microsoft Corporation, техните филиали и/или техните назначени представители да Ви предоставят или предлагат актуализации на СОФТУЕРА, допълнения, заместващи компоненти или услуги, базирани на интернет, за СОФТУЕРА след датата на придобиване на първоначалното копие на СОФТУЕРА ("Допълващи компоненти").

Ако FORD MOTOR COMPANY или софтуер на трети страни и доставчици на услуги Ви предоставят или предложат Допълващи компоненти без допълнителни условия към EULA за Допълващите компоненти, тогава ще се прилагат условията на настоящия EULA.

Ако MS, Microsoft Corporation, техните филиали и/или техните назначени представители разработят Допълващи компоненти и не са предоставяли други условия към EULA, тогава условията на настоящия EULA ще се прилагат, с изключение на това, че MS, Microsoft Corporation или филиалът, който предоставя Допълващия(ите) компонент(-и) ще бъде лицензодател на Допълващия(ите) компонент(-и).
- FORD MOTOR COMPANY, MS, Microsoft Corporation, техните филиали и/или техните назначени представители запазват правото да прекратят, без да носят отговорност, всяка услуга, базирана на интернет, която Ви е предоставена или която Ви е предложена чрез използването на СОФТУЕРА.
- Линкове към сайтове на трети страни: MS СОФТУЕРЪТ може да Ви предостави възможността да посетите сайтове на трети страни чрез използването на СОФТУЕРА. Сайтовете на третите страни не са под контрола на MS, Microsoft Corporation, техните филиали и/или техните назначени представители. Нито MS нито Microsoft Corporation нито техните филиали нито техните назначени представители са отговорни за (i) съдържанието на сайтовете на трети страни, линковете в сайтовете на трети страни или промените или актуализациите в сайтовете на трети страни, или (ii) разпространяването през мрежата или всяка друга форма на предаване на съдържание, получено от сайтовете на трети страни. Ако СОФТУЕРЪТ предоставя линкове към сайтове на трети страни тези линкове Ви се предоставят само като удобство, като включването на линк към сайт на трета страна не означава одобряване на сайта на третата страна от MS, Microsoft Corporation, техните филиали и/или техните назначени представители.
- Задължение да шофирате отговорно: Вие приемате задължението си да шофирате отговорно и да внимавате на пътя. Трябва да прочетете и да спазвате инструкциите на УСТРОЙСТВОТО, особено когато се отнасят до безопасността и предупреждават за опасности при използването на УСТРОЙСТВОТО.
- АКТУАЛИЗАЦИИ И МЕДИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ: Ако СОФТУЕРЪТ е предоставен от FORD MOTOR COMPANY отделно от УСТРОЙСТВОТО на медии като ROM чипове, CD ROM диск(-ове) или чрез сваляне от интернет или по други начин и

Приложения

ако е маркиран като "Само за актуализиране" или "Само за възстановяване" можете да инсталирате едно (1) копие от подобен СОФТУЕР на УСТРОЙСТВОТО като заместващо копие на съществуващия СОФТУЕР и да го използвате в съответствие с настоящия EULA, включително допълнителните условия на EULA придружаващи актуализацията на СОФТУЕРА.

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ: Всички права върху интелектуалната върху и свързани със СОФТУЕРА (включително, но не само, изображения, снимки, анимации, видео, аудио, музика, текст и "аплети" включени в СОФТУЕРА), придружаващите печатни материали и всички други копия на СОФТУЕРА са собственост на MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, или техните филиали или доставчици. СОФТУЕРЪТ е лицензиран, но не продаден. Нямате право да копирате печатните материали, придружаващи СОФТУЕРА. Всички права върху собствеността и интелектуалната собственост върху съдържанието, което може да е достъпно чрез използване на СОФТУЕРА е собственост на съответния притежател на съдържанието и може да е защитено от приложими права на запазени марки или други закони и договори за интелектуалната собственост. Този EULA не Ви дава права да използвате подобно съдържание. Всички права, които не са изрично предоставени от този EULA са запазени за MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, софтуерът на трети страни и доставчиците на услуги, техните филиали и доставчици. Използването на онлайн услуги, които могат да са достъпни чрез СОФТУЕРА могат да се подчиняват на съответните права на ползване на тези услуги. Ако този СОФТУЕР съдържа документация, която е предоставена само в електронен вид, можете да отпечатате едно копие на тази електронна документация.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗНОС: Вие приемате, че СОФТУЕРЪТ се подчинява на експортната юрисдикция на САЩ И Европейския съюз. Вие приемате да спазвате приложимите международни и национални закони, които се

прилагат за СОФТУЕРА, включително регламентите на американската експортна администрация, както и ограниченията за крайното потребление, крайните потребители и предназначението на САЩ и останалите правителства. За допълнителна информация посетете <http://www.microsoft.com/exporting/>.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ: Този EULA не Ви предоставя права във връзка с която и да е търговска марка или запазена услуга на FORD MOTOR COMPANY, MS, Microsoft Corporation, софтуерът на трети страни, техните филиали или доставчици.

ПОДДРЪЖКА НА ПРОДУКТА: Поддръжката на продукта за този СОФТУЕР не се предоставя от MS, неговата основна корпорация Microsoft Corporation, или техните филиали или дъщерни фирми. За поддръжка на продукта се обрънете към инструкциите на FORD MOTOR COMPANY, предоставени с документацията към УСТРОЙСТВОТО. Ако имате въпроси, касаещи този EULA, или ако искате да се свържете с FORD MOTOR COMPANY поради каквато и да е причина, моля погледнете адреса, предоставен с документацията към УСТРОЙСТВОТО.

Без отговорност за определени щети: ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА FORD MOTOR COMPANY, СОФТУЕРЪТ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ, MS, MICROSOFT CORPORATION И ТЕХНИТЕ ФИЛИАЛИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА ТОЗИ СОФТУЕР. ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ СЕ ПРИЛАГА ДОРИ И КОГАТО ДАДЕНА КОРИГИРАЩА МЯРКА НЕ ИЗПЪЛНИ ОСНОВНОТО СИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. В НИТО ЕДИН СЛУЧАЙ MS, MICROSOFT CORPORATION И/ИЛИ ТЕХНИТЕ ФИЛИАЛИ НЕ МОГАТ ДА СЕ СЧИТАТ ЗА ОТГОВОРНИ ЗА СУМИ НАДВИШАВАЩИ ДВЕТА И ПЕТДЕСЕТ ЩАТСКА ДОЛАРА (U.S. \$250.00).

НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ОСВЕН ТЕЗИ, КОИТО ИЗРИЧНО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА НОВИЯ ВИ АВТОМОБИЛ.

Adobe

Съдържа Adobe® [Flash® Player] или [AIR®] технология на Adobe Systems Incorporated. Този [Лицензиран продукт] съдържа [Adobe® Flash® Player] [Adobe® AIR®] софтуер лицензиран от Adobe Systems Incorporated, Запазено право ©1995-2009 Adobe Macromedia Software LLC. Всички права са запазени. Adobe, Flash и AIR са търговски марки на Adobe Systems Incorporated.

Уведомление за крайния потребител

Важна информация за безопасността на Microsoft® Windows® Mobile for Automotive

Тази система Ford SYNC съдържа софтуер, който е лицензиран от производителя на FORD MOTOR COMPANY от филиал на Microsoft Corporation на основание лицензионен договор. Всяко отстраняване, репродуциране, обратен разработване или други неоторизирани форми на използване на софтуера в тази система в нарушение на лицензионния договор е строго забранено и може да доведе до правни действия.

Прочетете и спазвайте инструкциите: Преди да използвате системата базирана на Windows Automotive, прочетете и спазвайте инструкциите и информацията за безопасност в този наръчник за краен потребител ("Наръчник на потребителя"). Неспазването на предупрежденията в този Наръчник на потребителя може да доведе до злополука или сериозни последствия.

Дръжте Наръчника на потребителя в автомобила: Когато се държи в автомобила Наръчникът на потребителя е готов източник на справки за Вас и останалите ползватели, които не са запознати със системите, базирани на Windows Automotive. Моля преди да използвате системата за пръв път проверете дали всички лица имат достъп до Наръчника на потребителя и дали са прочели внимателно инструкциите и информацията за безопасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Използването на определени части на системата докато шофирате може да отнеме вниманието Ви от пътя и евентуално да доведе до злополука или други сериозни последствия. Не променяйте настройките на системата и не въвеждайте данни ръчно (като използвате ръцете си) докато шофирате. Спрете автомобила на безопасно място преди да извършите тези операции. Това е важно, понеже докато настройвате или промените някои функции може да се наложи да отделите вниманието си от пътя и да свалите ръце от волана.

Общо използване

Управление на гласовите команди: Функциите в системите, базирани на Windows Automotive могат да бъдат придружени от гласови команди. Използването на гласови команди докато шофирате Ви позволява да управлявате системата без да сваляте ръце от волана.

Продължително виждане в екрана: Не активирайте функции, които изискват продължително гледане на екраните, докато шофирате. Спрете на безопасно и позволено място преди да използвате функция на системата, която изисква по-продължително внимание. Дори и периодичните бързи прегледи на екрана могат да се окажат опасни, ако вниманието Ви се отклони от пътя в критичен момент.

Сила на звука: Не нагласяйте звука прекалено силно. Дръжте нивото на звука така, че да можете да чувате трафика отвън и сигналите за спешни ситуации докато пътувате. Шофирането без да можете да чувате тези звуци може да доведе до злополука.

Използване на функциите за гласово разпознаване: Софтуерът за гласово разпознаване е статистически процес, който може да допуска грешки. Ваше задължение е да контролирате функциите за гласово разпознаване, включени в системата, и да уведомявате за грешки.

Функции на навигацията: Всяка функция на навигацията, включена в системата, е предназначена да Ви даде подробни инструкции как да стигнете до желаната дестинация. Проверете дали всички лица, използващи системата, са прочели и спазват инструкциите и информацията за безопасност.

Риск от разсейване: Всяка функция на навигацията може да изисква ръчна настройка (не гласова). Опитите да се извърши такава настройка или да се въведат данни докато шофирате може сериозно да наруши концентрацията Ви и да доведе до злополука или други сериозни последици. Спрете автомобила на безопасно и законно място преди да извършите тези операции.

Оставете преценката Ви да реши: Всички функции на навигацията се предоставят като помощно средство. Вземайте решенията на база наблюденията си на местните условия и актуалните пътни наредби. Всяка подобна функция не замества личната Ви преценка. Предлаганите от системата маршрути не трябва да заместат местните пътни наредби или Вашата лична преценка или познания за безопасно шофиране.

Безопасност на маршрута: Не следвайте предложения маршрут, ако това би довело до опасна или незаконна маневра, ако Ви поставя в опасна ситуация, или ако Ви насочва към място, което считате за опасно. Единствено шофьорът е отговорен за безопасното управление на автомобила и следователно трябва да преценява кога е безопасно да следва инструкциите на системата.

Евентуална неточност на картите: Картите, използвани от системата могат да са неточни поради промени в пътищата, регулиране на трафика или пътната обстановка. Винаги преценявайте добре и логично предлаганите маршрути.

Спешна помощ: Не разчитайте на системата да Ви насочи към спешната помощ. Питайте местните власти или оператор на телефон за спешни случаи за местоположението им. Не всички служби за спешна помощ като полиция, пожарна, болници и клиники ще бъдат отбелязани в базата данни на картата за подобна функция на навигацията.

Софтуер TeleNav - Лицензен договор за краен потребител

Моля прочетете тези условия внимателно преди да използвате софтуера TeleNav. Използването на софтуера TeleNav означава, че приемате тези условия. Ако не приемате тези условия не отваряйте пакета, не инсталирайте или по друг начин използвайте софтуера TeleNav.

Тези условия представляват договореността ("Договорът") между Вас и Telenav, Inc. ("Telenav") по отношение на софтуера Telenav (включително актуализациите, модификациите или допълненията към него) (заедно наричани "софтуер на Telenav"). Всички справки в този наръчник отнасящи се до "Вас" и "Вашите" означава Вие, Вашите служители, представители и изпълнители, както и всяка друга страна от чието име Вие приемате тези условия, всички от които

са обвързани от този Договор. В допълнение, цялата Ваша информация за акаунта, както и плащанията и личните данни предоставени от Вас на Telenav (пряко или чрез използване на софтуера на Telenav), се подчинява на политиката за поверителност на Telenav, която може да видите на <http://www.telenav.com>.

TeleNav може да променя този Договор и политиката за конфиденциалност по всяко време с или без да Ви предупреждава. Вие се съгласявате да посещавате <http://www.telenav.com>, за да видите най-последната версия на този Договор и на политиката за конфиденциалност.

1. Безопасно и законно използване

Вие осъзнавате, че отделянето на внимание на софтуера TeleNav може да доведе до риск от нараняване за Вас и другите около Вас или до смърт в ситуации, при които е необходимо Вашето пълно внимание и следователно приемате да спазвате следните насоки при използването на софтуера TeleNav: (а) да съблюдавате всички правила за движение и да шофирате безопасно; (б) да се осланяте на собствената си преценка като шофирате. Ако считате, че маршрут предложен от софтуера TeleNav Ви кара да извършите опасна или незаконна маневра, поставя Ви в опасна ситуация или Ви насочва към място, което считате за опасно, не следвайте тези инструкции; (в) не въвеждайте дестинации и не настройвайте софтуера TeleNav освен ако автомобилът е спрял или паркиран; (г) не използвайте софтуера TeleNav за незаконни, неоторизирани, опасни или неправомерни цели или такива нарушаващи клаузите на този Договор; (д) поставяйте всички GPS и други безжични устройства и кабели, необходими за използване на софтуера TeleNav на сигурно място в автомобила, така че да не Ви пречат когато шофирате и така че да не печат на функционирането на оборудването за безопасност (като въздушни възглавници).

Вие приемате да обезщетявате и предпазвате TeleNav от всички искове, произтичащи от опасното или неправилно използване на софтуера TeleNav в което и да е движещо се превозно средство, включително и неспазването на горните инструкции.

2. Информация за акаунта

Вие се съгласявате: (а) когато регистрирате софтуера TeleNav да предоставите на TeleNav точна, ясна, актуална и достоверна информация за себе си, и (б) да информирате TeleNav веднага за всяка промяна в подобна информация и да я поддържате точна, достоверна и изчерпателна.

3. Софтуерен лиценз

При спазване на условията на този Договор TeleNav Ви предоставя личен, неексклузивен, непрехвърлим лиценз (освен ако не е изрично позволено по-долу във връзка с прехвърлянето на лиценза на софтуера TeleNav за постоянно), без правото да прелицензирате, да използвате софтуера TeleNav (само във форма на обектов модул), за да се има достъп до и използва софтуера TeleNav Software. Настоящият лиценз се прекратява при прекратяване или изтичане срока на този Договор. Вие приемате да използвате софтуера TeleNav само за Вашия частен бизнес или в свободното си време и да не предлагате търговски навигационни услуги на трети страни.

3.1 Ограничения на лиценза

Вие приемате да не извършвате което и да е от следните: (а) обратно разработване, декомпилиране, разглобяване, превеждане, модифициране, видеоизменяне или по друг начин променяне на софтуера TeleNav Software или на части от него; (б) да се опитвате да извлечете сорс кода, аудио библиотеката или структурата на софтуера TeleNav без предварителното изрично съгласие на TeleNav; (в) да махате от софтуера TeleNav или да промените която и да е на TeleNav или техните доставчици търговска марка, търговско име, лого, патент или

Приложения

уведомление за авторско право или друго уведомление или маркировка; (г) да разпространявате, подлицензирате или по друг начин прехвърляте софтуера TeleNav на други, освен като част от прехвърлянето на софтуера TeleNav за постоянно; или (д) да използвате софтуера TeleNav по начин, който (i) нарушава правата на притежание или интелектуална собственост, правата върху публичност или поверителност или други права на трети страни, (ii) нарушава законите, наредбите, регламентите или разпоредбите, включително, но не само, законите и разпоредбите свързани със спамовете, поверителността, защитата на потребителите и децата, накърняването или клеветата, или (iii) е вреден, заплашващ, обиден, насилствен, клеветен, вулгарен, неприличен, или по друг начин неприемлив; и (е) да отдавате под наем или на лизинг или по друг начин да позволявате неоторизиран достъп на трети страни до софтуера TeleNav без предварителното писмено съгласие на TeleNav.

4. Освобождение от отговорност

Доколкото това е позволено от приложимото законодателство в нито един случай TeleNav, неговите лицензодатели и доставчици или представители или служители на което и да е от гореизброените ще се считат за отговорни за всяко решение или действие, предприети от Вас или друго лице на база информацията, предоставена от софтуера TeleNav. TeleNav също така не гарантира точността на картите или другите данни, използвани в софтуера TeleNav. Подобни данни не винаги отразяват реалните условия поради, но не само, затворени пътища, строителни работи, климатични условия, построяване на нови пътища и други променливи условия. Вие поемате цялата отговорност при използването на софтуера TeleNav. Например, но не само, Вие приемате да не разчитате на софтуера TeleNav за напътствия в критични ситуации на места където оцеляването или здравето на Вас и останалите зависят от точността на навигацията, тъй като картите и функциите на софтуера TeleNav не са предназначени да поддържат подобни високи рискови приложения, особено в отдалечените географски райони.

TELENAV ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ И ИЗКЛЮЧВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ СВЪРЗАНИ СЪС СОФТУЕРА TELENAV НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЗАКОННИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА ПРОИЗТИЧАТ ОТ НАЧИНА НА ТЪРГУВАНЕ, ТРАДИЦИИ ИЛИ БИЗНЕС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИЛОЖИМОСТ ЗА ДАДЕНА УПОТРЕБА И НЕНАРУШАВАНЕ ПРАВТА НА ТРЕТИ СТРАНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОФТУЕРА TELENAV. Някои юрисдикции не позволяват отхвърлянето на определени гаранции, така че това ограничение може да не се отнася до Вас.

5. Ограничение на отговорността

ДОКОЛКОТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ TELENAV ИЛИ НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ ЩЕ СЕ СЧИТАТ ЗА ОТГОВОРНИ КЪМ ВАС ИЛИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ВСИЧКИ КОСВЕНИ, ПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРИМЕРНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ВСЕКИ ОТ СЛУЧАИТЕ, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ПОРАДИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОБОРУДВАНЕТО ИЛИ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ, ЗАГУБА НА ДАННИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС И ПОДОБНИ) ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ОТ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА СОФТУЕРА TELENAV, ДОРИ И АКО TELENAV Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОДОБНИ ЩЕТИ. БЕЗ ДА СЕ ИЗКЛЮЧВАТ ВСИЧКИ ЩЕТИ, КОИТО МОГАТ ДА ВИ БЪДАТ ПРИЧИНЕНИ ПОРАДИ КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСИЧКИ ЩЕТИ, ОПИСАНИ ТУК, И ВСИЧКИ ПРЕКИ ИЛИ ОБЩИ ЩЕТИ ОТ НАРУШАВАНЕ НА ДОГОВОРА (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗОТГОВОРНОСТ) ИЛИ ДРУГОЯЧЕ), ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ НА TELENAV И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО СУМАТА РЕАЛНО ЗАПЛАТЕНА ОТ ВАС ЗА СОФТУЕРА TELENAV. НИКОИ ДЪРЖАВИ

И/ИЛИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИТЕ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ДО ВАС.

6. Арбитраж и приложимо законодателство

Вие приемате че всеки спор или противоречие, произтичащо или във връзка с този Договор или софтуера TeleNav се решава чрез независим арбитраж, включващ неутрален арбитър и ръководен от Американската арбитражна асоциация в област Санта Клара, Калифорния. Арбитърът прилага търговските арбитражни правила на Американската арбитражна асоциация, като решението на арбитъра може да се внесе във всеки съд, който има юрисдикция. Моля отбележете, че в арбитражните процеси няма съдия или жури, а решението на арбитъра е обвързващо за двете страни. Вие приемате да се откажете от правото на съдебен процес пред жури.

Настоящият Договор и неговото изпълнение се подчиняват и отговарят на законите на щата Калифорния, без да се влияе върху клаузите за противоречие на законите. При условие, че е необходима съдебна мярка във връзка с обвързващия арбитраж, както TeleNav така и Вие приемате да се подчинявате на ексклузивната юрисдикция на съдилищата в областта Санта Клара, Калифорния. Конвенцията на Обединените нации относно международните договори за продажба на стоки не се прилага.

7. Възлагане

Вие нямате право да препродавате, възлагате или прехвърляте настоящия Договор или което и да е от правата и задълженията Ви по Договора, освен като цяло във връзка с прехвърлянето на

софтуера TeleNav за постоянно, и при условие, че новият потребител на софтуера TeleNav приеме да се обвърже с условията на този Договор. Всяка подобна продажба, възлагане или прехвърляне, която не е изрично позволена от този параграф, ще доведе до незабавното прекратяване на този Договор без задължения от страна на TeleNav, като в такъв случай Вие и останалите страни незабавно сте длъжни да преустановите използването на софтуера TeleNav. В допълнение на гореизложеното, TeleNav може да прехвърли настоящия Договор на която и да е трета страна по всяко време без предизвестие, при условие, че получателят остане обвързан от Договора.

8. Допълнителни разпоредби

8.1

Настоящият Договор представлява цялата договореност между TeleNav и Вас по отношение предмета на Договора.

8.2

С изключение на ограничения лиценз, предоставен с настоящия Договор, TeleNav запазва всички права, собственост и притежание на софтуера TeleNav, включително, но не само, и на правата за интелектуална собственост. Нито един лиценз или друго право, които не са изрично предоставени с настоящия Договор, не се обхващат и няма да бъдат предоставени или прехвърлени по подразбиране, статус, стимулиране, неоспорими факти или други, като TeleNav и неговите доставчици и лицензодатели с настоящето запазват всички свои права, с изключение на лиценза предоставен с настоящия Договор.

8.3

Чрез използването на софтуера TeleNav Вие приемате да получавате от TeleNav всякакъв вид комуникационни съобщения, включително уведомления, договори, предоставяне на информация изисквана от закона или друга информация, свързана със софтуера TeleNav (заедно наричани "Уведомленията") по

електронен път. TeleNav може да предостави подобни Уведомления като ги публикува на уебсайта на TeleNav или като се свалят подобни Уведомления на Вашето безжично устройство. Ако не желаете да получавате електронни Уведомления трябва да спрете използването на софтуера TeleNav.

8.4

Неспазването от страна на TeleNav или на Вас на която и да е клауза не отменя правото на другата страна да изиска нейното изпълнение, както и отменянето на дадено изпълнение или нарушение на Договора не представлява отменяне на всяко последващо нарушение или неизпълнение или отменяне на самата клауза.

8.5

Ако дадена клауза от този Договор се счита за неприложима тогава същата клауза ще бъде променена, за да отрази намеренията на страните като останалите клаузи на Договора остават в сила и непроменени.

8.6

Заглавията в този Договор са само с информативна цел и удобство и не се считат за част от Договора и няма да се вземат предвид при тълкуването или изготвянето на Договора. Както са използвани в Договора думите "включва" и "включително" и техните разновидности не представляват ограничение, а по-скоро ще се считат за последвани от думите "но не само".

9. Условия на други продавачи

Софтуерът TeleNav използва карти и други данни, лицензирани на TeleNav от трети страни за Вас и други крайни потребители. Този Договор включва условия за крайни потребители, които са приложими за тези компании (описани в края на Договора), и

следователно използването от Ваша страна на софтуера TeleNav също е предмет на тези условия. Вие приемате да спазвате следните допълнителни условия, които са приложими за третите страни продавачи лицензодатели на софтуера TeleNav:

9.1 Условия за крайните потребители изискуеми от ТУК North America, LLC

Данните ("Данните") са Ви предоставени за лично ползване само, за вътрешно ползване, а не за препродажба. Те са защитени от запазени марки и се подчиняват на следните условия, които Вие приемате, от една страна, и Telenav ("Telenav") и неговите лицензодатели (включително техните лицензодатели и доставчици), от друга.

© 2013 HERE. Всички права запазени.

Данните за района на Канада включват информация, получена със съгласието на канадските власти, включително: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®. © Министерство на природните ресурси на Канада.

ТУК притежава неексклузивен лиценз от United States Postal Service ® да публикува и продава информация ZIP+4 ®.

© United States Postal Service ® 2014. Цените не се определят, контролират или одобряват от United States Postal Service ® Следните търговски марки и регистрации са собственост на USPS: United States Postal Service, USPS и ZIP+4.

Данните за Мексико включват определени данни от Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

УСЛОВИЯ

9.2 Условия за крайните потребители изискуеми от NAV2 (Шанхай) Со., Ltd

Данните (“Данните”) са Ви предоставени за лично ползване само, за вътрешно ползване, а не за препродажба. Те са защитени от запазени марки и се подчиняват на следните условия, които Вие приемате, от една страна, и NAV2 (Шанхай) Со., Ltd (“NAV2”) и неговите лицензодатели (включително техните лицензодатели и доставчици), от друга.

© 20xx. Всички права запазени.

Позволено използване.

Вие приемате да използвате Данните заедно със софтуера на TeleNav единствено за вътрешнофирмени и лични нужди, за които сте лицензирани и не за фирми за обслужване, съвместно ползване или други подобни цели. В същото време и с оглед на ограниченията описани в следващите параграфи Вие приемате да не възпроизвеждате, копирате, модифицирате, обратно разработвате, създавате производни работи която и да е част от Данните като нямате правото да ги разпространявате или прехвърляте по какъвто и да е начин за цели различни от обхвата, определен от приложимото законодателство.

Ограничения.

Освен ако не сте изрично лицензирани от TeleNav, и без да се нарушават клаузите на предходния параграф Вие нямате право да използвате данните (а) да използвате Данните с продукти, системи или приложения инсталирани или по друг начин свързани или комуникиращи с автомобили, които предоставят навигация, позициониране, логистика, пътни насоки в реално време, управление на автопаркове или подобни приложения; или (б) с или в комуникация с, включително но не само

мобилни или безжични устройства, мобилни телефони, преносими компютри и лаптопи, пейджъри и персонални дигитални асистенти.

Предупреждение.

Данните могат да съдържат неточна или непълна информация поради изминало време, смяна в обстоятелствата, използваните източници и начина на събиране на цялостни географски данни, всяко от които може да доведе до неточни резултати.

Без гаранция.

Тези Данни Ви се предоставят “във вида в който са” и Вие приемате да ги използвате на свой собствен риск. TeleNav и неговите лицензодатели (и техните лицензодатели и доставчици) не дават гаранции, обещания или ангажменти от всякакъв вид, видни или предполагаеми, изискуеми от закона или други, включително но не само, относно съдържанието, качеството, точността, цялостността, ефективността, надеждността, приложимостта за определени цели, полезността, използването или резултатите получени от тези Данни, или че Данните или сървърът ще работят без прекъсвания или грешки.

Освобождение от гаранция:

TELENAV И НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ) СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ВИДНИ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМИ, ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ФУНКЦИОНАЛНОСТТА, ПРОДАВАЕМОСТТА, ПРИЛОЖИМОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ ИЛИ ОТНОСНО НЕНАРУШАВАНЕТО. Някои щати, територии и държави не позволяват подобно ограничаване на гаранциите, така че горните изключения може да не се отнасят до Вас.

Освобождение от отговорност:

TELENAV НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ) НЕ СЕ СЧИТАТ ЗА ОТГОВОРНИ ПРЕД ВАС ЗА ВСИЧКИ ИСКОВЕ, ПРЕТЕНЦИИ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ОСНОВАНИЕТО ЗА ИСКА, ПРЕТЕНЦИЯТА ИЛИ ДЕЙСТВИЕТО ЗА ПРЕДПОЛАГАЕМА ЗАГУБА, НАРАНЯВАНЕ ИЛИ ЩЕТИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ТЕЗИ ДАННИ; ИЛИ ЗА ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ПРИХОДИ, ДОГОВОРИ ИЛИ СПЕСТЯВАНИЯ ИЛИ ЗА ДРУГИ КОСВЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТЕЗИ ДАННИ. ВСЕКИ ДЕФЕКТ В ДАННИТЕ ИЛИ НАРУШАВАНЕ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ИЛИ НА БАЗА ГАРАНЦИИ, ДОРИ И АКО TELENAV ИЛИ НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ СА БИЛИ ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ПОДОБНИ ЩЕТИ. Някои щети, територии и държави не позволяват определени ограничения в щети или изключения, така че гореизложеното може да не се отнася до Вас.

Контрол върху износа.

Вие приемате да не изнасяте нито една част от Данните или който и да е директен продукт на Данните освен в съответствие с всички лицензи и разрешителни изискуеми от приложимото експортно законодателство, наредби и регламенти, включително, но не само законите, наредбите и регламентите на Службата за контрол на чуждестранните активи на американския Департамент по търговията и на Бюрото за индустрия и сигурност към американския Департамент по търговията. При условие, че подобни закони, наредби и регламенти забраняват на ТУК да спази

някои от своите задължения по договора за доставка или разпространение на Данните, подобно неизпълнение няма да се счита за нарушаване на договора и ще бъде прието.

Единствен договор.

Тези условия представляват цялата договореност между Telenav (и неговите лицензодатели, включително техните лицензодатели и доставчици) и Вас относно предмета на договора и отменят в своята цялостност всички писмени или устни договорености, постигнати предварително между страните по отношение предмета на договора.

Приложимо законодателство.

Горните условия се подчиняват на законите на щата Илинойс [да се вкара "Холандия" където европейските данни на ТУК се използват], без да се възприемат (i) условията на конфликт на законите, или (ii) Конвенцията на Обединените нации относно международните договори за продажба на стоки, която изрично се изключва. Вие приемате да се подчинявате на юрисдикцията на щата Илинойс [да се вкара "Холандия" където европейските данни на ТУК се използват] за всички спорове, искове и действия, произтичащи от или във връзка с Данните предоставени Ви по този договор.

Правителствени крайни потребители.

Ако Данните се придобиват от или от името на правителството на Съединените американски щати или друг обект, търсещ или използващ правата, които са близки до правата, които по принцип има американското правителство, тези Данни са "търговска стока" както е определено в 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, е лицензиран в съответствие с тези условия за краен потребител, като всяко копие от Данните, предоставени или изготвени по друг начин, ще се бележат с подходящата маркировка "Уведомление за ползване", и ще се третираат съгласно това уведомление:

Приложения

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛ (ПРОИЗВОДИТЕЛ/ ДОСТАВЧИК)
ИМЕ: ТУК

ИЗПЪЛНИТЕЛ (ПРОИЗВОДИТЕЛ/
ДОСТАВЧИК) АДРЕС: c/o Nokia, 425
West Randolph Street, Чикаго, Илинойс
60606

Тези Данни са търговска стока съгласно FAR
2.101 и са предмет на условия за краен
потребител, по които Данните а предоставени.

© 1987 – 2014 ТУК – Всички права запазени.

В. Данни за Канада. Следните условия се
отнасят до Данните за Канада, които
може да включват или отразяват данни
лицензирани от трети страни (“Данни на
трети страни”), включително: Her Majesty
the Queen in Right of Canada (“Нейно
Величество”), Canada Post Corporation
(“Канадски пощенски служби”) и
Министерство на природните ресурси
(“NRCan”):

Ако възлагащата страна, федерална
правителствена агенция, или някой
федерален служител откаже да използва
информацията описана тук, възлагащата
страна, федерална правителствена
агенция или федерален агент трябва да
уведоми ТУК преди да търси
допълнителни или алтернативни права
върху Данните.

I. САЩ/територията на Канада

A. Данни за Съединените щати.

Условията за краен потребител за всяко
приложение съдържащо Данните за
Съединените щати включва следните
уведомления:

“ТУК притежава неексклузивен лиценз
от United States Postal Service ® да
публикува и продава информация
ZIP+4 ®.”

“©United States Postal Service®
20XX. Цените не се определят,
контролират или одобряват от United
States Postal Service ® Следните
търговски марки и регистрации са
собственост на USPS: United States
Postal Service, USPS и ZIP+4.”

1. Освобождаване от отговорност и
ограничение: Клиентът прима, че
използването на Данни на трети страни
се подчинява на следните условия:

a. Освобождаване от отговорност:

Данните на трети страни се
лицензират на база “каквито са”.
Лицензодателите на тези данни,
включително Нейно Величество,
Канадски пощенски служби и NRCan,
не дават гаранции, обещания или
ангажименти от всякакъв вид, видни
или предполагаеми, изискуеми от
закона или други, включително но не
само, относно съдържанието,
качеството, точността, цялостността,
ефективността, надеждността или
приложимостта за определени цели.

b. Ограничение на отговорността:

Лицензодателите на Данните на
трети страни, включително Нейно
Величество, Канадски пощенски
служби и NRCan, не се считат за
отговорни: (i) за всички искове,
претенции или действия, независимо
от основанието за иска, претенцията
или действието за предполагаема
загуба, нараняване или щети, преки
или косвени, които могат да
възникнат от използването или
притежаването на тези данни; или (ii)
за загуба на печалба, приходи,
договори или други последствия от
каквото и да е вид в резултат от
дефекти в Данните.

2. Уведомление за авторско право: Във връзка с всяко копие на всичките или част от Данните за територията на Канада Клиентът е длъжен да поставя на видно място следното уведомление за авторско право на поне едно от: (i) маркировката на медията за съхранение на копието; (ii) опаковката на медията за съхранение; или (iii) други материали опаковани с копието, като упътвания за потребителя или договори с крайни потребители: “Тези данни съдържат информация получена със съгласието на канадските власти, включително © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBaseL1®©, Министерство на природните ресурси на Канада. Всички права запазени.”

3. Условия за крайните потребители: Освен ако не е договорено други между страните във връзка с условията на която и да е част от Данните за територията на Канада за крайните потребители по Договора, Клиентът ще предоставя на тези крайни потребители по един нееднозначен начин условията (определени за други крайни потребители, които трябва да са предоставени по Договора или по друг начин предоставени от Клиента), които ще включват следните условия от името на лицензодателите на Данните на трети страни, включително Нейно Величество, Канадски пощенски служби и NRCan:

Данните може да включват или да отразяват данни на лицензодатели, включително: Her Majesty the Queen in Right of Canada (“Нейно Величество”), Canada Post Corporation (“Канадски пощенски служби”) и Министерство на природните ресурси (“NRCan”). Тези данни се лицензират на база “каквито са”. Лицензодателите на тези данни, включително Нейно

Величество, Канадски пощенски служби и NRCan, не дават гаранции, обещания или ангажименти за данните от всякакъв вид, видни или предполагаеми, изискуеми от закона или други, включително но не само, относно съдържанието, качеството, точността, цялостността, ефективността, надеждността или приложимостта за определени цели.

Лицензодателите, включително Нейно Величество, Канадските пощенски служби и NRCan не се считат за отговорни за всички искове, претенции или действия, независимо от основанието за иска, претенцията или действието за предполагаема загуба, нараняване или щети, преки или косвени, които могат да възникнат от използването или притежаването на тези данни. Крайният потребител ще предпазва и обезщетява лицензодателите, включително Нейно Величество, Канадските пощенски служби и NRCan, и техните служители, ръководители и представители от и за всеки иск, претенция или действие, независимо от причината за този иск, претенция или действие, причинени загуби, щети, разходи или наранявания (включително такива водещи до смърт) от използването или притежаването на Данните.

4. Допълнителни разпоредби: Условията, определени в този раздел, допълват всички права и задължения на страните по Договора. Ако някое условия на този раздел не съответства или противоречи с други условия на Договора, условията на този раздел ще имат преобладаващ характер.

Приложения

II. Мексико. Това условия се отнася до Данните за Мексико, които включват определени данни от Instituto Nacional de Estadística y Geografía ("INEGI"):

A. Всяко и всички копия на Данните и/или опаковката съдържаща Данните за Мексико трябва да имат следното уведомление "Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)"

III. Територията на Южна Америка

A. Уведомления за трети страни. Всяко и всички копия на Данните и/или опаковката свързана с тях ще включва съответните уведомления за трети страни описани по-долу и използвани, както е отбелязано по-долу в съответствие с територията (или част от нея) включени в копието:

Територия Еквадор	Уведомление "INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011" "source: © IGN 2009 - BD TOPO ®"
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гваделупа, Френска Гвинея и Мартиника Мексико	"Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)"
-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

IV. Територия на Близкия изток

A. Уведомления за трети страни. Всяко и всички копия на Данните и/или опаковката свързана с тях ще включва съответните уведомления за трети страни описани по-долу и използвани, както е отбелязано по-долу в съответствие с територията (или част от нея) включени в копието:

Държава Йордания	Уведомление "© Royal Jordanian Geographic Centre". Горното изискване за уведомление за Йордания и основна част от този Договор. Ако Клиентът или неговите получатели на лицензи (ако има) не спази изискването ТУК ще има правото да прекрати лиценза на Клиента по отношение на данните за Йордания.
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Данни за Йордания. Клиентът и неговите подлицензирани обекти (ако има) няма правото да лицензират и/или по друг начин на разпространяват базата данни на ТУК на територията на Йордания ("Данни за Йордания") за използване с корпоративни приложения на (i) чуждестранни фирми за използване на Данните за Йордания единствено в Йордания или (ii) йордански клиенти. В допълнение, Клиентът, неговите одобрени подлицензирани обекти (ако има) и крайни потребители нямат правото да използват Данните за Йордания в корпоративни приложения, ако тези страни са (i) чуждестранни фирми използващи Данните за Йордания единствено в Йордания или (ii) йордански клиенти. За целите на гореизложеното "корпоративни приложения" означава геомаркетингови приложения, GIS приложения, оценка на активите на мобилните бизнеси, приложения за колцентрове, телематични приложения, приложения за организации с публичен интернет достъп или услуги за геокодиране.

V. Територията на Европа

A. Използване на определени трафик кодове в Европа

1. Общи ограничения приложими за трафик кодовете. Клиентът приема и се съгласява, че в определени държави на територията на Европа Клиентът ще трябва да получи права директно от трети страни доставчици на RDS-TMC кодове, за да получи и използва кодовете за трафика в данните и да предоставя на крайните потребители сделки получени или базираци се на кодовете за трафик. В тези държави, ТУК ще предоставя Данните включващи кодове за трафик само след получаване на удостоверение от Клиента за придобити такива права.

2. Обозначаване на правата на трети страни в Белгия. Клиентът е длъжен, за всяка сделка включваща кодове за трафик в Белгия, да предоставя следното уведомление на крайните потребители: "Трафик кодовете за Белгия са предоставени от Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap и от Ministère de l'Équipement et des Transports."

Б. Хартиени карти. По отношение на всеки лиценз предоставен на Клиента за създаване, продажба или разпространение на хартиени карти (т.е., карта отпечатан на хартия или подобен носител: (а) подобен лиценз по отношение на Данните за територията на Великобритания изисква от Клиента да сключи и спазва допълнителен договор с Картографското управление ("OS"), за създаване и продажба на хартиени карти, като Клиентът е длъжен да заплати на OS всички приложими такси и да спазва изискванията за уведомяване за авторските права на OS

(б) подобен лиценз за изготвяне и разпространение срещу заплащане на

Чехия изисква от Клиента да придобие предварителното съгласие на Kartografie a.s.; (в) подобен лиценз за продажба или разпространение на Данните на територията на Швейцария изисква от Клиента да получи разрешително от Bundesamt für Landestopografie на Швейцария; (г) Клиентът няма право да използва Данните на територията на Франция за създаване на хартиени карти с мащаб между 1:5,000 и 1:250,000; и (д) Клиентът няма право да използва Данните за създаване, продажба или разпространение на хартиени карти, които са същите или в голяма степен еднакви, по отношение на данните и специфичното използване на цветовете, символите и мащаба, с хартиените карти издавани от европейските национални картографски управления, включително и но не само, Landervermessungämter на Германия, Topografische Dienst на Холандия, Nationaal Geografisch Instituut на Белгия, Bundesamt für Landestopografie на Швейцария, Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen на Австрия, и Националната картографска агенция на Швеция.

В. Спазване на регламентите на OS. Без да се ограничават Раздел IV(B) по-горе по отношение на Данните за територията на Великобритания, Клиентът приема и се съгласява, че Картографското управление ("OS") може да заведе иск срещу Клиента за спазване на уведомлението за авторско право на OS (виж Раздел IV(D) по-долу) и изискванията за хартиените карти (виж Раздел IV(B) по-горе) съдържащи се в този Договор.

Г. Уведомления за трети страни. Всяко и всички копия на Данните и/или опаковката свързана с тях ще включва съответните уведомления за трети страни описани по-долу и използвани, както е отбелязано по-долу в съответствие с територията (или част от нея) включени в копието:

Уведомление на страната(-ите)

Приложения

Държава(-и) Австрия	Уведомление "© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen"	Швеция	"Based upon electronic data © Национална картографска агенция на Швеция"
Хърватия, Кипър, Естония, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Словения и/или Украйна Франция	"© EuroGeographics" "source: © IGN 2009 – BD TOPO ®"	Швейцария	"Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie."
Германия	"Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen"		
Великобритания	"Съдържа данни на Ordnance Survey© Кралско авторско право и право на базата данни 2010 Съдържа данни на Royal Mail © авторско право на Royal Mail и право на базата данни 2010"		Д. Разпространение в съответната държава. Клиентът приема, че ТУК не е получил разрешителни за разпространение на данни за карти за следните държави: Албания, Беларус, Киргизстан, Молдова и Узбекистан. ТУК може да актуализира този списък при необходимост. Лицензионните права предоставени на Клиенти по този лиценз по отношение на Данните за тези държави изискват спазването от страна на Клиента на всички приложими закони и наредби, включително но не само всички необходими лицензи или разрешителни за разпространение на приложението включващо подобни Данни в тези държави.
Гърция	"Copyright Geomatics Ltd."		
Унгария	"Copyright © 2003; Top-Map Ltd."		
Италия	"La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana."		VI. Територия на Австралия
Норвегия	"Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority"		А. Уведомления за трети страни. Всяко и всички копия на Данните и/или опаковката свързана с тях ще включва съответните уведомления за трети страни описани по-долу и използвани, както е отбелязано по-долу в съответствие с територията (или част от нея) включени в копието:
Португалия	"Source: IgeoE – Portugal"		
Испания	"Información geográfica propiedad del CNIG"		Авторско право. На база данни предоставени по лиценз от PSMA Australia Limited (www.pasma.com.au).

Приложения

Продуктът включва данни, които са © 20XX Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd и Continental Pty Ltd.

Б. Уведомления за трети страни за Австралия. В допълнение към горното условията за краен потребител за всяко приложение съдържащо RDS-TMC трафик кодове за Австралия трябва да съдържа следното уведомление:

“Продуктът включва кодове за местоположение на трафика, които са © 20XX Telstra Corporation Limited и неговите лицензодатели.”

VII. Територията на Китай

Само за лични цели

Вие се съгласявате да използвате тези Данни заедно с [вкарайте името на приложението на Клиента] единствено за лични и нетърговски цели, за които сте лицензирани, а не за информационни служби, съвместно ползване или други подобни цели. В същото време и при спазване на ограниченията в долните параграфи можете да копирате Данните само както е необходимо за Вашите лични цели, за да (i) ги разглеждате и (ii) ги съхранявате, при условие, че не махате уведомленията за авторски права и не модифицирате Данните по никакъв начин. Ви есе съгласявате да не възпроизвеждате, копирате, модифицирате, разгласяват или правите обратен инженеринг на която и да е част на Данните и не можете да ги прехвърляте или разпространявате за каквито и да е цели, освен в обхвата позволен от приложимото законодателство.

Ограничения

Освен ако не сте изрично лицензирани от NAV2 и без да се нарушават клаузите на предходния параграф Вие не можете (а) да използвате Данните с продукти, системи или приложения инсталирани или по друг начин свързани или комуникаращи с автомобили, които предоставят навигация, позициониране, логистика,

пътни насоки в реално време, управление на автопаркове или подобни приложения; или (б) с или в комуникация с позициониращи устройства, мобилни или безжични електронни и компютърни устройства, включително но не само, мобилни телефони, преносими компютри и лаптопи, пейджъри и персонални дигитални асистенти. Вие приемате да преустановите използването на тези Данни ако не спазвате тези условия.

Ограничена гаранция

NAV2 гарантира, че (а) Данните ще работят нормално в съответствие с придружаващата писмена документация за период от деветдесет (90) дни считано от датата на получаване и (б) всички услуги по поддръжката, предоставени от NAV2, както е описано в приложимите писмени материали, ще Ви бъдат предоставени от NAV2 и инженерите по поддръжка на NAV2 ще положат всички обективни усилия да решат възникналите проблеми.

Обещания за клиентите

Отговорността на NAV2 и неговите доставчици както и Вашата единствена компенсация ще е по преценка на NAV2 или (а) да се възстанови платената цена, ако има, или (б) да се ремонтира или заменят Данните, които не отговарят на ограничената гаранция на NAV2 и които са върнати на NAV2 с обратна разписка. Тази ограничена гаранция не е валидна, ако повреда в Данните е в резултат на злополука, неправомерно използване или неправилна работа. Всички заместващи Данни ще имат срок на гаранция равен на остатъка от първоначалната гаранция или тридесет (30) дни, което е по-дълго. Нито тези мерки нито други услуги по поддръжката, предоставени от NAV2, са налични без доказателство за покупката от оторизиран международен източник.

Без други гаранции:

С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ, ОПИСАНА ПО-ГОРЕ, И В РАМКИТЕ НА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО NAV2 И НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ) СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ВИДНИ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМИ, ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ФУНКЦИОНАЛНОСТТА, ПРОДАВАЕМОСТТА, ПРИЛОЖИМОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ ИЛИ ОТНОСНО НЕНАРУШАВАНЕТО. Някои ограничения в гаранцията може да не са позволени от приложимото законодателство и, следователно, горните изключения да не се отнасят за Вас.

Ограничена отговорност:

ДОКОЛКОТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО NAV2 И НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ) НЕ СЕ СЧИТАТ ЗА ОТГОВОРНИ ПРЕД ВАС ЗА: ВСИЧКИ ИСКОВЕ, ПРЕТЕНЦИИ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ОСНОВАНИЕТО ЗА ИСКА, ПРЕТЕНЦИЯТА ИЛИ ДЕЙСТВИЕТО ЗА ПРЕДПОЛАГАЕМА ЗАГУБА, НАРАНЯВАНЕ ИЛИ ЩЕТИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА; ИЛИ ЗА ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ПРИХОДИ, ДОГОВОРИ ИЛИ СПЕСТЯВАННЯ ИЛИ ЗА ДРУГИ КОСВЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, ВСЕКИ ДЕФЕКТ В ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ НАРУШАВАНЕ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ИЛИ НА БАЗА ГАРАНЦИИ, ДОРИ И АКО NAV2 ИЛИ НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ СА БИЛИ ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ПОДОБНИ ЩЕТИ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТГОВОРНОСТТА НА NAV2 ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА.

Някои ограничения в отговорността може да не са позволени от приложимото законодателство и, следователно, горните изключения да не се отнасят за Вас.

Контрол върху износа

Вие приемате да не изнасяте нито една част от Данните или който и да е директен продукт на Данните освен в съответствие с всички лицензи и разрешителни изискуем от приложимото експортно законодателство, наредби и регламенти.

IP защита

Данните са притежание на NAV2 или неговите доставчици и са защитени от приложимите закони за авторското право и останалите права и споразумения върху интелектуалната собственост. Данните се предоставят само на базата лиценза за използване, а не с търговски цели.

Цялостен договор

Тези условия представляват цялата договореност между NAV2 (и неговите лицензодатели, включително техните лицензодатели и доставчици) Вас относно предмета на договора и отменят в своята цялостност всички писмени или устни договорености, постигнати предварително между нас по отношение предмета на договора.

Приложимо законодателство.

Горните условия се подчиняват на законите на Народна република Китай без да се възприемат (i) условията на конфликт на законите, или (ii) Конвенцията на Обединените нации относно международните договори за продажба на стоки, която изрично се изключва. Всички спорове във връзка с или произтичащи от Данните, предоставени Ви по този Договор, ще се решават от Комисията за международен икономически и търговски арбитраж в Шанхай.

Gracenote® Авторско право

CD и данните, свързани с музиката, от Gracenote, Inc., авторско право© 2000-2007 Gracenote. Gracenote Software, авторско право © 2000-2007 Gracenote. Този продукт и услуга може да притежава един от следните американски патенти #5,987,525, #6,061,680, #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 и други патенти, издадени или чакащи одобрение. Някои услуги, предоставени с лиценз от Open Globe, Inc. за американски патент: #6,304,523.

Gracenote и CDDB са регистрирани търговски марки на Gracenote. Логото и типът на логото на Gracenote и логото "Powered by Gracenote™" са търговски марки на Gracenote.

Лицензен договор за краен потребител (EULA) за Gracenote®

Това устройство съдържа софтуер от Gracenote, Inc. с адрес 2000 Powell Street Emeryville, California 94608 ("Gracenote").

Софтуерът от Gracenote ("Софтуер Gracenote ") позволява на устройството да идентифицира музикални и дискови файлове и да получава информация свързана с музиката, включително име, изпълнител, песен и наименование ("Данни Gracenote") от онлайн сървъри ("Сървъри Gracenote ") и да изпълнява други функции. Можете да използвате Данните Gracenote само за предназначенията за крайния потребител функции на това устройство.

Това устройство може да има съдържание, собственост на доставчиците на Gracenote. Ако е така, ограниченията определени в този документ относно Данните Gracenote се отнасят също и до всяко подобно съдържание като доставчиците на същото имат правото върху всички ползи и защиты, определени в този документ, и предоставени на Gracenote.

Вие приемате, че ще използвате съдържанието от Gracenote ("Съдържание Gracenote"), Данните Gracenote, Софтуерът Gracenote и Сървърите Gracenote единствено за Ваша лична нетърговска цел. Вие приемате да не възлагате, копирате, прехвърляте или предавате Съдържанието Gracenote, Софтуерът Gracenote или всички Данни Gracenote (с изключение на обозначението на музикалния файл) на трети страни. **ВИЕ ПРИЕМАТЕ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО GRACENOTE, ДАННИТЕ GRACENOTE, СОФТУЕРЪТ GRACENOTE ИЛИ СЪРВЪРИТЕ GRACENOTE ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ, ОСВЕН ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ.**

Вие приемате, че Вашият неексклузивен лиценз да използвате Съдържанието Gracenote, Данните Gracenote, Софтуерът Gracenote и Сървърите Gracenote ще бъде прекратен, ако нарушите тези ограничения. Ако Вашите лицензи станат невалидни Вие се съгласявате да преустановите използването на всяко Съдържание Gracenote, Данни Gracenote, Софтуер Gracenote и Сървъри Gracenote. Gracenote, си запазва правата върху Данните Gracenote, Софтуера Gracenote и Сървърите Gracenote и Съдържанието Gracenote, включително и всички права на собственост. В нито един случай не може Gracenote да се счита за отговорна за плащания към Вас за всяка информация, която предоставите, включително защитени материали или информация за музикални файлове. Вие приемате, че Gracenote може да наложи своите права, заедно или отделно, по този договор срещу Вас пряко за всяко име на компанията.

Gracenote използва уникален идентификатор за проследяване на запитвания за определени цели. Целите на случайно избрания цифров идентификатор е да позволи на Gracenote да брой запитвания без да знае кой сте Вие. За повече информация посетете www.gracenote.com за политиката за поверителност на Gracenote.

Приложения

СОФТУЕРЪТ GRACENOTE, ВСЕКИ ЕЛЕМЕНТ ОТ ДАННИТЕ GRACENOTE И СЪДЪРЖАНИЕТО GRACENOTE СА ЛИЦЕНЗИРАНИ КЪМ ВАС "ТАКА КАКТО СА ПРЕДОСТАВЕНИ". GRACENOTE НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ ИЛИ АНГАЖИМЕНТИ, РЕАЛНИ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМИ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА НА ДАННИТЕ GRACENOTE ОТ СЪРВЪРИТЕ GRACENOTE ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО GRACENOTE. GRACENOTE ЗАЕДНО И ОТДЕЛНО ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ИЗТРИВА ДАННИ И/ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ СЪРВЪРИ НА КОМПАНИИТЕ ИЛИ В СЛУЧАЙ НА GRACENOTE, ДА ПРОМЕНЯ КАТЕГОРИИТЕ ДАННИ С ВСЯКАКВА ЦЕЛ, КОЯТО GRACENOTE СМЕТНЕ ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНА. НЕ СЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО GRACENOTE ИЛИ СОФТУЕРЪТ GRACENOTE ИЛИ СЪРВЪРИТЕ GRACENOTE НЯМАТ ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СОФТУЕРА GRACENOTE ИЛИ СЪРВЪРИТЕ GRACENOTE НЯМА ДА БЪДЕ ПРЕКЪСВАНО. GRACENOTE НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ВИ ПРЕДОСТАВЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЛИ ПО-КОМПЛЕКСНИ ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО GRACENOTE МОЖЕ ДА РЕШИ ДА ПРЕДОСТАВИ В БЪДЕЩЕ И МОЖЕ ДА ПРЕКРАТИ СВОИТЕ ОНЛАЙН УСЛУГИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. GRACENOTE ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ЯВНИ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИЛОЖИМОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА. GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРА РЕЗУЛТАТА, КОЙТО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА GRACENOTE ИЛИ КОЙТО И ДА Е СЪРВЪР GRACENOTE. В НИТО ЕДИН СЛУЧАЙ GRACENOTE НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗА ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА ИЛИ ПРИХОДИ ПОРАДИ КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА.

© Gracenote 2007.

Автомобили само със SYNC

САЩ и Мексико

FCC ID: KMHSG1G1

IC: 1422A-SG1G1

Мексико

Модел: KMHSG1P1 NOM-121-SCT1-2009

Използването е предмет на следните две условия: (1) Това оборудване или устройство не причинява вредни смущения, и (2) това оборудване или устройство трябва да приема всяко получено смущение, което може да доведе до нежелано функциониране.

Автомобили със SYNC с тъчскрин/My Touch

FCC ID: KMHSYNG2

IC: 1422A-SYNG2

Това устройство отговаря на Част 15 от Правилата на FCC и на RSS-210 от Industry Canada. Използването е предмет на следните две условия: (1) Това устройство не причинява вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема всяко получено смущение, което може да доведе до нежелано функциониране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Промените или модификациите, които не са изрично одобрени от страната отговорна за съвместимостта може да доведе до анулиране на правото на потребителя да използва оборудването. Терминът "IC" преди номера на радио сертификата показва, че са спазени техническите изисквания на Industry Canada.

Антената, използвана за този предавател, не трябва да се монтира заедно или да работи заедно с друга антена или предавател.

Азбучен указател

A/C	паркиране	130
Виж: Управление на климатика.....		87
ABS	Ако автомобилът заседне в кал или сняг.....	131
Виж: Спирачки.....	Положения на скоростния лост.....	128
ABS съвети при шофиране	Скоростна кутия SelectShift Automatic™.....	129
Виж: Съвети при шофиране със спирачки със система против блокиране.....	Автоматично стартиране-спиране.....	119
ACC	Ограничения при използването.....	119
Виж: Използване на адаптивния темпомат.....	Включване и изключване на системата.....	120
DPF	Използване на стартиране-спиране (автоматични скоростни кутии).....	119
Виж: Филтър за твърди частици (дизел).....	Използване на стартиране-спиране (ръчни скоростни кутии).....	119
DRL	Автоматични светлини.....	57
Виж: Дневни светлини.....	Фарове активирани от чистачките на челното стъкло.....	57
MyKey™.....	Автоматични чистачки.....	53
Функциониране.....	Автомивка	
MyKey решаване на проблеми.....	Виж: Почистване на автомобила отвън.....	222
PATS	Акcesoари	
Виж: Пасивна система против кражба.....	Виж: Части за смяна – препоръки.....	10
SYNC™ приложения и услуги.....	Активен асистент при паркиране.....	140
В случай на злополука.....	Паралелно паркиране, перпендикулярно паркиране, излизане от паркирането.....	142
Включване и изключване на спешната помощ.....	Асистент при излизане от мястото за паркиране.....	142
SYNC AppLink.....	Използване на системата.....	142
SYNC спешна помощ.....	Активно спиране в градски условия.....	167
SYNC™.....	Функциониране.....	167
Обща информация.....	Включване и изключване на системата.....	167
SYNC™.2.....	Аларма	
Обща информация.....	Виж: Алармена система – автомобили с: интегрален акумулатор.....	46
SYNC™ решаване на проблеми.....	Виж: Алармена система – автомобили с: вътрешен сензор.....	45
USB порт.....	Виж: Алармена система – автомобили с: периметърна аларма.....	44
VIN	Аларма – автомобили с: интегрален акумулатор.....	46
Виж: Идентификационен номер на автомобила.....	Алармена система.....	46
	Активиране на алармата.....	48
A	Деактивиране на алармата.....	48
Аварийни светлини.....	Пълна и ограничена защита.....	47
Аварийни ситуации на пътя.....	Задействане на алармата.....	47
Автоматичен климатик.....	Аларма – автомобили с: вътрешен сензор.....	45
Моно режим.....	Алармена система.....	45
Повторно включване на моно режима.....	Активиране на алармата.....	46
Изключване на моно режима.....	Деактивиране на алармата.....	46
Регулиране на температурата.....	Пълна и ограничена защита.....	45
Автоматични дълги светлини.....	Задействане на алармата.....	45
Активиране на системата.....	Аларма – автомобили с: периметърна аларма.....	44
Ръчно преодоляване на системата.....	Активиране на алармата.....	44
Автоматична скоростна кутия.....	Деактивиране на алармата.....	44
Адаптивно обучение на автоматичната скоростна кутия.....		
Лост за аварийно освобождаване на позиция		

Азбучен указател

Аптечка.....	186	пътника.....	29
Асистент при тръгване по наклон.....	133	Въздушна възглавница на шофьора.....	27
Използване на асистента.....	134	Въздушни дюзи	
Асистенти при шофиране.....	155	Виж: Въздушни дюзи.....	87
Аудио система.....	262	Въздушни дюзи.....	87
Обща информация.....	262	Централни.....	87
Аудио система – Автомобили с:		Странични.....	88
AM/FM/CD.....	264	Външен изглед отпред.....	11
Аудио система – Автомобили със:		Външен изглед отзад.....	12
SYNC2.....	268	Външни огледала.....	66
Аудио система – Автомобили със:		Монитор на мъртвата точка.....	67
SYNC.....	266	Сгъваеми огледала.....	67
		Отопляеми външни огледала.....	67
Б		Електрически външни огледа.....	66
Багажници		Електрически сгъваеми огледала.....	67
Виж: Багажници и рейки на		Вътрешно осветление.....	62
покрива.....	173	Предни вътрешни лампи (ако има).....	62
Багажници и рейки на покрива.....	173		
Безопасност за деца.....	17	Г	
Бордови компютър.....	78	Гайки	
Всички стойности.....	78	Виж: Смяна на колело.....	232
Среден разход на гориво.....	78	Гласово управление.....	51
Разстояние за свършване на горивото	78	Глобално отваряне и затваряне.....	65
.....	78	Глобално затваряне.....	66
Външна температура.....	78	Глобално отваряне.....	65
Зануляване на бордовия компютър.....	78	Гориво и зареждане.....	121
Одометър на пътуването.....	78	Грижа за автомобила.....	222
Таймер на пътуването.....	78	Грижи за гумите.....	228
Бърз преглед.....	11		
		Д	
В		Дистанционно – автомобили с влизане без	
Вентилация		ключ.....	31
Виж: Климатик.....	87	Смяна на батерията на дистанционното.....	32
Вериги за сняг		Ключ за интелигентен достъп.....	31
Виж: Използване на вериги.....	228	Намиране на автомобила.....	33
Влизане без ключ.....	41	Програмиране на ново дистанционно.....	32
Деактивирани пасивни ключове.....	42	Дистанционно – автомобили с изскачаш	
Обща информация.....	41	ключ.....	30
Заклучване и отключване на вратите с	43	Смяна на батерията на дистанционното.....	30
ключа.....	43	Намиране на автомобила.....	31
Заклучване на автомобила.....	41	Програмиране на ново дистанционно.....	30
Пасивен ключ.....	41	Препрограмиране на функцията за	
Отключване на автомобила.....	42	отключване.....	30
Влошена работа на двигателя.....	183	Дневни светлини.....	58
Волан.....	50	Допълнителен нагревател.....	94
Въведение.....	7	Нагревател с гориво.....	97
Въздушна възглавница на пътника.....	28	Нагревател с гориво при паркиран	
Изключване на въздушната възглавница на		автомобил.....	94
пътника.....	28	Допълнителна система за сигурност.....	27
Включване на въздушната възглавница на		Функциониране.....	27
		Допълнителни изходи за захранване.....	107
		Изход за захранване 12V DC.....	107
		Местоположение.....	107

Азбучен указател

Държачи за чаши.....108

Е

Електрически ключалки на вратите
Виж: Заклучване и отключване.....38
Електрически прозорци.....64
Забавено изключване на прозорците.....65
Автоматично спиране.....64
Сваляне с едно натискане.....64
Вдигане с едно натискане.....64
Заклучване на прозорците.....64
Електрически седалки.....103
Електрически седалки – автомобили с:
електрическа седалка на шофьора с
регулиране в 6 посоки.....101
Електрически седалки – автомобили с:
електрическа седалка на шофьора с
регулиране в 8 посоки.....103
Електромагнитна съвместимост.....377

Ж

Жак за включване на външно аудио
устройство.....272

З

За този наръчник.....7
Забавление.....335
AM/FM радио.....335
Bluetooth аудио.....342
CD.....337
Вход.....342
Слот за SD карта и USB порт.....339
Поддържани медийни плеъри, форма и
информация от метаданни.....342
Забавено изключване на фаровете.....58
Заден парктроник.....139
Задна система за засичане.....139
Задна врата
Виж: Ръчна задна врата.....40
Задни седалки.....104
Сгъване на облегалката.....104
Задни светлини за мъгла.....60
Задно отделение под пода.....172
Регулируем под за товари.....173
Система за управление на товара.....172
Отделение в пода на купето.....172
Заклучване и отключване.....38
Заклучване и отключване отвътре.....38
Заклучване и отключване на вратите
поотделно с ключа.....39

Заклучване и отключване на вратите с
ключа.....38
Отваряне на задната врата.....39
Електрически ключалки на вратите.....38
Дистанционно.....38
Заклучване на волана – автомобили със:
старт бутон.....113
Отключване на волана.....113
Заклучване на волана – автомобили без:
старт бутон.....113
Заклучване на предния капак
Виж: Отваряне и затваряне на предния
капак.....201
Заклучващи механизми за безопасност на
децата – автомобили с механични
механизми.....24
От лявата страна.....24
От дясната страна.....24
Заклучващи механизми за безопасност на
децата – автомобили с дистанционни
механизми.....24
Заобикалящо осветление.....63
Запалка за пури.....107
Записване на данни.....9
Записване на събития
Виж: Записване на данни.....9
Зареждане с гориво.....125
Затъмняване на таблото.....58
Защита на ръба на вратата.....49
Функциониране.....49
Звукови предупреждения и
индикатори.....74
Автоматична скоростна кутия.....74
Включени фарове.....74
Ключ извън колата.....74
Ниско ниво на горивото.....74
Предпазни колани.....74
Зимни гуми
Виж: Използване на зимни гуми.....228
Виж: Използване на зимни гуми - ST.....228

И

Идентификационен номер на
автомобила.....250
Изглед на арматурното табло – ляв
волан.....14
Изглед на арматурното табло – десен
волан.....15
Изглед на купето.....13
Измервателни уреди.....70
Индикатор за температурата на
охладителя на двигателя.....71
Индикатор за гориво.....71
Информационен дисплей.....70

Азбучен указател

Измервателни уреди.....	70	Bluetooth устройства.....	287
Използване на MyKey със системи за дистанционно стартиране.....	36	Опции на телефона по време на разговор.....	282
Използване на адаптивния темпomat.....	149	Гласови команди за мобилни телефони.....	279
Автоматично изключване.....	152	Провеждане на разговор.....	281
Блокиран сензор.....	153	Свързване на мобилен телефон за първи път.....	282
Анулиране на въведената скорост.....	150	Свързване на други телефони.....	279
Промяна на въведената скорост.....	150	Приемане на обаждане.....	282
Проблеми със засичащия лъч.....	153	Текстови съобщения.....	284
Следване на автомобил.....	150	Използване на вериги за сняг.....	228
Използване при наклони.....	152	Автомобили с контрол на стабилността.....	229
Преодоляване на системата.....	152	Използване на гласовото	
Възстановяване на зададената скорост.....	150	разпознаване.....	275
Въвеждане на скоростта.....	150	Полезни съвети.....	275
Въвеждане на дистанцията.....	151	Стартиране на гласова сесия.....	276
Изключване на системата.....	150	Реакция на системата и обратна информация.....	276
Включване на системата.....	149	Използване на зимни гуми - ST.....	228
Преминаване към обикновен темпomat.....	154	Използване на зимни гуми.....	228
Нефункциониране на системата.....	153	Използване на темпomата.....	148
Използване на контрола на стабилността.....	136	Изключване на темпomата.....	148
Включване и изключване на системата от бутоните на информационния дисплей.....	136	Включване на темпomата.....	148
Изключване на системата от бутон.....	136	Източване на утайника за вода на горивния филтър.....	213
Използване на контрола на сцеплението.....	135	Изтриване на всички ключове MyKeys.....	35
Включване и изключване на системата от бутоните на информационния дисплей.....	135	Икономичен режим.....	168
Изключване на системата от бутон.....	135	Зануляване на икономичния режим.....	168
Използване на SYNC™ с Вашия медиен плейър.....	296	Тип 1.....	168
Достъп до списъка с песни на USB устройството.....	300	Тип 2 и 3.....	168
Bluetooth устройства и настройки на системата.....	302	Икономично шофиране.....	183
Свързване на плейъра към USB порта.....	296	Акcesoари.....	184
Функции на медийното меню.....	299	Оценка на обстановката.....	184
Гласови команди за медийните функции.....	297	Ефективна скорост.....	184
Коя е песента?.....	297	Електрически системи.....	184
Използване на SYNC™ с Вашия телефон.....	278	Смяна на предавките.....	183
Достъп до функциите през менюто на телефона.....	283	Налигане в гумите.....	183
Влизане в настройките на мобилния телефон.....	286	Имобилайзер	
		Виж: Пасивна система против кражба.....	44
		Информационни дисплеи.....	75
		Обща информация.....	75
		Информационни съобщения.....	78
		Активно спиране в градски условия.....	79
		Въздушна възглавница.....	79
		Аларма.....	79
		Акумулатор и система за зареждане.....	80
		Информация за мъртвата точка и предупреждение за напрежен трафик.....	80
		Двигател.....	81
		Асистент при тръгане по наклон.....	81
		Автомобили без ключ.....	81

Азбучен указател

Система за следене на лентата за движение.....	82
Осветление.....	82
Поддръжка.....	82
Индикатор за съобщения.....	79
МуKey.....	83
Защита на пътниците.....	83
Парктроник.....	83
Ръчна спирачки.....	84
Серво управление.....	84
Система за стартиране.....	84
Стартиране-спиране.....	85
Система за следене на налягането в гумите.....	86
Скоростна кутия.....	85
Информация.....	352
Календар.....	353
Спешна помощ.....	353
Уведомления.....	352
К	
Камера за задно виждане	
Виж: Камера за задно виждане.....	144
Камера за задно виждане.....	144
Използване на камерата за задно виждане.....	145
Капацитети и спецификации - 1.0L	
EcoBoost™.....	251
Капацитети.....	251
Спецификации.....	251
Капацитети и спецификации - 1.5L	
Duratorq-TDCi дизел.....	257
Капацитети.....	257
Спецификации.....	258
Капацитети и спецификации - 1.5L	
EcoBoost™.....	252
Капацитети.....	252
Спецификации.....	252
Капацитети и спецификации - 1.6L	
Duratec-16V Ti-VCT (Sigma).....	253
Капацитети.....	253
Спецификации.....	254
Капацитети и спецификации - 1.6L	
Duratorq-TDCi (DV) (дизел).....	259
Капацитети.....	259
Спецификации.....	259
Капацитети и спецификации – 2.0L	
Duratec-HE (M14) дизел.....	255
Капацитети.....	255
Спецификации.....	255
Капацитети и спецификации – 2.0L	
Duratorq-TDCi (DV) дизел.....	260
Капацитети.....	260
Спецификации.....	260
Капацитети и спецификации – 2.0L	
EcoBoost™.....	256
Капацитети.....	256
Спецификации.....	256
Капацитети и спецификации.....	245
Катализатор.....	124
Шофиране с катализатор.....	124
Качество на горивото дизел.....	122
Избиране на правилното гориво.....	122
Качество на горивото бензин.....	122
Избиране на правилното гориво.....	122
Климатик.....	357
Гласови команди за управление на климатика.....	358
Климатик	
Виж: Климатик.....	87
Климатик.....	87
Функциониране.....	87
Ключ за запалване	
Виж: Ключ за запалване.....	110
Ключ за запалване.....	110
Ключалки.....	38
Ключове и дистанционни.....	30
Колела	
Виж: Ключ за запалване.....	224
Колела и гуми.....	224
Комплект за временна мобилност.....	224
Проверка на налягането.....	227
Обща информация.....	224
Напомпване на гума.....	225
Използване на комплекта.....	224
Комплект за ремонтиране на гуми	
Виж: Комплект за временна мобилност.....	224
Конзола на тавана.....	109
Контрол на залюляването на ремаркетото.....	177
Контрол на скоростта	
Виж Темпомат.....	148
Контрол на стабилността.....	136
Функциониране.....	136
Контрол на сцеплението.....	135
Функциониране.....	155
Л	
Лицензионен договор за краен потребител.....	378
SYNC Лицензионен договор за краен потребител (EULA).....	378

Азбучен указател

М

Медиен хъб.....	273
Местоположение на кутиите с предпазители.....	189
Кутия с предпазители в двигателния отсек.....	189
Кутия с предпазители в багажника.....	189
Кутия с предпазители в купето.....	189
Местоположение на фунията за зареждане с гориво.....	123
Мигачи.....	61
Монтиране на детски седалки.....	17
Монтиране на детска седалка с опорен крак.....	20
Монтиране на детска седалка с горно закрепяне.....	20
Повдигащи седалки.....	18
Детски седалки за различни тегловни групи.....	17
Точки за закрепяне ISOFIX.....	19

Н

Навигация.....	358
Режим на дестинацията.....	359
Режим на картата.....	365
Пътен указател на Michelin.....	361
Актуализиране на картите.....	368
Гласови команди за навигацията.....	368
Категории интересни точки (POI).....	361
Бутони за бърз достъп.....	367
Настройване на предпочитанията за навигацията.....	361
Нагревател на блока на двигателя.....	117
Използване на нагревателя на блока.....	117
Нагревател с гориво.....	94
Виж: Допълнителен нагревател.....	94
Налягане в гумите.....	239
Налягане в гумите - ST.....	242
Напомпване на спукана гума.....	224
Виж: Комплект за временна мобилност.....	224
Напомпване на спукана гума.....	224
Виж: Комплект за временна мобилност.....	224
Настройки.....	321
Часовник.....	322
Дисплей.....	322
Настройки.....	326
Звук.....	323
Автомобил.....	324

О

Оборудване за мобилни комуникации.....	10
Обща информация за радиочестотите.....	30
Огледала.....	94
Виж: Отопляеми прозорци и огледала.....	64
Виж: Прозорци и огледала.....	64
Огледало за обратно виждане.....	67
Огледало с автоматично затъмняване.....	67
Ограничител на скоростта – автомобили с адаптивен темпомат.....	155
Функциониране.....	155
Използване на системата.....	156
Ограничител на скоростта – автомобили с темпомат.....	155
Функциониране.....	155
Използване на системата.....	155
Описание на предпазителите.....	190
Кутия с предпазители в двигателния отсек.....	190
Кутия с предпазители в багажника.....	196
Кутия с предпазители в купето.....	194
Осветление.....	56
Обща информация.....	56
Отваряне и затваряне на предния капак.....	201
Затваряне на капака.....	202
Отваряне на капака.....	201
Отделения за вещи.....	108

П

Парктроник.....	137
Функциониране.....	137
Пасивна система против кражба.....	44
Активирани на имобилайзера.....	44
Кодирани ключове.....	44
Деактивирани на имобилайзера.....	44
Функциониране.....	44
Под капака – 1.0L EcoBoost.....	202
Под капака - 1.5L Duratorq- TDCi дизел.....	207
Под капака - 1.5L EcoBoost™.....	203
Под капака - 1.6L Duratec-16VTi-VCT (Sigma).....	204
Под капака - 1.6L Duratorq- TDCi (DV) дизел.....	208
Под капака - 2.0L Duratec-HE (M14).....	205
Под капака – 2.0L Duratorq- TDCi (DW) дизел.....	209
Под капака – 2.0L EcoBoost™.....	206
Подглавници.....	99
Регулиране на подглавника.....	99
Сваляне на подглавниците.....	100
Поддръжка.....	201
Обща информация.....	201

Азбучен указател

Позициониране на детска седалка.....21	Предупредителен индикатор за заледяване.....73
Поставяне на предпазните колани.....25	Подгревни свещи.....73
Използване на колани по време на бременност.....25	Предни светлини и габарити.....73
Почистване на алуминиевите джанти.....223	Дълги светлини.....73
Почистване на купето.....222	Информационен индикатор.....73
Дисплеи на арматурното табло, LCD дисплеи и радио екрани.....222	Ниско ниво на горивото.....73
Задни прозорци.....223	Задни светлини за мъгла.....73
Предпазни колани.....222	Индикатор на предавките.....73
Почистване отвън.....222	Индикатор за изключен контрол на стабилността.....73
Запазване на лаково-бояджийското покритие.....222	Предупредителен индикатор за контрола на стабилността.....73
Почистване на хромираните елементи.....222	Индикатор за стартиране-спиране.....74
Почистване на фаровете.....222	Предупреждение за шофьора.....156
Почистване на задното стъкло.....222	Функциониране.....156
Превозване на товари.....172	Използване на предупреждението за шофьора.....157
Обща информация.....172	Предупреждения при ниски температури.....184
Преден парктроник.....137	Прекъсване на горивото.....186
Предна система за засичане.....137	Приложения.....377
Индикатор за разстоянието до препятствието.....139	Проверка на маслото на двигателя.....211
Предни светлини за мъгла.....60	Добавяне на масло.....212
Предпазители.....189	Проверка на маслото на двигателя
Предпазни колани.....25	Виж Проверка на маслото на двигателя.....211
Предпазни мерки.....121	Проверка на охладителя
Предупредителен индикатор за предпазните колани.....26	Виж: Проверка на охладителя на двигателя.....212
Изключване на предупредителния индикатор.....26	Проверка на охладителя на двигателя.....212
Предупредителен триъгълник.....186	Добавяне на охладител.....212
Предупредителни лампи и индикатори.....71	Проверка на перата на чистачките.....214
Система против блокиране на спирачките.....71	Проверка на състоянието на системата МуКей.....36
Автоматични дълги светлини.....71	Разстояние МуКей.....36
Акумулатор.....71	Брой администраторски ключове.....36
Монитор на мъртвата точка.....71	Брой ключове МуКей.....36
Спирачна система.....71	Проверка на течността за спирачките.....213
Темпомат.....72	Проверка на течността за чистачки.....213
Мигачи.....72	Проверка на течността на съединителя – ръчна скоростна кутия.....213
Предупредителен индикатор за маслото на двигателя.....72	Прозорци и огледала.....64
Предупредителни индикатори за двигателя.....72	Пръскалки
Предупредителен индикатор за предпазните колани.....72	Виж: Почистване отвън.....223
Предупредителни индикатори за предната въздушна възглавница.....82	Виж: Чистачки и пръскалки.....53
Предни светлини за мъгла.....73	Пръскалки на фаровете.....55
	Пръскалки на челното стъкло.....54
	Р
	Размери на автомобила.....245
	4 врати.....245

Азбучен указател

5 врати.....	245	Секретни гайки	
Размери на теглица.....	247	Виж: Смяна на колело.....	232
Комби.....	246	Сенници.....	68
Разпознаване на пътните знаци.....	165	Осветено огледало в сенника.....	68
Функциониране.....	165	Сигурност.....	44
Използване на системата.....	166	Система за информирание за мъртвата	
Разход на гориво.....	261	точка.....	161
Разход на гориво.....	126	Система за информирание за мъртвата точка	
Изчисляване разхода на гориво.....	127	(BLIS™) с предупреждение за напречен	
Зареждане на резервоара.....	126	трафик.....	161
Регулиране на височината на предпазния		Система за предупреждаване за	
колан.....	26	сблъсък.....	169
Регулиране на волана.....	50	Функциониране.....	169
Регулиране на фаровете.....	60	Система за предупреждение след	
Речник на символите.....	7	злополука.....	188
Решаване на проблеми с аудио		Система за следене на лентата за	
системата.....	273	движение.....	158
Решетка за кучета.....	174	Асистент за поддържане на лентата.....	160
Монтиране зад предните седалки.....	174	Предупреждение за лентата за	
Монтиране зад задните седалки.....	175	движение.....	158
Ръчна задна врата.....	40	Система за следене на налягането в	
Затваряне.....	40	гумите.....	229
Отваряне.....	40	Смяна на гуми при система за следене на	
Ръчна спирачка		налягането.....	230
Виж: Ръчна спирачка.....	132	Как влияе температурата на налягането в г	
Ръчна спирачка.....	132	умите.....	230
Всички автомобили.....	133	Процедура за рестартиране на системата за	
Автомобили с автоматична скоростна		следене на налягането в гумите.....	231
кутия.....	132	Разбиране на системата за следене на	
Автомобили с ръчна скоростна		налягането.....	230
кутия.....	133	Скоростна кутия.....	128
Ръчна скоростна кутия.....	128	Скоростна кутия	
Избиране на задна предавка.....	128	Виж: Скоростна кутия.....	128
Ръчни седалки.....	100	Смяна на акумулатор 12V.....	214
Регулиране на ъгъла на облегалката.....	101	Смяна на загубен ключ или	
Регулиране на височината на седалката на		дистанционно.....	33
шофьора.....	101	Смяна на колело.....	232
Регулиране на лумбалната опора.....	101	Сглобяване на ключа.....	236
Преместване на седалката напред и		Монтиране на колело.....	238
назад.....	101	Точки за повдигане.....	235
Ръчно управление на климатика.....	88	Секретни гайки.....	232
С		Сваляне на колело.....	237
Светлини за мъгла - предни		Сваляне на таса.....	237
Виж: Предни светлини за мъгла.....	60	Крик.....	234
Светлини за мъгла - задни		Автомобили с резервно колело.....	232
Виж: Задни светлини за мъгла.....	60	Смяна на крушка.....	216
Свършване на горивото.....	123	Предни фарове за мъгла.....	217
Зареждане с преносим съд.....	123	Фарове.....	216
Зареждане на преносим съд.....	123	Задни LED светлини.....	220
Седалки.....	99	Осветление на регистрационния номер и заден	
Секретни гайки.....	244	високо-монтиран стоп.....	220
		Стопове 4 врати.....	218
		Стопове 5 врати.....	219

Азбучен указател

Смяна на HID крушка на фаровете.....	216
Смяна на перата на чистачките.....	215
Чистачка на задното стъкло.....	215
Чистачки на челното стъкло.....	215
Смяна на предпазител.....	199
Предпазители.....	199
Спецификации на крушките.....	220
Спиране на двигателя.....	117
Автомобили с турбо нагнетател.....	117
Спирачки.....	132
Обща информация.....	132
Сработване	
Виж Сработване.....	183
Сработване.....	183
Спирачки и съединител.....	183
Двигател.....	183
Гуми.....	183
Стартиране без ключ.....	110
Нестартиране.....	111
Бързо рестартиране.....	112
Стартиране на автомобила.....	111
Спиране на двигателя при спрял автомобил.....	112
Включване на запалването (режим аксесори).....	111
Стартиране и спиране на двигателя.....	110
Обща информация.....	110
Стартиране на бензинов двигател.....	113
Автоматично изключване.....	114
Нестартиране.....	114
Предпазване от отработени газове.....	115
Важна информация за проветряването.....	115
Спиране на двигателя когато автомобилът се движи.....	115
Спиране на двигателя при спрял автомобил.....	115
Автомобили с ключ за запалване.....	114
Автомобили със стартиране без ключ.....	114
Стартиране на дизелов двигател.....	115
Студен или топъл двигател.....	115
Нестартиране на двигателя.....	116
Стартиране с кабели.....	187
Свързване на кабелите за подаване на ток.....	187
Стартиране на двигателя.....	187
Стелки.....	184
Странична система за засичане.....	143
Индикатор на разстоянието.....	143
Странични въздушни възглавници.....	29
Странични въздушни възглавници – “завеси”.....	29

Съвети за управление на климата в купето.....	92
Бързо охлаждане на купето.....	93
Общи съвети.....	92
Бързо затопляне на купето.....	93
Препоръчителни настройки за охлаждане.....	93
Препоръчителни настройки за отопление.....	93
Премахване на запотвяването по страничните стъкла при студено време.....	94
Съвети при шофиране със спирачки със система против блокиране.....	132
Съвети при шофиране.....	183
Създаване на ключ МуКеу.....	34
Програмиране/промяна програмируеми настройки.....	35
Сядане в правилното положение.....	99

Т

Табелка с данни за автомобила.....	249
Теглене на автомобила на четирите колела – автоматична скоростна кутия.....	181
Аварийно теглене.....	181
Теглене на автомобила на четирите колела – ръчна скоростна кутия.....	180
Теглене на ремарке.....	176
Теглене.....	176
Теглич.....	177
Шофиране с ремарке.....	178
Шофиране без ремарке.....	179
Поставяне на теглича.....	178
Поддръжка.....	179
Изваждане на теглича.....	179
Отключване на механизма на теглича.....	177
Телефон.....	344
Провеждане на обаждания.....	347
Последващо свързване на телефони.....	346
Свързване на телефона за пръв път.....	345
Опции на телефонното меню.....	347
Настройки на телефона.....	350
Гласови команди за телефона.....	351
Приемане на обаждания.....	347
Текстови съобщения.....	348
Темпомат	
Виж: Използване на темпомата.....	148
Темпомат.....	51
Функциониране.....	148

Азбучен указател

Технически спецификации	
Виж: Капацитети и спецификации.....	245
Точки за закрепване на багажите.....	172
Мрежи за закрепяне на багажа.....	172
Точки за теглене.....	179

У

Уникални характеристики на шофиране.....	119
Управление на аудио системата.....	50
Тип 1.....	50
Тип 2.....	51
Управление на информационния дисплей.....	52
Управление на светлините.....	56
Присветване с фаровете.....	57
Дълги светлини.....	56

Ф

Фарове за осветяване на ъгли.....	61
Филтър за твърди частици (дизел).....	116
Регенериране.....	116

Ц

Централна конзола.....	108
Център за съобщения	
Виж: Информационни дисплеи.....	75
Цифрово радио.....	269
Цифрово радио – автомобили със: SYNC 2.....	270

Ч

Части за смяна - препоръки.....	10
Ремонти след злополуки.....	10
Планирано обслужване и механични ремонти.....	10
Гаранция на частите за смяна.....	10
Чистачки и пръскалки на задното стъкло.....	55
Пръскалка на задното стъкло.....	55
Чистачка на задното стъкло.....	55
Чистачки и пръскалки.....	53
Чистачки на челното стъкло.....	53
Почистване с интервал.....	53
Чистачки зависещи от скоростта.....	53

Ш

Шибедах	
Виж: Шибедах.....	68
Шибедах.....	68
Защитна функция.....	69
Отваряне и затваряне на шибедах.....	68
Проветряване на шибедах.....	69
Шофиране през вода.....	184

Щ

Щека за маслото - 1.0L EcoBoost™.....	210
Щека за маслото - 1.5L Duratorq-TDCi дизел.....	211
Щека за маслото - 1.5L EcoBoost™.....	210
Щека за маслото - 1.6L Duratec – 16V (Sigma).....	210
Щека за маслото - 1.6L Duratorq – TDCi (DV) дизел.....	211
Щека за маслото - 2.0L Duratec – HE (M14).....	210
Щека за маслото - 2.0L Duratorq – TDCi (DW) дизел.....	211
Щека за маслото - 2.0L EcoBoost™.....	211
Щори за покриване на багажа.....	173
Прибиране на щората.....	210

